

How To Boxee Box – Allgemeine Informationen

(Boxee Version 1.0.1.16125 – 10.11.2010)

Welche Videoformate kann die Boxee Box abspielen?

Die Boxee Box unterstützt folgende Videoformate und Codecs:

Adobe Flash 10.1, FLV/On2 VP6 (FLV/FV4/M4V), H.264 AVC (TS/AVI/MKV/MOV/M2TS/MP4), VC-1 (TS/AVI/MKV/WMV), MPEG-1 (DAT/MPG/MPEG), MPEG-2 (MPG/MPEG/VOB/TS/TP/ISO/IFO), MPEG-4 (MP4/AVI/MOV), DivX 3/4/5/6 (AVI/MKV), Xvid (AVI/MKV), WMV9 (WMV/ASF/DVR-MS).

Die Unterstützung von Videoformaten wird kontinuierlich erweitert. Sollten Sie noch ein Format in dieser Liste vermissen, melden Sie sich bitte beim technischen Support.

Welche Audioformate kann die Boxee Box abspielen?

Die Boxee Box unterstützt folgende Audioformate und Codecs:

MP3, WAV/PCM/LPCM, WMA, AIF/AIFF, AC3/AAC, OGG, FLAC, DTS, Dolby Digital/Dolby True HD

Die Unterstützung von Audioformaten wird kontinuierlich erweitert. Sollten Sie noch ein Format in dieser Liste vermissen, melden Sie sich bitte beim technischen Support.

Welche Bildformate kann die Boxee Box anzeigen?

Die Boxee Box unterstützt folgende Bildformate:

JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF (unkomprimiert)

Welche Dateisysteme unterstützt Boxee?

Die Boxee Box unterstützt bei externen Datenträgern folgende Dateisysteme:

- Ext2, Ext3, Ext4 (Linux)
- FAT16, FAT32 (Windows)
- NTFS (Windows)
- HFS+ (OSX)

Kann ich eine Maus an die Boxee Box anschließen?

Die Boxee Box ist ein MediaCenter. Daher wird sie am besten über die mitgelieferte Fernbedienung (mit integrierter Tastatur) oder über eine gewöhnliche Tastatur gesteuert.

Sie können auch eine Maus über den USB-Port an die Boxee Box anschließen. Jedoch empfehlen wir dies nicht.

Ich habe mehr als eine Boxee Box. Wie kann ich eine Boxee Box-Fernbedienung einer Boxee Box zuordnen?

Sie können die Boxee Box-Fernbedienung wie folgt für die Boxee Box konfigurieren:

1. Halten Sie die Fernbedienung in Richtung Boxee Box
2. Drücken und halten Sie die große mittlere Taste auf der Fernbedienung für 5 Sekunden
3. Die Verbindung ist hergestellt, wenn Sie die Boxee Box steuern können.

Diese Schritte können Sie auch dann durchführen, wenn mit Ihrer Fernbedienung Probleme auftreten.

Benötige ich einen Router oder Access Point, um die Boxee Box zu verwenden?

Ja. Sie können die Boxee Box entweder über ein verkabeltes LAN oder per Funk, also per WLAN an das Internet anbinden. Dazu müssen Sie einen Router oder einen Access Point (Wi-Fi) verwenden.

Was kann ich mit der Boxee Box anschauen?

Sie können sich anschauen, was Sie möchten. Die Boxee Box ermöglicht es, ganz einfach die Fernsehsendungen, die Sie sich anschauen möchten, auszuwählen – kostenfreie und kostenpflichtige Sendungen.

Über 40.000 Episoden von Fernsehsendungen sind sofort abrufbar.

Mit der Boxee Box erhalten Sie unmittelbaren Zugriff auf eine große Medienbibliothek mit Streaming-Filmen im Internet. Sie haben Zugriff auf Hollywood-Hits und bestens kritisierte Filme (z.B. bei MUBI und Openfilm).

Bitte beachten Sie, dass Online-Inhalte möglicherweise aufgrund eines Geo-Blocks gesperrt sind, d.h. nur in bestimmten Ländern abrufbar sind.

Was bedeuten die unterschiedlichen Farben der Boxee-LED?

Anhand der LED-Farben können Sie den Status der Boxee Box ablesen.

Die Bedeutung können Sie dieser Tabelle entnehmen:

LED-Farbe	Status/Beschreibung
Grün	Normaler Status. Keine Mediadaten werden abgespielt.
Gedimmtes Grün	Boxee Box spielt Mediadaten ab oder befindet sich im Stromsparmodus.

Gelb	Keine Internetverbindung oder die Boxee Box befindet sich im Recovery-Modus.
Rot/Grün blinkend	Ein Update ist fehlgeschlagen. Schalten Sie die Boxee Box komplett aus. Halten Sie den Power-Schalter für ca. 5 Sekunden gedrückt, um den Recovery-Modus zu starten. Es wird empfohlen, einen Reset auf die Werkseinstellungen (Factory Restore) durchzuführen den Anweisungen am Bildschirm zu folgen.