

Antes de comenzar asegúrese que el NVR y las cámaras están conectadas a su router en su red local.



Paso 1 – Ingrese en la configuración del DNR-322L

paso 1.1 – Para ingresar en la configuración manual del NVR necesita saber la dirección IP que ha recibido el DNR-322L de su router o Servidor DHCP, para ello ingrese en la configuración de su router y busque dicha información. (en nuestro ejemplo podemos ver las direcciones IPs que ha otorgado nuestro router a los distintos equipos de la red, mediante la dirección mac address que figura en la etiqueta de todos los productos podremos identificar de cual dispositivo se trata.)

D-Li	ŗ	1k °				
DSR-500N		SETUP	ADVANCED		TOOLS	STATUS
Wizard	۱					
Internet Settings	۲	DHCP LEASED CLIENTS				LOGOUT
Wireless Settings	۲	This table displays the list of DHCP	clients connected to the L		Server and to whom DHCP Server	has given leases.
Network Setting	\triangleright			ANDING	Server and to whom brief Server	nus giverneuses.
DMZ Setup	•	DHCP Leased Clients (LAN)				
		IP Addres	s		MAC Addre	55
VLAN Settings		192.168.1.8	31		94:ce:2c:6f:90): 1b
Internal Users Data	Þ	192, 168, 1.9	95		c0:a0:bb:58:b	7:b8
External Authentica		192.168.1.8	32		40:7a:80:d9:4	2:d8
External Authentica	-	192.168.1.1	.06		28:10:7b:05:3	d: 1b



Si su router no dispone de dicha opción utilice el asistente de configuración del DNR (Wizard) para encontrar el DNR y saber la dirección IP que ha recibido.

D Setup Wizard			X
D-Link	Grabador de V	/ideo DNR-322L 2-Bahía	s mydli D-I
1 Instalar NVR 2 Configurar NVR 3 Completo	Selección de un disp seleccione un dispositivo: DNR-322L 192.168.1.76	Dositivo	IDCDEFG
	ANTERI	Nota: el LED de alimentación del N seleccionado parpadeará.	IVR
NVR Search Guía Rá	pida Manual Lector Acrobat	D-ViewCarn NVR Basic Acerca de Sopor	te Salir

 paso 1.2 - Sabiendo la dirección IP del NVR, tiene que abrir el navegador web y colocar la dirección IP del DNR (en nuestro caso la dirección IP es 192.168.1.106 <u>http://192.168.1.106</u>)

🙆 http://192.168 🔎 -	- 🗟 C X 🗴 🖸 m 🧷 D 🤗 × 🛌
Edición Ver Favoritos H	erramientas Ayuda
	-
D-Link	
	DNR-322L
Idioma :	Español 🔻
Nombre de usuario :	admin
Contraseña :	•••••
	🔲 Inicio de sesión SSL
	Inicio de sesión
	NVR



 paso 1.3 – Coloque el usuario y la contraseña que se ha configurado en el equipo o si no se ha modificado el usuario por defecto utilice admin y la contraseña en blanco.

Paso 2 – Agregue la camara

- Las cámaras pueden agregarse de forma manual o mediante la detección automática.
- paso 2.1 Agregar la cámara manualmente.

Para agregar la cámara manualmente necesita conocer la dirección IP de la cámara, el puerto, el usuario y la contraseña. (Por ejemplo la cámara que vamos a agregar es la DCS-933L, si desconoce dicha información puede optar por la configuración automática en el paso 2.2).

DCS-933L //	VÍDEO EN DIREC	TO CONFIGU	RACIÓN	MANT	ENIMIENTO	ESTADO
Asistente	CONFIGURACI	ÓN DE RED				
Configuración de red	Aquí puede confi <u>c</u>	gurar los parámetros	de LAN e In	nternet.		
Configuración inalámbrica		Guardar parán	netros	No gu	iardar parámetros	
Configuración del extensor	PARÁMETROS	DE LAN				
DNS dinámico	Conexion DHCP	Dirección IP esta	ática		PPPoE	
Configuración de la		Dirección IP	192, 168, 1.8	1	ID de usuario	
imagen		Máscara de subred	255.255.255	.0	contraseña	
Vídeo		Puerta de enlace	192.168.1.1			
Audio		predecerminada				
Detección de	DNS primaria	8.8.8.8				
movimiento	DNS secundaria	8.8.4.4				
Detección de sonido						
Correo	PARÁMETROS	DEL PUERTO				
FTP	Puerto HTTP	80				
Fecha y hora						
Modo día/noche	PARÁMETROS	DE UPnP				
cierre de sesión	UPnP		Activar	O Deshab	pilitar	
	Direccionamiento	o de puerto UPnP	Activar	Deshab	pilitar	



Ingrese en la configuración del DNR, pique en el menú superior en la opción "DEL PRODUCTO", y en el menú de la izquierda encontrará la opción "Configuración de la Cámara", en esta opción podrá agregar la cámara manualmente.

DNR-3221	VÍDEO EN DIRECTO	REPRODUCIR	DEL PRODUCTO	MANTENIMI	ENTO	ESTADO
Asistente Configuración de red Búsqueda de cámara Configuración de la cámara Audio y vídeo	CONFIGURACI Para agregar mat Guardar paráme	ÓN DE CÁMARA nualmente una cámara tros (No guardar par ÓN DE CÁMARA	a, introduzca su dirección ámetros	n IP.		
Parámetros de la 2ª secuencia Configuración de directo y reproducción Programa de grabación Configuración de copia de seguridad automática Configuración de eventos	Índice Nombre de cáma Dirección Nombre del administrador Canal de la cáma Proveedor Detección autom	ra Cámara 1	Puerto Contraseñ Protocolo Modelo	80 a TCP none ▼	UDP @	HTTP
Configuración de correo electrónico	LISTA DE CÁM Índice Nor	ARAS nbre de cámara	Dirección	Puerto Pro	veedor	Modelo
Cierre de sesión	1			80 n	none	none
	3			80 n	none	none
	4			80 n	none	none

En la lista de las cámaras pique en el número de la cámara que desea configurar, por ejemplo el nro. 1 para la primera cámara (Cámara 1). Configure el resto de las opciones solicitadas y pique en guardar parámetros para salvar la configuración.

CONFIGURACIÓ	N DE CÁMARA					
Índice	Cámara 1					
Nombre de cámara	DCS-933L					
Dirección	192.168.1.81	L	Puerto	80		
Nombre del administrador	admin		Contraseña			
Canal de la cámara	1 💌		Protocolo	🔍 тс	p 🔍 UDP 🍳	HTTP
Proveedor	D-Link	1	Modelo	DCS-93	31	
		-			JL _	
Detección automá	tica Borrar					
Detección automá	tica Borrar					
Detección automá LISTA DE CÁMA Índice Nomi	tica Borrar RAS pre de cámara	Dirección		Puerto	Proveedor	Modelo
Detección automá LISTA DE CÁMA Índice Nomi 1	tica Borrar RAS pre de cámara	Dirección		Puerto 80	Proveedor none	Modelo none



Guardar (parámetros No guardar	parámetros	CION IF.		
M	lensaje de página we	b			23
ombr recci	A Parámetro	s de cámara IP acti	ualizados co	rrectament	e
lmini anal c ovee Deter				Acep	tar
Imini anal (ovee Deter STA DE	CÁMARAS			Acep	tar
Imini anal ovee Dete ISTA DE	CÁMARAS Nombre de cámara	Dirección	Puerto	Acep	tar
fmini anal ovee Dete ISTA DE Índice	CÁMARAS Nombre de cámara DCS933L	Dirección 192.168.1.81	Puerto 80	Acep Proveedor D-Link	tar Modelo DCS-9331

paso 2.2 – Detección Automática: la detección automática es la manera más rápida y sencilla, Ingrese en la configuración del DNR, pique en el menú superior en la opción "DEL PRODUCTO", y en el menú de la izquierda encontrará la opción "Búsqueda de cámara", en esta opción podrá agregar la cámara automáticamente.

DNR-3221	VÍDEO EN DIRECTO	REPRODUCIR	DEL PRODUCTO	MANTENIMIEN	TO ESTAI					
Asistente	BÚSQUEDA DE	BÚSQUEDA DE CÁMARA								
Configuración de red	Haga clic en Bus e	Haga clic en Buscar para enumerar todas las cámaras UPnP.								
Búsqueda de cámara										
Configuración de la cámara	LISTA DE CÁM	ARAS								
Audio y vídeo	N Índice	ombre de cámara [Dirección Pue	rto Proveedor	Modelo					
Parámetros de la 2ª secuencia	1		8	0 none	none					
Configuración de directo y reproducción	2		8	0 none	none					

Hacia el final de la página pique en el botón "buscar" y el equipo solo encontrará todas las cámaras que se encuentran en la red.

Configuración de correo	6	80	none	none
electrónico Eecha y bora	7	80	none	none
Cierre de sesión	8	80	none	none
	9	80	none	none
	BÚSQUEDA DE UPNP			
	Buscar			



Pique en el más ***** para agregar la cámara. (en nuestro caso la DCS-933L)

BÚ	ÍSQUEDA DE UPNP				
B	Buscar Buscando				
	Dirección IP	Proveedor	Modelo	MAC	
	192.168.1.31	D-Link	DCS-942L	28-10-7B-05-3E-08	*
	192.168.1.33	D-Link	DCS-2132L	28-10-7B-06-B0-0D	*
	192.168.1.81	D-Link	DCS-933L	28-10-7B-07-B3-96	*
	192.168.1.86	D-Link	DCS-6113	F0-7D-68-00-3A-00	+
	192.168.1.87	D-Link	DCS-2210	28-10-7B-11-48-11	*
	192.168.1.108	D-Link	DCS-932L	F0-7D-68-05-6F-FB	*
	192.168.1.31 192.168.1.33 192.168.1.81 192.168.1.86 192.168.1.87 192.168.1.108	D-Link D-Link D-Link D-Link D-Link D-Link	DCS-942L DCS-2132L DCS-933L DCS-6113 DCS-2210 DCS-932L	28-10-7B-05-3E-08 28-10-7B-06-B0-0D 28-10-7B-07-B3-96 F0-7D-68-00-3A-00 28-10-7B-11-48-11 F0-7D-68-05-6F-FB	* * * * * *

Agregue la contraseña de la cámara (tenga en cuenta que si introduce una contraseña invalida no tendrá control sobre la cámara ni podrá ver el video) y agregue el nombre de la cámara que desea asignar.

AÑADIR CÁMARA IP					
Nombre de cámara	entrada				
Dirección IP	192.168.1.81	Puerto	80		
Nombre del administrador	admin	Contraseña			
Añadir al canal	1 🔻	Protocolo	НТТР		
Proveedor	D-Link	Modelo	DCS-933L		
Añadir Cancelar					

Y pique en añadir para agregar la cámara.

	PARÁMETI	ROS DE LA CÁM	IARA:	
	AÑAD	IR CÁMARA IF	•	
Nombre de cámara Dirección IP	entrada 192.168.1.81	Puerto	80	
Nombre del adminis Añadir al canal Proveedor Añadir Cancelar	Mensaje de página web	de cámara IP a	actualizados	correctamente.
Índice C				Aceptar



BÚSQUEDA DE CÁMARA											
Haga clic en Buscar para enumerar todas las cámaras UPnP.											
LISTA DE CÁMARAS											
Índice	Nombre de cámara	Dirección	Puerto	Proveedor	Modelo						
1	entrada	192.168.1.81	80	none	DCS-933L						

Paso 3 – Visualizar la camara.

 Paso 3.1 – Apara visualizar la camara pique en el menu superior en VIDEO EN DIRECTO.



Sobre el menu de la izquierda encontrara el nombre que le ha dado a la camara agregada, pique con el boton derecho del raton y seleccione conectar para visualizar el video.

VÍDEO EN DIRECTO	REPRODUCIR	DEL PRODUCTO	MANTENIMIENTO	ESTADO	SOPORTE
				- 41	×.
				2	VR
				-	Dunlicar cámara
				4	Conectar
					Desconectar
				-	Conectar todos Desconectar todos
	VÍDEO EN DIRECTO	VÍDEO EN DIRECTO REPRODUCIR	VÍDEO EN DIRECTO REPRODUCIR DEL PRODUCTO	VÍDEO EN DIRECTO REPRODUCIR DEL PRODUCTO MANTENIMIENTO	VÍDEO EN DIRECTO REPRODUCIR DEL PRODUCTO MANTENIMIENTO ESTADO



Y podrá visualizar el video.

