

Paso 1 – Verifique la versión del firmware de su DNR-322L

Paso 1.1 - Para verificar la versión de firmware de su DNR-322L necesita saber la dirección IP que ha recibido el DNR de su router o Servidor DHCP, para ello ingrese en la configuración de su router y busque dicha información.

D-Li	nk			
DSR-500N	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS
Wizard 🕨				
Internet Settings	DHCP LEASED CLIENTS			LOGOUT
Wireless Settings 🔹 🕨	This table displays the list of DHCP, diants connected to the LAN DHCP. Server and to whom DHCP. Server has given leases			
Network Setting D	This capie displays the list of Drifer dients connected to the DAN Drifer Server and to whom Drifer Server has given leases.			
DMZ Setup	DHCP Leased Clients (LAN)			
	IP Address		MAC Address	
VLAN Settings	192.168.1.81		94:ce:2c:6f:90:1b	
Internal Users Data 🔸	192.168.1.95		c0:a0:bb:58:b7:b8	
External Authentica	192.168.1.8	32	40:7a:80:d9:4	2:d8
	192.168.1.1	06	28:10:7b:05:3	d: 1b

Si su router no dispone de dicha opción utilice el asistente de configuración del DNR (Wizard) para encontrar el DNR y saber la dirección IP que ha recibido.





Paso 1.2 - Sabiendo la dirección IP del NVR, tiene que abrir el navegador web y colocar la dirección IP del DNR (en nuestro caso la dirección IP es 192.168.1.106 <u>http://192.168.1.106</u>)

) http://192.168 🔎 🗸	/ 🗟 🖒 🗙 🔺 🔟 m 🤗 D 🤗 × 🕖
ición Ver Favoritos H	erramientas Ayuda
The I started	
DELINK	DNR-322L
Idioma :	Español 🔻
Nombre de usuario :	admin
Contraseña :	•••••
Educid States Charles (Charles	
	Inicio de sesión SSL
	Inicio de sesión
	NVR

Ingrese en la configuración del equipo, pique en Mantenimiento, en el menú de la izquierda encontrará la opción Actualización del Firmware, si selecciona dicha opción podrá ver la Información del firmware actual.

Página del producto : DNR-322L					
D-Linl	ĸ				
DNR-3221	VÍDEO EN DIRECTO	REPRODUCIR	DEL PRODUCTO	MANTENIMIENTO	ESTADO
Usuarios	ACTUALIZACIÓ	N DE FIRMWARE :			
Sistema Actualización del firmware	Puede que exista una nueva actualización de firmware para su DNR-322L. Se recomienda mantener actualizado el firmware del DNR-322L para mantener y mejorar la funcionalidad y el rendimiento de su dispositivo de almacenamiento.				
RAID	Haga clic en Página de soporte de D-Link para consultar el último firmware disponible.				
DNS dinámico Cierre de sesión	Para actualizar el firmware en el DNR-322L, descargue y guarde la última versión del firmware desde la dirección Página de soporte de D-Link en su disco duro local. Localice el archivo en el disco duro local haciendo clic en el botón Examinar. Una vez que ha encontrado y ha abierto el archivo utilizando el botón Examinar, haga clic en el botón Aplicar para iniciar la actualización del firmware.				
	INFORMACIÓN	DE FIRMWARE ACT	TUAL :		
	Versión actual del firmware del NVR : 2.00 Fecha del firmware : 09/27/2013 Ruta del firmware : Examinar Aplicar				



Paso 2 – Descargue la última version de firmware disponible.

- Paso 2.1- Ingrese en la pagina de MyDlink (<u>https://mydlink.com</u>) ,
- Paso 2.2- Pique en la opción Soporte Tecnico.



• Paso 2.3- Pique en Almacenamiento, seleccione el equipo DNR-322L, en la columna Firmware podrá descargar la última versión.

Cámara	Ro	outer /	Almacenamiento
0	DNR-322L	DNS-327L	DNS-320L
Asistent configur Windows S Windows S Windows N Mac OS Se	e de ración etup Wizard(WW) etup Wizard(NA) etup Wizard(EU) IVR Search Utility tup Wizard	Manual del usua v1.3.0 (WW) v1.3.0 (Français) v1.3.0 (Deutsch)	v2.00 Nota: Al actualizar el firmwar asegúrese de descargar también el último asistente de configuración si necesita instalar de nuevo la cámara.

Paso 3 – Actualizar Firmware.

• Paso 3.1- Una vez descargado el firmware, descomprima la carpeta, ingrese en la configuración del DNR, pique en Mantenimiento, en Actualización de firmware, en examinar para seleccionar el firmware descargado y pique en aplicar para comenzar la actualizacion.

INFORMACIÓN DE FIRMWARE ACTUAL :			
Versión actual del firmware del NVR : 2.00			
Fecha del firmware : 09/27/2013			
Ruta del firmware : D:\D-Link\DNR\DNR-322 Examinar Aplicar			

## Como actualizar el firmware del DNR-322L



ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE :
Puede que exista una nueva actualización de la muarcuara su DNR-322L. Se recomienda mantener actualizado el firmware del DNR-322L para antener y corrar la funcionalidad y el rendimiento de su dispositivo de almacenamiento.
Haga clic en Página de soporte de D-Link de consultar sitimo firmware disponible. Para actualizar el firmware en el DNR-322L, sca que guarde la última versión del firmware desde la dirección Página de soporte de D-Link en su disco duro local. Localice el archivo en el
disco duro local haciendo clic en el botón Examinar. Una vez que ha encontrado y ha abierto el archivo utilizando el botón Examinar hana clic en el botón de firmware en curso. Advertencia: Actualización de firmware en curso. No reinicie ni apague el DNR-322L.
INFORMACIÓN DE FIRMWARE ACTUAL :



El DNR-322L se está reiniciando. Espere.
123

Una vez reiniciado el DNR-322L el equipo estara actualizado y podra acceder nuevamente a la página de inicio.