D-Link Quick Installation Guide

2.4GHz Wireless

PCI Adapter

Questo prodotto funziona con I seguenti sistemi operativi: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se

Prima di cominciare

Requisiti minimi di sistema: Un computer desktop con uno slot PCI 32-bit disponibile Processore a 300 MHz e 32 MB di memoria Un Access Point 802.11b (per modo Infrastructure) o un altro adattatore wireless 802.11b (per

modo Ad-Hoc o Peer-to-Peer networking)

Contenuto del pacchetto

Il dispositivo DWL-510 viene fornito con i seguenti componenti:



©2003 D-Link Systems, Inc. All rights reserved. Trademarks or registered trademarks are the property of their respective holders. Software and specifications subject to change without notice.





Spegnere il computer



Installazione dell'adattatore DWL-510 Wireless PCI nel Computer

- A. Assicurarsi che il computer sia spento e scollegare il cavo di alimentazione. Rimuovere il coperchio del computer.
- B. **Installare il DWL-510 con attenzione** ed inserirlo in uno slot PCI disponibile (di solito colorato di "bianco" o "crema").



- C. Fissare il DWL-510 al pannello posteriore con l'apposita vite.
- D. Rimettere il coperchio del computer
- E. Posizionare il computer nella sua posizione originale.
- F. Connettere l'antenna del DWL-510 nel connettore posteriore.







Dopo aver concluso l'installazione in Windows 2000, ME, o 98SE, la **Configuration Utility** del D-Link *Air* DWL-510 partirà in automatico e sarà aggiunta l'icona delle utility nella parte destra in basso del desktop (systray). **Se questa icona appare VERDE, il DWL-510 è stato installato in maniera corretta, è connesso ad una rete wireless ed è pronto per comunicare.**



Appendice

Uso della Configuration Utility

A. Status: Mostra l'indirizzo MAC dell'Access Point associato al DWL-510.	B. SSID: II Service Set Identifier è il nome assegnato alla rete wireless. L'SSID di fabbrica è impostato su default	C. Frequency: Mostra la frequenza dell' Access Point associato al DWL-510.	D. Wireless Mode: Mostra la modalità wireless usata, infrastructure o Ad-Hoc.	
E. Encryption: Mostra se la cifratura del dispositivo wireless è abilitata o disabilitata.				
	Configuration	Status Associated BSSID=00:00:00:01:00:01 SSID PM Frequency 802.11b Wireless Mode Infrastructure		
F. TxRate: L'impostazione di default è Auto ; ciò significa che le impostazioni di TxRate sono determinate in automatico dal DWL-510 ed in conseguenza della distanza dall'Access Point	 Advanced Site Survey About 	Encryption Enabled Tx Rate 11.0 Mbps Channel Signal Strength Signal Strength Packet Count Transmit S500 250 0	Rescan	
G. Channel: Most le informazioni del canale. Per defaul canale impostato e e la selezione è determinata in automatico dal DV 510.	ra t, il e 6 /L-	trength: onsistenza tra Access 510. La coincide con ca.	et Count: la statistica trasmessi e	

Appendice

J. SSID: II Service Set Identifier è il nome assegnato alla rete wireless.L' SSID di fabbrica è impostato su default.	K. Wireless Mode: Per selezionare la modalità wireless usata infrastructure o Ad-Hoc	L. Data Encryption: Abilita la cifratura che permette la connessione a dispositivi wireless.	M. Authentication: Selezionando la modalità Autenticazione è possibile la connessione ad altri dispositivi wireless.	
D D-Link Air Utility			×	
▶ Link Info	SSID PM			
Configuration	Wireless Mode Infrastructure			
Constantion	Data Encryption Enabled			
► Advanced	Authentication Open			
▶ Site Survey	Key Length 64 b	its (40+24) - 10 Hexadecir	nal di 💌	
▶ About	 1 ************************************			
	IP Settings Apply			
N. Key Length: Seleziona la lunghezza				
ASCI, rappresentata in lettere Inglesi come numeri fra 0-127 (esempio, una word) o in caratteri esadecimali			ng: Cliccare sulle ni IP per connettersi ad	
da A-F. Selezionar DWL-510 e altro d cliccando Key 1 ~	ieri da U-9 e in lettere re la stessa chiave tr ispositivo wireless, 4 per la selezione.	a		

Configurazione Indirizzo IP

Per connettersi ad una rete, assicurarsi che le impostazioni di rete siano correttamente configurate nel DWL-510.

Setup con indirizzo IP Dinamico

Usato quando è disponibile un DHCP server sulla rete (esempio Router)



Setup con Indirizzo IP Statico

Usato quando un DHCP server non è disponibile sulla rete locale

0 **Obtain an IP Address Automatically** Selezionare Usa il seguente 0 Assign the following IP Address indirizzo IP **IP Address** 172.16. 3 . 200 Subnet Mask 255.255.0 Π Indirizzo IP: 172.16.3.200 **Default Gateway** 172.16 0 1 Subnet mask: 255.255.0.0 \bigcirc **Obtain DNS Server Address Automatically** Inserire un indirizzo IP statico della stessa 0 Use the following DNS Server address classe di indirizzi del Wireless Router o Access Point. Preferred DNS Server 192.168.0.1 **Alternate DNS Server** Cancel **Cliccare OK** OK

X

Supporto Tecnico

Le ultime versioni del software e la documentazione aggiornata sono disponibili al sito **D-Link**.

D-Link fornisce un supporto tecnico gratuito ai clienti residenti in Italia per tutto il periodo di validità della garanzia del prodotto.

I clienti italiani possono contattare il supporto tecnico D-Link telefonicamente o attraverso il Web

Supporto tecnico D-Link telefonico: 02-39607160 Dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 19.00

Supporto tecnico D-Link via Internet: http://www.dlink.it/supporto/main/view.html email: tech@dlink.it

