GUIDA RAPIDA

Prima configurazione NVR + File Server





Come configurare il DNR-322L come NVR e Server di dati

ATTENZIONE: Prima di iniziare la configurazione in modo NVR + Server dati tenere presente che se il prodotto era in precedente configurato come NVR o se sono presenti informazioni nei dischi, queste informazioni verranno eliminate.

Per questa configurazione sono necessari due hard disk dal momento che il primo verrà utilizzato per la parte NVR mentre il secondo come server di dati.

1.

Per prima cosa collegare il DNR-322L via cavo di rete al router e accendere il prodotto con il pulsante apposito.



2.

Per cominciare la configurazione del NVR è necessario sapere la direzione IP che ha ricevuto il DNR-322 dal router o server DHCP, per fare questo è sufficiente accedere al router per cercare questa informazione.

| D-Link | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|----------|-------------------|--------|--|--|--|--|--|
| DSR-500N | | SETUP | ADVANCED | TOOLS | STATUS | | | | | |
| Wizard | ► | | | | | | | | | |
| Internet Settings | ▶ | DHCP LEASED CLIENTS | | | LOGOUT | | | | | |
| Wireless Settings | ۲ | This table displays the list of DHCP clients connected to the LAN DHCP Server and to whom DHCP Server has given leases. | | | | | | | | |
| Network Setting | Þ | | | | | | | | | |
| DMZ Setup | Þ | DHCP Leased Clients (LAN) | | | | | | | | |
| VLAN Settings | ▶ | 192.168.1.81 | | 94:ce:2c:6f:90:1b | | | | | | |
| Internal Users Data | ▶ | 192.168.1.95 | | c0:a0:bb:58:b7:b8 | | | | | | |
| External Authentica | • | 192.168.1.8 | 82 | 40:7a:80:d9:42:d8 | | | | | | |
| | ÷ | 192.168.1.1 | 06 | 28:10:7b:05:3d:1b | | | | | | |



Qualora non si disponga di questa informazione utilizzare il wizard di installazione del DNR per conoscere l'indirizzo IP dello stesso.



3.

Aprire un web browser e inserire l'indirizzo IP del DNR (in questo caso <u>http://192.168.1.106</u> e accedere al prodotto con le credenziali **admin** nel campo User Name e lasciare campo vuoto nella sezione Password.





4.

Accedere al menu e in alto cliccare su MAINTENANCE quindi su RAID, cliccare sul pulsante "Set Raid Type and Re-Format", quindi scegliere l'opzione NVR + File Server e il tipo di configurazione dei due Hard disk (Standard, RAID 0, RAID 1).

| Product Page : DNR-322L | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------|--------------------|-------------|----------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| D-Lini | C | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| DNR-3221_// | LIVE VIDEO | PLAYBACK | SETUP | MAINTENANCE | STATUS | | | | |
| Users | HARD DRIVE CONFIGURATION : | | | | | | | | |
| System | This section allows you to change the hard drive configuration or to format the newly inserted hard drive. Notice that the data stored in formatted drives will be erased during the process. | | | | | | | | |
| Firmware Upgrade | | | | | | | | | |
| RAID | RAID CONFIGURATION : | | | | | | | | |
| Dynamic DNS | | | | | | | | | |
| Logout | Standard (Individual Disks) | | | | | | | | |
| | | ance) | | | | | | | |
| | RAID 1 (Mirroring - Keeps Data Safe) | | | | | | | | |
| | © NVR Only | | | | | | | | |
| | | JBOD (Line | ar - Combines Both | Disks) | | | | | |
| | | | | В | ack Next | | | | |

5.

Dalla sezione Risorse del computer si potra' vedere l'unita', mentre da altri pc in rete sara' possibile visualizzare le risorse del NVR accedendo all'indirizzo ip del prodotto preceduto dalle barre (es. <u>\\192.168.1.106</u>).



