## **D-Link**<sup>®</sup>



# Manual del usuario

## Módem router inalámbrico de doble banda Gigabit ADSL2+/VDSL2 AC1200

DSL-3782

# Introducción

D-Link se reserva el derecho a revisar esta publicación y a realizar los cambios que considere oportunos en su contenido sin tener que notificar a ningún individuo ni organización acerca de dichas revisiones o cambios.

### **Revisiones del manual**

Revisión	Fecha	Descripción
1.00	16 de junio de 2016	Versión inicial

## Marcas comerciales

D-Link y el logotipo de D-Link son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de D-Link Corporation o sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países. Los demás nombres de empresas o de productos aquí mencionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

Apple<sup>®</sup>, Apple logo<sup>®</sup>, Safari<sup>®</sup>, iPhone<sup>®</sup>, iPad<sup>®</sup>, iPod touch<sup>®</sup> y Macintosh<sup>®</sup> son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. App Store<sup>sM</sup> es una marca de servicios de Apple Inc.

El explorador Chrome<sup>™</sup>, Google Play<sup>™</sup> y Android<sup>™</sup> son marcas comerciales de Google Inc.

Internet Explorer<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft.

Copyright © 2016 de D-Link Corporation, Inc.

Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin contar con el consentimiento previo por escrito de D-Link Corporation, Inc.

#### Uso de energía del ErP

Este dispositivo es un producto relacionado con la energía (ErP) que tiene disponibilidad de red elevada (HiNA) y cambia automáticamente a un modo de espera en red de ahorro de energía si no se transmiten paquetes en un plazo de 1 minuto. También se puede apagar mediante un interruptor de alimentación para ahorrar energía cuando no se necesita.

Espera en red: 4,761 vatios

Apagado: 0,1878 vatios

# Índice

Introduccióni
Introduccióni Descripción general del producto1 ¿Qué contiene la caja?1 Requisitos del sistema2 Introducción3 Características4 Descripción general del hardware5 Panel posterior5 Panel lateral6 Indicadores LED7
Instalación8
Antes de empezar8
Consideraciones sobre la instalación inalámbrica9
Configuración manual10
Introducción12
Asistente de configuración13
Configuración19
Inicio19
Internet20
IPv421
DSL22
D-Link23
Clientes conectados24
Dispositivo USB25

Parámetros	26
Asistente	26
Internet	26
ADSL	27
VDSL	29
Parámetros de WAN	30
IP dinámica (DHCP)	30
IP estática	31
PPPoE	32
PPPoA	34
Modo Bridge	35
Inalámbrico	36
Parámetros avanzados	37
Zona de invitados	43
Red	44
USB	47
Características	48
Cortafuegos	48
Aplicación	49
ACL	50
Direccionamiento de puertos	51
DMZ (Host expuesto)	53
Filtrado de IP / MAC	54
Filtro IP	54
Filtro MAC	56
Ruta estática	57

DNS dinámico58	
IGMP59	
Filtro de web60	
Gestión61	
Hora y programación61	
Hora	
Programa62	
Información de registro63	
Registro del sistema64	
Parámetros del sistema65	
Administrador66	
Actualización de firmware67	
Estadísticas	
Diagnóstico69	
Conectar y compartir un dispositivo USB	
Conectar y compartir un dispositivo de almacenamiento	
USB	
Conexión desde un PC con Windows71	
Conexión desde un Mac76	
Conectar un cliente inalámbrico al router	
Botón WPS80	
Windows <sup>®</sup> 1081	
Windows <sup>®</sup> 883	
WPA/WPA2	
Windows <sup>®</sup> 785	

Windows Vista® WPA/WPA2	91 92
Solución de problemas	94
Principios básicos de la conexión inalámbrica	98
¿Qué significa Wi-Fi?	
Sugerencias	101
Modos inalámbricos	
Principios básicos de la conexión en red	103
Comprobar su dirección IP	103
Asignación estática de una dirección IP	
Seguridad inalámbrica	105
¿Qué es WPA?	
Especificaciones técnicas	106

# ¿Qué contiene la caja?



DSL-3782 Módem router inalámbrico de doble banda ADSL2+/VDSL2 AC1200

Adaptador de alimentación

Cable de teléfono

Si falta cualquiera de los componentes anteriores, póngase en contacto con el proveedor.

Nota: la utilización de una fuente de alimentación distinta a la que se incluye con el DSL-3782 puede provocar daños y anular la garantía de este producto.

# **Requisitos del sistema**

	• Una suscripción activa con un proveedor de servicios de Internet utilizando
Poquisitos do rod	uno de los siguientes tipos de conexión:
Requisitos de red	<ul> <li>Una conexión VDSL/ADSL a una línea telefónica utilizando el puerto DSL</li> </ul>
	Un puerto inalámbrico 802.11ac/n/g/b/a o Ethernet
	Un ordenador con lo siguiente:
	Microsoft Windows <sup>®</sup> 10/8/7/Vista/XP SP3 o Mac con OS X 10.7 o superior
	<ul> <li>Un adaptador Ethernet instalado</li> </ul>
	Requisitos del explorador:
Requisitos de la utilidad de	Internet Explorer 8 o superior
configuración basada en web	Explorador EDGE 20 o superior
configuración busada en web	Firefox 20 o superior
	Safari 4 o superior
	Chrome 17 o superior
	Windows' Windows: asegúrese de que tiene instalada la versión de Java más
	reciente. Visite www.java.com para descargar la ultima version.

# Introducción

El Módem router inalámbrico de doble banda ADSL2+/VDSL2 AC1200 DSL-3782 de D-Link comparte su conexión a Internet a través de una conexión ultrarrápida con tecnología Wireless AC. También viene equipado con un puerto USB, así como con cuatro puertos Fast Ethernet 10/100.

La tecnología de uso compartido de USB del DSL-3782 permite compartir archivos. Solo hay que enchufar una unidad de almacenamiento USB en el puerto USB de la parte posterior del DSL-3782 y podrá acceder a archivos, reproducir vídeos, ver fotos o escuchar música en su ordenador portátil o dispositivos móviles. La intuitiva interfaz permite que cualquier persona se pueda conectar de inmediato a diversas opciones de entretenimiento almacenadas de manera segura en su propio dispositivo de almacenamiento.

El DSL-3782 proporciona velocidades increíbles, tecnología de antena inteligente, puertos rápidos y fantásticas características de seguridad.

# Características

- **Conexión en red inalámbrica más rápida**: el DSL-3782 tiene una capacidad de doble banda de hasta 1200 Mbps<sup>\*</sup> completos para sus dispositivos inalámbricos. Funciona en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz para permitir la separación del tráfico, de modo que los usuarios pueden participar en actividades que exigen un ancho de banda elevado como transmisión de vídeo, juego en línea y audio en tiempo real, sin afectar al tráfico de baja prioridad como el correo electrónico o la navegación por la web.
- **Compatible con dispositivos 802.11n/g/b/a**: el DSL-3782 sigue siendo totalmente compatible con las normas 802.11n, 802.11g y 802.11a, de manera que se puede conectar con los dispositivos inalámbricos 802.11n, 802.11g, 802.11b y 802.11a existentes.
- **Características avanzadas**: la interfaz de usuario basada en web muestra diversas características avanzadas de gestión de red, entre las que se incluyen las siguientes:
  - **Filtrado**: Filtrado de contenidos de fácil aplicación en función de la dirección IP, la dirección MAC, la URL o el nombre de dominio.
  - **Programación**: las características de cortafuegos, red inalámbrica y direccionamiento de puertos se pueden programar para que se activen según el programa que usted defina.
- Asistente de configuración fácil de usar: gracias a su sencilla interfaz de usuario basada en web, el DSL-3782 permite controlar el acceso a la información por parte de los usuarios de la red inalámbrica, ya sea desde Internet o desde el servidor de la empresa. Podrá configurar el router con los parámetros que desee en cuestión de minutos.

\* Frecuencia de señal inalámbrica máxima según las especificaciones de los estándares IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n y 802.11ac. El rendimiento real de datos puede variar. Las condiciones de red y los factores ambientales, incluido el volumen de tráfico de la red, los materiales y la construcción y la carga de la red reducen la tasa de rendimiento real de los datos. Los factores ambientales afectan negativamente a la frecuencia de señal inalámbrica.

## Descripción general del hardware Panel posterior





1	<b>Conector de alimentación</b> Conector para el adaptador de alimentación suministrado.	
2	Puerto USB 2.0	Se conecta a unidades flash USB para compartir contenidos.
3	Puertos LAN (1-4)	Se conectan a dispositivos Ethernet, como ordenadores, conmutadores, dispositivos de almacenamiento (NAS) y consolas de juegos.
4	Botón de reinicio	Para restablecer el dispositivo en los parámetros predeterminados de fábrica, utilice el extremo de un clip para mantener pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos.
5	Puerto DSL	Se conecta a una línea telefónica preparada para DSL.

#### **Panel lateral**



1	Botón WPS	Púlselo para iniciar el proceso WPS y crear automáticamente una conexión segura a un cliente WPS.
---	-----------	---

2 Botón de alimentación Pulse el botón de alimentación para encender y apagar el DSL-3782.

## Descripción general del hardware Indicadores LED



1	Alimontación	Verde continuo	Una luz verde continua indica que el dispositivo está encendido y funciona correctamente.
	Alimentation	Rojo continuo Una roja naranja continua indica que el dispositivo se está reiniciando o que se ha producido un el	
	Banda ancha	Verde continuo	Una luz verde fija indica una conexión adecuada a una línea telefónica preparada para DSL.
2		Verde parpadeante	Una luz verde parpadeante indica que el puerto DSL está negociando una conexión.
		Desactivado	Una luz apagada indica que no hay conexión con una línea telefónica preparada para DSL.
		Verde continuo	Una luz verde continua indica una conexión a Internet.
		Verde parpadeante	Una luz verde que parpadea indica actividad de Internet.
3	Internet	Rojo continuo	Una luz roja continua indica un error de PPP o DHCP. Compruebe el nombre de usuario y la contraseña.
		Desactivado	Una luz apagada indica que no está disponible ninguna conexión de banda ancha o que el intento de conexión a Internet ha agotado el tiempo de espera.
		Verde continuo	Una luz verde fija indica que las bandas inalámbricas de 2,4/5 GHz están activadas.
4	Inalámbrico	Verde parpadeante	Una luz verde que parpadea indica actividad inalámbrica.
		Desactivado	Una luz apagada indica que la funcionalidad inalámbrica está desactivada.
		Verde continuo	Una luz verde fija indica que hay un dispositivo conectado al puerto LAN correspondiente.
5	Ethernet	Verde parpadeante	Una luz verde que parpadea indica actividad del puerto LAN.
		Desactivado	Una luz apagada indica que no hay dispositivos Ethernet conectados.
6	WPS	Verde parpadeante	Una luz verde parpadeante indica que el proceso WPS está activo.

# Instalación

En esta sección se describe el proceso de instalación. La colocación del router es muy importante. No lo coloque en ningún lugar cerrado como un armario, una vitrina, un ático o un garaje.

**Nota**: Esta sección de instalación se ha escrito para aquellos usuarios que configuren su servicio de Internet doméstico con el módem router inalámbrico de doble banda Gigabit ADSL2+/VDSL2 AC1200 DSL-3782. Si va a sustituir un módem y/o router DSL existente, es posible que deba modificar los pasos.

## Antes de empezar

- Asegúrese de tener a mano la información sobre el servicio DSL suministrada por su proveedor de servicios de Internet. Es posible que esta información incluya el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de DSL. Es posible que su ISP le proporcione también los parámetros de configuración de WAN adicionales que son necesarios para establecer una conexión. Esta información podría incluir el tipo de conexión (DHCP IP, IP estático, PPPoE, o PPPoA) y/o la información sobre ATM PVC.
- Si va a conectar una cantidad considerable de equipos de conexión en red, puede que sea buena idea dedicar un tiempo a etiquetar cada cable y hacer una foto de la configuración existente antes de hacer cualquier cambio.
- Le sugerimos que configure su DSL-3782 desde un solo dispositivo y verifique que está conectado a Internet antes de conectar más dispositivos.
- Si dispone de DSL y se conecta a través de PPPoE, asegúrese de desactivar o desinstalar en el ordenador cualquier software de conexión PPPoE, como WinPoET, BroadJump o EnterNet 300, puesto que el DSL-3782 proporciona esta funcionalidad.

# Consideraciones sobre la instalación inalámbrica

El router inalámbrico D-Link permite acceder a la red utilizando una conexión inalámbrica prácticamente desde cualquier lugar dentro del rango de funcionamiento de su red inalámbrica. No obstante, tenga en cuenta que el número, el grosor y la ubicación de paredes, techos u otros objetos que deban traspasar las señales inalámbricas, pueden limitar el rango. Los rangos habituales varían en función de los tipos de material y del ruido RF (frecuencia de radio) de fondo de su hogar u oficina. La clave para aumentar al máximo el rango inalámbrico está en seguir estas directrices básicas:

- 1. Mantenga al mínimo la cantidad de paredes y techos entre el router D-Link y otros dispositivos de red. Cada pared o techo puede reducir el rango de su adaptador de 3 a 90 pies (de 1 a 30 metros). Coloque los dispositivos de modo que se reduzca al mínimo la cantidad de paredes o techos.
- 2. Tenga en mente la línea directa existente entre los dispositivos de red. Una pared con un grosor de 1,5 pies (0,5 metros) en un ángulo de 45 grados, parece tener un grosor de casi 3 pies (1 metro). En un ángulo de 2 grados, parece tener un grosor de más de 42 pies (14 metros). Coloque los dispositivos de modo que la señal se desplace en línea recta a través de una pared o un techo (en lugar de en ángulo) para conseguir una mejor recepción.
- 3. Los materiales de construcción marcan la diferencia. Una puerta metálica maciza o una estructura de aluminio puede afectar negativamente al rango. Intente colocar los puntos de accesos, los routers inalámbricos y los ordenadores de forma que la señal atraviese paredes de yeso o puertas abiertas. Los materiales y objetos como cristal, acero, metal, paredes con aislamiento, agua (peceras), espejos, archivadores, ladrillo y hormigón, provocarán distorsiones en la señal inalámbrica.
- 4. Mantenga el producto alejado (como mínimo de 3 a 6 pies o de 1 a 2 metros) de dispositivos o aparatos eléctricos que generen interferencias de RF.
- 5. Si utiliza teléfonos inalámbricos de 2,4 GHz o X-10 (productos inalámbricos como ventiladores de techo, lámparas y sistemas de seguridad domésticos), la conexión inalámbrica puede degradarse drásticamente o perderse por completo. Asegúrese de que la base de su teléfono de 2,4 GHz está lo más alejada posible de los dispositivos inalámbricos. La base emite una señal incluso si no se está utilizando el teléfono.

# **Configuración manual**



Disponga el DSL-3782 próximo al PC y a una toma de teléfono en la pared que proporcione servicio DSL. Mantenga el módem router en una zona abierta para conseguir una mejor cobertura inalámbrica.





**Nota:** Si se incluye un microdivisor/microfiltro DSL en el contenido del paquete, instálelo en línea con la toma del teléfono en la pared.





**Precaución:** Con este producto, utilice únicamente el adaptador de alimentación incluido.



Enchufe un extremo del cable Ethernet suministrado en un puerto Ethernet amarillo en la parte posterior del router y el otro extremo en el puerto Ethernet del ordenador.



Si está configurando el DSL-3782 con un portátil o con un dispositivo móvil, conéctelo utilizando el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi impresos en la etiqueta pegada a la parte posterior del router.



# Introducción

Existen dos formas para poder configurar el router con el fin de conectarse a Internet y a sus clientes:

- Asistente de configuración D-Link: este asistente se abrirá cuando inicie sesión en el router por primera vez. Consulte Asistente de configuración en la página 13.
- **Configuración manual**: inicie sesión en el router y configure manualmente el router. Consulte **Configuración en la** página 19.

# Asistente de configuración

Si es la primera vez que utiliza el router, abra el explorador de web y escriba **http://dlinkrouter.local./** en la barra de direcciones. Como alternativa, introduzca la dirección IP del router (la predeterminada es: **http://192.168.1.1**). La contraseña predeterminada es **admin**.

El asistente está diseñado para guiarle través de un proceso paso a paso para configurar su nuevo router D-Link y conectarse a Internet. Asegúrese de que el cable telefónico DSL está conectado al router y al enchufe de la pared.

Haga clic en Siguiente para continuar.

En primer lugar, debe seleccionar su **Tipo de acceso WAN**. Las opciones son **ADSL**, **VDSL** o **Automático**. Para buscar rápidamente los parámetros de su ISP, seleccione su **País** e **ISP**. Los valores **VPI** y **VCI** se configurarán automáticamente.

Haga clic en Siguiente para continuar.







Si el router no puede determinar su tipo de conexión, aparecerá una lista de los tipos de conexión entre los que puede elegir. Seleccione el tipo de conexión a Internet (puede obtener esta información de su proveedor de servicios de Internet) y haga clic en **Siguiente** para continuar.



Si el router ha detectado **PPPoE** o si lo ha seleccionado, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su PPPoE, elija el **Tipo de conexión** si se le pregunta y haga clic en **Siguiente** para continuar.

**Nota:** asegúrese de desinstalar el software PPPoE del ordenador. Este software ya no será necesario y no funcionará con el router.



Si el router ha detectado **PPPoA** o si lo ha seleccionado, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su PPPoA, elija el **Tipo de conexión** si se le pregunta y haga clic en **Siguiente** para continuar.

**Nota:** asegúrese de desinstalar el software PPPoA del ordenador. Este software ya no será necesario y no funcionará con el router.

El tipo de conexión PPPoA solo está disponible para conexiones ADSL.

Si ha seleccionado **IP estática**, introduzca la dirección IP, la máscara de subred, la dirección de la puerta de enlace que le ha proporcionado su ISP y elija el **Tipo de conexión** si se le pregunta. Haga clic en **Siguiente** para continuar.



Back

Next

	×
-	((
DSL-3782	Wi-Fi Client
to have a complete list of ? connection and do not h	f IP information by your Internet have this information, please contact
Bridged IP LLC	$\checkmark$
	Desk Novt
	DSL-3782 to have a complete list o P connection and do not h

Si el router ha detectado Dirección IP dinámica (DHCP) o si lo ha seleccionado, elija el **Tipo de conexión** si se le preguntas. Haga clic en **Siguiente** para continuar.

Si ha seleccionado **Bridge**, elija el **Tipo de conexión** si se le pregunta. Haga clic en Siguiente para continuar.





Cree un SSID Wi-Fi y una contraseña tanto para la red inalámbrica de 2,4 GHz como para la de 5 GHz. Los SSID deben tener entre 3 y 32 caracteres alfanuméricos de largo y pueden incluir guiones, caracteres de subrayado, puntos y el símbolo. Las contraseñas deben tener entre 8 y 63 caracteres alfanuméricos de largo.

Los clientes inalámbricos deben utilizar estos SSID y contraseñas para conectarse con sus redes inalámbricas.

Haga clic en **Siguiente** para continuar.

Para asegurar el router, introduzca una nueva contraseña. El sistema le pedirá esta contraseña cada vez que desee usar la utilidad de configuración web del router. Haga clic en **Siguiente** para continuar.

# Wi-Fi Settings Image: Setting setting



La pantalla **Resumen** mostrará los parámetros. Haga clic en **Siguiente** si está conforme o **Atrás** para realizar cambios. Se cerrará el asistente y se guardarán los parámetros.

Enhorabuena, la configuración ha finalizado.



# Configuración

Para acceder a la utilidad de configuración, abra un explorador de web como Internet Explorer e introduzca http://dlinkrouter.local./

Los usuarios de Windows y Mac pueden conectarse también escribiendo la dirección IP del router (de manera predeterminada, es **http://192.168.1.1**) en la barra de direcciones.

Escriba la contraseña predeterminada, **admin**. Si ha seguido con anterioridad el asistente de configuración (consulte la página 13), utilice la contraseña de administrador que introdujo durante la ejecución del asistente. Haga clic en **Iniciar sesión** para continuar.

**Nota:** si no puede recordar su contraseña y no puede iniciar sesión, pulse el botón de reinicio (consulte la página 5) para restablecer el router en los parámetros predeterminados.

Inicio

La página **Inicio** muestra el estado actual del router en formato de diagrama interactivo. Existen cuatro secciones principales: Internet, D-Link, Clientes conectados y Dispositivo USB. Puede hacer clic en cada uno de los iconos para mostrar información acerca de cada sección en la parte inferior de la pantalla. La barra de menús de la parte superior de la página permitirá desplazarse rápidamente a las funciones **Parámetros** y **Gestión**. Puede volver rápidamente a Home (Inicio) en cualquier momento.

**Nota:** el sistema cerrará la sesión automáticamente después de un periodo de inactividad.





-LINK L-3782 HW: A1 FV	V: 1.00	Home	Settings	Features Mar	nagement
Click on any	tet Connected	nformation.		Connected Clients: 2	
		(	D-Link		
				USB Device	
nternet	Ŭ			USB Device	
nternet	up			USB Device	
Line State: Modulation:	ир ПU G 992 5(ADSL2PLUS)		SNR Margin:	USB Device USB Device DSL / IPv4 UpLink / DownLink 140 dB / 10.2 dB	
Line State: Modulation: Annex Mode:	up ITU G 992.5(ADSL2PLUS) ANNEX, A		SNR Margin: Line Attenuatio	USB Device DSL / IPv4 UpLink / DownLink 14.0 dB / 10.2 dB n: 6.1 dB / 00.0 dB	
Line State: Modulation: Annex Mode: DSL (Sync) Upti	up ITU G.992.5(ADSL2PLUS) ANNEX_A me: 0d:16h:50m.9s		SNR Margin: Line Attenuatio Output Power:	USB Device DSL / IPv4 IpLink / DownLink 14.0 dB / 10.2 dB n: 61 dB / 0.0 dB 6.3 dbm / 14.3 dbm	
Line State: Modulation: Annex Mode: DSL (Sync) Upti	up ITU G 992.5(ADSL2PLUS) ANNEX_A me: 0d:16h:50m:9s		SNR Margin: Line Attenuatio Output Power: Data Rate:	USB Device DSL / IPv4 UpLink / DownLink 14 o dB / 10.2 dB n: 6.1 dB / 0.0 dB 6.3 dbm / 14.3 dbm 9.17 kbps / 24627 kbps	
Line State: Modulation: Annex Mode: DSL (Sync) Upti	up ITU G 992.5(ADSL2PLUS) ANNEX_A me: 0d:16h:50m.9s		SNR Margin: Line Attenuatio Output Power: Data Rate: ES:	USB Device DSL / 1Pv4 UpLink / DownLink 140 dB / 10.2 dB n: 61 dB / 0.0 dB 63 dbm / 14.3 dbm 917 kbps / 24627 kbps 0/0	
Line State: Modulation: Annex Mode: DSL (Sync) Uptin	up ITU G 992.5(ADSL2PLUS) ANNEX_A me: 0d:16h:50m:9s		SNR Margin: Line Attenuatio Output Power: Data Rate: ES: SES:	USB Device USB Device USL / IPv4 UpLink / DownLink 140 dB / 10.2 dB n: 61 dB / 0.0 dB 6.3 dbm / 14.3 dbm 917 kbps / 24627 kbps 0/0 0/0	
nternet Line State: Modulation: Annex Mode: DSL (Sync) Upti	up ITU G 992 5(ADSL2PLUS) ANNEX_A me: 0d:16h:50m:9s		SNR Margin: Line Attenuatio Output Power: Data Rate: ES: SES: UAS:	USB Device DSL / IPv4 UpLink / DownLink 140 dB / 10.2 dB n: 6.1 dB / 0.0 dB 6.3 dbm / 14.3 dbm 917 kbps / 24627 kbps 0 / 0 0 / 0 48 / 48	
Internet Line State: Modulation: Annex Mode: DSL (Sync) Uptic	up ITU G 992.5(ADSL2PLUS) ANNEX_A me: 0d:16h:50m:9s		SNR Margin: Line Attenuatio Output Power: Data Rate: ES: ES: UAS: FEC:	USB Device DSL / IPv4 USL / DV1 USL / D0V1 14.0 dB / 10.2 dB n: 6.1 dB / 00.0 dB 6.3 dbm / 14.3 dbm 917 kbps / 24627 kbps 0 / 0 48 / 48 0 / 0	

#### Internet

Para obtener más información acerca de la conexión a Internet, haga clic en el icono **Internet.** El estado de Conexión a Internet situado en la parte superior del diagrama reflejará el estado de la interfaz WAN seleccionada actualmente.

Si está desconectado Internet, lo que se indica mediante una X roja, puede iniciar el Asistente de configuración para corregir el problema haciendo clic en **Asistente** en el menú **Parámetros** de la barra en la parte superior de la página.

Puede ver el estado de la conexión DSL e información sobre IPv4 en la parte inferior de la página. Al hacer clic en el botón DSL se mostrará información del puerto DSL.





#### IPv4

Haga clic en el botón **IPv4** para ver información de IPv4 para la interfaz DSL. Si ha configurado su conexión ADSL/VDSL para usar PPPoE con parámetros A petición o Manual, puede conectarse o desconectarse de Internet presionando los botones **Conectar** o **Desconectar**.

#### IPv4

**Tipo de DSL:** Muestra el tipo de DSL actual, bien ADSL o bien VDSL.

Estado de cable: Muestra el estado de la conexión actual por cable.

Velocidad de Muestra la velocidad de conexión negociada actualmente. conexión:

Tipo de conexión: Muestra el protocolo de red usado para obtener una dirección IP.

Estado de red: Muestra el estado de la conexión de red actual.

**Tiempo de** Muestra el tiempo que lleva activa la conexión. **conexión:** 

Dirección MAC: Muestra la dirección MAC de esta interfaz.

Dirección IP: Muestra la dirección IPv4 WAN actual.

Máscara de Muestra la máscara de subred actual. subred:

**Puerta de enlace** Muestra la puerta de enlace predeterminada de IPv4. **predeterminada:** 

Servidor DNS Muestra el servidor DNS primario actual. primario:

Servidor DNS Muestra el servidor DNS secundario actual. secundario:

			DSL / IPv4
SL Type:	ADSL	MAC Address:	e4:6f:14:46:59:80
able Status:	Connected	IP Address:	192.168.50.120
ink Rate:	917/24627 Kbps	Subnet Mask:	255.255.255.255
Connection Type:	PPPoE	Default Gateway:	192.168.50.1
vetwork Status:	Connected	Primary DNS Server:	168.95.1.1
onnection Uptime	: 0 Day 16 Hour 26 Min 4 Sec	Secondary DNS Server	: 8.8.8.8

#### DSL

Haga clic en el botón **DSL** para ver información del puerto DSL. La ficha DSL muestra información sobre la conexión de datos DSL.

#### DSL

Estado de la línea: Muestra el estado actual de la conexión del enlace de datos con su ISP.

Modulación: Muestra el estándar DSL actual en uso.

Modo de anexo: Muestra el modo de anexo actual en uso.

Tiempo de Muestra el tiempo de conexión DSL. actividad de DSL (Sinc.):

Margen SNR: Muestra el margen señal-ruido.

Atenuación de la Muestra la atenuación actual de la señal. línea:

Potencia de salida: Muestra la potencia de salida del módem DSL.

ES, SES, UAS, FEC, Estos números de correcciones de errores se utilizan con fines de CRC: diagnóstico. Si tiene problemas con su ISP, estos valores podrían proporcionar información de utilidad para los técnicos.

SL-3782 HW: A1 FV	W: 1.00	Home	Settings	Features	Management
Intern	et Connected	d			
Click on any	item in the diagram for more	information.		Connected Cli	ients: 2
	Internet	I	D-Link	(	
		/—( I			
	$\smile$			USB Devi	ce
nternet	$\smile$			USB Devi	
nternet	<u> </u>			USB Devi	DSL / 1214
Line State:	up ITU G 992 S(ADSI 291.US		SNR Margin:	USB Devi	DSL / 112+4
nternet Line State: Modulation: Annex Mode:	up ITU G.992.5(ADSL2PLUS ANNEX A	)	SNR Margin: Line Attenuation	USB Devi	DSL / <u>IPv4</u>
Line State: Modulation: Annex Mode: DSL (Sync) Upti	up ITU G.992.5(ADSL2PLUS ANNEX_A me: 0d:16h:50m:9s	)	SNR Margin: Line Attenuation Output Power:	USB Devi UpLink / DownLink 14.0 dB / 10.2 dB a: 6.1 dB / 0.0 dB 6.3 dbm / 14.3 dbm	DSL / <u>IPv4</u>
Line State: Modulation: Annex Mode: DSL (Sync) Uptit	up ITU G.992.5(ADSL2PLUS ANNEX_A me: 0d:16h:50m:9s	)	SNR Margin: Line Attenuation Output Power: Data Rate:	USB Devi UpLink / DownLink 14.0.63 / 10.2 dB 4.3 dbm / 14.3 dbm 9.17 kbps / 24627 kbp	DSL / <u>IPv4</u>
Line State: Modulation: Annex Mode: DSL (Sync) Uptin	up ITU G.992.5(ADSL2PLUS ANNEX_A me: 0d:16h:50m:9s	)	SNR Margin: Line Attenuation Output Power: Data Rate: ES:	USB Devi USB de	DSL / IPv4
Line State: Modulation: Annex Mode: DSL (Sync) Upti	up ITU G.992.5(ADSL2PLUS ANNEX_A me: 0d:16h:50m.9s	)	SNR Margin: Line Attenuation Output Power: Data Rate: ES: SES:	USB Devi USB Jevi USB Jevi Jevi USB Jevi USB Jevi	DSL / <u>IPv4</u>
nternet Line State: Modulation: Annex Mode: DSL (Sync) Upti	up ITU G.992.5(ADSL2PLUS ANNEX_A me: 0d:16h:50m:95	)	SNR Margin: Line Attenuatiot Output Power: Data Rate: ES: SES: UAS:	USB Devi USB De	DSL / 1224
Line State: Modulation: Annex Mode: DSL (Sync) Upti	up ITU G.992.5(ADSL2PLUS ANNEX_A me: 0d:16h:50m:95	)	SNR Margin: Line Attenuation Output Power: Data Rate: ES: SES: UAS: FEC:	USB Devi USB de	DSL / <u>IPv4</u>

## D-Link

Haga clic en el icono del **D-Link** para ver información acerca del router y sus parámetros inalámbricos.

Aquí puede ver las redes inalámbricas y contraseñas actuales del router, así como las direcciones MAC e IPv4 de la red de área local.

Para volver a configurar los parámetros de red, haga clic en el vínculo **Ir a parámetros** y, en el menú **Parámetros** de la parte superior de la página, seleccione **Red**. Consulte la página **Red en la página 44** para obtener información detallada.

Para volver a configurar los parámetros inalámbricos, haga clic en el vínculo **Ir a parámetros** y, en el menú **Parámetros** de la parte superior de la página, seleccione **Inalámbrico**. Consulte **Inalámbrico en la página 36** para obtener información detallada.

<b>)-Link</b> SL-3782 HW: A1 FW: 1.00	Home	Settings	Features Management
Internet Connecte Click on any item in the diagram for mor	ed re information. D-Lin	k	Connected Clients: 1
	~ (		USB Device
nternet			
nternet		😪 Wi-Fi 2.4GHz	
nternet		🐨 Wi-Fi 2.4GHz Status:	Enabled
nternet Retwork MAC Address: e4:6613:45:5984 Router IP Address: 192.168.1.1		🛜 Wi-Fi 2.4GHz Status: Wi-Fi Name (SSID):	Enabled dimk-455984
MAC Address: e4:061345:5984 Router IP Address: 192.108.1.1 Subset Mask: 255.255.0		Wi-Fi 2.4GHz       Status:       Wi-Fi Name (SSID):       Password:	Enabled dimk-455984 1a2b3c4d5e
Network MAC Address: e4:06:13:45:59:84 Router IP Address: 192.168.1.1 Subnet Mask: 255.255.255.0		Wi-Fi 2.4GHz       Status:       Wi-Fi Name (SSID):       Password:       Channel:	Enabled dlink-455984 1a2b3c4d5e 11
Network MAC Address: e4:0613:45:59:84 Router IP Address: 192.168.1.1 Subnet Mask: 255:255:255.0		<ul> <li>♥ Wi-Fi 2.4GHz</li> <li>Status:</li> <li>Wi-Fi Name (SSID):</li> <li>Password:</li> <li>Channel:</li> <li>♥ Wi-Fi SCHz</li> </ul>	Enabled dimk-453984 la2b3c4d5e 11
Metvork MAC Address: e4:6f:13:45:59:84 Router IP Address: 192.168.1.1 Subnet Mask: 255:255:255.0		<ul> <li>♥Wi-Fi 2.4GHz</li> <li>Status:</li> <li>Wi-Fi Name (SSID):</li> <li>Password:</li> <li>Channel:</li> <li>♥Wi-Fi 5GHz</li> <li>Status:</li> </ul>	Enabled dimk-455984 1a2b3c4d5e 11 Enabled
MAC Address: 04:0613:45:59:84 Router IP Address: 192.108.1.1 Subnet Mask: 255:255:255.0		♥ Wi-Fi 2.4GHz         Status:         Wi-Fi Name (SSID):         Password:         Channel:         ♥ Wi-Fi SCHz         Status:         Wi-Fi Name (SSID):	Enabled dimk-455984 1a2b3c4d5e 11 Enabled dimk-5GHz-455984
MAC Address: e4:061345:5984 Router IP Address: 192.108.1.1 Subnet Mask: 255.255.255.0		<ul> <li>➢ Wi-Fi 2.4GHz</li> <li>Status:</li> <li>Wi-Fi Name (SSID):</li> <li>Password:</li> <li>Channel:</li> <li>➢ Wi-Fi SCHz</li> <li>Status:</li> <li>Wi-Fi Name (SSID):</li> <li>Password:</li> </ul>	Enabled dimk-455984 1a2b3c4d5e 11 Enabled dimk-5GHz-455984 1a2b3c4d5e
nternet NAC Address: e4:06:13:45:59:84 Router IP Address: 192.168.1.1 Subnet Mask: 255:255:255.0		<ul> <li>➢ Wi-Fi 2.4GHz</li> <li>Status:</li> <li>Wi-Fi Name (SSID):</li> <li>Password:</li> <li>Channel:</li> <li>➢ Wi-Fi SCHz</li> <li>Status:</li> <li>Wi-Fi Name (SSID):</li> <li>Password:</li> <li>Channel:</li> </ul>	Enabled dimk-455984 1a2b3c4d5e 11 Enabled dimk-5GH2-455984 1a2b3c4d5e 36

### **Clientes conectados**

Haga clic en el icono **Clientes conectados** para ver información acerca de los clientes actualmente conectados al router y sus direcciones IP.

Para editar los parámetros de cada cliente, haga clic con el icono del lápiz en el cliente que desee editar.

#### D-Link Home Settings Features Management 3782 HW A1 FW 100 Internet Connected Connected Clients Click on any item in the diagram for more informatio ( D-Link Interne USB Device Connected Clients lick on the pencil icon to give the device a Reserved IP 08203PCWIN7 192.168.1.2 Linknown Vendor 3C:1E:04:F3:B6:49

Edit Rule		$\times$
Name:	08203PCWIN7	
Vendor:	REALTEK	
MAC Address:	00:E0:4C:36:00:31	
IP Address:	192.168.1.2	
Reserve IP:	Disabled	
	Save	

#### Editar regla

- Nombre: Escriba un nombre personalizado para este cliente.
- Proveedor: Muestra el proveedor del dispositivo.
- Dirección MAC: Muestra la dirección MAC del dispositivo.
  - Dirección IP: Introduzca una dirección IP específica para este cliente si está activado **Reservar IP**.
  - Reservar IP: Actívelo para reservar esta dirección IP para este cliente.

Haga clic en **Guardar** cuando haya terminado.

## **Dispositivo USB**

Haga clic en el icono **Dispositivo USB** para ver información acerca del dispositivo USB conectado actualmente, y los parámetros del servidor multimedia DLNA, SharePort y del sistema para compartir archivos Windows.

Si tiene un dispositivo USB conectado, puede ver su nombre y la cantidad de espacio libre que tiene.

Para desconectar con seguridad su unidad USB, haga clic en **Desmontar**.

Para configurar sus parámetros USB, haga clic en **Ir a parámetros** y consulte la página **Dispositivo USB en la página 25** para obtener más información.

Para obtener información sobre cómo acceder a la unidad USB desde un PC con Windows, consulte **Conectar y compartir un dispositivo de almacenamiento USB en la página 70**.

)-Link 8L-3782 HW:A1 FW:1.00	Home	Settings	:	Features	Management
Internet Conne	cted				
Click on any item in the diagram fo	r more information.		Co	onnected Clien	ts: 1
					\
				(()	)
Internet	D-1	Link		$\smile$	
( )					
				USB Device	
USB Device				USB Device	)
JSB Device		das DLN	IA Media Se	USB Device	)
USB Device		© DLN Status:	A Media Se Enabled	USB Device	)
USB Device		on DLN Status: Service Na	A Media Se Enabled me: Dlink Ro	USB Device	)
USB Device		■ DLN Status: Service Na Shara	A Media Se Enabled me: Dlink Ro rePort	USB Device	)
USB Device		or DLN Status: Service Na Shau Status: Enz	A Media Se Enabled me: Dlink Ro vePort ibled	USB Device	)
USB Device		In DLN Status: Service Na Status: Enz Status: Enz Vin	IA Media Sc Enabled me: Dlink Ro rePort ibled dows File Sl	USB Device	)

# Parámetros Asistente

Para acceder a la página Asistente de configuración, haga clic en **Asistente** en el menú **Parámetros** de la barra situada en la parte superior de la página. Este es el mismo asistente que aparece al iniciar el router por primera vez. Consulte **Asistente de configuración en la página 13** para obtener información detallada.

#### Internet

En las páginas siguientes se describe cómo configurar manualmente el modo en que el DSL-3782 se conecta a Internet. Para acceder a esta página, haga clic en **Internet** desde el menú **Parámetros** de la barra situada en la parte superior de la página. El DSL-3782 admite múltiples tipos de conexión WAN y conmutación por error de WAN. Recomendamos configurar las conexiones Internet WAN de una en una, **Guardar** la configuración y confirmar que funciona la conexión antes de volver a esta sección para añadir otras conexiones WAN. Las siguientes páginas de configuración están divididas según el tipo de acceso WAN.

#### TIPO DE CONEXIÓN WAN

**Configure su** Seleccione la interfaz WAN que desea configurar. Las opciones son **conexión WAN: Automático, ADSL** o **VDSL**.

Seleccione una conexión WAN y consulte su página de configuración para obtener información de configuración.

Para ADSL, consulte ADSL en la página 27.

Para VDSL, consulte VDSL en la página 29.

Automático hace referencia a la conexión a Internet configurada por el Asistente de

configuración.

	Internet						
	Use this section to config	ure the Interr	net Conne	ction type			
							Save
Settings >> Internet							
Settings >> Internet	YPE						
Settings >> Internet	YPE Configure your WAN connects	ion: Auto		~		1	

#### ADSL

ADSL es una de las primeras tecnologías de banda ancha domésticas que aparecieron. ADSL utiliza el puerto DSL del DSL-3782 para conectarse a Internet. Para que el DSL-3782 utilice ADSL, debe configurar los **Parámetros VC ATM** y los **Parámetros WAN**.

**Configure su** Seleccione **ADSL** para configurar los parámetros de la conexión ADSL. **conexión WAN:** 

Si hace clic en **Parámetros avanzados**, estarán disponibles los siguientes **Parámetros WAN**:

#### Parámetros VC ATM

- Interfaz: Seleccione la interfaz en el menú desplegable. Están disponibles de **PVC1** a **PVC8**. El valor predeterminado es **PVC1**.
- Activar circuito Seleccione si desea activar o desactivar este circuito virtual. virtual:

Si ha Activado la interfaz seleccionada, estarán disponibles las siguientes opciones:

**VPI:** Introduzca el indicador de ruta virtual (0 - 255).

VCI: Introduzca el indicador de canal virtual (32 -65.535).

Categoría de Seleccione el tipo de contrato de tráfico ATM, UBR, CBR, NRT-VBR o servicio: RT-VBR.

Si ha seleccionado UBR, CBR, NRT-VBR o RT-VBR., estará disponible la siguiente opción:

ID de VLAN: Introduzca el ID de VLAN. Introduzca un valor entre 10 y 4096. El valor predeterminado es 835.

<b>D-Link</b> DSL-3782 HW: A1 FW: 1.00		Home	I	Settings		Features		Management
	Internet Use this section to confi	igure the In	ternet Con	nection type				
Settings >> Internet								Save
WAN CONNECTION T	YPE							
	Configure your WAN conne	ction: AD	SL	×	/			Advanced Settings

WAN SETTINGS	
ATM VC Setting	
Interface:	PVC1 V
Enable Virtual Circuit:	Enabled

VPI: 8	٦
VCI: 35	

Service Category:	UBR	~
Vlan ID:		

#### ADSL (continuación)

Si ha seleccionado CBR, NRT-VBR, o RT-VBR, estarán disponibles las siguientes opciones:

Velocidad de Introduzca la velocidad de celda pico en celdas por segundo. celda pico (PCR):

Si ha seleccionado **NRT-VBR** o **RT-VBR**, estarán disponibles las siguientes opciones:

Velocidad de Introduzca la velocidad de celda constante en celdas por segundo. celda constante (SCR):

Tamaño de ráfaga Introduzca el tamaño de ráfaga máximo en MB por segundo. máximo (MB/s):

Para configurar los parámetros de conexión IPv4 de **Parámetros WAN**, consulte **Parámetros de WAN en la página 30.** 

Service Category:	CBR
Peak Cell Rate(PCR):	0 cells/s
Vlan ID:	
Service Category:	NRT-VBR
Peak Cell Rate(PCR):	0 cells/s
Sustainable Cell Rate(SCR):	0 cells/s
Maximum Burst Size(MBS):	0 cells/s
Vlan ID:	
Service Category:	RT-VBR 🗸
Peak Cell Rate(PCR):	0 cells/s
Sustainable Cell Rate(SCR):	0 cells/s
Maximum Burst Size(MBS):	0 ceils/s
Vlan ID:	

#### VDSL

VDSL es una de las tecnologías de banda ancha domésticas más recientes y más rápidas. VDSL utiliza el puerto DSL del DSL-3782 para conectarse a Internet. Para que el DSL-3782 utilice VDSL, debe configurar los Parámetros VC PTM y los **Parámetros WAN**.

**Configure su** Seleccione **VDSL** para configurar los parámetros de la conexión VDSL. **conexión WAN:** 

Si hace clic en **Parámetros avanzados**, estarán disponibles los siguientes **Parámetros WAN**:

#### Parámetros VC PTM

- Número de Seleccione el número de servicio en el menú desplegable. Están servicio: disponibles de **1** a **8**. El valor predeterminado es **1**.
- Activar circuito Seleccione si desea activar o desactivar este circuito virtual. virtual:
  - ID de VLAN: Introduzca el ID de VLAN. Introduzca un valor entre 10 y 4096. El valor predeterminado es 835.

Para configurar los parámetros de conexión IPv4 de **Parámetros WAN**, consulte **Parámetros de WAN en la página 30.** 

D-Link DSL-3782 HW: A1 FW: 1.00	Hom	ie	Settings	I	Features	I	Management
	Internet Use this section to configure t	he Internet C	onnection type				
Settings >> Internet							Save
WAN CONNECTION TY	PE						
	Configure your WAN connection:	VDSL		~			
							Advanced Settings.
WAN SETTINGS							
	PTM VC Setting						
	Service Number:	1		$\sim$			
	Enable Virtual Circuit:	Enabled					
	Vlan ID:	835					

## Parámetros de WAN IP dinámica (DHCP)

Seleccione **Dirección IP dinámica (DHCP)** para obtener automáticamente una dirección IP de su ISP. Seleccione esta opción en caso de que el ISP no le proporcione una dirección IP específica.

Parámetros de WAN

Conexión: Seleccione Dirección IP dinámica (DHCP).

#### WAN

Tipo de conexión: Seleccione Bridged IP LLC, Bridged IP VC-MUX, Routed IP LLC o Routed IP VC-Mux.

MTU: Es la unidad de transmisión máxima. Puede que necesite cambiar la MTU para lograr un rendimiento óptimo con su ISP.

Uso: Seleccione Ninguno o Ruta predeterminada.

Activación NAT: Active o desactive la Traducción de direcciones de red.

Activar Active o desactive la transferencia PPPoE. transferencia PPPoE:

ID Option60 Aquí aparece el identificador de clase del proveedor. Vendor:

#### Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

WAN Settings	
Connection:	Dynamic IP Address 🗸 🗸
WAN	
Connection Type:	Bridged IP LLC 🗸
MTU:	1492
Usage:	None 🗸
NAT Enable:	Enabled
Enable PPPoE Passthrough:	Disabled
Option60 Vender ID:	DSL-3782 FTTxDSL-37

#### IP estática

Seleccione **IP estática** en caso de que el ISP no le proporcione una dirección IP específica.

Parámetros de WAN

Conexión: Seleccione Dirección IP estática.

#### WAN

Tipo de conexión: Seleccione Bridged IP LLC, Bridged IP VC-MUX, Routed IP LLC o Routed IP VC-Mux.

Dirección IP: Introduzca la dirección IP suministrada por el ISP.

Máscara de Introduzca la máscara de subred suministrada por el ISP. subred:

**Puerta de enlace** Introduzca la dirección de la puerta de enlace predeterminada predeterminada: suministrada por el ISP.

MTU: Es la unidad de transmisión máxima. Puede que necesite cambiar la MTU para lograr un rendimiento óptimo con su ISP.

Uso: Seleccione Ninguno o Ruta predeterminada.

Activación NAT: Active o desactive la Traducción de direcciones de red.

Activar Active o desactive la transferencia PPPoE. transferencia PPPoE:

Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

WAN Settings	
Connection:	Static IP Address 🗸 🗸
WAN	
Connection Type:	Bridged IP LLC 🗸
IP Address:	assigned by your ISP
Subnet mask:	
Gateway Address:	
MTU:	1492
Usage:	None 🗸
NAT Enable:	Enabled
Enable PPPoE Passthrough:	Disabled

#### PPPoE

Seleccione **PPPoE** si su ISP le proporciona y le solicita que introduzca un nombre de usuario y contraseña PPPoE para conectarse a Internet.

#### Parámetros de WAN

Conexión: Seleccione PPPoE.

#### WAN

Nombre de Introduzca el nombre de usuario suministrado por el ISP. usuario:

Contraseña: Introduzca la contraseña suministrada por el ISP.

#### Tipo de conexión: Seleccione PPPoE LLC o PPPoE VC-Mux.

- Nombre del Escriba el nombre del servicio. (opcional) servicio:
- Nombre AC: Introduzca el nombre AC. (opcional)
  - MTU: Es la unidad de transmisión máxima. Puede que necesite cambiar la MTU para lograr un rendimiento óptimo con su ISP.
  - Uso: Seleccione Ninguno o Ruta predeterminada.
- Activación NAT: Active o desactive la Traducción de direcciones de red.

Activar Active o desactive la transferencia PPPoE. transferencia PPPoE:

WAN Settings	
Connection:	PPPoE 🗸
WAN	
Username:	benvenuto
Password:	•••••
Confirm Password:	•••••
Connection Type:	PPPoE LLC 🗸
Service Name:	(optional)
AC name:	(optional)
MTU:	1492
Usage:	Default Route 🗸
NAT Enable:	Enabled
Enable PPPoE Passthrough:	Disabled
Authentication Protocol:	Auto 🗸
Connect mode select:	Always On 🗸
Maximum Idle Time:	30 Minutes
### PPPoE

**Protocolo de** Seleccione el protocolo de autenticación que utiliza su ISP. Las opciones **autenticación:** son **Automático**, **PAP** o **CHAP**.

Seleccionar modo Ajuste la conexión para que sea Siempre activado, Conexión a de conexión: petición o Manual.

Si ha activado con un clic **Conexión a petición**, estará disponible la siguiente opción:

**Tiempo de inactividad máximo:** Introduzca el tiempo que el router mantendrá la conexión a Internet antes de desconectarse si no hay actividad.

WAN Settings	
Connection:	PPPoE 🗸
WAN	
Username:	benvenuto
Password:	•••••
Confirm Password:	•••••
Connection Type:	PPPoE LLC V
Service Name:	(optional)
AC name:	(optional)
MTU:	1492
Usage:	Default Route 🗸
NAT Enable:	Enabled
Enable PPPoE Passthrough:	Disabled
Authentication Protocol:	Auto 🗸
Connect mode select:	Always On 🗸
Maximum Idle Time:	30 Minutes

### PPPoA

Seleccione **PPPoA** si su ISP le proporciona y le solicita que introduzca un nombre de usuario y contraseña PPPoA para conectarse a Internet. Solo para conexiones ADSL.

Parámetros de WAN

Conexión: Seleccione PPPoA.

WAN

Nombre de usuario: Introduzca el nombre de usuario suministrado por el ISP.

Contraseña: Introduzca la contraseña suministrada por el ISP.

#### Tipo de conexión: Seleccione PPPoA LLC o PPPoA VC-Mux.

- MTU: Es la unidad de transmisión máxima. Puede que necesite cambiar la MTU para lograr un rendimiento óptimo con su ISP.
- Uso: Seleccione Ninguno o Ruta predeterminada.
- Activación NAT: Active o desactive la Traducción de direcciones de red.

Protocolo de Seleccione el protocolo de autenticación que utiliza su ISP. Las opciones son autenticación: Automático, PAP o CHAP.

Seleccionar modo Ajuste la conexión para que sea Siempre activado, Conexión a petición de conexión: o Manual.

Si ha activado **Conexión a petición**, estará disponible la siguiente opción:

**Tiempo de** Introduzca el tiempo que el router mantendrá la conexión a Internet antes **inactividad máximo:** de desconectarse si no hay actividad.

WAN Settings	
Connection:	PPPoA 🗸
WAN	
Username:	benvenuto
Password:	•••••
Confirm Password:	•••••
Connection Type:	PPPoA LLC 🗸
MTU:	1492
Usage:	None 🗸
NAT Enable:	Enabled
Authentication Protocol:	Auto 🗸
Connect mode select:	Always On 🗸
Maximum Idle Time:	30 Minutes

## Modo Bridge

Seleccione **Modo Bridge** para usar el DSL-3782 como bridge de red.

Parámetros de WAN

Conexión: Seleccione Bridge.

#### WAN

Tipo de conexión: Seleccione Bridged Only LLC o Bridged Only VC-Mux.

Activar Active o desactive la compatibilidad con los paquetes de 1514 bytes. transferencia de paquetes largos:

Haga clic en Guardar cuando haya terminado. Deberá conectar y configurar otro dispositivo que se conecte a su ISP.

WAN Settings		
Connection:	Bridge Mode	$\sim$
WAN		
Connection Type:	Bridged Only LLC	$\sim$
Enable Large Package passthrough:	Disabled	

# Inalámbrico

Desde esta página se pueden configurar los parámetros inalámbricos. Para acceder a esta página, haga clic en **Inalámbrico** desde el menú **Parámetros** de la barra situada en la parte superior de la página.

### 2,4 GHz

- Estado: Active o desactive la red inalámbrica de 2,4 GHz.
  - SSID: Cree un nombre para la red inalámbrica, utilizando un máximo de 32 caracteres.
- Contraseña: Cree una contraseña para utilizarla en la seguridad inalámbrica.

### 5 GHz

- Estado: Active o desactive la red inalámbrica de 5 GHz.
  - SSID: Cree un nombre para la red inalámbrica, utilizando un máximo de 32 caracteres.
- Contraseña: Cree una contraseña para utilizarla en la seguridad inalámbrica.

### Configuración protegida Wi-Fi

Inicio de PBC: Activa el proceso de emparejamiento de WPS. Consulte Botón WPS en la página 80 para obtener más información sobre WPS.

Haga clic en Guardar cuando haya terminado. En las siguientes páginas se describen las opciones de configuración de Parámetros Avanzados con mayor detalle.

D-Link DSL-3782 HW: A1 FW: 1.00	Home	I	Settings	-	Features	Management
W	Vireless					
Use in th	this section to configure the w is section will need to be upd:	vireless sett ated on you	ings for your D- r wireless devic	Link Router e.	r. Please make sure	that any changes mad
Settings >> Wireless					Guest Zone	Save
2.4GHz						
	Status:	Enable				
	SSID : dlini	k-455984				
	Password : 1a21	o3c4d5e				Advanced Settin
5GHz						
	Status:	Enable	1			
	SSID : dlin	k-5GHz-455	984			
	Password : 1a21	o3c4d5e				
						Advanced Settin
WI-FI PROTECTED SETUP						

## Parámetros avanzados

Hacer clic en **Parámetros avanzados** permite configurar manualmente los parámetros de seguridad, funcionamiento de radio inalámbrico y programa.

#### Seguridad: Seleccione Ninguna, WEP de 64 bits, WEP de 128 bits, WPA2 o WPA/ WPA2.

### WPA2

Se recomienda el uso de WPA2 con cifrado AES. Si lo utiliza, podrá estar razonablemente seguro de que su conexión inalámbrica es segura.

Seguridad: WPA2

### **Tipo WPA**

Si selecciona 802.1x, estarán disponibles las siguientes opciones:

Dirección IP del Introduzca la dirección IP del servidor RADIUS. servidor:

Puerto: Introduzca el puerto utilizado por el servidor RADIUS.

Secreto: Introduzca el secreto utilizado por el servidor RADIUS.

Tipo de cifrado: Seleccione AES o bien Ambos (AES/TKIP). Se recomienda AES.

Intervalo de clave Introduzca el intervalo de clave de grupo. El valor predeterminado es de grupo: **3600** segundos.

Si selecciona Clave precompartida, estarán disponibles las siguientes opciones:

Tipo de cifrado: Seleccione AES o bien Ambos (AES/TKIP). Se recomienda AES.

Intervalo de clave Introduzca el intervalo de clave de grupo. El valor predeterminado es de grupo: **3600** segundos.



D-Link DSL-3782 HW: A1 FW: 1.00	Hom	ie	Settings	I	Features	Management
	Wireless					
	Use this section to configure t in this section will need to be	he wireless sett updated on you	ings for your D- r wireless device	Link Rou e.	tter. Please make sure	that any changes made
Settings >> Wireless					Guest Zone	Save
2.4GHz						
	Status:	Enable				
	SSID :	dlink-455984				
	Password :					Advanced Setting
	Security :	WPA2		~		
	WPA Type					
	۲	802.1x				
	0	Pre-shared Key				
	802.1x					
	Server IP Address:					
	Port:					
	Secret:					
	Cipher Type :	AES		~		
	Group Key Interval :	3600	Second	s		

### WPA/WPA2

WPA/WPA2 es un tipo de cifrado de seguridad inalámbrica razonablemente potente. Úselo para clientes inalámbricos que no admitan el cifrado WPA2.

### Seguridad: WPA/WPA2

### Tipo WPA

Si selecciona 802.1x, estarán disponibles las siguientes opciones:

- Puerto: Introduzca el puerto utilizado por el servidor RADIUS.
- Secreto: Introduzca el secreto utilizado por el servidor RADIUS.

Tipo de cifrado: Seleccione AES, TKIP o Ambos. Se recomienda AES.

- Intervalo de clave de grupo: 3600 segundos.
- Si selecciona **Clave precompartida**, estarán disponibles las siguientes opciones:

Tipo de cifrado: Seleccione AES, TKIP o Ambos. Se recomienda AES.

Intervalo de clave Introduzca el intervalo de clave de grupo. El valor predeterminado es de grupo: **3600** segundos.

D-Link DSL-3782 HW: A1 FW: 1.00	Hon	ne	Settings		Features	Management
	Wireless					
	Use this section to configure in this section will need to be	the wireless set updated on you	tings for your D-1 ur wireless device	Link Rou	ter. Please make sure	e that any changes mad
Settings >> Wireless					Guest Zone	Save
.4GHz						
	Status:	Enable				
	SSID :	dlink-455984				
	Password :					Advanced Settin
	Security :	WPA/WPA2	2	~		
	WPA Type					
	۲	802.1x				
	0	Pre-shared Key	у			
	802.1x					
	Server IP Address:					
	Port:					
	Secret:					
	Cipher Type :	Both		~		
		-				

Security :	WPA/WPA2
WPA Type	
$\bigcirc$	802.1x
۲	Pre-shared Key
Cipher Type :	Both 🗸
Group Key Interval :	3600 Seconds

Dirección IP del Introduzca la dirección IP del servidor RADIUS. servidor:

# WEP de 64 bits o WEP de 128 bits

No se recomienda el uso del cifrado WEP, pues ofrece muy escasa protección para los datos inalámbricos. A menos que sus clientes no admitan el cifrado WPA, se recomienda seleccionar WPA2 o WPA/WPA2 mezclado en lugar de WEP, pues son más seguros.

### Seguridad: WEP de 64 bits o WEP de 128 bits.

Tipo de aut.: Seleccione Abierto o bien Compartido.

### Ninguno

No se recomienda desactivar el cifrado y dejar abierta la red inalámbrica. Cualquier cliente inalámbrico podrá acceder a su red y usar su conexión a Internet; no estará protegido frente a amenazas de seguridad.

Seguridad: Ninguno. Si selecciona Ninguno, no estarán disponibles más opciones de configuración de seguridad inalámbrica.

D-Link DSL-3782 HW: A1 FW: 1.00	Home	I	Settings		Features		Management
	Wireless						
	Use this section to configure the in this section will need to be up	wireless settings dated on your wi	for your D-L reless device.	ink Router.	Please make	sure tha	t any changes ma
Settings >> Wireless					<u>Guest Zone</u>	2	Save
2.4GHz							
	Status:	Enable					
	SSID : dli	nk-455984					
	Password :						Advanced Settin
	Security :	WEP-64Bit		/			
	Auth Tune:	Onen		/			



2.4GHz	
Status	Enable
SSID :	dlink-455984
Password	
	Advanced Settings.
Security	None

### Parámetros avanzados de 2,4 GHz / 5 GHz

- Ocultar SSID: El ajuste predeterminado es Desactivado. Seleccione Activado si no desea difundir el SSID de la red inalámbrica. Nota: Ocultar el SSID no es una forma de seguridad por sí sola.
  - WMM: Active o desactive la función de QoS WMM de la red inalámbrica. Puede ayudar a mejorar la calidad de las aplicaciones de vídeo y voz para los clientes inalámbricos.
- Activar protección Funcionalidad de WPS activada o desactivada para este dispositivo. Wi-Fi:
- **Estado protegido** Se muestra el estado de la funcionalidad WPS actual. Wi-Fi:
  - Intervalo de la Define la frecuencia con la que se anuncia la red inalámbrica. El valor señal: predeterminado es **100** milisegundos.
    - **DTIM:** Especifique el intervalo de mensajes DTIM (Mapa de información del tráfico de envíos).
    - Potencia de Seleccione la potencia de transmisión inalámbrica que desee.
      transmisión: Las opciones disponibles son 100%, 50%, 25% o 12,5%. El valor predeterminado es 100%.

Umbral para fragmentación (solo 2,4 GHz): El umbral de fragmentación, que se especifica en bytes, determina si los paquetes se fragmentarán. Los paquetes que excedan el umbral de 2.346 bytes se fragmentarán antes de la transmisión. 2.346 es el valor predeterminado.

-Link L-3782 HW: A1 FW: 1.00	Hom	e	Settings		Features	Management
	Wireless					
	Use this section to configure t in this section will need to be	he wireless se updated on yo	ttings for your D-1 ur wireless device	Link R e.	outer. Please make su	are that any changes made
ettings >> Wireless					Guest Zone	Save
4GHz						
	Status:	Enable				
	Password :	dlink-455984				
						Advanced Settings
	Security :	None		~		
	Hide SSID:	Disable				
	WMM:	Enable	0			
	Wi-Fi Protected Enable :	Enable				
	Wi-Fi Protected Status :	Enabled/Conf	igured			
	Signal-Interval :	100 Range: 20-100	msec 00, Standard: 100			
	DTIM :	1 Range: 1-255,	Standard: 1			
	Transmitting Power :	100%		$\sim$		
	Threshold for fragmentation :	2346 Standard: 234	6			
	802.11 Mode :	Mixed 11N/	G/B	$\sim$		
	Channel Width :	20/40MHz		$\sim$		
	Extension Channel :	Above the c	ontrol channel	~		
	Short Guard Interval :	Enable				
	Channel :	1		$\sim$		
	AutoChannel :	Enable	0	-		
	Preamble Type :	Enable				
	Schedule :	Always		$\sim$		

- Modo 802.11 de Seleccione las normas de conexión en red inalámbrica que desee
   2,4 GHz: utilizar. Las opciones disponibles son Solo 11B, Solo 11G, Mezcla de 11G/B, Solo 11N, Mezcla de 802.11g/n o Mezcla de 802.11b/g/n.
- Anchura de canal
   2.4 GHz: Anchura de canal está disponible si se selecciona Mezcla de 11N/G/B,
   11N/G o 11N para el Modo 802.11. Seleccione 20/40 si utiliza dispositivos tanto 802.11n como no 802.11n; seleccione 20 MHz si desea desactivar la comunicación con ancho de banda de 40 MHz. El parámetro recomendado es 20/40.
  - Canal de Si se selecciona la Anchura de canal 2,4 GHz 20/40, se desactiva Canal ampliación:
     automático y se seleccionan los Canales 5 a 7, se puede seleccionar Debajo del canal de control o bien Encima del canal de control; de lo contrario, este valor se configurará de forma automática.
- Modo 802.11 de 5Seleccione las normas de conexión en red inalámbrica que deseeGHz:utilizar. Las opciones disponibles son Solo 11A, Modo mezcla 11A/N,<br/>Mezcla de 11AC/N/A o Mezcla de 11AC/N.
- Anchura de canal 5 GHz: Seleccione la anchura de canal que desee. Las opciones disponibles son 20 MHz, 20/40 MHz o 20/40/80 MHz. En función del modo 802.11 de 5 GHz seleccionado, es posible que algunas opciones no estén disponibles.
- Intervalo de Active o desactive el intervalo de protección corto. El intervalo protección corto: de protección corto podría aumentar la velocidad de transmisión inalámbrica.
  - **Canal:** Seleccione el canal que desee para que lo utilice su red inalámbrica. Esta opción solo está disponible si está desactivado **Canal automático**.



### Configuración inalámbrica avanzada (continuación)

Canal automático: Active o desactive la selección automática del canal inalámbrico.

Compatibilidad Los ajustes de DFS y TPC están activados automáticamente. con IEEE 802.11H (solo 5 GHz)

**Tipo de** Active o desactive el tipo de preámbulo corto. **preámbulo:** 

Programa: Utilice el menú desplegable para seleccionar el programa de tiempo durante el que estará activada la regla. El programa se puede establecer en Siempre activado o puede crear sus propios programas en la sección Programas. Consulte Programa en la página 62 para obtener información detallada.



### Zona de invitados

La característica de zona de invitados permite crear redes inalámbricas para el acceso a Internet por parte de usuarios invitados. Estas zonas son independientes de la red inalámbrica principal. Puede configurar zonas diferentes para las bandas inalámbricas de 2,4 GHz y 5 GHz. Para acceder a esta página, haga clic en **Inalámbrico** desde el menú **Parámetros** de la barra situada en la parte superior de la página y haga clic en **Zona de invitados**.

### 2,4 GHz / 5 GHz

Estado: Active o desactive el SSID seleccionado.

- Nombre de Wi-Fi Introduzca un nombre de red inalámbrica (SSID) que sea diferente de (SSID): su red inalámbrica principal.
  - **Contraseña:** Cree una contraseña para utilizarla en la seguridad inalámbrica. Los clientes inalámbricos necesitarán introducir esta contraseña para conectarse correctamente a la zona de invitados.
  - Seguridad: Seleccione Ninguna, WEP de 64 bits, WEP de 128 bits, WPA2 o WPA/ WPA2.

D-Link DSL-3782 HW: A1 FW: 1.00	Hom	.	Settings		Features	Management
	Guest Zone	<b>,</b>				
	This page lets you configure a normal ones, and use different communicate or detect devices Zones are useful to give guest	Wi-Fi Guest Zo Wi-Fi Network on your normal Internet access	ne. Wi-Fi Guest Z Names and passw network unless th without allowing	iones are ords. U: ne Acces them to	Wi-Fi networks t sers connected to a s Local Service op access your own d	hat are separate from you a Guest Zone cannot ption is enabled. Guest levices on your network.
Settings >> Guest Zone					Wireless	Save
2.4GHz						
	Status:	Enable	]			
	Wi-Fi Name (SSID):	dlink-guest				
	Password:	Strongpasswor	d			
	Security:	WPA/WPA2	~			
5GHz						
	Status:	Enable	]			
	Wi-Fi Name (SSID):	dlink-guest-5G	Hz			
	Password:	Strongpasswor	d 🗙	]		
	Security:	WPA/WPA2	~			

# Red

En esta sección podrá cambiar los parámetros de red local del router y configurar los parámetros de DHCP. Para acceder a esta página, haga clic en **Red** desde el menú **Parámetros** de la barra situada en la parte superior de la página.

### Parámetros del router

Dirección IP del Introduzca la dirección IP del router para esta interfaz. La dirección IP router: predeterminada es **192.168.1.1**.

Si cambia la dirección IP, tras hacer clic en **Guardar** deberá introducir la nueva dirección IP en el explorador para regresar a la utilidad de configuración.

- Máscara de Introduzca la máscara de subred de esta interfaz. La máscara de subred subred: predeterminada es 255.255.0.
- Activar IP Active o desactive la capacidad que tiene este router de IP de LAN secundaria: doble. El ajuste predeterminado es Desactivado.
- Segunda dirección Introduzca la segunda dirección IP del router para esta interfaz. La IP: dirección IP predeterminada es **192.168.2.1**.
- Segunda máscara Introduzca la segunda máscara de subred de esta interfaz. La máscara de subred: de subred: de subred predeterminada es 255.255.255.0.

### Parámetros de UPNP

**UPNP:** Active o desactive UPNP.

Haga clic en Guardar cuando haya terminado o haga clic en Parámetros avanzados.

<b>D-Link</b> DSL-3782 HW: A1 FW: 1.00	Home	Settings	Features	Management
N	etwork			
These Your The L If you network	are the IP settings of the LAN in nay change the LAN IP address if AN IP address is private to your i already have a DHCP server on y rk, click on Disable DHCP Serve	terface for the Device. T ineeded. nternal network and can rour network or are usin r to disable this feature.	hese settings may be refe not be seen on the Intern g static IP addresses on al	rred to as Private settings. et. I the devices on your
Settings >> Network				Save
Router Settings		_		
Router IP Address:	192.168.1.1			
Subnet Mask:	255.255.255.0	]		
Enable Second IP :	Disable			
Second IP Address:	192.168.2.1			
Second Subnet Mask:	255.255.255.0			
		-		Advanced Settings.
UPnP Settings UPnP:	Enable			

# Red - Parámetros avanzados

#### Parámetros avanzados

Es posible que tenga que seleccionar uno de los siguientes comportamientos del modo DHCP:

Desactivar Seleccione esta opción para desactivar el servidor DHCP. No está servidor DHCP: disponible ninguna configuración adicional.

- Activar el servidor Seleccione esta opción para activar el servidor DHCP. DHCP:
  - Relé DHCP: Seleccione esta opción para activar el relé DHCP. Úsela si tiene un servidor DHCP de uso exclusivo en la red.

Si ha seleccionado Activar DHCP, estarán disponibles las siguientes opciones:

Intervalo de Introduzca las direcciones IP inicial y final para la asignación de IP del dirección IP de servidor DHCP. DHCP:

**Nota:** si asigna direcciones IP de forma estática (manual) a los ordenadores o dispositivos, asegúrese de que estas queden fuera del rango para evitar que se produzca un conflicto de IP.

- Tiempo de validez Seleccione el tiempo de validez de DHCP en el menú desplegable. de DHCP:
  - ID Option60 Introduzca aquí la información de Option60. (opcional) Vendor:

<b>D-Link</b> DsL-3782 HW: A1 FW: 1.00	Home	Settings	Feat	ıres	Management
Ne	etwork				
These You n The L If you netwo	are the IP settings of the LAN intenary change the LAN IP address if AN IP address is private to your ir already have a DHCP server on y rk, click on Disable DHCP Server	erface for the Device. 7 needed. nernal network and ca our network or are usin to disable this feature.	These settings ma n not be seen on t ng static IP addre	y be referred to he Internet. sses on all the o	o as Private settings. devices on your
Settings >> Network					
Router Settings					
Router IP Address:	192.168.1.1				
Subnet Mask:	255.255.255.0				
Enable Second IP :	Disable				
Second IP Address:	192.168.2.1				
Second Subnet Mask:	255.255.255.0				
					Advanced Settings

Disable DHCP Server	Choose this option. The IP address r to the router.	nust	be manually assigned to each device	connected
Enable DHCP Server	Choose this option to setup as a DH network.	CP se	erver to distribute IP addresses to the	LAN
DHCP IP Address Range :	192.168.1.2	to	192.168.1.254	
DHCP Lease Time :	1 Day	~		
Option60 Vender ID :				
Primary DNS Server :				
Secondary DNS Server :				
O DHCP Relay				

Disable DHCP Server	Choose this option. The IP address must be manually assigned to each device connected to the router.
Enable DHCP Server	Choose this option to setup as a DHCP server to distribute IP addresses to the LAN network.
O DHCP Relay	



## **Red - Parámetros avanzados**

**Servidor DNS** Introduzca la dirección IP del servidor DNS primario asignada por el primario: ISP. Normalmente, esta dirección se obtiene automáticamente del ISP.

**Servidor DNS** Introduzca la dirección IP del servidor DNS secundario asignada por el **secundario:** ISP. Normalmente, esta dirección se obtiene automáticamente del ISP.

Si ha seleccionado **Relé DHCP**, estarán disponibles las siguientes opciones:

IP del servidor: introduzca la dirección IP del servidor DHCP.

DSL-3782 HW: A1 FW: 1.00		Home	Settings	Features	Management
	N	etwork			
	These You r The L If you netwo	are the IP settings of the LAN int nay change the LAN IP address if AN IP address is private to your i already have a DHCP server on y rk, click on Disable DHCP Server	terface for the Device. The needed. nternal network and can n your network or are using r to disable this feature.	ese settings may be refe ot be seen on the Intern static IP addresses on al	rred to as Private settings et. Il the devices on your
Settings >> Network					Save
Router Settings					
Router II	Address:	192.168.1.1			
Sut	net Mask:	255.255.255.0	]		
	econd IP :	Disable			
Enable S					
Enable S Second II	Address:	192.168.2.1	]		
Enable S Second II Second Sub	• Address: net Mask:	192.168.2.1 255.255.255.0	]		

Disable DHCP Server	Choose this option. The IP address must be manually assigned to each device connected to the router.
Enable DHCP Server	Choose this option to setup as a DHCP server to distribute IP addresses to the LAN network.
DHCP Relay	
Server IP :	

# USB

Esta página permitirá configurar el acceso a los archivos en un dispositivo USB externo conectado al router. También puede hacerlo a través de la red local. Para acceder a esta página, haga clic en **USB** desde el menú **Parámetros** de la barra situada en la parte superior de la página.

### Parámetros de DLNA

**DLNA:** Active o desactive las funciones del servidor multimedia DLNA, permitiendo que los clientes DLNA conectados accedan a los archivos multimedia a través de la red.

### Configuración de Samba

- Samba: Active o desactive el uso compartido de archivos de Windows, o Samba. Los ordenadores y dispositivos compatibles con Samba podrán acceder a los archivos del dispositivo USB conectado a este router.
- Grupo de trabajo: Introduzca el nombre del grupo de trabajo de Windows.
  - Nombre de Net Introduzca el nombre para este dispositivo tal y como desee que BIOS: aparezca en la red.

### Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

Para obtener información sobre cómo acceder a la unidad USB desde un PC con Windows, consulte **Conectar y compartir un dispositivo de almacenamiento USB en la página 70**.

<b>D-Link</b> DSL-3782 HW: A1 FW: 1.00	Home		Settings	Features	Management
J m m	USB ne built-in UPnP media server nartphones, tablets, smart TV:	streams music s, or other medi	, videos, and photo a devices on your	os stored on an attached U network.	SB drive to PCs,
Settings >> USB					Save
JEAN Settings	DLNA:	Enable			
Samba Setup		_			
	Samba:	Enable			
	Work Group:	WORKGROUP	,		
	Net BIOS Name:	Dlink Router			

# Características Cortafuegos

El cortafuegos del router protege la red frente a los ataques maliciosos a través de Internet. Para acceder a esta página, haga clic en **Cortafuegos** desde el menú **Características** de la barra situada en la parte superior de la página. Se recomienda dejar todos los valores en su ajuste predeterminado, **Activar**.



# Aplicación

La activación de puertos permite a estos estar abiertos cuando se detecta tráfico en los puertos especificados. Esto se usa para facilitar la comunicación entre las aplicaciones y servidores situados detrás de un cortafuegos NAT. Para acceder a esta página, haga clic en **Aplicación** desde el menú **Características** de la barra situada en la parte superior de la página.

En la tabla se muestran las reglas de Aplicación definidas actualmente. De forma predeterminada están preconfiguradas algunas aplicaciones de uso frecuente. Puede crear hasta ocho reglas para las aplicaciones. Si desea eliminar la regla de una aplicación, haga clic en el icono de la papelera en la columna Delete (Borrar). Si desea editar la regla de una aplicación, haga clic en el icono de lápiz correspondiente en la columna Edit (Editar). Si desea crear una nueva regla para una aplicación, haga clic en el botón **Añadir regla**.

### Crear nueva regla

Activar aplicación: Active o desactive la regla de la aplicación.

Nombre: Escriba un nombre para esta aplicación.

Inicio de puerto de activación:	Introduzca el rango de puertos de inicio desde los que va a direccionar el tráfico.
Final de puerto de activación:	Introduzca el rango de puertos finales desde los que va a direccionar el tráfico.
Tipo de protocolo del tráfico de activación:	Seleccione el protocolo para activar esta regla: <b>TCP</b> , <b>UDP</b> o <b>Todos los protocolos</b> .
Puerto abierto:	Escriba el puerto o el rango de puertos que se deben abrir una vez activados.
Tipo de protocolo del tráfico de	Seleccione el protocolo para activar esta regla: <b>TCP</b> , <b>UDP</b> o <b>Todos los protocolos</b> .

Haga clic en Aplicar cuando haya terminado.

D-Li DSL-3783	i <b>nk</b> 2 HW: A1 FW: 1	1.00	Home	Settings Fe	atures Mana	gemen	ıt
Feature	s >> Applica	A] The A when Appli The n	pplication is used to open si the router senses data sent to cations rules apply to all con aax entry is 16.	ngle or multiple ports in your firewall the Internet on a outgoing "Trigger" port o nputers on your internal network.	n port range.		
Status	Name	Trigger Port	Trigger Traffic Protocol Type	Open Port	Open Traffic Protocol Type	Edit	Dele
nactive	Battle.net	6112~6112	All Protocol	6112	All Protocol		
nactive	Dialpad	7175~7175	All Protocol	51200-51201,51210	All Protocol		
				2000-2038 2050-2051 2069 2085 3010-			1111
nactive	ICU II	2019~2019	All Protocol	3030	All Protocol	A ROAD	
nactive nactive	ICU II MSN Gaming Zone	2019~2019 47624~47624	All Protocol	3030 2300-2400,28800-29000	All Protocol	and t	
nactive nactive nactive	ICU II MSN Gaming Zone PC-to-Phone	2019~2019 47624~47624 12053~12053	All Protocol All Protocol All Protocol	3030 2300-2400,28800-29000 12120,12122,24150-24220	All Protocol All Protocol All Protocol		
nactive nactive nactive nactive	ICU II MSN Gaming Zone PC-to-Phone Quick time 4	2019~2019 47624~47624 12053~12053 554~554	All Protocol All Protocol All Protocol All Protocol	3030 2300-2400,28800-29000 12120,12122,24150-24220 6970-6999	All Protocol All Protocol All Protocol All Protocol	     	
nactive nactive nactive nactive Active	ICU II MSN Gaming Zone PC-to-Phone Quick time 4 XBOX360-1	2019-2019 47624-47624 12053-12053 554-554 3074-3074	All Protocol All Protocol All Protocol All Protocol All Protocol	3030 2300-2400,28800-29000 12120,12122,24150-24220 6970-6999 3074	All Protocol All Protocol All Protocol All Protocol All Protocol		



apertura:

# ACL

La página Lista de controles de acceso (ACL) le permite activar o desactivar el uso de diversos servicios en LAN o WAN. Para acceder a esta página, haga clic en **ACL** desde el menú **Características** de la barra situada en la parte superior de la página.

### Configuración de control de acceso

ACL: Active o desactive las ACL.

Índice de reglas Seleccione el número de índice de reglas de ACL en el menú de ACL: desplegable.

Activa: Active o desactive la regla de ACL individual.

Dirección IP del Introduzca el rango de direcciones IP al que desea aplicar la regla. servicio:

Aplicación: Seleccione un servicio predefinido.

**Interfaz de Índice** En el menú desplegable, seleccione la interfaz a la que desea aplicar **de reglas de ACL:** esta regla de listas de control de acceso.

# Haga clic en Definir para crear o modificar una regla o bien en Eliminar para eliminar una regla.

### Listado de control de acceso

Aquí se muestra una lista de las reglas actualmente definidas de la Lista de controles de acceso.

<b>D-Link</b> DSL-3782 HW: A	1 FW: 1.00	Home	Settings Features	Management
		ACL You may use telnet or Web to remotely manage IP address that you want to access the ADSL Ro to remotely manage the ADSL Router.	the ADSL Router. You need to enable T uter from. The default IP 0.0.0.0 allows	elnet or Web and give it an any client to use this service
Features >> A	CL		SET	DELETE
Access Control	Setup	ACL: Activated ACL Rule Index: 1 Active: Deactivated Source IP Address: 0.0.0 (0.0.0 ~ 0.0.0 Application: Web ACL Rule IndexInterface: WAN	✓ 0.000 means all IPs) ✓	
Access Control	Listing	6 <b>10</b> 4 10	A - Post -	
Index	No		Wab	WAN
2	Yes	0.0.0.0-0.0.0	Web	LAN
3	No	0.0.0.0.0.0.0	Teinet	Both
4	No	0.0.0.0-0.0.0	SSH	Both
5	No	0.0.0.0-0.0.0.0	TFTP	Both
-			Ping	LAN
6	Yes	0.0.0-0.0.0.0	ring	Linit
6	Yes Yes	0.0.0.0.0.0.0	Samba	LAN
6 7 8	Yes Yes Yes	0.0.0-0.0.0 0.0.0-0.0.0 0.0.0-0.0.0	r ng Samba domain	LAN
6 7 8 9	Yes Yes Yes No	0.0.0.0.0.0 0.0.0.0.0.0 0.0.0.0.0.0 0.0.0.0.0.0	r mg Samba domain SNMP	LAN LAN Both

# Direccionamiento de puertos

El direccionamiento de puertos permite especificar un puerto o un rango de puertos que se van a abrir para dispositivos específicos en la red. Puede ser necesario para que determinadas aplicaciones se conecten a través del router. Para acceder a esta página, haga clic en **Direccionamiento de puertos** desde el menú **Características** de la barra situada en la parte superior de la página.

Si desea eliminar una regla, haga clic en el icono de la papelera en la columna Delete (Borrar). Si desea editar una regla, haga clic en el icono de lápiz correspondiente en la columna Edit (Editar). Si desea crear una nueva regla, haga clic en el botón **Añadir regla**. Haga clic en **Guardar** cuando haya terminado. Si edita o crea una regla, aparecerán las siguientes opciones:

### Crear nueva regla

Activar reglas: Active o desactive las reglas de direccionamiento de puertos.

Nombre: Escriba un nombre para la regla.

- Número de Aquí se muestra el número de la regla. servicio:
- IP interna: Escriba la dirección IP del ordenador de su red local al que desee permitir el servicio entrante.
- Puerto de inicio Introduzca el puerto interno inicial que desea abrir. interno:
  - **Puerto final** Introduzca el puerto interno final que desea abrir. **interno:**
- Puerto de inicio Introduzca el puerto externo inicial que desea abrir. externo:



Create New F	tule ×	
Enable Rules:	Enable	
Name:		
Service Number:	1 🗸	
Internal IP:		
Internal startport:		
Internal endport:		
External startport:		
External endport:		
Protocol Type:	Both 🗸	
Schedule:	Always	
	Apply	

# Direccionamiento de puertos (continuación)

- **Puerto final** Introduzca el puerto externo final que desea abrir. **externo:**
- Protocolo: Seleccione TCP, UDP o Ambos.
- Programa: Utilice el menú desplegable para seleccionar el programa de tiempo durante el que estará activada la regla. El programa se puede establecer en Siempre o puede crear sus propios programas en la sección Programas. Consulte Programa en la página 62 para obtener información detallada.

Create New H	tule ×
Enable Rules:	Enable
Name:	
Service Number:	1 🗸
Internal IP:	
Internal startport:	
Internal endport:	
External startport:	
External endport:	
Protocol Type:	Both 🗸
Schedule:	Always 🗸
	Apply

### DMZ (Host expuesto)

Esta página permite configurar los parámetros de DMZ del router de forma manual. Para acceder a esta página, haga clic en **Direccionamiento de puertos** desde el menú **Características** de la barra situada en la parte superior de la página y haga clic en **DMZ (Host expuesto)**. Dado que algunas aplicaciones no son compatibles con NAT, el dispositivo admite el uso de una dirección IP de DMZ para un solo host en la red LAN. Esta dirección IP no está protegida por NAT y se puede ver en internet si se usa el tipo de software adecuado.

**Nota:** Cualquier PC cliente situado en una zona DMZ está expuesto a diversos tipos de riesgos para la seguridad. Si utiliza DMZ, tome medidas (como protección antivirus basada en cliente) para proteger al resto de los PC cliente de la red LAN ante una posible contaminación a través de la zona DMZ.

En la tabla se muestran los dispositivos situados actualmente en la zona DMZ. Puede colocar hasta 8 dispositivos en la zona DMZ. Si desea eliminar una regla de DMZ, haga clic en el icono de la papelera en la columna Delete (Borrar). Si desea editar una regla de DMZ, haga clic en el icono de lápiz correspondiente en la columna Edit (Editar). Si desea crear una nueva regla de DMZ, haga clic en el botón **Añadir regla**.

### Crear nueva regla

Activar DMZ: Active o desactive la regla DMZ.

**Interfaz:** Seleccione la interfaz a la que desea aplicar la regla.



Create New F	Rule			X
Enable DMZ:	Enable			
Interface:	PTM	~		
Service Number::	1	$\sim$		
IP Address:				
		Apply	1	

Número de Aquí se muestra el número de la regla. servicio:

**Dirección IP:** Introduzca la dirección IP del ordenador de la red local que desee colocar en la zona DMZ.

# Filtrado de IP / MAC

### **Filtro IP**

La página Filtros IP permite gestionar el acceso a Internet de los usuarios de LAN. Es posible permitir el acceso a Internet para direcciones IP especificadas dentro de su red LAN o restringir el acceso para direcciones IP especificadas. También puede definir filtros para el acceso a los puertos. Para acceder a esta página, haga clic en **Filtrado de IP / MAC** desde el menú **Características** de la barra situada en la parte superior de la página.

Puede elegir de entre las opciones siguientes: **Desactivar filtros de IP**, **Solo permitir el acceso a la red a ordenadores con direcciones IP incluidas a continuación o Solo denegar el acceso a la red a ordenadores con direcciones IP incluidas a continuación.** 

En la tabla se muestran los filtros de IP definidos actualmente. Se pueden definir hasta 16 reglas de filtrado de IP. Si desea eliminar una regla, haga clic en el icono de la papelera en la columna Delete (Borrar). Si desea editar una regla, haga clic en el icono de lápiz correspondiente en la columna Edit (Editar). Si desea crear una nueva regla, haga clic en el botón **Añadir regla**.

En la página siguiente aparece una descripción detallada de la creación de reglas.





### Filtro de IP (continuación)

Si ha activado el filtrado de IP, haga clic en **Añadir regla** para crear una nueva regla de filtrado de IP.

### Crear nueva regla

Nombre: Cree un nombre para la regla.

**Protocolo:** Seleccione el tipo de protocolo: **Cualquiera**, **UDP**, **TCP** o **ICMP**.

- Dirección IP de Seleccione Cualquier dirección IP, IP única o Especificar direcciones origen: IP (rango). Si ha seleccionado IP única o Especificar direcciones IP (rango), escriba la dirección IP en los campos Desde y Hasta.
- Dirección IP de Seleccione el destino al que desea aplicar la regla: PVC1, PTM o WAN.
   destino: Seleccione Cualquier dirección IP, IP única o Especificar direcciones IP (rango). Si ha seleccionado IP única o Especificar direcciones IP (rango), escriba la dirección IP en los campos Desde y Hasta.

Si ha seleccionado **PTM** o **WAN** como **Dirección IP de destino**, seleccione el **Número de servicio**.

Número de Seleccione el número de servicio en el menú desplegable. servicio:

Si ha seleccionado **UDP** o **TCP** como **Protocolo** anteriormente, puede filtrar **Cualquier puerto**, **Puertos únicos** o **Especificar puertos (rango)**.

Programa: Utilice el menú desplegable para seleccionar el programa de tiempo durante el que estará activada la regla. El programa se puede establecer en Siempre o puede crear sus propios programas en la sección Programas. Consulte Programa en la página 62 para obtener información detallada.

Create New I	Rule	$\times$
Name:		
Protocol:	any 🗸	
Source IP Address:	any IP address	
	Single IP	
	specify IP Address (Range)	
from:		
to:		
Destination IP Address:	PTM 🗸	
Service Number:	1 ~	
	any IP address	
	Single IP	
	specify IP Address (Range)	
from:		
to:		
	any ports	
	Single Ports	
	specify Ports (Range)	
from:		
to:		
Schedule:	Always	
	Apply	

# Filtro MAC

El filtro MAC se usa para restringir o permitir determinados tipos de marcos Ethernet en la puerta de enlace en función de su dirección MAC de origen o destino. Estos filtros resultan útiles para proteger o restringir el tráfico en su red local. Para acceder a esta página, haga clic en **Filtrado de IP / MAC** desde el menú **Características** de la barra situada en la parte superior de la página y haga clic en el enlace **Filtro MAC**. Para volver a la página Filtro de IP, haga clic en **Filtro de IP**.

Puede elegir de entre las opciones siguientes: **Desactivar filtros MAC**, **Solo permitir** el acceso a la red a ordenadores con direcciones MAC incluidas a continuación o Solo denegar el acceso a la red a ordenadores con direcciones MAC incluidas a continuación.

En la tabla se muestran los filtros MAC definidos actualmente. Se pueden definir hasta 32 reglas de filtrado de MAC. Si desea eliminar una regla, haga clic en el icono de la papelera en la columna Delete (Borrar). Si desea editar una regla, haga clic en el icono de lápiz correspondiente en la columna Edit (Editar). Si desea crear una nueva regla, haga clic en el botón **Añadir regla**.

Si activa el filtrado de MAC, haga clic en **Añadir regla** para crear una nueva regla de filtrado de MAC.

#### Crear nueva regla

Nombre: Cree un nombre para la regla.

**Dirección MAC:** Introduzca la dirección MAC a la que aplicar la regla.

Programa: Utilice el menú desplegable para seleccionar el programa de tiempo durante el que estará activada la regla. El programa se puede establecer en Siempre o puede crear sus propios programas en la sección Programas. Consulte Programa en la página 62 para obtener información detallada.



Create New Rule	$\times$
Name:	
MAC Address: 00 ; 00 ; 00 ; 00 ; 00 ; 00	
Schedule: Always	
Apply	

# Ruta estática

La sección Static Routes (Rutas estáticas) permite definir rutas personalizadas para controlar la forma en que se mueven los datos por la red. Para acceder a esta página, haga clic en **Ruta estática** desde el menú **Características** de la barra situada en la parte superior de la página.

Si desea eliminar una regla, haga clic en el icono de la papelera en la columna Delete (Borrar). Si desea editar una regla, haga clic en el icono de lápiz correspondiente en la columna Edit (Editar). Si desea crear una nueva regla, haga clic en el botón **Añadir reglas**. Haga clic en **Guardar** cuando haya terminado.

Si edita o crea una regla, aparecerán las siguientes opciones:

### Crear nueva regla

**Dirección de** Introduzca la dirección IP de destino de los paquetes que tomarán **destino:** esta ruta.

Máscara de Escriba el destino para esta ruta. subred de destino:

**Dirección IP de** Introduzca la puerta de enlace del siguiente punto de conexión al que **puerta de enlace:** se deberá acceder si se utiliza esta ruta.

Métrica: La métrica de la ruta es un valor de 1 a 16 que indica el coste de utilizar esta ruta. Un valor de 1 es el coste mas bajo y el 15 es el coste más elevado.



Create New Rule	X
Destination Address:	
Destination Subnet Mask:	
Gateway IP Address: 💿	
PTM         1         ~	
Metric:	
Apply	

# **DNS dinámico**

La página DNS dinámico se usa con la mayoría de los proveedores de servicios de Internet (ISP), que asignan direcciones IP dinámicas (que cambian). Mediante el uso de un proveedor de servicios de DNS dinámico, se puede introducir su nombre de dominio en su explorador de web para conectar con su servidor independientemente de la dirección IP que tenga. Para acceder a esta página, haga clic en **DNS dinámico** desde el menú **Características** de la barra situada en la parte superior de la página.

Activar DNS Al activar el DNS dinámico se mostrará opciones de configuración dinámico: adicionales.

Servidor DDNS: Introduzca la dirección de su servidor DNS dinámico o elija uno en el menú desplegable.

Nombre de Introduzca el nombre de usuario de DNS dinámico. usuario:

Contraseña: Introduzca la contraseña de DNS dinámico.

**Confirmar** Introduzca de nuevo la contraseña de DNS dinámico. **contraseña:** 

Nombre de host: Introduzca el nombre de host que registró con el proveedor de servicio DNS dinámico.

D-Link DSL-3782 HW: A1 FW: 1.00	Home Settings Features	Management
	Dynamic DNS	
HI III	Dynamic Domain Name Service allows your router to associate an easy-to-remember de [YourDomainName].com with the regularly changing IP address assigned by your Inten feature is helpful when running a virtual server.	main name such as tet Service Provider. This
Features >> Dynamic DNS		Save
Dynamic DNS		
	Dynamic DNS Settings: Disable	

Dynamic DNS		
Dynamic DNS Settings:	Enable	
DDNS Server:	www.dyndns.org	×
User name:		
Password:		
Confirm Password:		
Hostname:		

# IGMP

El Protocolo de administración de grupos de Internet (IGMP) permite la transmisión de contenido idéntico, como multimedia, desde un origen hasta una serie de destinatarios.

- **Fisgoneo IGMP:** Active y desactive el fisgoneo del Protocolo de administración de grupos de Internet (IGMP) para crear tablas de multidifusión.
  - **Proxy ADSL:** Marque la casilla para activar el proxy ADSL. A continuación se muestra la interfaz configurada actualmente.
- Versión de IGMP: Seleccione la versión de IGMP que desea usar, V1/V2 o bien V3.

D-Link DSL-3782 HW: A1 FW: 1.00	1	Home	I	Settings		Features	I	Management
	IGMP							
	Fransmission of identical	content, su	ch as mult	imedia, from a	source to	a number of re	cipients.	
Features >> IGMP								Save
	Enable Snooping supp	ort: En:	able					
	ADSL Pro	oxy: PVC1						
	IGMP Vers	ion: V1/V	2		/			

# Filtro de web

Los parámetros del filtro de sitio web permiten bloquear el acceso a determinados sitios web. Puede crear una lista de sitios que se van a bloquear o crear una lista de sitios que se van a permitir (con el resto de los sitios bloqueados). Para acceder a esta página, haga clic en **Filtro de web** desde el menú **Características** de la barra situada en la parte superior de la página.

Si desea crear una lista de sitios para bloquear, seleccione **DENEGAR el acceso de los** ordenadores SOLO a estos sitios desde el menú desplegable. Todos los demás sitios estarán disponibles. Si desea especificar una lista de sitios para permitir, seleccione **PERMITIR el acceso de los ordenadores SOLO a estos sitios** desde el menú desplegable. Todos los demás sitios estarán bloqueados.

Puede especificar un máximo de 15 sitios web. Para añadir un nuevo sitio a la lista, haga clic en **Añadir nueva regla**. Si desea eliminar una regla, haga clic en el icono de la papelera en la columna Delete (Borrar). Si desea editar una regla, simplemente sustituya la URL o el dominio.

Si activa el filtrado de web, haga clic en **Añadir regla** para crear una nueva regla de filtrado de web.

### Crear nueva regla

Nombre: Cree un nombre para la regla.

Palabra clave de Introduzca la palabra clave de URL del sitio web a la que aplicar la regla. URL del sitio web:



Create New F	Rule	$\times$
Name:		
Website URL Keyword:		
Schedule:	Always	
	Apply	

Programa: Utilice el menú desplegable para seleccionar el programa de tiempo durante el que estará activada la regla. El programa se puede establecer en Siempre o puede crear sus propios programas en la sección Programas. Consulte Programa en la página 62 para obtener información detallada.

# **Gestión** Hora y programación Hora

La página Hora permite configurar, actualizar y mantener la hora correcta en el reloj interno del sistema. Desde aquí puede establecer la zona horaria, el servidor de protocolo de hora de red (NTP) y activar o desactivar el horario de verano. Para acceder a esta página, haga clic en **Hora y programa** desde el menú **Gestión** de la barra situada en la parte superior de la página.

Hora: Muestra la fecha y hora actuales del router.

Sincronizar la hora Seleccione El servidor NTP automáticamente o bien Manualmente. con:

Si ha seleccionado **El servidor NTP automáticamente**, estarán disponibles las siguientes opciones:

Zona horaria: Seleccione su zona horaria en el menú desplegable.

Horario de verano: Activar o desactivar el horario de verano.

**Dirección del** Introduzca la dirección del servidor NTP. El valor predeterminado es servidor NTP: ntp1.dlink.com

Si ha seleccionado Manualmente, estarán disponibles las siguientes opciones:

Fecha: Introduzca la fecha. (mes/día/año)

Hora: Introduzca la hora. (hora:minuto:segundo)

Haga clic en Guardar cuando haya terminado. Para configurar y gestionar el programa, haga clic en **Programa** y consulte **Programa en la página 62**.

)-Link SL-3782 HW: A1 FW: 1.00	Home	Settings	Features	Management
Tin	ne			
The Tim clock. Fi Daylight	e Configuration option allow rom this section you can set t : Saving can also be configur	vs you to configure, update he time zone that you are i ed to automatically adjust	e, and maintain the correct ti in and set the NTP (Network the time when needed.	me on the internal system r Time Protocol) Server.
lanagement >> Time			Schedule	Save
	Time: N/A (Can't find NTP	server)		
s	ynchronize time with: 🔘 N	TP Server automatically		
	<u> </u>	fanually		
Time	Zone: (GMT+01:00) Berlin,	Stockholm, Rome, Bern, B	russels, Vienna	~
Daylight Saving Set	tings: Disable			
NTP Server Ad	dress: ntp1.dlink.com	(ntp1.dlink.con	n: Default Value)	

Time: Synchronize time with:	N/A (Can't find NTP server)           NTP Server automatically           Manually
Date:	1 V / (Month/Date/Year)
Time:	(hourmin:sec)

### Programa

Algunas reglas de configuración se pueden establecer en función de una programación preconfigurada. Para acceder a esta página, haga clic en **Hora y programa** desde el menú **Gestión** de la barra situada en la parte superior de la página y haga clic en el enlace **Programa**. Para volver a la página Hora, haga clic en **Hora**.

Si desea eliminar una regla, haga clic en el icono de la papelera en la columna Delete (Borrar). Si desea editar una regla, haga clic en el icono de lápiz correspondiente en la columna Edit (Editar). Si desea crear una nueva regla, haga clic en el botón **Añadir reglas**. Haga clic en **Aplicar** cuando haya terminado.

Si edita o crea una regla, aparecerán las siguientes opciones:

En primer lugar, introduzca el nombre del programa en el campo Nombre.

Cada cuadro representa una hora, con la hora en la parte superior de cada columna. Para añadir un periodo de tiempo al programa, simplemente haga clic en la hora de inicio y arrástrelo hasta la hora final. Puede añadir varios días al programa, pero solo un periodo de tiempo al día.

Para eliminar un periodo de tiempo del programa, haga clic en el icono de la cruz.

D-Link DSL-3782 HW: A1 FW: 1.00	He	me	Settings		Features	Management
	Schedule Some features, such as the f	irewall and we cess to the Inte	bsite filters, can be rnet by a specified	turned on o device duris	r off based on : ng specified tin	a schedule. One commor ne periods.
lanagement >> Schedule						Time
Name	Sched	ule		Edit		Delete
Add Rule Remaining	10					





# Información de registro

El router mantiene un registro de eventos continuo. Para acceder a esta página, haga clic en **Información de registro** desde el menú **Gestión** de la barra situada en la parte superior de la página. Debe activarse el registro del sistema para que funcione esta característica.

Consulte **Registro del sistema en la página 64** para obtener información sobre cómo activar el registro del sistema.

Home	.	Settings	Features	Management
, Info				
og stores internal sys	tem information.			
				System Log
Log Server: I	Disable			
log Server Address: (	0.0.0.0			
Previous	Next	Refresh		
		Even	:	
	Log Server: I Cog Server: Address: ( Previous	Home J Info sg stores internal system information. Log Server: Disable Log Server: Disable Previous Next	Home Settings  , Info , g stores internal system information.  Log Server: Disable Log Server Address: 0.0.00  Previous Next Refresh Event	Home     Settings     Features       5     Info       sg stores internal system information.   Log Server: Disable Log Server Address: 00.00    Previous Next Refresh Event

### Registro del sistema

Esta página controla cómo funciona el registro del sistema. Este registro se puede enviar a un servidor Syslog o guardarse en la unidad de disco duro local. Para acceder a esta página, haga clic en **Información de registro** desde el menú **Gestión** de la barra situada en la parte superior de la página y haga clic en **Registro del sistema**. Para volver a la página Información de registro, haga clic en **Información de registro**.

#### Guardar archivo de registro

Guardar archivo de registro en la unidad de disco duro local:

Borrar la Haga clic en este botón para borrar el registro del sistema. información de registro:

Tipo de registro

Actividad del Active o desactive el registro de la actividad del sistema. sistema:

**Depurar** Active o desactive el registro de Depurar información. **información**:

Ataques: Active o desactive el registro de ataques.

Aviso: Active o desactive el registro de avisos.

#### Configuración de registro remoto

Activación de Active o desactive el registro remoto. registro:

IP de servidor de Introduzca la dirección IP para el servidor Syslog. registro remoto:

D-LINK DSL3782 HW:A1 FW:100	System I The system Log allows	Home LOG you to confi	gure local a	Settings and remote, an	d to view	Features	been	Management
Management >> System Lo	g					<u>Log Info</u>		Save
Save Log File				_				
\$	Save log file to local Hard I	Drive:	Save					
	Clear the Log	info:	Clear					
Log Type								
	System Act	ivity: Act	ivated					
	Debug Inform	ation: D	eactivated					
	At	acks: D	eactivated					
	N	otice: Act	ivated					
Remote Log Setting		_						
	Log Er	able: D	eactivated					
	Remote Log Serv	er IP: 0.0.0	0.0					

## Parámetros del sistema

Esta página permite guardar la configuración actual del router, cargar una configuración guardada con anterioridad, restablecer el router en sus parámetros predeterminados de fábrica o reiniciar el router. Para acceder a esta página, haga clic en **Parámetros del sistema** desde el menú **Gestión** de la barra situada en la parte superior de la página.

### Información del dispositivo

Versión de Aquí se muestra la versión de hardware del router. hardware:

**Versión del** Aquí se muestra la versión actual del firmware. **firmware:** 

#### Sistema

#### Guardar y reiniciar Haga clic para reiniciar el router. el dispositivo:

Restablecer los parámetros predeterminados de fábrica: Esta opción restaurará todos los parámetros de configuración a los valores de fábrica del router. Se perderá todo ajuste que no se haya guardado, incluidas las reglas que haya creado. Si desea guardar los parámetros de configuración actuales del router, utilice el botón **Guardar parámetros** en la unidad de disco duro local indicado anteriormente.

Guardar Esta opción guardará los parámetros actuales de configuración del router parámetros en la en un archivo en el ordenador. unidad de disco duro local:

**Cargar parámetros** Esta opción cargará un archivo de configuración del router guardado con **de la unidad de** anterioridad. Esto sobrescribirá la configuración actual del router. **disco duro local:** 

<b>D-Link</b> DSL-3782 HW: A1 FW: 1.00	Home	Settings		Features	Management
Syster	m				
This page lets y factory default s all settings, incl	ou save your router's c settings, or reboot the c uding any rules you ha	urrent settings to a file levice. Please note that we created.	, restore you t restoring th	er settings from a settings to the	a file, restore your router to factory defaults will erase
Management >> System					Admin
Device Information					
Hardware Version:	A1				
Firmware Version:	1.00				
System Settings					
Save and Reboot the device:	Reboot				
Restore To Factory Default Settings:	Restore De	vice			
Save Settings To Local Hard Drive:	Save				
Load Settings From Local Hard Drive:	Select Fil	e			

### Administrador

Esta página permitirá cambiar la contraseña del administrador (admin) y activar la gestión remota. Para acceder a esta página, seleccione **Sistema** en el menú **Gestión** de la barra situada en la parte superior de la página y haga clic en **Admin**. Para volver a la página **Sistema**, haga clic en **Sistema**.

### Parámetros del administrador

**Contraseña:** Introduzca una nueva contraseña para la cuenta del administrador. Necesitará introducir esta contraseña siempre que configure el router utilizando un explorador de web.

**Confirmar** Confirme la contraseña de la cuenta del administrador. **contraseña:** 

<b>D-Link</b> DSL-3782 HW: A1 FW: 1.00	Hor	ne	Settings	I	Features	I	Management
	Admin The admin account can chan	ge all router set	tings. To keep yo	our router	secure, you shou	ıld give ti	he admin account :
(a)	strong password.						
Management >> Admin					System		Save
Administrator Settings							
	Password		•••••	•••			
	Confirm Password		•••••	•••			

# Actualización de firmware

Esta página le permite actualizar el firmware del router. Para acceder a esta página, haga clic en **Actualización de firmware** desde el menú **Gestión** de la barra situada en la parte superior de la página.

para actualizar el firmware, primero deberá descargar el archivo correspondiente desde **http://support.dlink.com**.

### Información del firmware

Versión actual del Se muestra la versión actual del firmware. firmware:

**Fecha del** Se muestra la fecha del firmware actual. **firmware:** 

#### Actualizar manualmente

Actualizar firmware: Si desea actualizar de forma manual, descargue primero el archivo de firmware al que desea actualizar. A continuación, haga clic en el botón Seleccionar archivo y examine para buscar el archivo para instalar el nuevo firmware. A continuación, pulse Actualizar para comenzar el proceso de carga. No apague el router mientras se carga el firmware.

OSL-3782 HW: A1 FW: 1.00	Home Settings Features Management
	Firmware Upgrade
FW	Please do not update the firmware on this router unless instructed to do so by D-Link technical support or your IS
Aanagement >> Firmwar	e Upgrade
Management >> Firmwar Firmware Information	e Upgrade
Management >> Firmwar Firmware Information	re Upgrade Currect Firmware Version: 1.00 Firmware Date: Jun 8 2016-11:38:15
Aanagement >> Firmwar Firmware Information Firmware Update	re Upgrade Currect Firmware Version: 1.00 Firmware Date: Jun & 2016-11:38:15

# Estadísticas

Esta página le ofrece diversas estadísticas acerca de los datos transmitido y recibidos por el router a través de Internet, en la red con cables (LAN) y a través de las redes inalámbricas. Para acceder a esta página, haga clic en **Estadísticas** desde el menú **Gestión** de la barra situada en la parte superior de la página.

Puede ver las estadísticas de las interfaces de **Internet**, **LAN**, **Wi-Fi 2,4 GHz** o **Wi-Fi 5 GHz** si hace clic en las fichas correspondientes situadas en la parte superior del gráfico. El gráfico se actualizará cada pocos segundos. La tabla situada en la parte inferior de la página muestra el número total de paquetes y datos enviados y recibidos desde que se inició el DSL-3782.

Se muestra la cantidad actual de tráfico enviado y recibido, medido en KByte/ seg., junto con el número actual de sesiones.

Para borrar la información del gráfico, haga clic en **Borrar**.

Nota: El contador de tráfico se restablecerá cuando se reinicie el dispositivo.

<b>Link</b> 782 HW: A1 FW: 1.00		Hom	e Settir	ngs Feature	es   Managemen
	Sta Traffic S	tistics tatistics display Rece	ive and Transmit packets	passing through the Device	e.
gement >> Statistics	5 T		Wester 0.40	Westers (C	Clear
100 KB/s	Internet	LAN	Wireless 2.4G	Wireless 5G	
75 KB/s					
50 KB/s					
25 KB/s					
0 KB/s		,			
	To	otal Packets	Total KByte(s)	KByte/sec	
Sent (Tx):		N/A	0	0	Session
Received (Pr):		$N/\Delta$	0	0	0
# Diagnóstico

Esta página se usa para probar la conexión a Internet del router. Para acceder a esta página, haga clic en **Diagnóstico** desde el menú **Gestión** de la barra situada en la parte superior de la página.

Introduzca una **Dirección IP** o una **dirección web**, seleccione la prueba **Ping** o **Tracert** y haga clic en **Ejecutar prueba**.

El resultado de la prueba se mostrará en el cuadro de diálogo. Puede copiar los resultados pulsando el botón **Copiar**.

D-Link DSL-3782 HW: A1 FW: 1.00	Home	Settings	Features	Management
Ι	Diagnostics			
Ya Ta bu	ou need to run a couple of diagno o perform a Ping test & Tracerout atton.	stic tests to check that yo e, enter the address you v	ur broadband is working corre vish to test in the box below, a	ctly. nd click the Run Test
fanagement >> Diagnostics				
Enter addr	ress (WWW or IP):			
Select test yo	ou wish to perform: 💿 Ping tes	t 🔵 Traceroute	Run test	
	- Info -			,
Results from	n Ping, Traceroute:			
		Сору		

# Conectar y compartir un dispositivo USB

Una vez que haya instalado y configurado correctamente el Router del módem D-Link, estará preparado para disfrutar de las ventajas de la tecnología de uso compartido de USB que proporciona D-Link. Permite compartir de manera rápida y sencilla un dispositivo de almacenamiento USB con varios ordenadores de la red.

# Conectar y compartir un dispositivo de almacenamiento USB

El DSL-3782 compartirá un dispositivo de almacenamiento USB con formato FAT32 o NTFS mediante el uso del protocolo para compartir archivos Samba. Una vez conectado, podrá copiar, mover, eliminar y editar archivos a través de la red del mismo modo que con una unidad normal acoplada al ordenador.

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB del DSL-3782.



## Conexión desde un PC con Windows

Paso 1: Haga clic en el menú Inicio y seleccione Equipo.



## Paso 2: Haga clic en Asignar unidad de red.

				8
Computer >		✓ Search Computer		2
Organize 🔻 System properties Uninsta	II or change a program Map network drive	Open Control Panel	₩ <b>-</b> ▼	0
<ul> <li>★ Favorites</li> <li>■ Desktop</li> <li>▶ Downloads</li> <li>™ Recent Places</li> <li>➢ Libraries</li> <li>➢ Documents</li> <li>➢ Music</li> <li>■ Pictures</li> <li>₩ Videos</li> </ul>	<ul> <li>Hard Disk Drives (2) Windows7_OS (C:)</li> <li>170 GB free of 241 GB</li> <li>Devices with Removable Storage (1 DVD Drive (D:)</li> <li>Network Location</li> </ul>	New Volume (E:) 149 GB free of 222 GB	] }	
Computer  Mindows7_OS (C:)  New Volume (E:)  Network  Network  Network				
08203PCWIN7 Domain: dlin Processor: Inte	k.com.tw Memory: 6.00 GB I(R) Core(TM) i5-34			

Paso 3: Seleccione la letra de unidad a la que desee asignar la unidad de red. Introduzca la dirección IP de DSL-3782 y el nombre del volumen USB que desee compartir. Por ejemplo, \\192.168.1.1\usb.

Active las casillas Conectar de nuevo al iniciar sesión y Conectar con otras credenciales.

Haga clic en **Finalizar**.

🕞 🎕 Map N	Network Drive
What no	etwork folder would you like to map? The drive letter for the connection and the folder that you want to connect to:
Drive: Folder:	X:         \\192.168.1.1\usb         Example: \\server\share         Image: Reconnect at logon         Image: Connect using different credentials         Connect to a Web site that you can use to store your documents and pictures.
	Finish Cancel

Si tiene varios dispositivos de almacenamiento USB conectados a través de un concentrador USB, haga clic en **Dispositivo USB** desde la sección **Inicio** de la utilidad Configuración web del DSL-3782 para obtener una lista de nombres de volumen disponibles. Paso 4: Escriba admin y la contraseña del router y haga clic en Aceptar.

Windows Security	23
Enter Network Password Enter your password to connect to: 192.168.1.1	
admin •••••• Domain: DLINK-HQ Remember my credentials	
ОК	Cancel

**¡Enhorabuena!** Ahora ya se comparten sus archivos. Repita este proceso desde cada PC con Windows con el que desee compartir su unidad USB.



# Conexión desde un Mac

Paso 1: Desde el Finder, haga clic en el menú lr y seleccione Conectarse al servidor...

Back Forward Select Startup Disk on Desktop	¥[ 援] 쇼ℋ↑
🗏 All My Files	<b>፞                                   </b>
🖻 Documents	<b>企業O</b>
🔜 Desktop	<mark>℃</mark> ೫D
O Downloads	₹₩L
🟦 Home	<mark></mark> ሰжዘ
Computer	<mark></mark> ሰ <mark></mark>
AirDrop	<mark>ፚ</mark> <mark>ස</mark> R
Wetwork	<b>፞                                   </b>
iCloud Drive	<mark></mark> ት <mark></mark> ዘ
Applications	<mark>ዮ</mark> <mark>ස</mark> A
💥 Utilities	<mark> ት</mark> ዚሀ
Recent Folders	►
Go to Folder	<b>☆</b> ₩G
Connect to Server	ЖК

Paso 2: Introduzca la dirección IP de DSL-3782 y el nombre del volumen USB que desee compartir. Por ejemplo, smb//192.168.1.1/usb1\_1.

Haga clic en **Conectar**.

		-	H @•
			F G-
	Browse		Connect
		Browse	Browse

Si tiene varios dispositivos de almacenamiento USB conectados a través de un concentrador USB, consulte la sección **INICIO>USB** de la utilidad Configuración web del DSL-3782 para obtener una lista de nombres de volumen disponibles.

Paso 4: Escriba admin y la contraseña del router y haga clic en Conectar. Si desea que el ordenador recuerde la contraseña, active la casilla Guardar esta contraseña en mi llavero.

<i>ŤŤŤ</i>	Enter your name and password for the server "192.168.1.1".
	Connect as: Guest <ul> <li>Guest</li> <li>Registered User</li> </ul>
	Name: admin
	Password: ••••
	Remember this password in my keychain
	Cancel Connect

### ¡Enhorabuena!

Ahora ya se comparten sus archivos. Repita este proceso desde cada Mac con el que desee compartir su unidad USB.

	<u> </u>	usb		
		<b>* ·</b>	Q Search	
Favorites	Name	^	Date Modified	Size
🛃 我的所有檔案	share		Jan 1, 1970, 8:00 AM	
iCloud Drive				
AirDrop				
🕂 應用程式				
桌面				
🕥 文件				
● 下載項目				
Devices				
Macintosh HD 2				
Remote Disc				
Shared				
□ 192.168.1.1 ▲				
Taga				
ags A 红布				

# Conectar un cliente inalámbrico al router Botón WPS

La forma más sencilla y segura de conectar los dispositivos inalámbricos al router es con WPS (configuración protegida Wi-Fi). La mayoría de los dispositivos inalámbricos, como adaptadores inalámbricos, reproductores multimedia, reproductores de DVD Blu-ray, impresoras inalámbricas y cámaras dispondrán de un botón WPS (o de una utilidad de software con WPS) que puede pulsar para conectarse al router DSL-3782. Consulte el manual de usuario del dispositivo inalámbrico que desee conectar para asegurarse de que comprende cómo activar WPS. Una vez que lo conozca, siga los pasos que se muestran a continuación:

Paso 1 - Pulse el botón WPS del DSL-3782 durante aproximadamente 5 segundos. El LED de WPS de la parte frontal empezará a parpadear.



- Paso 2 En un periodo de 2 minutos, pulse el botón WPS en el dispositivo inalámbrico (o inicie la utilidad de software y comience el proceso de WPS).
- **Paso 3** Espere 1 minuto para que se configure la conexión. Una vez que el LED de WPS deje de parpadear, estará conectado y su conexión inalámbrica estará segura con WPA2.

# Windows® 10

Al conectarse de forma inalámbrica al DSL-3782 por primera vez, deberá introducir el nombre de la red inalámbrica (SSID) y la contraseña Wi-Fi (clave de seguridad) del dispositivo al que se va a conectar. Si el producto tiene una tarjeta de configuración Wi-Fi, ahí puede encontrar el nombre de red predeterminado y la contraseña Wi-Fi. En caso contrario, consulte la etiqueta del producto para obtener el SSID y la contraseña de la red Wi-Fi predeterminada o introduzca las credenciales de Wi-Fi establecidas durante la configuración del producto.

Para conectarse a una red existente, localice el icono de red inalámbrica en la barra de tareas, al lado de la visualización de la hora y haga clic en el mismo.

Al hacer clic en este icono se mostrará una lista de redes inalámbricas que están dentro del alcance del ordenador. Seleccione la red que desee haciendo clic en el SSID.



Para conectarse al SSID, haga clic en **Conectar**.

Para conectarse automáticamente al router cuando el siguiente dispositivo detecta el SSID, haga clic en la casilla de verificación **Conectar automáticamente**.

El sistema le pedirá que introduzca la contraseña Wi-Fi (clave de seguridad de red) para la red inalámbrica. Introduzca la contraseña en el cuadro y haga clic en **Siguiente** para conectarse a la red. Ahora, el ordenador se conectará automáticamente a esta red inalámbrica cuando se detecte.

También puede utilizar la configuración protegida Wi-Fi (WPS) para conectarse al router. Pulse el botón WPS en el dispositivo D-Link y se conectará automáticamente.





# Windows<sup>®</sup> 8 WPA/WPA2

Se recomienda activar la seguridad inalámbrica (WPA/WPA2) del router inalámbrico o punto de acceso antes de configurar el adaptador inalámbrico. Si se conecta a una red existente, deberá conocer la clave de seguridad (contraseña Wi-Fi) utilizada.

Para conectarse a una red existente, localice el icono de red inalámbrica en la barra de tareas al lado de la visualización de la hora.

Al hacer clic en este icono se mostrará una lista de redes inalámbricas que están dentro de la distancia de conexión del ordenador. Seleccione la red que desee haciendo clic en el nombre de la red.



🔯 😼 🏘 🕪

Icono de conexión inalámbrica

11:35 AM

1/21/2013

Manual del usuario de D-Link DSL-3782

El sistema le pedirá que introduzca la clave de seguridad de red (contraseña Wi-Fi) para la red inalámbrica. Introduzca la contraseña en el cuadro y haga clic en **Siguiente**.

Si desea utilizar la configuración protegida Wi-Fi (WPS) para conectar con el router, puede pulsar también en este paso el botón WPS del router para activar la función WPS.

Una vez establecida una conexión correcta a una red inalámbrica, aparecerá la palabra **Conectado** al lado del nombre de la red a la que está conectado.





# Windows<sup>®</sup> 7 WPA/WPA2

Se recomienda activar la seguridad inalámbrica (WPA/WPA2) del router inalámbrico o punto de acceso antes de configurar el adaptador inalámbrico. Si se va a conectar a una red existente, deberá conocer la clave de seguridad o frase secreta utilizada.

1. Haga clic en el icono de conexión inalámbrica de la bandeja del sistema (esquina inferior derecha).







3. Resalte la conexión inalámbrica con nombre Wi-Fi (SSID) a la que desea conectarse y haga clic en el botón **Conectar**.

Si obtiene una buena señal pero no puede acceder a Internet, compruebe los parámetros TCP/IP del adaptador inalámbrico. Consulte la sección Principios básicos de la conexión en red en el manual para obtener más información.



4. Aparece la siguiente ventana cuando el ordenador intenta conectarse al router.



# WPS

Se puede configurar la característica WPS del DSL-3782 utilizando Windows<sup>®</sup> 7. Lleve a cabo los pasos siguientes para utilizar Windows<sup>®</sup> 7 para configurar la característica WPS:

1. Haga clic en el botón Inicio y seleccione Mi PC en el menú Inicio.



Paint

2. Haga clic en **Red** en el lado izquierdo.



3. Haga doble clic en el DSL-3782.



4. Escriba el número de PIN de WPS (en la etiqueta del router) en el menú **Configuración > Configuración inalámbrica** de la interfaz de usuario web del router y haga clic en **Siguiente**.



### 5. Escriba un nombre para identificar la red.

🚱 👰 Set Up a Network	
Give your network a name	
Your network needs a unique name so t characters or less) and recognizable.	that it can be easily identified. It is best to keep the name short (25
Type your network name:	Security-enabled network
D-Link_Net	Your network is being set up using WPA2-Personal.
Change passphrase, security level and e	ncryption type (advanced): 🧼 🛞
Upgrade or replace the router using	the network settings stored on this computer
	Next Cancel

6. Para configurar los parámetros avanzados, haga clic en el icono  $\heartsuit$ .

Haga clic en **Siguiente** para continuar.

$\bigcirc$	💇 Set Up a Network	
	Give your network a name Your network needs a unique name so that it can characters or less) and recognizable.	be easily identified. It is best to keep the name short (25
	Type your network name:	Security-enabled network
	D-Link_Net	Your network is being set up using WPA2-Personal.
	Change passphrase, security level and encryption Security key:	type (advanced):
	f6mm-gizb-9vmv	WPA2-Personal (Recommended)
	Connect automatically	Encryption type:
		AES (Recommended)
	Upgrade or replace the router using the network of the network	ork settings stored on this computer
		Next Cancel

- 7. Aparecerá la siguiente ventana mientras se está configurando el DSL-3782.
  - Espere a que se termine la configuración.

8. La siguiente ventana informa de que WPS se ha configurado correctamente en el DSL-3782.

Anote la clave de seguridad, ya que puede necesitarla para añadir un dispositivo inalámbrico más antiguo a la red más adelante.

9. Haga clic en **Cerrar** para finalizar la configuración de WPS.

Cancel	
🕞 😰 Set Up a Network	
D-Link Natibas been successfully set up	
To add an older wireless device to this network, you might need to provide this security key	
894g-eyd5-g5wb	
You can print these network settings for future reference.	

For gaming consoles or computers running Windows XP, copy the network profile to a USB drive for

easier set up.



- - X

Close

# Windows Vista®

Los usuarios de Windows Vista<sup>®</sup> pueden aprovechar la utilidad inalámbrica integrada. Si va a usar la utilidad inalámbrica de otra empresa, consulte el manual del usuario del adaptador inalámbrico para obtener ayuda en la conexión a una red inalámbrica. La mayoría de las utilidades inalámbricas incluirán una opción "estudio del sitio" similar a la utilidad de Windows Vista<sup>®</sup> mostrada a continuación.

Si aparece el mensaje **Redes inalámbricas detectadas**, haga clic en él para acceder a la utilidad.

o bien

Haga clic con el botón derecho en el icono de ordenador con conexión inalámbrica de la bandeja del sistema (esquina inferior derecha, junto a la hora). Seleccione **Conectado a una red**.

La utilidad mostrará las redes inalámbricas disponibles en la zona. Haga clic en una red (identificada con el SSID) y haga clic en el botón **Conectar**.

Si obtiene una buena señal pero no puede acceder a Internet, compruebe los parámetros de TCP/IP del adaptador inalámbrico. Consulte la sección **Principios básicos de la conexión en red** en el manual para obtener más información.





# WPA/WPA2

Se recomienda activar la seguridad inalámbrica (WPA/WPA2) del router inalámbrico o punto de acceso antes de configurar el adaptador inalámbrico. Si se va a conectar a una red existente, deberá conocer la clave de seguridad o frase secreta utilizada.

 Abra la utilidad inalámbrica de Windows Vista<sup>®</sup> haciendo clic con el botón derecho en el icono de ordenador con conexión inalámbrica que aparece en la bandeja del sistema (esquina inferior derecha de la pantalla). Seleccione **Conectado a una red**.

2. Resalte el nombre de la Wi-Fi (SSID) a la que desea conectarse y haga clic en **Conectar**.





3. Escriba la misma clave de seguridad o frase secreta (contraseña Wi-Fi) del router y haga clic en **Conectar**.

Puede tardar de 20 a 30 segundos en conectarse a la red inalámbrica. Si falla la conexión, compruebe que los parámetros de seguridad son correctos. La clave o frase secreta debe ser exactamente la misma que la del router inalámbrico.

Connect to a network	
Type the network security key or passphrase for Candy	
Security key or passphrase:	
Display characters	
If you have a USB flash drive with network settings for Candy, insert it now.	
Conn	ect Cancel

# Solución de problemas

Este capítulo ofrece soluciones a problemas que pueden ocurrir durante la instalación y el funcionamiento del DSL-3782. Lea estas descripciones si tiene problemas. Los ejemplos siguientes se basan en Windows<sup>®</sup> XP. Si tiene un sistema operativo diferente, las capturas de pantalla en su ordenador tendrán un aspecto similar al de estos ejemplos.

### 1. ¿Por qué no puedo acceder a la utilidad de configuración basada en Web?

Al introducir la dirección IP del router D-Link (por ejemplo, **192.168.1.1**), no va a conectar con un sitio web ni es necesario que esté conectado a Internet. El dispositivo lleva incorporada la utilidad en un chip de ROM en el propio dispositivo. El ordenador debe estar en la misma subred IP para conectarse a la utilidad disponible en la Web.

- Asegúrese de que tiene un explorador web habilitado para Java actualizado. Se recomiendan los siguientes:
  - Internet Explorer 8 o superior
  - Explorador EDGE 20 o superior
  - Firefox 20 o superior
  - Safari 4 o superior
  - Chrome 17 o superior
- Verifique la conexión física comprobando que las luces de conexión se iluminan de forma fija en el dispositivo. Si no obtiene una luz de conexión fija, intente utilizar un cable diferente o conéctelo a un puerto diferente en el dispositivo, si es posible. Si el ordenador está apagado, puede que la luz de conexión no esté encendida.
- Desactive cualquier software de seguridad de Internet que se esté ejecutando en el ordenador. Los cortafuegos de software como ZoneAlarm, BlackICE, Sygate, Norton Personal Firewall y el cortafuegos de Windows<sup>®</sup> XP pueden bloquear el acceso a las páginas de configuración. Consulte los archivos de ayuda incluidos con el software del cortafuegos para obtener más información sobre cómo desactivarlo o configurarlo.

Configure sus parámetros de Internet:

- Vaya a Inicio > Configuración > Panel de control. Haga doble clic en el icono Opciones de Internet. En la ficha Seguridad, haga clic en el botón para restaurar la configuración a los valores predeterminados.
- Haga clic en la ficha **Conexión** y establezca la opción de marcación **No marcar nunca una conexión**. Haga clic en el botón LAN Settings (Parámetros de LAN). Asegúrese de que no hay nada marcado. Haga clic en **Aceptar**.
- Vaya a la ficha **Opciones avanzadas** y haga clic en el botón para restaurar la configuración a los valores predeterminados. Haga clic en **Aceptar** tres veces.
- Cierre el explorador web (si está abierto) y ábralo.
- Acceda a la gestión de web. Abra el explorador web e introduzca la dirección IP del router D-Link en la barra de direcciones. A continuación, se debería abrir la página de inicio de sesión para la gestión de web.
- Si sigue sin poder acceder a la configuración, desenchufe la alimentación del router durante 10 segundos y vuelva a enchufarla. Espere aproximadamente 30 segundos e intente acceder a la configuración. Si tiene varios ordenadores, intente conectar utilizando un ordenador diferente.

### 2. ¿Qué puedo hacer si he olvidado mi contraseña?

Si ha olvidado su contraseña, debe reiniciar el router. Este proceso devolverá todos los parámetros a los valores predeterminados de fábrica.

Para reiniciar el router, localice el botón (orificio) de reinicio en el panel posterior de la unidad. Con el router encendido, utilice un clip para mantener pulsado el botón durante 10 segundos. Suelte el botón y el router llevará a cabo el proceso de reinicio. Espere aproximadamente 30 segundos para acceder al router. La dirección IP predeterminada es **192.168.1.1**. Al iniciar sesión, introduzca la contraseña que aparece en la etiqueta del dispositivo.

#### 3. ¿Por qué no puedo conectarme a ciertos sitios o enviar y recibir correo electrónico cuando me conecto con el router?

Si tiene problemas para enviar o recibir correo electrónico o para conectarse a sitios seguros como eBay, sitios de bancos y Hotmail, le recomendamos reducir el valor de MTU en incrementos de diez (por ejemplo, 1492, 1482, 1472, etc.).

Para encontrar el tamaño de MTU apropiado, tendrá que hacer un ping especial del destino al que está intentando acceder. Un destino podría ser otro ordenador o una URL.

- Haga clic en **Inicio** > **Ejecutar**.
- Si utiliza Windows<sup>®</sup> 95, 98 y Me, debe escribir command (en Windows<sup>®</sup> NT, 2000, XP, Vista<sup>®</sup> y 7 se escribe cmd) y pulsar Intro (o hacer clic en Aceptar).
- Una vez abierta la ventana, tendrá que hacer un ping especial. Use la siguiente sintaxis:

```
ping [url] [-f] [-l] [valor MTU]
```

Ejemplo: ping yahoo.com -f -l 1472

```
C:\>ping yahoo.com -f -l 1482
Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1482 bytes of data:
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but <u>DF</u> set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Ping statistics for 66.94.234.13:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms
C:\>ping yahoo.com -f -l 1472
Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1472 bytes of data:
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=93ms TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=109ms TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=125ms TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=203ms TTL=52
Ping statistics for 66.94.234.13:
     Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
                                                                      132ms
     Minimum = 93ms, Maximum = 203ms, Average
C:\>
```

Debe empezar por 1472 y bajar de 10 en 10. Cuando obtenga una respuesta, suba de dos en dos hasta obtener un paquete fragmentado. Tome ese valor y añádale 28 para representar los distintos encabezados de TCP/IP. Por ejemplo, supongamos que 1452 fue el valor adecuado; el tamaño real de MTU sería 1480, que es el óptimo para la red con la que se está trabajando (1452+28=1480).

Cuando encuentre el MTU, puede configurar el router con el tamaño de MTU adecuado.

Para cambiar el valor de MTU del router, siga estos pasos:

- Abra el explorador, escriba la dirección IP del router (192.168.1.1) y haga clic en **Aceptar**.
- Introduzca su nombre de usuario (admin) y contraseña (la contraseña predeterminada se encuentra en la etiqueta del dispositivo). Haga clic en **Aceptar** para acceder a la página de configuración web del dispositivo.
- Haga clic Parámetros y, a continuación, en Internet. Seleccione los Parámetros avanzados.
- Para cambiar el MTU, escriba el número en el campo MTU y haga clic en **Guardar** para guardar los parámetros.
- Compruebe el correo electrónico. Si al cambiar la MTU no se resuelve el problema, siga cambiando su valor en incrementos de diez.

# Principios básicos de la conexión inalámbrica

Los productos inalámbricos de D-Link se basan en estándares de la industria para ofrecer una conectividad inalámbrica de alta velocidad compatible y fácil de utilizar en las redes inalámbricas domésticas, empresariales o de acceso público. Gracias al estricto cumplimiento del estándar IEEE, la gama de productos inalámbricos de D-Link le permitirán acceder de forma segura a los datos que desee, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Podrá disfrutar de la libertad de la red inalámbrica.

Una red de área local inalámbrica (WLAN) es una red informática celular que transmite y recibe datos a través de señales de radio, en lugar de hacerlo por cables. El uso de la WLAN está aumentando en el hogar, en la oficina y en zonas públicas como aeropuertos, cafeterías y universidades. Las formas innovadoras de utilizar la tecnología WLAN permiten a la gente trabajar y comunicarse de manera cada vez más eficaz. El aumento de la movilidad y la ausencia de cableados y otras infraestructuras fijas han demostrado ser características ventajosas para numerosos usuarios.

Los usuarios inalámbricos pueden utilizar las mismas aplicaciones que con una red por cable. Las tarjetas adaptadoras inalámbricas de sistemas portátiles y de escritorio admiten los mismos protocolos que las tarjetas adaptadoras Ethernet.

En diferentes circunstancias, es posible que desee conectar dispositivos de red móviles a una LAN Ethernet convencional para utilizar servidores, impresoras o una conexión de Internet mediante LAN por cables. El router inalámbrico puede proporcionar este tipo de enlace.

## ¿Qué significa Wi-Fi?

La tecnología inalámbrica o Wi-Fi es otro modo de conectar el ordenador a la red sin cables. Wi-Fi utiliza la frecuencia de radio para conectarse de forma inalámbrica y ofrecer así la libertad de conectar ordenadores en cualquier parte de la red doméstica o del trabajo.

### ¿Por qué elegir los productos inalámbricos de D-Link?

D-Link es líder mundial en el sector y un diseñador, desarrollador y fabricante de productos de conexión en red con varios galardones. D-Link ofrece un rendimiento óptimo a un precio asequible. D-Link dispone de todos los productos necesarios para crear una red.

### ¿Cómo funciona la tecnología inalámbrica?

La tecnología Wi-Fi funciona de manera similar a los teléfonos inalámbricos, con señales de radio que transmiten datos del punto A al B. Sin embargo, con la tecnología inalámbrica existen restricciones en el modo de acceso a la red. Debe estar en la zona de alcance de la red inalámbrica para poder conectar el ordenador. Existen dos tipos de red inalámbrica: La red de área local (WLAN) y la red de área personal (WPAN).

### Red de área local inalámbrica (WLAN)

En una red de área local inalámbrica, un dispositivo llamado punto de acceso (AP) conecta ordenadores a la red. El punto de acceso tiene una pequeña antena acoplada que permite transmitir datos mediante señales de radio. Con un punto de acceso interior, la señal puede viajar hasta 90 metros. Con un punto de acceso exterior, la señal puede llegar hasta 50 km a fin de ofrecer servicio en lugares como fábricas, polígonos industriales, campus universitarios e institutos, aeropuertos, campos de golf y otras muchas zonas exteriores.

#### Red de área personal inalámbrica (WPAN)

Bluetooth es la tecnología inalámbrica estándar del sector para WPAN. Los dispositivos Bluetooth en WPAN funcionan con un alcance de hasta 9 metros.

En comparación WLAN, el alcance de funcionamiento inalámbrico y la velocidad de WPAN son inferiores. Sin embargo, no consume tanta energía. Esto resulta perfecto para dispositivos personales como teléfonos móviles, PDA, auriculares, portátiles, altavoces y otros dispositivos que funcionan con baterías.

### ¿Quién utiliza la tecnología Wi-Fi?

La tecnología inalámbrica es tan popular desde hace unos años que la utiliza casi todo el mundo. Ya sea en casa, en la oficina o en la empresa, D-Link tiene una solución inalámbrica ideal para cada escenario.

#### Usos/ventajas en el hogar

- Proporciona a todos acceso de banda ancha en casa
- Navegar por la web, comprobar el correo electrónico, mensajería instantánea, etc.
- Desaparecen los cables por la casa
- Simple y fácil de usar

### Usos/ventajas en pequeñas oficinas y oficinas domésticas

- · Esté al tanto de todo en casa como estaría en la oficina
- Acceso remoto a su red de oficina desde casa
- · Comparta la conexión a Internet y la impresora con varios ordenadores
- No hay necesidad de reservar espacio para una oficina

## ¿Dónde se utiliza la tecnología Wi-Fi?

La tecnología inalámbrica está experimentando una expansión generalizada, más allá del hogar o la oficina. A la gente le gusta la libertad de movimiento y su popularidad aumenta de tal modo que cada vez más instalaciones públicas ofrecen ahora acceso inalámbrico para atraer a la gente. La conexión inalámbrica en lugares públicos se suele denominar "zona interactiva".

Con un adaptador USB de D-Link en el portátil puede acceder a la zona interactiva para conectarse a Internet desde lugares remotos como: aeropuertos, hoteles, cafeterías, bibliotecas, restaurantes y centros de convenciones.

La red inalámbrica es fácil de configurar aunque, al instalarla por primera vez, puede resultar un proceso difícil si no se sabe por dónde empezar. Por este motivo, hemos recopilado una serie de pasos y sugerencias para ayudarle a configurar una red inalámbrica.

### **Sugerencias**

A continuación se indican varios puntos que se deben tener en cuenta al instalar una red inalámbrica.

#### Centralizar el router o punto de acceso

Coloque el router/punto de acceso en un lugar céntrico de la red para optimizar el rendimiento. Intente colocar el router/ punto de acceso lo más alto posible en la sala, para que la señal se disperse por la casa. Si tiene una casa de dos plantas, quizá necesite un repetidor para potenciar la señal y ampliar el alcance.

### **Eliminar interferencias**

Coloque los electrodomésticos como teléfonos inalámbricos, microondas y televisores lo más lejos posible del router/punto de acceso. Así reducirá significativamente las posibles interferencias de estos aparatos, ya que funcionan con la misma frecuencia.

### Seguridad

No deje que los vecinos o intrusos se conecten a su red inalámbrica. Asegure su red inalámbrica activando la característica de seguridad WPA o WEP en el router. Consulte el manual del producto para obtener información detallada sobre cómo configurar esta característica.

# Modos inalámbricos

Existen básicamente dos modos de conexión en red:

- Infraestructura: todos los clientes inalámbricos se conectarán a un punto de acceso o router inalámbrico.
- Ad-Hoc: conexión directa a otro ordenador, para la comunicación de igual a igual, utilizando adaptadores de red inalámbrica en cada ordenador, como dos o más adaptadores USB de red inalámbrica del DSL-3782.

Una red de infraestructura contiene un punto de acceso o router inalámbrico. Todos los dispositivos inalámbricos, o clientes, se conectarán al punto de acceso o router inalámbrico.

Una red ad-hoc contiene solo clientes, como portátiles con adaptadores USB inalámbricos. Todos los adaptadores deben estar en el modo Ad-hoc para comunicarse.

# Principios básicos de la conexión en red

## Comprobar su dirección IP

Después de instalar su nuevo adaptador D-Link, los parámetros TCP/IP deberán estar establecidos de forma predeterminada para obtener automáticamente una dirección IP de un servidor DHCP (es decir, un router inalámbrico). Para verificar la dirección IP, siga los pasos que se indican a continuación.

Haga clic en **Inicio** > **Ejecutar**. En el cuadro Ejecutar, escriba *cmd* y haga clic en **Aceptar**. (Los usuarios de Windows<sup>®</sup> 7/Vista<sup>®</sup> deben escribir *cmd* en el cuadro **Iniciar búsqueda**).

En el símbolo del sistema, escriba *ipconfig* y pulse **Intro**.

Esto mostrará la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada de su adaptador.

Si la dirección es 0.0.0, compruebe la instalación del adaptador, los parámetros de seguridad y los parámetros del router. Algunos programas de software de cortafuegos pueden bloquear una solicitud DHCP en los adaptadores recién instalados.

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	- 🗆
icrosoft Windows XP [Version 5.1.2600] C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.	
:\Documents and Settings>ipconfig	
indows IP Configuration	
thernet adapter Local Area Connection:	
Connection-specific DNS Suffix .: dlink IP Address 10.5.7.114 Subnet Mask 255.255.255.0 Default Gateway 10.5.7.1	
:\Documents and Settings>_	

## Asignación estática de una dirección IP

Si no está utilizando una puerta de enlace/router preparado para DHCP o necesita asignar una dirección IP estática, siga los pasos que se indican a continuación:

#### Paso 1

- Windows<sup>®</sup> 7 Haga clic en Inicio > Panel de control > Redes e Internet > Centro de redes y recursos compartidos.
- Windows Vista<sup>®</sup> Haga clic en Inicio > Panel de control > Redes e Internet > Centro de redes y recursos compartidos > Administrar conexiones de red.
- Windows<sup>®</sup> XP Haga clic en **Inicio** > **Panel de control** > **Conexiones de red**.
- Windows® 2000 Desde el escritorio, haga clic con el botón derecho en Mis sitios de red > Propiedades.

#### Paso 2

Haga clic con el botón derecho en la **conexión de área local** que represente a su adaptador de red y seleccione **Propiedades**.

#### Paso 3

Resalte Protocolo Internet (TCP/IP) y haga clic en Propiedades.

#### Paso 4

Haga clic en **Usar la siguiente dirección IP** e introduzca la dirección IP que está en la misma subred que su red o la dirección IP de LAN del router.

Ejemplo: Si la dirección IP de LAN del router es 192.168.1.1, convierta su dirección IP en 192.168.1.X, donde X es un número entre 2 y 99. Asegúrese de que el número que elija no se está utilizando en la red. Configure la puerta de enlace predeterminada igual que la dirección IP de LAN del router (es decir, 192.168.1.1).

Configure la DNS primaria igual que la dirección IP de LAN del router (192.168.1.1). La DNS secundaria no es necesaria. Si lo desea, puede introducir un servidor DNS facilitado por su ISP.

#### Paso 5

Haga clic en Aceptar dos veces para guardar los parámetros.

eneral	
You can get IP settings assigned his capability. Otherwise, you ne he appropriate IP settings.	l automatically if your network supports ed to ask your network administrator for
Obtain an IP address autor	natically
Use the following IP addres	s:
IP address:	192.168.81.52
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192.168.1.1
O Obtain DNS server address	automatically
Ose the following DNS serv	rer addresses:
Preferred DNS server:	192.168.1.1
Alternate DNS server:	
	Advanced.
# Seguridad inalámbrica

En esta sección se muestran los diferentes niveles de seguridad que se pueden implementar para proteger los datos frente a posibles intrusos. El DSL-3782 ofrece los siguientes tipos de seguridad:

- WPA2 (acceso protegido Wi-Fi 2)
- WPA (acceso protegido Wi-Fi)

- WPA2-PSK (clave precompartida)
- WPA-PSK (clave precompartida)

# ¿Qué es WPA?

El protocolo WPA (acceso protegido por Wi-Fi) es un estándar Wi-Fi diseñado para mejorar las características de seguridad WEP (privacidad equivalente a cableado).

Las dos principales mejoras frente a WEP:

- Mejor cifrado de datos mediante el protocolo de integridad de clave temporal (TKIP). TKIP codifica las claves utilizando un algoritmo de Hash y, al añadir una función de comprobación de integridad, garantiza que no se han manipulado las claves. WPA2 se basa en 802.11i y utiliza el estándar de cifrado avanzado (AES) en lugar de TKIP.
- Autenticación de usuario, que normalmente falta en WEP, mediante el protocolo de autenticación extensible (EAP).
  WEP regula el acceso a la red inalámbrica mediante una dirección MAC específica de hardware del ordenador, la cual se puede rastrear y robar de forma relativamente fácil. EAP se basa en un sistema de cifrado de clave pública más seguro para garantizar que solo los usuarios de red autorizados puedan acceder a esta.

WPA-PSK/WPA2-PSK usa una frase secreta o clave para autenticar la conexión inalámbrica. La clave es una contraseña alfanumérica de entre 8 y 63 caracteres. La contraseña puede incluir símbolos (!?\*&\_) y espacios. Esta clave debe coincidir con la introducida en el punto de acceso o router inalámbrico.

WPA/WPA2 incorpora autenticación de usuario mediante el protocolo de autenticación extensible (EAP). EAP se basa en un sistema de cifrado de clave pública más seguro para garantizar que solo los usuarios autorizados de la red puedan acceder a esta.

# **Especificaciones técnicas**

#### Interfaces del dispositivo

- Un puerto xDSL RJ-11
- LAN inalámbrica 802.11 ac/n/g/a/b
- Cuatro puertos de LAN Fast Ethernet 10/100
- Un puerto USB 2.0

#### Normas

- IEEE 802.11ac/n/g/a/b
- IEEE 802.3/u/az/x

## Normas ADSL/ADSL2/ADSL2+

- G.dmt/G.lite/G.hs/VBR
- ITU-T G.992.5/ G.992.3/ G.992.4

## Normas de VDSL

- ITU-T G.993.1/ G.993.2
- Perfil 8a/8b/8c/8d/12a/12b/17a/30a

## Tipos de antena

Dos antenas internas de doble banda

## Frecuencias de señal inalámbrica<sup>1</sup>

- 2,4 Ghz 300 Mbps
- 5 Ghz 866 Mbps

# Seguridad

- WPA<sup>™</sup> Personal/Enterprise
- WPA2<sup>™</sup> Personal/Enterprise
- Configuración protegida Wi-Fi (WPS) PIN/PBC

#### Nota:

<sup>1</sup>Frecuencia de señal inalámbrica máxima según las especificaciones de los estándares IEEE 802.11g, 802.11n y 802.11ac. El rendimiento real de datos puede variar. Las condiciones de red y los factores ambientales, incluido el volumen de tráfico de la red, los materiales y la construcción y la carga de la red reducen la tasa de rendimiento real de los datos. Los factores ambientales afectan negativamente a la frecuencia de señal inalámbrica.

• El rango de frecuencia varía en función de la normativa de cada país.

#### Alimentación

- Entrada: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
- Salida: 12 V CC, 1,5 A

#### Temperatura de funcionamiento

• De 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F)

#### Temperatura de almacenamiento

• De -20 a 70 °C (de -4 a 158 °F)

#### Humedad en funcionamiento

• 10% a 95% máximo (sin condensación)

# Certificaciones

- CE
- DLNA
- Homologado para Wi-Fi
- LVD
- BT OpenReach SIN498

## Medidas

- 210 mm (8,27 pulgadas)
- 150 mm (5,91 pulgadas)
- 30,75 mm (1,21 pulgadas)

#### Peso

• 113,05 gramos (3,98 onzas)