D-Link[®]



Manuel d'utilisation

Point d'accès sans fil N300

DAP-2020

Table des matières

Contenu de la boîte4
Configuration système requise5
Introduction6
Caractéristiques8
Description du matériel9
Connexions9
Voyants10
Voyant WPS/bouton WPS11
Installation
Modes de fonctionnement12
Mode point d'accès13
Mode Client sans fil14
Mode Répéteur15
Mode Pont16
Mode Pont avec PA17
Mode Routeur client WISP18
Mode Répéteur WISP19
Éléments à prendre en compte avant d'installer le réseau
sans fil20
Configuration21
Utilitaire de configuration Web21
Assistant de configuration sans fil22
Mode point d'accès23
Mode Répéteur25
Mode Client sans fil27
Configuration manuelle29

Paramètres sans fil29
Mode point d'accès
Mode Répéteur32
Mode Client sans fil
Mode Pont34
Mode Pont avec PA35
Modes Routeur client WISP/Répéteur WISP36
Paramètres du réseau étendu
IP dynamique (DHCP)37
IP statique
PPPoE
PPTP40
Paramètres du réseau local41
IP statique42
Serveur DHCP43
Avancé44
Paramètres sans fil avancés44
Filtre d'adresse MAC45
WPS46
Limites appliquées à l'utilisateur47
Redirection de port (modes WISP seulement)48
Filtre de port (modes WISP seulement)49
DMZ (modes WISP seulement)50
Contrôle parental (modes WISP seulement)51
Réseau avancé (modes WISP seulement)52
Maintenance53
Admin53

Manuel d'utilisation D-Link DAP-2020

Système	54
Pack linguistique	55
Firmware	55
Surveillance	56
Heure	57
Contrôle du système	58
Calendriers	59
État	60
Informations sur le périphérique	60
Journaux	61
Statistiques	62
Sans fil	63
Aide	64
Cásuritá du vássou sons El	65
Securite du reseau sans m	05
Définition du WPA	66
Configuration de WPA/WPA2 Personnel	67
Configuration du WPA/WPA2 Entreprise	68
Connexion à un réseau sans fil	
À l'aide de Windows [®] XP	69
Configuration de WPA-PSK	
À l'aide de l'utilitaire Windows Vista®	
Configuration de WPA-PSK	
À l'aide de Windows [®] 7	
Configuration du WPS	78

Résolution des problèmes	82
Bases de la connexion sans fil	86
Définition de « sans fil »	87
Conseils	89
Modes sans fil	90
Bases de la mise en réseau	91
Vérifiez votre adresse IP	91
Attribution statique d'une adresse IP	92
Caractéristiques techniques	93

Contenu de la boîte



Remarque : N'utilisez pas d'alimentation dont la tension diffère de celle de la DAP-2020 sous peine d'endommager le produit et d'en annuler la garantie.

Configuration système requise

Configuration réseau requise	 Un réseau Ethernet Clients sans fil IEEE 802.11n/g (Mode point d'accès/Répéteur) Réseau sans fil IEEE 802.11n/g (Mode client/pont/Répéteur) Ethernet 10/100
Exigences relatives à l'utilitaire de configuration Web	 Ordinateur avec : Système d'exploitation Windows®, Macintosh ou Linux Adaptateur Ethernet installé Configuration requise pour le navigateur : Microsoft Internet Explorer® 11 and higher Mozilla Firefox 28 and higher Google™ Chrome 33 and higher Apple Safari 7 and higher Windows® de Windows : Vérifiez que vous avez installé la dernière version de Java. Visitez le site www.java.com pour télécharger la dernière version.

Introduction

D-Link, un leader dans le secteur de la mise en réseau, présente son nouveau point d'accès sans fil N300 DAP-2020 D-Link. Grâce à sa capacité de transfert de fichier avec un débit de signal sans fil maximum atteignant 300 Mbits/s*, le DAP-2020 vous offre accès à un réseau sans fil haut débit depuis votre domicile ou votre bureau.

Le DAP-2020 est conforme à la norme Wifi IEEE 802.11n ; il peut donc être connecté à d'autres périphériques clients sans fil 802.11n compatibles et interagir avec eux. Le DAP-2020 est également rétrocompatible 802.11b/g/n. Vous pouvez le configurer facilement pour l'utiliser dans 7 modes différents **Point d'accès**, **Client sans fil**, **Pont**, **Pont avec PA**, **Répéteur**, **Routeur client WISP** ou **Répéteur WISP**. Avec l'Assistant de configuration, le DAP-2020 garantit que vous serez au point et en mesure d'exécuter un réseau sans fil en quelques minutes seulement.

Le DAP-2020 dispose du WPS (Wi-Fi Protected Access - WPA-PSK/WPA2-PSK) qui offre un meilleur niveau de sécurité aux communications de données sans fil. Le DAP-2020 comporte également des fonctions de sécurité supplémentaires permettant de maintenir votre connexion sans fil à l'abri de tout accès non autorisé.

Le DAP-2020 prend en charge le WPS sur le PA, le Répéteur et le client sans fil, chacun étant capable d'être configuré de manière pratique à l'aide de la méthode PIN ou d'un bouton poussoir.

[•] Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic réseau, les matériaux de construction et la construction, peuvent réduire le débit de transmission réel des données.

PERFORMANCES TOTALES

Associe les fonctions d'un point d'accès primé et la technologie sans fil 802.11n pour offrir des performances sans fil optimales.

SÉCURITÉ TOTALE

L'ensemble de fonctions de sécurité le plus complet, comprenant le chiffrement WPA/WPA2, pour protéger votre réseau contre les intrus externes.

COUVERTURE TOTALE

Signaux sans fil plus puissants y compris à plus longues distances pour une couverture totale et irréprochable à domicile.

PERFORMANCES EXTRÊMES

Le point d'accès sans fil N300 de D-Link (DAP-2020) est un périphérique conforme à la norme 802.11n offrant des performances réelles jusqu'à 13 fois plus élevées qu'une connexion sans fil 802.11g (également plus élevées qu'une connexion Ethernet câblée de 100 Mbits/s). Créez un réseau sans fil sécurisé afin de partager photos, fichiers, musique, vidéos et imprimantes, et de bénéficier d'un stockage réseau partout chez vous. Connectez le DAP-2020 au routeur et partagez votre accès Internet haut débit avec toutes les personnes présentes sur le réseau. De plus, ce prolongateur de portée inclut un moteur QoS (qualité de service) qui permet de maintenir les appels téléphoniques numériques (voix sur IP) et les jeux en ligne fluides et adaptés aux besoins, fournissant une meilleure expérience sur Internet.

COUVERTURE GLOBALE ÉTENDUE À TOUT LE DOMICILE

Ce pont sans fil hautes performances offre une meilleure couverture de tout le domicile, tout en réduisant les points ternes. Le DAP-2020 est conçu pour une utilisation dans des grandes habitations ou pour répondre aux besoins des utilisateurs qui souhaitent des performances élevées pour leur réseau.

RÉSEAU TOTALEMENT SÉCURISÉ

Le DAP-2020 prend en charge toutes les fonctions de sécurité sans fil de pointe pour éviter tout accès non autorisé, sur le réseau sans fil, comme sur Internet. La prise en charge des normes WPA et WPA2 garantit que vous utilisez la meilleure méthode de chiffrement possible, quels que soient vos périphériques clients.

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Ce périphérique est un produit ErP (Energy related Product = Produit lié à la consommation d'énergie) doté de la fonction HiNA (High Network Availability = Grande disponibilité au réseau) et il passe automatiquement en mode veille réseau dans la minute suivant une interruption de la transmission des paquets afin d'économiser l'énergie. Il peut également être éteint à l'aide d'un interrupteur d'alimentation pour économiser de l'énergie. **Veille réseau** : 2.30 watts

Éteint : 0.19 watts

* Débit maximum du signal sans fil provenant des caractéristiques 802.11g et 802.11n de la norme IEEE. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic réseau, les matériaux de construction et la construction, peuvent réduire le débit de transmission réel des données. Les conditions environnementales ont des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil.

Caractéristiques

- Mise en réseau sans fil plus rapide : le DAP-2020 offre une connexion sans fil atteignant 300 Mbits/s* avec d'autres clients sans fil 802.11n. Ce potentiel permet aux utilisateurs de participer à des activités en ligne en temps réel, comme des diffusions vidéo, des jeux en ligne et des communications audio en temps réel.
- **Compatibilité avec les périphériques 802.11g :** le DAP-2020 reste parfaitement compatible avec les normes 802.11g et peut donc être connecté aux adaptateurs 802.11g PCI, USB et Cardbus existants.
- Fonctions de pare-feu avancées : l'interface Web affiche des fonctions de gestion avancées du réseau, dont le filtrage de contenu, qui permet un filtrage du contenu en toute simplicité, basé sur l'adresse MAC.
- WPS PBC : (Configuration par bouton-poussoir du Wi-Fi Protected Setup) : le bouton Push Button Configuration peut être actionné pour ajouter le périphérique à un réseau existant ou pour en créer un nouveau. Un bouton virtuel peut être utilisé sur l'utilitaire alors qu'un bouton physique est placé sur le côté du périphérique.
 Cette méthode de configuration simple vous permet d'établir une liaison sans fil sécurisée entre le DAP-2020 et un autre périphérique WPS. Il devient alors inutile d'utiliser un PC pour se connecter à l'interface Web.
- WPS PIN : (Numéro d'identification personnel du Wi-Fi Protected Setup) Un PIN est un numéro unique pouvant servir à ajouter le point d'accès à un réseau existant ou à créer un nouveau réseau. Vous pouvez imprimer le PIN par défaut en bas du point d'accès. Pour plus de sécurité, vous pouvez modifier le PIN pour en créer un autre. Vous pouvez restaurer le PIN par défaut à tout moment. Seul l'administrateur (compte « admin ») peut modifier ou réinitialiser le PIN.
- Assistant de configuration convivial : grâce à son interface Web simple d'utilisation, le DAP-2020 vous permet de contrôler les informations accessibles aux utilisateurs du réseau sans fil, qu'elles se trouvent sur Internet ou sur le serveur de votre société. Configurez votre point d'accès avec vos paramètres spécifiques en quelques minutes.

Description du matériel Connexions



1	Bouton de réinitialisation	Une pression sur le bouton de réinitialisation restaure les valeurs d'usine du point d'accès.
ſ	Port du réseau	Connexion de périphériques Ethernet 10/100 tels que des ordinateurs, des commutateurs et
2	local	des concentrateurs.
2	Bouton de mise	Poussaz la boutan da misa sous tansian nour la mattra sous/bars tansian
3	sous tension	Poussez le bouton de mise sous tension pour le mettre sous/hors tension.
л	Fiche	Prise pour l'adaptatour soctour fourni
4	d'alimentation	riise pour rauaptateur secteur rourni.



1	Voyant d'alimentation	Lorsqu'il reste allumé en vert, la connexion à l'alimentation est correcte.
2	Voyant de connexion sans fil	Un voyant vert fixe indique que la fonction sans fil fonctionne correctement. Le voyant sera éteint pendant le redémarrage du périphérique ou si le récepteur sans fil est désactivé.
3	Voyant de sécurité	Une lumière verte fixe indique que la sécurité sans fil (WEP, WPA, WPA2) est activée. Il peut également indiquer l'état WPS grâce au bouton WPS. Une lumière verte fixe indique une connexion WPS réussie. Un voyant clignotant indique que le périphérique est en train d'essayer d'établir une connexion.
4	Voyant du réseau local	S'il reste constamment allumé en vert, la connexion au port LAN est OK.

Description du matériel Voyant WPS/bouton WPS



Installation

Veuillez configurer le DAP-2020 avec un ordinateur connecté directement au point d'accès. Les pages suivantes expliquent les différents modes de fonctionnement que vous pouvez utiliser.

Modes de fonctionnement

Selon la manière dont vous utilisez votre DAP-2020, ce dernier détermine le mode que vous utilisez. Cette section vous aidera à comprendre quel paramètre fonctionne avec votre configuration.

- Mode Point d'accès page 13
- Mode Client sans fil page 14
- Mode Répéteur page 15
- Mode Pont page 16
- Mode Pont avec PA page 17
- Mode Routeur du client WISP page 18
- Mode Répéteur WISP page 19

Mode point d'accès

En mode point d'accès, le DAP-2020 sert de point de connexion central à tous les ordinateurs (clients) possédant une interface réseau sans fil 802.11n ou rétrocompatible 802.11g et se trouvant à portée du point d'accès. Les clients doivent utiliser le même SSID (nom du réseau sans fil) et le même canal que le PA pour se connecter. Si la sécurité sans fil est activée sur le PA, le client doit saisir un mot de passe pour s'y connecter. En mode Point d'accès, plusieurs clients peuvent se connecter au PA en même temps.



Mode Client sans fil

En mode Client sans fil, le DAP-2020 sert d'adaptateur réseau sans fil pour votre périphérique Ethernet (par ex. console de jeu ou décodeur de télévision). Connectez votre périphérique Ethernet au PA à l'aide d'un câble Ethernet. Le mode Client PA peut prendre en charge plusieurs clients câblés.

Si vous êtes sur le point de connecter plusieurs périphériques Ethernet à votre DAP-2020, connectez le port LAN au DAP-2020 à un commutateur Ethernet, puis connectez vos périphérique à ce commutateur.

Exemple : Connectez une console de jeu au DAP-2020 à l'aide d'un câble Ethernet. L'unité est configurée sur le mode client sans fil ; elle se connecte donc sans fil à un routeur sans fil de votre réseau.



Mode Répéteur

En mode Répéteur, le DAP-2020 augmente la portée de votre réseau sans fil en étendant la couverture sans fil d'un autre PA ou routeur sans fil. Les PA et routeurs sans fil (le cas échéant) doivent se trouver à portée les uns des autres. Vérifiez que tous les clients, les PA et le routeur sans fil utilisent le même SSID (nom du réseau sans fil), le même canal et les mêmes paramètres de sécurité.



Mode Pont

En mode Pont, le DAP-2020 se connecte sans fil à des réseaux locaux distincts qui ont du mal à se connecter ensemble avec un câble. Par exemple, si deux réseaux locaux câblés sont séparés par une petite cour, il serait onéreux d'enterrer les câbles pour connecter les deux côtés. La meilleure solution est d'utiliser deux appareils DAP-2020 pour se connecter aux deux réseaux locaux. En mode Pont, les deux appareils DAP-2020 ne servent pas de PA.

Remarque : Le mode Pont n'est pas spécifié dans les normes Wi-Fi ou IEEE. Ce mode fonctionne uniquement avec deux appareils DAP-2020. La communication avec d'autres PA (voire d'autres PA D-Link) n'est pas garantie.



Connexion de deux réseaux locaux distincts ensemble par l'intermédiaire de deux appareils DAP-2020

Mode Pont avec PA

Le mode Pont avec PA est identique au mode Pont, mais dans ce cas, le DAP-2020 sert aussi de PA. Les clients possédant des interfaces sans fil peuvent se connecter sans fil au DAP-2020, puis se connecter à un autre réseau local avec lequel le DAP-2020 établit un pont.

Remarque : Le mode Pont avec PA n'est pas spécifié dans les normes Wifi ou IEEE. Ce mode fonctionne uniquement avec deux appareils DAP-2020. La communication avec d'autres PA (voire d'autres PA D-Link) n'est pas garantie.



Connexion de deux réseaux locaux distincts ensemble par l'intermédiaire de deux appareils DAP-2020 (Les PC sans fil peuvent accéder aux appareils DAP-2020)

Mode Routeur client WISP

En mode Routeur client WISP, le DAP-2020 se connecte sans fil à un PA WISP (fournisseur de service Internet sans fil). Dans ce mode, le DAP-2020 sert également de routeur pour les clients câblés de votre réseau local. Il fournit également la NAT (traduction d'adresse de réseau) et un serveur DHCP permettant de générer des adresses IP pour les clients câblés uniquement. La NAT et le serveur DHCP permettent à plusieurs ordinateurs de partager la même connexion Internet sans fil.

Si vous êtes un souscripteur WISP et que vous voulez accéder à votre compte WISP en utilisant des ordinateurs câblés, connectez ces derniers au DAP-2020 pour obtenir la NAT, puis connectez-les au PA WISP.



Connexion de PC câblés à Internet en utilisant le DAP-2020

Mode Répéteur WISP

En mode Répéteur WISP, le DAP-2020 se connecte sans fil à un PA WISP (fournisseur de service Internet sans fil). Dans ce mode, le DAP-2020 sert également de routeur pour les clients sans fil et câblés de votre réseau local. Le mode Répéteur WISP fournit la NAT (traduction d'adresse de réseau) et un serveur DHCP pour générer des adresses IP pour les clients sans fil et câblés. La NAT et le serveur DHCP permettent à plusieurs ordinateurs de partager la même connexion Internet sans fil.

Si vous êtes un souscripteur WISP et que vous voulez utiliser votre compte WISP à domicile, mais que les signaux émis par votre PA WISP extérieur ne sont pas suffisamment puissants pour atteindre toutes les zones de votre maison, utilisez le DAP-2020 pour pouvoir les étendre et permettre d'accéder aux clients sans fil à l'intérieur. Ce mode permet aux clients sans fil et câblés et se connecter au PA WISP extérieur par l'intermédiaire du DAP-2020.



Connexion de PC câblés et sans fil à Internet en utilisant le DAP-2020

Éléments à prendre en compte avant d'installer le réseau sans fil

Le point d'accès sans fil D-Link vous permet d'accéder à votre réseau à l'aide d'une connexion sans fil de presque n'importe où dans la portée de fonctionnement du réseau. Vous devez toutefois garder à l'esprit que le nombre, l'épaisseur et l'emplacement des murs, plafonds ou autres objets à travers lesquels les signaux sans fil doivent passer peuvent limiter la portée. En général, les portées varient en fonction des types de matériau et du bruit RF (radiofréquence) de fond de votre domicile ou votre entreprise. Pour optimiser la portée de votre réseau sans fil, suivez ces conseils de base :

- Limitez au maximum le nombre de murs et de plafonds entre le point d'accès D-Link et d'autres périphériques du réseau.
 Chaque mur ou plafond peut réduire la portée de votre adaptateur de 1 à 30 mètres. Placez les appareils de façon à limiter le nombre de murs ou de plafonds.
- 2. Faites attention à la ligne directe entre les périphériques en réseau. Un mur de 50 cm d'épaisseur avec une inclinaison de 45 degrés équivaut à un mur de presque 1 mètre d'épaisseur. Avec une inclinaison de 2 degrés, il équivaut à un mur de plus de 14 mètres d'épaisseur. Si vous voulez améliorer la réception, placez les appareils de sorte que le signal passe directement à travers le mur ou le plafond (au lieu de l'incliner).
- 3. Les matériaux de construction font une différence. Une porte pleine en métal ou des tiges en aluminium peuvent avoir des conséquences négatives sur la portée. Essayez de placer les points d'accès, les points d'accès sans fil et les ordinateurs de sorte que le signal passe par une cloison sèche ou des portes ouvertes. Certains matériaux et objets, comme le verre, l'acier, le métal, les parois d'isolation, l'eau (aquariums), les miroirs, les classeurs, les briques et le béton, dégradent le signal du réseau sans fil.
- 4. Éloignez votre produit (au moins 3 6 pieds ou 1 2 mètres) des appareils ou des dispositifs électriques qui émettent des RF.
- 5. Si vous utilisez les téléphones sans fil de 2,4GHz ou X-10 (les produits sans fil, tels que les ventilateurs de plafond, les lumières, et les systèmes de sécurité domestiques), votre connexion sans fil peut se dégrader de façon spectaculaire ou manquer complètement. Vérifiez que la base de votre téléphone de 2.4GHz se trouve le plus loin possible de vos périphériques sans fil. La base transmet un signal, même si le téléphone n'est pas utilisé.

Configuration

Cette section vous indique comment configurer votre nouveau point d'accès sans fil D-Link à l'aide de l'utilitaire de configuration Web.

Utilitaire de configuration Web

Pour modifier les paramètres par défaut ou optimiser les performances du DAP-2020, vous pouvez utiliser l'utilitaire de configuration Web.

Pour accéder à l'utilitaire de configuration, ouvrez un navigateur Web (par ex. Internet Explorer), puis saisissez **http://dlinkap** dans le champ d'adresse.

Sélectionnez **Admin** et saisissez votre mot de passe. Laissez le mot de passe vierge par défaut.

Si le message d'erreur "Impossible d'afficher la page" s'affiche, veuillez consulter la section **Résolution des problèmes** pour obtenir de l'aide.



LOGIN			
Log in to the Access Point			
	User Name : Password :	Admin	Log In

Assistant de configuration sans fil

Cliquez sur **Launch Wireless Setup Wizard** (Lancer l'assistant de configuration sans fil) pour configurer votre point d'accès.

Pour saisir vos paramètres sans exécuter l'assistant, passez à la page 34.

D -Lin	k				
DAP-2020	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
SETUP WIZARD WIRELESS SETUP LAN SETUP	WIRELESS CONNE If you would like to ut DAP-1360 to the wire Note: Some changes on your wireless client	CTION SETUP WIZAF ilize our easy to use web less network, click on the Launch Wirele made using this Setup W adapters so they can sti	RD -based wizard to assist you in button below. sss Setup Wizard (izard may require you to cha connect to the D-Link Acce	n connecting your inge some settings ass Paint.	Helpful Hints If you are new to networking and have neve configured an access point before, citck on Launch Setup Wizard and the access point will guide you through a few simple steps to get your network up and running.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

WIRELESS CONNECTION SETUP WIZARD

This wizard is designed to assist you in your wireless network setup. It will guide you through step-by-step instructions on how to set up your wireless network and how to make it secure.

Next Cancel

Mode point d'accès

Cet assistant est conçu pour vous aider à configurer votre DAP-2020 en tant que point d'accès.

Sélectionnez **Access Point** (Point d'accès) dans le menu déroulant. Puis, cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

SELECT YOUR OPERATION MODE		
Please select wireless mode. Click Next to conti	inue.	
Wireless Mode:	Access Point	Access Point allows the device to act as the wireless transmitter for your router or become a seperate Access Point
INTERNET Router	DAP-2020 in Access Point Mode	Wireless PC

Saisissez un nom pour votre réseau sans fil (SSID).

Saisissez votre mot de passe Wi-Fi. Ce mot de passe doit être saisi sur vos clients sans fil.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

Give your Wi-Fi network	a name.
Wireless Network N	ame
D-Link_DAP-2020	(using up to 32 characters)
Wi-Fi Password	
Wi-Fi Password	(Between 8 and 63 characters)

L'écran suivant vous montre votre clé réseau, que vous devez saisir sur vos clients sans fil.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour terminer l'assistant de configuration.

SETUP COMPLETE!

Please take a note of the following summary of your Wi-Fi security settings for future reference.

Wi-Fi Network Name (SSID) : D-Link_DAP-2020

Wi-Fi Password : 1234567890

The Setup Wizard has completed. Click the Save button to save your settings and reboot the device.



Mode Répéteur

Cet assistant est conçu pour vous aider à configurer votre DAP-2020 en tant que Répéteur.

Sélectionnez **Repeater** (Répéteur) dans le menu déroulant.



Sélectionnez **Manual** (Manuelle) comme méthode de configuration pour configurer manuellement votre réseau.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

SELECT CONFIGURATION METHOD	
Please select one of the following configuration, and click "Next" to continue.	
 manual (Select this option if you want to setup your network manually) 	
Prev Next Cancel	

Recherchez votre routeur ou point d'accès dans la liste, cliquez sur le bouton radio dans la colonne de droite, puis cliquez sur **Connect** (Connexion).

ID	Wi-Fi Network Name	Encrypt	Channel	Signal (%)	Selec
1	CX468	WPA-PSK/WPA2-PSK(aes)	4	91	0
2	Apple Martini	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	11	39	\odot
3	dlink-guest	no	4	29	\odot
4	Dlink_NewUI_24G	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	4	29	\odot
5	wireless 123	WPA2-PSK(aes)	11	20	\odot
6	dlink-andy	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	9	20	\odot
7	845neutrino	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	11	20	\odot
8	AirPort Express	WPA2-PSK(aes)	11	20	\odot
9	ray845-24g	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	11	10	\odot
10	dlink-8575	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	1	10	
11	dlink_645L_Betty	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	10	10	\odot
12	DIR 508L_DESK	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	3	10	\odot
13	Shareplay_Timmy	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	8	10	0

Saisissez le mot de passe Wi-Fi. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour terminer l'assistant de configuration.

ENTER WI-FI PASSWORD	
Please enter Wi-Fi Password to establish wireless connection.	
Wi-Fi Password:	
Prev Next Cancel	

L'Assistant de configuration sans fil est terminé. Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour redémarrer le périphérique.

SETUP COMPLETE!
Please take a note of the following summary of your Wi-Fi security settings for future reference.
Wi-Fi Network Name (SSID) : CX468
Wi-Fi Password : 1234567890
The Setup Wizard has completed. Click the Save button to save your settings and reboot the device.
Prev Save Cancel

Mode Client sans fil

Cet assistant est conçu pour vous aider à configurer votre DAP-2020 en tant que client sans fil.

Sélectionnez **Wireless Client** (Client sans fil) dans le menu déroulant.

SELECT YOUR OPERATION MODE	
Please select wireless mode. Click Next to continue.	
Wireless Mode: Wireless Client Allows your Ethernet-enabled wireless adapter.	device acts as a
INTERNET Wireless Router Wireless Client Mode	

Sélectionnez **Manual** (Manuelle) comme méthode de configuration pour configurer manuellement votre réseau.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

Please select one of t	e following configuration, and click "Next" to continue.	
• manual (Select	this option if you want to setup your network manually)	
	Brow Next Cased	

Recherchez votre point d'accès dans la liste, cliquez sur le bouton radio dans la colonne de droite, puis cliquez sur **Connect** (Connexion).

ID	Wi-Fi Network Name	Encrypt	Channel	Signal (%)	Select
1	CX468	WPA-PSK/WPA2-PSK(aes)	4	70	0
2	Dlink_NewUI_24G	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	4	29	
3	Shareplay_Timmy	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	8	29	
4	Apple Martini	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	11	29	
5	dlink-guest	no	4	29	
6	D-Link	no	6	26	
7	AirPort Express	WPA2-PSK(aes)	11	20	
8	dlink-andy	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	9	20	
9	845neutrino	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	11	20	\odot
10	D-Link	no	1	13	
11	dlink-8575	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	1	10	\odot
12	dlink-435D	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	3	10	0
13	ray845-24g	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	11	10	\odot
14	DIR 508L_DESK	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	3	10	0
15	dlink_645L_Betty	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	10	10	\odot
16	wireless 123	WPA2-PSK(aes)	11	10	\odot
17	Shai-Hulud	WPA-PSK/WPA2-PSK(aes)	8	10	\odot

Saisissez le mot de passe Wi-Fi. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour terminer l'assistant de configuration.

L'Assistant de configuration Wi-Fi est terminé. Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour redémarrer le périphérique.

	Please enter Wi-Fi Password to establish wireless connection.	
	Wi-Fi Password:	
	Prev. Nevt. Cancel	
ONNECT TO WIRE	LESS DEVICE	

Finish

Configuration manuelle Paramètres sans fil

Vous pouvez configurer votre DAP-2020 manuellement plutôt que d'exécuter l'Assistant de configuration.

- Mode Point d'accès page 30
- Mode Répéteur page 32
- Mode Client sans fil page 33
- Mode Pont page 34
- Mode Pont avec PA page 35
- Mode Routeur du client WISP page 36
- Mode Répéteur WISP page 36

Mode point d'accès

Enable Wireless
 Cochez cette case pour activer la fonction sans fil. Si vous ne voulez pas utiliser le réseau sans fil, décochez sans fil):
 la case pour désactiver toutes les fonctions de réseau sans fil. Vous pouvez également configurer une période (calendrier) spécifique. Sélectionnez un calendrier dans le menu déroulant ou cliquez sur Add New (Ajouter un nouveau) pour créer un nouveau calendrier.
 Wireless Mode
 Sélectionnez Access Point (Point d'accès) dans le menu (Mode sans fil):

Wireless Network II s'agit du nom qui apparaît dans la liste lorsque vous Name (Nom du recherchez des réseaux sans fil disponibles (sauf si réseau sans fil): l'option État de visibilité est définie sur Invisible, voir ciaprès). On l'appelle également SSID. Pour des questions de sécurité, il est vivement recommandé de modifier

ensuite ce nom de réseau par défaut.

802.11 Mode Sélectionnez l'une des options suivantes :

(Mode 802.11): 802.11n Only (802.11n seulement): Sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11n.

Mixed 802.11n and 802.11g (802.11n et 802.11g mixtes) : sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11n et 11g.

Mixed 802.11n, 802.11g, and 802.11b (802.11n,



802.11g et 802.11b mixtes) : Sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11n, 11g et 11b.

Wireless Channel Indique le paramètre de canal correspondant au DAP-2020. Vous pouvez modifier le canal pour l'adapter au canal d'un réseau sans fil (Canal sans fil) : existant ou pour personnaliser votre réseau sans fil. Si vous activez le balayage automatique des canaux, cette option est désactivée.

Enable Auto Le paramètre Auto Channel Scan (Balayage automatique des canaux) peut être sélectionné pour que le DAP-2020 puisse Channel Scan sélectionner le canal présentant le moins d'interférences.

(Activer le balayage automatique des

. canaux):

Channel Width Sélectionner la largeur du canal :

(Largeur de canal) : Auto 20/40 : Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des périphériques sans fil 802.11n et non 802.11n. 20MHz - Sélectionnez cette option si vous n'utilisez pas de client sans fil 802.11n.

Visibility Status Cochez la case si vous ne voulez pas que le DAP-2020. diffuse le SSID de votre réseau sans fil. Si vous cochez cette case, le SSID (État de visibilité) : du DAP-2020 ne peut pas être vu par les utilitaires de visite des lieux; vos clients sans fil devront donc connaître le SSID de votre DAP-2020 pour s'y connecter.

Security Mode Reportez-vous en page 65 pour plus d'informations sur la sécurité du réseau sans fil. (Mode de sécurité) :

Mode Répéteur

Enable Wireless Cochez cette case pour activer la fonction sans fil. Si vous ne (Activer le réseau sans fil) : désactiver toutes les fonctions de réseau sans fil. Vous pouvez également configurer une période (calendrier) spécifique. Sélectionnez un calendrier dans le menu déroulant ou cliquez sur Add New (Ajouter un nouveau) pour créer un nouveau calendrier.

Wireless Mode Sélectionnez **Repeater** (Répéteur) dans le menu déroulant. (Mode sans fil) :

Site Survey (Visite Cliquez sur Site Survey (Visite des lieux) pour afficher une des lieux) : liste des réseaux sans fil dans votre région. Vous pouvez sélectionner le point d'accès sans fil auquel vous connecter.

Réseau sans fil Saisissez le SSID du point d'accès dont vous voulez répéter le Name (Nom) : signal. Si vous avez un doute, cliquez sur **Site Survey** (Visite des lieux) et sélectionnez-le dans la liste, s'il y apparaît.

802.11 Mode (Mode Sélectionnez le mode 802.11 qui convient en fonction des 802.11): clients sans fil de votre réseau. Les options du menu sont 802.11n Only, Mixed 802.11n and 802.11g, or Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b (802.11n seulement, 802.11n et 802.11g mixte ou 802.11n mixte, 802.11g et 802.11b).

Enable Auto Le paramètre Auto Channel Scan (Balayage automatique Channel Scan des canaux) peut être sélectionné pour que le DAP-2020 puisse (Activer le balayage sélectionner le canal présentant le moins d'interférences. automatique des canaux) :

D-Lini	k				
AP-2020 ///	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
AP-2020	WIRELESS NETWO Use this section to co that changes made or Save Settings WIRELESS NETWO Enable Wireless Net Wireless Net W	IRK Infigure the wireless setting this section may also nee Don't Save Settings IRK SETTINGS : able Wireless : ♥ Alwa ireless Mode : Repeater twork Name : Dink 02.11 Mode : Mixed 800 less Channel : 6 ■ hannel Scan : ♥ annel Width : 20MHz bility Status : □ (Also	gs for your D-Link Access P d to be duplicated on you ys Add New Add	oint. Please note r wireless client. the SSID)	Helpful Hints Wireless Mode : Select a function mode to configure your wireless network. Function wireless modes include Access Point, AP Client, Bridge, Bridge with AP, Repeater, WISP Client Router and WISP Repeater. Function wireless modes are designed to support various wireless network topologies and applications. Wireless Network Name : Changing your Wireless Network Name is the first step in seturing your wireless network. We recommend that you change it to a familiar name that does not contain any personal information.
	WIRELESS SECUR	ITY MODE :			Hidden Wireless: Enabling Hidden Mode is another way to secure your network. With this option enabled, no wireless clients will be able to see your wireless network when they perform scan to see what's available. In order for your wireless devices to connect to your AP, you will need to manually enter the Wireless Network Name on each device.

Wireless Channel Le canal se transforme automatiquement en canal du PA auquel vous êtes connecté. (Canal sans fil) :

Channel Width Sélectionnez la largeur du canal approprié entre 20MHz et Auto 20/40MHz dans le menu déroulant. (Largeur de canal) :

Visibility Status (État Cochez la case si vous ne voulez pas que le DAP-2020. diffuse le SSID. Dans ce cas, les utilitaires de visite des lieux ne peuvent pas voir le SSID. de visibilité) : Vos clients sans fil devront donc être préconfigurés avec le SSID du DAP-2020 afin de s'y connecter.

Sécurité du réseau Sélectionnez un paramètre de sécurité sans fil. Les options sont None (Aucun), WEP, WPA et WPA2. Consultez la section Sécurité du réseau sans sans fil fil de ce manuel pour obtenir une explication détaillée des options de sécurité sans fil. Mode :

Mode Client sans fil

DAP-2020

LAN SETUP

SETUP WIZARD

WIRELESS SETUP

SETUP

WIRELESS NETWORK

Save Settings Don't Save Settings

ADVANCED

Use this section to configure the wireless settings for your D-Link Access Point. Please note

that changes made on this section may also need to be duplicated on your wireless client.

Wireless Mode (Mode Sélectionnez Wireless Client Mode (Mode client sans fil) dans le menu déroulant. sans fil) :

- Site Survey (Visite des Cliquez sur Site Survey (Visite des lieux) pour afficher une liste des lieux): réseaux sans fil dans votre région. Vous pouvez sélectionner le point d'accès sans fil auquel vous connecter.
- Type de mode sans fil : Sélectionnez Infrastructure si vous connectez à un point d'accès ou à un routeur sans fil, ou sélectionnez Ad-Hoc si vous vous connectez à un autre client sans fil.
 - Réseau sans fil Saisissez le SSID du point d'accès dont vous voulez répéter le signal.
 Name (Nom): Si vous avez un doute, cliquez sur Site Survey (Visite des lieux) et sélectionnez-le dans la liste, s'il y apparaît.
 - 802.11 Mode (Mode Sélectionnez le mode 802.11 qui convient en fonction des clients sans 802.11): fil de votre réseau. Les options du menu sont 802.11n Only, Mixed 802.11n and 802.11g, or Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b (802.11n seulement, 802.11n et 802.11g mixte ou 802.11n mixte, 802.11g et 802.11b).
- Wireless Channel (Canal Le canal se transforme automatiquement en canal du PA auquel vous sans fil) : êtes connecté.

Enable Auto Channel Scan (Activer le balayage automatique des canaux) : Le paramètre Auto Channel Scan (Balayage automatique des canaux) peut être sélectionné pour que le DAP-2020 puisse sélectionner le canal présentant le moins d'interférences.

Channel Width (Largeur Sélectionnez la largeur du canal approprié entre 20MHz et Auto de canal): 20/40MHz dans le menu déroulant.

WIRELESS NETWORK SETTINGS : Client Router and ss modes are Wireless Mode : Wireless Client -Site Survey ianed to suppor Wireless Type : Infrastructure 💌 ologies and applica Wireless Network Name : Dlink (Also called the SSID) 802.11 Mode : Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b anging your Wireless twork Name is the first Wireless Channel : 6 ep in securing your: ireless network. We Enable Auto Channel Scan : 🔲 ommend that you ange it to a familiar i Channel Width : 20MHz -Visibility Status : 🔲 (Also called Disable SSID Broadcast) at does not contain an sonal information WIRELESS MAC CLONE : abling Hidden Mode i Enable : 🗖 other way to secure MAC Source : Auto will be able to MAC Address : what's available. I ler for your wire ices to connect to you will need to MAC Address ally enter the Wir WIRELESS SECURITY MODE : Security Mode : None y or Passphrase that

WIFI PROTECTED SETUP (ALSO CALLED WCN 2.0 IN WINDOWS VISTA) :

Generate New PIN

Reset PIN to Default

Enable : 🔽

Current PIN: 16343160

MAINTENANCE

STATUS

HELP

Helpful Hints..

Vireless Mode

elect a function mode

onfigure your wireless etwork. Function wire

Visibility Status (État de visibilité): Dans ce cas, les utilitaires de visite des lieux ne peuvent pas voir le SSID. Vos clients sans fil devront donc être préconfigurés avec le SSID du DAP-2020 afin de s'y connecter.

Wireless MAC Clone Vous pouvez cloner l'adresse MAC sans fil pour connecter le périphérique. (Clonage MAC sans fil) :

Sécurité du réseau sans Sélectionnez un paramètre de sécurité sans fil. Les options sont None (Aucun), WEP, WPA et WPA2. Consultez la section Sécurité du réseau sans fil de ce fil manuel pour obtenir une explication détaillée des options de sécurité sans fil. Mode :

WPS: Sélectionnez Enable (Activer) pour configurer le DAP-2020 avec WPS.

Mode Pont

Enable Wireless Sélectionnez cette option pour activer et désactiver le module Wifi. (Activer le réseau sans Utilisez le menu déroulant pour indiquer si vous voulez utiliser un

- fil): calendrier. Cliquez sur **Add New** (Ajouter un nouveau) pour ajouter ou modifier un calendrier.
- Wireless Mode (Mode Sélectionnez Bridge (Pont) dans le menu déroulant. sans fil) :
 - Réseau sans fil Le Wireless Network Name (Nom du réseau sans fil) est un nom unique Name (Nom): qui identifie le réseau. Tous les périphériques d'un réseau doivent partager le même nom de réseau sans fil afin de communiquer. Si vous décidez de modifier le nom du réseau sans fil par rapport au paramètre par défaut, saisissez votre nouveau nom dans ce champ.
- 802.11 Mode (Mode Sélectionnez le mode 802.11 qui convient en fonction des clients 802.11): sans fil de votre réseau. Les options du menu sont 802.11n Only, Mixed 802.11n and 802.11g, or Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b (802.11n seulement, 802.11n et 802.11g mixte ou 802.11n mixte, 802.11g et 802.11b).
 - Wireless Channel Tous les périphériques du réseau doivent partager le même canal. (Canal sans fil) :

Enable Auto Le paramètre Auto Channel Scan (Balayage automatique des Channel Scan canaux) peut être sélectionné pour que le DAP-2020 puisse (Activer le balayage sélectionner le canal présentant le moins d'interférences. automatique des

canaux):

Channel Width Sélectionnez la largeur du canal approprié entre 20MHz et Auto (Largeur de canal) : 20/40MHz dans le menu déroulant.

Visibility Status (État Sélectionnez la vitesse de transmission. Il est vivement recommandé de visibilité): d'utiliser le paramètre Auto pour obtenir des performances optimales.

Remote AP MAC Entrez les adresses MAC des PA du réseau qui agissent en guise de ponts pour connecter sans fil plusieurs réseaux. (Adresse MAC du PA distant) :

Bridge Security Sélectionnez None (Aucun) pour désactiver le chiffrement sur le réseau. Sélectionnez WEP 64-bit ou WEP 128-bit pour limiter la communication aux périphériques (Sécurité du pont): qui partagent les mêmes paramètres WEP. Sélectionnez WPA-PSK ou WPA2-PSK pour sécuriser votre réseau en définissant un mot de passe et une clé dynamique variable (pas deux serveurs RADIUS requis).

Remarque : Le mode Pont n'est pas totalement spécifié dans les normes Wifi ou IEEE. Il peut fonctionner avec d'autres appareils DAP-2020. La communication avec d'autres PA (voire d'autres PA D-Link) n'est pas garantie.



Mode Pont avec PA

Enable Wireless Sélectionnez cette option pour activer et désactiver le module Wifi. (Activer le réseau sans Utilisez le menu déroulant pour indiquer si vous voulez utiliser un fil) : calendrier. Cliquez sur Add New (Ajouter un nouveau) pour ajouter

- ou modifier un calendrier.
- Wireless Mode (Mode Sélectionnez Bridge with AP (Pont avec PA) dans le menu déroulant. sans fil) :
 - Réseau sans fil Le Wireless Network Name (Nom du réseau sans fil) est un nom unique Name (Nom): qui identifie le réseau. Tous les périphériques d'un réseau doivent partager le même nom de réseau sans fil afin de communiquer. Si vous décidez de modifier le nom du réseau sans fil par rapport au paramètre par défaut, saisissez votre nouveau nom dans ce champ.
- 802.11 Mode (Mode Sélectionnez le mode 802.11 qui convient en fonction des clients 802.11): sans fil de votre réseau. Les options du menu sont 802.11n Only, Mixed 802.11n and 802.11g, or Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b (802.11n seulement, 802.11n et 802.11g mixte ou 802.11n mixte, 802.11g et 802.11b).
 - Wireless Channel Tous les périphériques du réseau doivent partager le même canal. (Canal sans fil) :

Enable Auto Scan Le paramètre Auto Channel Scan (Balayage automatique des (Activer le balayage canaux) peut être sélectionné pour que le DAP-2020 puisse automatique) : sélectionner le canal présentant le moins d'interférences.

Channel Width Sélectionnez la largeur du canal approprié entre **20MHz** et **Auto** (Largeur de canal) : **20/40MHz** dans le menu déroulant.

Visibility Status (État Cochez la case si vous ne voulez pas que le DAP-2020. diffuse le SSID. de visibilité): Dans ce cas, les utilitaires de visite des lieux ne peuvent pas voir le

SSID. Vos clients sans fil devront donc être préconfigurés avec le SSID du DAP-2020 afin de s'y connecter.

Remote AP MAC Entrez les adresses MAC des PA du réseau qui agissent en guise de ponts pour connecter sans fil plusieurs réseaux. (Adresse MAC du PA distant) :

Bridge Security Sélectionnez None (Aucun) pour désactiver le chiffrement sur le réseau. Sélectionnez WEP 64-bits ou WEP 128-bits pour limiter la communication aux périphé-(Sécurité du pont): riques qui partagent les mêmes paramètres WEP. Sélectionnez WPA-PSK ou WPA2-PSK pour sécuriser votre réseau en définissant un mot de passe et une clé dynamique variable (pas deux serveurs RADIUS requis).

Remarque : Le mode Pont avec PA n'est pas totalement spécifié dans les normes Wifi ou IEEE. Il peut fonctionner avec d'autres appareils DAP-2020. La communication avec d'autres PA (voire d'autres PA D-Link) n'est pas garantie.

D-Lini	1_2				
AP-2020 ///	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
TUP WIZARD IRELESS SETUP AN SETUP	WIRELESS NETWO Use this section to con that changes made or Save Settings WIRELESS NETWO End Wireless Ne 8 Wireless Ne 8 Wirel Enable Auto C Ch Visi	RK figure the wireless setting fits section may also nee Don't Save Settings RK SETTINGS : Dink RK SETTINGS : RK SETTINGS : RK SETTING	Is for your D-Link Access P d to be duplicated on your ys Add New Add New (Also called 2.11n, 802.11g and 802.11b called Disable SSID Broa	oint. Please note r wireless client. the SSID)	Helpful Hints Wircless Mode : Select a function mode to configure your wireless network. Function wireless modes include Access Point, AP (clent, Bridge, Bridge with AP, Repeater, WISP Clent Router and WISP Repeater. Function wireless modes are designed to support various wireless network topologies and applications. Wireless Network Name : Changing your Wireless Network Name is the first step in securing your wireless network. We recommend that you change it to a familiar name that does not contain any personal information.
	WIRELESS SECUR Se BRIDGE SETTING Ren	ITY MODE : curity Mode : None tote AP Mac: 1. 3. 5.	2. 4. 6.		Hidden Wireless : Enabling Hidden Mode is another way to secure your network. With this option enabled, no wireless clients will be able to see your wireless network when they perform scan to see what's available. In order for your wireless devices to connect to your AP, you will need to manually enter the Wireless Network Name on aeric
	Brid	ge Security : none WEP Key : ASCII S Shared Key : (8~63 char.)	8.		Security Keys : If you have enabled Wireless Security, make sure you write down WEP Key or Passphrase that you have configured. You will need to enter this

Modes Routeur client WISP/Répéteur WISP

Enable Wireless Sélectionnez cette option pour activer et désactiver le module (Activer le réseau sans Wifi. Utilisez le menu déroulant pour indiquer si vous voulez fil): utiliser un calendrier. Cliquez sur Add New (Ajouter un

- nouveau) pour ajouter ou modifier un calendrier.
- Wireless Mode (Mode Sélectionnez WISP Client (Client WISP)ou WISP Repeater sans fil): (Répéteur WISP) dans le menu déroulant.
- Site Survey (Visite des Cliquez sur ce bouton pour choisir le PA racine dans une liste lieux) : de connexions disponibles. Si celui-ci possède un chiffrement sans fil, vous devez utiliser le même mode de sécurité sans fil pour le connecter.
 - Réseau sans fil Vous pouvez saisir le nom du réseau sans fil du PA racine ou Name (Nom) : cliquer sur le bouton **Site Survey**(Visite des lieux) pour le rechercher.
- 802.11 Mode (Mode Sélectionnez le mode 802.11 qui convient en fonction 802.11): des clients sans fil de votre réseau. Les options menu sont 802.11n Only, Mixed 802.11n and 802.11g, Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b (802.11n seulement, 802.11n et 802.11g mixte ou 802.11n mixte, 802.11g et 802.11b).
 - Wireless Channel Le canal utilisé s'affiche. Il suit le PA racine. (Canal sans fil) :
- Enable Auto Scan Le paramètre Auto Channel Scan (Balayage automatique des (Activer le balayage canaux) peut être sélectionné pour que le DAP-2020 puisse automatique) : sélectionner le canal présentant le moins d'interférences.
- Channel Width Sélectionnez la largeur du canal approprié entre 20MHz et (Largeur de canal) : Auto 20/40MHz dans le menu déroulant.



- Visibility Status (État Cochez la case si vous ne voulez pas que le DAP-2020. diffuse le SSID. Dans ce cas, les utilitaires de visite des lieux ne peuvent pas voir le SSID. Vos clients de visibilité) : sans fil devront donc être préconfigurés avec le SSID du DAP-2020 afin de s'y connecter.
- Sécurité du réseau Sélectionnez un paramètre de sécurité sans fil. Les options sont None (Aucun), WEP, WPA ou WPA2. Consultez la section Sécurité du réseau sans fil de ce sans fil manuel pour obtenir une explication détaillée des options de sécurité sans fil. Mode :
Paramètres du réseau étendu IP dynamique (DHCP)

Les paramètres du réseau étendu sont uniquement utilisés en modes sans fil Routeur client WISP et Répéteur WISP. Sélectionnez Dynamic IP (DHCP) [IP dynamique (DHCP)] pour obtenir automatiquement des informations sur l'adresse IP auprès de votre FAI. Sélectionnez cette option si ce dernier ne vous fournit pas d'adresse IP à utiliser. Cette option est généralement utilisée pour les services de modem câble.

Host Name (Nom	Le nom d'hôte est facultatif, mais peut être exigé
d'hôte) :	par certains fournisseurs d'accès Internet.

Taille de MTU : Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU (Maximum Transmission Unit) pour optimiser les performances avec votre fournisseur d'accès Internet spécifique. La taille de MTU par défaut est de 1500.

Attain DNSSélectionnez cette option si vous voulez que le DAP-Automatically (Obtenir2020 obtienne l'adresse IP du serveur DNS (Domain
les serveurs DNSName System) automatiquement.automatiquement.

Set DNS manually Sélectionnez cette option si vous voulez saisir la ou **(Définir les serveurs** les adresses IP du serveur DNS manuellement. Les

WAN SETTINGS :		
This page is used to configure the parameters for Internet network which connects to the WAN port of your Access Point. Here you may change the access method to static IP, DHCP, PPPOE or PPTP by click the item value of WAN Access type.		
My Internet Connection is : Dynamic IP(DHCP)		
Host Name : dlinkap		
MTU Size : 1500 (bytes) MTU default = 1500		
O Attain DNS Automatically		
C Set DNS Manually		
Clone MAC Address :		
Clone Your PC's MAC Address		

DNS manuellement) : champs où saisir les adresses IP des serveurs DNS principal et secondaire apparaissent après que vous avez sélectionné cette option.

DNS Server (Serveur Saisissez l'adresse IP des serveurs DNS principal et secondaire attribuées par votre FAI. DNS principal/ secondaire) :

Cloner l'adresse MAC : L'adresse MAC par défaut est définie sur l'adresse MAC Ethernet de votre DAP-2020. Vous pouvez cliquez sur le bouton Cloner l'adresse MAC du PC pour remplacer l'adresse MAC du PA par celle du PC que vous avez utilisé pour vous enregistrer auprès de votre FAI. Il est déconseillé de la modifier, sauf si votre FAI l'exige.

IP statique

Sélectionnez Static IP (Adresse IP statique) si toutes les informations sur l'adresse IP du réseau étendu sont fournies par votre FAI. Vous devrez saisir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, l'adresse de passerelle et la ou les adresses DNS fournies par votre FAI.

IP Address (Adresse 192.168.1.1 est l'adresse IP par défaut du réseau IP) : étendu du DAP-2020.

Subnet Mask (Masque
de sous-réseau) :255.255.255.0 est le masque de sous-réseau par
défaut. Tous les périphériques du réseau doivent
posséder le même masque de sous-réseau pour
communiquer.

Adresse IP de Entrez l'adresse IP de la passerelle de votre réseau. passerelle :

Taille de MTU : Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU
(Maximum Transmission Unit) pour optimiser
les performances avec votre fournisseur d'accès
Internet spécifique. La taille de MTU par défaut
est de 1500.

Primary DNS Server Saisissez l'adresse IP du serveur DNS (Domaine (Serveur du DNS Name Server) principal attribuée par votre principal): fournisseur d'accès Internet. WAN SETTINGS :

This page is used to configure the parameters for Internet network which connects to the WAN port of your Access Point. Here you may change the access method to static IP, DHCP, PPPoE or PPTP by click the item value of WAN Access type.

My Internet Connection is :	Static IP 👻
IP Address :	
IP Subnet Mask :	
Gateway IP Address :	
MTU Size :	: 1500 (bytes) MTU default= 1500
Primary DNS :	
Secondary DNS :	
Clone MAC Address :	: 00000000000
	Clone Your PC's MAC Address

Secondary DNS Server Saisissez l'adresse IP du serveur DNS secondaire (facultatif) attribuée par votre fournisseur d'accès Internet. (Serveur du DNS secondaire) :

Cloner l'adresse MAC : L'adresse MAC par défaut est définie sur celle du PA (point d'accès). Vous pouvez cliquez sur le bouton Cloner l'adresse MAC du PC pour remplacer l'adresse MAC du PA par celle de la carte Ethernet. Il est déconseillé de la modifier, sauf si votre FAI l'exige.

PPPoE

Sélectionnez PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) si votre FAI utilise une connexion PPPoE. Ce dernier vous fournira un nom d'utilisateur et un mot de passe. En général, cette option est utilisée pour les services DSL. Veillez à supprimer le logiciel PPPoE de votre ordinateur. Il n'est plus nécessaire et ne fonctionne pas via le DAP-2020.

WAN SETTINGS :

Login (Connexion) : Saisissez votre nom d'utilisateur PPPoE.

- Password (Mot de passe) : Saisissez votre mot de passe PPPoE, puis ressaisissez-le dans le champ suivant.
 - Service Name (Nom du Saisissez le nom du service du FAI (facultatif). service) :
 - Mode de reconnexion : Sélectionnez Always on (Toujours activée), On demand (À la demande) ou Manual (Manuelle).
 - Délai d'inactivité : Saisissez le temps d'inactivité maximum pendant lequel la connexion Internet est conservée.
 - Taille de MTU: Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU (Maximum Transmission Unit) pour optimiser les performances avec votre fournisseur d'accès Internet spécifique. La taille maximale MTU par défaut est de 1492.

Attain Sélectionnez cette option si vous voulez que le DAP-DNS Automatically 2020 obtienne l'adresse IP du serveur DNS (Domain (Obtenir les serveurs DNS Name System) automatiquement. automatiquement) :

Set DNS Manually Sélectionnez cette option si vous voulez saisir la ou les (Définir les serveurs DNS adresses IP du serveur DNS manuellement. Les champs

My Internet Connection is :	PPPoE	(Usernam	ne / Pass	word)	•	
Login :						
Password :						
Password Confirm :						
Service Name (If Required) :					(0)	ptional)
Connection Mode :	Always	s On	-	Conne	ect]	Disconnect
Idle Timeout (In minutes) :	5			(1-1	000) minutes)
MTU Size :	1480 (bytes) MTU default= 1480					
	⊚ At	tain DN	S Auto	omatic	ally	
	• Se	t DNS M	Manual	ly		
Primary DNS :						
Secondary DNS :						
		000000		n i		

manuellement) : où saisir les adresses IP des serveurs DNS principal et secondaire apparaissent après que vous avez sélectionné cette option.

DNS Servers (Serveurs Saisissez l'adresse IP des serveurs DNS principal et secondaire attribuées par votre FAI. DNS) :

Cloner l'adresse MAC : L'adresse MAC par défaut est définie sur celle du PA (point d'accès). Vous pouvez cliquez sur le bouton Cloner l'adresse MAC du PC pour remplacer l'adresse MAC du PA par celle de la carte Ethernet. Il est déconseillé de la modifier, sauf si votre FAI l'exige.

PPTP

Sélectionnez PPTP (Point-to-Point-Tunneling Protocol) [Protocole de tunnel point à point] si votre FAI utilise une connexion PPTP. Ce dernier vous fournira un nom d'utilisateur et un mot de passe. En général, cette option est utilisée pour les services DSL.

WAN SETTINGS :

Mon adresse IP : Saisissez l'adresse IP (PPTP statique uniquement).

Subnet Mask (Masque de Entrez le masque de sous-réseau. sous-réseau):

Adresse IP de passerelle : Entrez l'adresse IP de la passerelle.

Server IP Address Saisissez l'adresse IP du serveur attribuée par votre (Adresse IP du serveur) : fournisseur d'accès Internet.

Login (Connexion) : Saisissez le nom d'utilisateur PPTP.

Password (Mot de Saisissez votre mot de passe PPTP, puis ressaisissezpasse): le dans le champ suivant.

Taille de MTU : Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU (Maximum Transmission Unit) pour optimiser les performances avec votre fournisseur d'accès Internet spécifique. La taille de MTU par défaut est de 1400.

Attain Sélectionnez cette option si vous voulez que le DNS Automarically DAP-2020 obtienne l'adresse IP du serveur DNS (Obtenir les serveurs DNS automatiquement. automatiquement):

Set DNS Automatically Sélectionnez cette option si vous voulez saisir la

(Définir les serveurs DNS ou les adresses IP du serveur DNS manuellement. Les champs où saisir les adresses IP des serveurs DNS principal et secondaire apparaissent automatiquement) : après que vous avez sélectionné cette option.

- DNS Servers (Serveurs Saisissez l'adresse IP des serveurs DNS (Domaine Name Server) principal et secondaire attribuée par votre fournisseur d'accès Internet. DNS):
- Cloner l'adresse MAC : L'adresse MAC par défaut est définie sur celle du PA (point d'accès). Vous pouvez cliquez sur le bouton Cloner l'adresse MAC du PC pour remplacer l'adresse MAC du PA par celle de la carte Ethernet. Il est déconseillé de la modifier, sauf si votre FAI l'exige.

My Internet Connection is :	PPTP(L	Jsername / Pas	ssword)	-		
My IP Address :						
Subnet Mask :						
Gateway IP Address :						
Server Address :						
Login :						
Password :	_					
Password Confirm :				1		
MTU Size :	1400	(bytes) M	ITU def	ault	t= 1400	
	 Att Set 	tain DNS Au t DNS Manu	utomati Jally	icall	v	
Primary DNS :						
Secondary DNS :	_					
Clone MAC Address :	000000	000000	_			
	(Clone Your PC	S MAC AC	ddres	SS	

Paramètres du réseau local

Cette section vous permet de modifier les paramètres du réseau local de votre point d'accès et de configurer les paramètres DHCP.

 Device Name Saisissez le Device Name (Nom du périphérique) (Nom du du PA. Il est recommandé de le modifier si périphérique): plusieurs périphériques D-Link se trouvent sur le sous-réseau.

LAN Connection Utilisez le menu déroulant pour sélectionner Type (Type de Dynamic IP (Adresse IP dynamique [DHCP]) et connexion au obtenir automatiquement une adresse IP sur le réseau local) : réseau local/privé.

My IPv6 Sélectionnez le type de connexion IPv6 que vous Connection Type souhaitez utiliser dans le menu déroulant. (Mon type de connexion IPv6) :



IP statique

Sélectionnez Static IP Address (Adresse IP statique) si toutes les informations sur l'adresse IP du port Internet sont fournies par le FAI. Vous devrez saisir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, l'adresse de passerelle et la ou les adresses DNS fournies par votre FAI. Chaque adresse IP saisie dans les champs doit avoir la forme IP appropriée, à savoir quatre octets séparés par un point (x.x.x.x). Le point d'accès la rejette si elle n'est pas de ce format.

Device Name (Nom Saisissez le Device Name (Nom du périphérique) du périphérique) : du PA. Il est recommandé de le modifier si plusieurs périphériques D-Link se trouvent sur le sous-réseau. Dans votre navigateur Web, vous pouvez saisir le nom du périphérique du PA plutôt que l'adresse IP pour accéder à la configuration. Si vous utilisez le nom du périphérique pour vous connecter, veillez à ce que le PC et votre DAP-2020 se trouvent sur le même réseau.

LAN Connection Type Sélectionnez Static IP (IP statique) dans le menu (Type de connexion déroulant. au réseau local) :

IP Address (Adresse Saisissez l'adresse IP du point d'accès. L'adresse IP par IP): défaut est 192.168.0.50. Si modifiez l'adresse IP après avoir cliqué sur **Apply** (Appliquer), vous devrez saisir la nouvelle adresse IP dans votre navigateur pour revenir à l'utilitaire de configuration.

Subnet Mask (Masque Saisissez le masque de sous-réseau attribué par de sous-réseau) : votre FAI.

Default Gateway Saisissez la passerelle attribuée par votre FAI. (Passerelle par défaut) :



Serveur DHCP

Les paramètres du serveur DHCP définissent la plage d'adresses IP qui peuvent être automatiquement attribuées aux stations du réseau. Si nécessaire ou obligatoire sur le réseau, le DAP-2020 peut servir de serveur DHCP.

Enable DHCP Cochez pour autoriser le DAP-2020 à fonctionner server (Activer le comme un serveur DHCP. serveur DHCP) :

DHCP IP Address Range Saisissez l'adresse IP pouvant être attribuée sur votre (Plage d'adresses IP réseau. DHCP) :

Always Broadcast Cochez pour conserver la diffusion. (Toujours diffuser) :

Gateway (Passerelle) : Entrez l'adresse IP de la passerelle sur le réseau.

WINS : Entrez l'adresse IP du WINS sur le réseau.

WINS : Entrez l'adresse IP du DNS sur le réseau.

DHCP Lease Time La durée de concession correspond au délai (Durée de la concession précédant l'attribution de nouvelles adresses IP par DHCP): le serveur.

DHCP SERVER SETTINGS				
Use this section to configure the b your network.	uilt-in DHCP Server to	assign IP a	addresses to the com	puters on
Enable DHCP Server :				
DHCP IP Address Range :	192.168.0.100	to	192.168.0.200	
Always Broadcast :	\checkmark			
Gateway :	192.168.0.50			
WINS :	192.168.0.50			
DNS :	192.168.0.50			
DHCP Lease Time :	1 Week 👻			

Avancé Paramètres sans fil avancés

Transmit Power Définit la puissance de transmission des antennes. (Puissance de transmission) :

WMM Enable La fonction WMM est l'équivalent de la QoS pour votre (Activation de réseau sans fil. Cette fonction améliore la qualité des WMM): applications vidéo et vocales pour vos clients sans fil.

Short GI (IG court) : Cochez cette case pour réduire la durée de l'intervalle de garde et donc augmenter le nombre de données. Cependant, cette solution est moins fiable et risque de générer une perte de données plus importante.

IGMP Snooping Cette option active la surveillance du trafic IGMP pour (Surveillance du la connexion sans fil. Nous recommandons de l'activer trafic IGMP) : si vous utilisez souvent les services de multidiffusion, tels que la visioconférence et la diffusion audio/vidéo.

WLAN Partition Cette fonction permet l'isolation du client. Si cette (Partition du réseau option est activée, tous les clients ne pourront pas local sans fil) : voir ou accéder aux informations des autres clients du réseau.

HT20/40 Coexistence Cochez cette case pour activer ou désactiver cette (Coexistence fonction. HT20/40) :



Filtre d'adresse MAC

La section de filtre d'adresse MAC peut permettre aux machines de filtrer l'accès au réseau en fonction des adresses MAC uniques de leur(s) adaptateur(s) réseau. Il est particulièrement utile d'éviter que des périphériques sans fil non autorisés ne se connectent à votre réseau. Une adresse MAC est un ID unique attribué par le fabricant de l'adaptateur réseau.

Configure Lorsque l'option Turn MAC Filtering OFF (Désactiver le filtrage MAC Filtering MAC) est sélectionnée, les adresses MAC ne sont pas utilisées (Configurer le pour contrôler l'accès au réseau. Lorsque l'option Turn MAC filtrage MAC) : Filtering ON and ALLOW computers listed to access the network (Activer le filtrage MAC et refuser aux ordinateurs répertoriés l'accès au réseau) est sélectionnée, seuls les ordinateurs dont une adresse MAC n'est pas répertoriée dans la MAC Address List (Liste d'adresses MAC) peuvent accéder au réseau. Lorsque l'option Turn MAC Filtering ON and DENY computers listed to access the network (Activer le filtrage MAC et refuser aux ordinateurs répertoriés l'accès au réseau) est sélectionnée, seuls les ordinateurs dont une adresse MAC peuvent accéder au réseau.

Ajouter une Ce paramètre vous permet d'ajouter une règle de filtrage MAC adresse MAC manuellement. Cliquez sur le bouton **Add** (Ajouter) pour ajouter Filtering Rule la nouvelle règle de filtrage MAC à la liste MAC Filtering Rules (Ajouter une (Règles de filtrage MAC) en bas de cet écran. règle de filtre

MAC):

D-Link DAP-2020 ADVANCED MAINTENANCE STATUS SETUP HELP Helpful Hints.. ADVANCED WIRELESS MAC ADDRESS FILTER AC ADDRESS FILTER Wireless Acces The MAC (Media Access Controller) Address filter option is used to control network access Settinas based on the MAC Address of the network adapter. A MAC address is a unique ID assigned by VI-FI PROTECTED create a list of MAC the manufacturer of the network adapter. This feature can be configured to ALLOW or DENY addresses that you would either like to accept or network/Internet access. JSER LIMIT Save Settings Don't Save Settings WIRELESS ACCESS SETTINGS lect a MAC address fro e drop down menu, the Configure MAC Filtering below : ick the arrow to add that AC address to the list Turn MAC Filtering OFF ~ IP Filter: Click the Clear button to remove the MAC Filtering MAC Address Wireless Client List MAC Address Clear Clear Clear WIRELESS

WPS

La fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup) est une méthode simplifiée destinée à sécuriser votre réseau sans fil lors de la première installation et durant l'opération d'ajout d'un nouveau périphérique. La Wi-Fi Alliance (WFA) a certifié cette fonction pour différents produits et divers fabricants. Il suffit de relâcher un bouton pour la méthode du bouton-poussoir ou de saisir correctement le code à 8 chiffres pour la méthode de code pin. La réduction de la durée d'installation et la facilité d'emploi sont relativement significatives, et le paramètre de sécurité sans fil le plus fort du WPA2 est automatiquement utilisé.

Enable (Activer) : Cochez cette case pour activer la fonction

Disable WPS- Le verrouillage des paramètres de sécurité sans fil PIN Method empêche la modification de ces paramètres par la (Désactiver la fonction WPS du routeur. Il est toujours possible d'ajouter méthode WPS- des périphériques sur le réseau à l'aide de la fonction WPS. PIN) : Toutefois, les paramètres du réseau ne peuvent plus être

modifiés une fois que cette option est cochée.

PIN Settings Appuyez sur le bouton pour générer un nouveau code (Paramètres du PIN ou réinitialiser.

PIN):

PIN actuel: Affiche la valeur actuelle du PIN du routeur.

Reset PIN to Restaure le PIN par défaut du point d'accès. Default (Restaurer le PIN par défaut) :

Generate New Créez un numéro aléatoire représentant un PIN valide. PIN (Générer un Celui-ci devient le PIN du routeur, Vous pouvez ensuite nouveau PIN) : le copier sur l'interface utilisateur du registraire.

Add Wireless Appuyez sur le bouton pour lancer l'assistant pour Station (Ajouter configurer le WPS.

une station sans

fil):

D-Lin	*				
DAP-2020	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
ADVANCED WIRELESS MAC ADDRESS FILTER WI-FI PROTECTED SETUP USER LIMIT	WI-FI PROTECTED Wi-Fi Protected Setup press.Devices must suy If the PIN changes, th on "Don't Save Setting	SETUP : is used to easily add devi oport Wi-Fi Protected Set e new PIN will be used in ss" button will not reset t	ces to a network using a P up in order to be configure following Wi-Fi Protected he PIN.	IN or button ed by this method. Setup process.Clicking	Helpful Hints Enable if other wireless devices you wish to include in the local network support Wi-Fi Protected Setup. Click Add Wireless Device Wizard to use Wi-
	However, if the new F Save Settings WIFI PROTECTED	Don't Save Settings	D WCN 2.0 IN WINDO	ws vista) :	Fi Protected Setup to add wireless devices to the wireless network.
	Lock Wirel	Enable : 🗹 ess Security : 🗌 Reset	to Unconfigured		
	PIN SETTINGS	Current PIN: 4270009	18 I PIN to Default Gene	erate New PIN	
	ADD WIRELESS S	Add Wireless D	evice With WPS		
WIRELESS					

Limites appliquées à l'utilisateur

Saisissez le nombre maximum de clients sans fil qui peuvent se connecter en même temps à votre point d'accès.

Enable User Limit Cochez la case Enable User Limit (Activer la (Activer la limite limite utilisateur) pour activer cette fonction. utilisateur) :

User Limit (Limite Saisissez le nombre maximum de clients, utilisateur) : entre 1 et 32.

Save Settings Cliquez sur Save Settings (Enregistrer les (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer et activer les paramètres) : nouveaux changements.



Redirection de port (modes WISP seulement)

Cette fonction est disponible si votre DAP-2020 est en mode Routeur client WISP ou Répéteur WISP. Cette fonction vous permet d'ouvrir un seul port ou une plage de ports. Cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) ; la règle de redirection de port sera intégrée dans la liste Port Forwarding (Redirection de port).

Redirection de port Cochez la case pour configurer une règle de Rules (Règles) : redirection de port.

- Name (Nom) : Saisissez un nom de règle. Vous pouvez sélectionner un nom d'application dans le menu déroulant Application Name (Nom de l'application). Cliquez sur le bouton << pour renseigner le champ Name (Nom) avec le nom d'application que vous avez sélectionné.
- IP Address (Adresse Saisissez l'adresse IP de l'ordinateur du réseau IP) : local sur lequel vous voulez autoriser le service entrant.

Start/End Ports Saisissez le ou les ports que vous voulez (Ports de début/ ouvrir. Si vous voulez n'en ouvrir qu'un, fin) : saisissez son nom dans les deux cases.

Traffic Type Sélectionnez TCP, UDP ou Both (Les deux). (Type de trafic) :

PUKI FUKWAKL	ING KULES			
Entries in this table machine behind the sort of server like a Gateway's NAT firew	allow you to automatica NAT firewall. These se web server or mail serve vall.	Ily redirect commo ttings are only neo er on the private lo	on network services essary if you wish to ocal network behind	to a specific host some your
			Port	Traffic Type
Name	< Application	n Name 🖌	Start	Both we
IP Address	< Computer	Name 😽	End	bour
PORT FORWARD	LIST			
Current Port For	warding Table:			
Name	IP Address	Protocol	Port Range	Select
Delete Selected	Delete All Rese	t		

Filtre de port (modes WISP seulement)

Cette fonction est disponible si votre DAP-2020 est en mode Routeur client WISP ou Répéteur WISP. Cette fonction permet de sécuriser ou de restreindre votre réseau local. Elle refuse les ports que vous entrez du réseau local vers Internet. Cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) ; la règle de filtrage de port sera intégrée dans la liste Port Forwarding (Filtre de port).

Filtre de port Cochez la case pour configurer une règle de **Rules (Règles) :** filtre de port.

- Name (Nom): Saisissez un nom de règle. Vous pouvez sélectionner un nom d'application dans le menu déroulant Application Name (Nom de l'application). Cliquez sur le bouton << pour renseigner le champ Name (Nom) avec le nom d'application que vous avez sélectionné.
- Start/End Ports Saisissez le ou les ports que vous voulez ouvrir.
 (Ports de Si vous voulez n'en ouvrir qu'un, saisissez son début/fin): nom dans les deux cases.

Traffic Type Sélectionnez TCP, UDP ou Both (Les deux). (Type de trafic) :

PORT FILTER RULES			
Entries in this table are used Internet through the Gatev local network.	I to restrict certain types of d vay. Use of such filters can be	ata packets from your l helpful in securing or r	ocal network to estricting your
		Port	Traffic Type
Name	<	Start End	Both 🗸
PORT FILTER LIST			
Current Port Filter Table	2:		
Name	Port Range	Protocol	Select
Delete Selected Delete	ete All Reset		

DMZ (modes WISP seulement)

Cette fonction n'est disponible que si votre DAP-2020 est en mode Routeur client WISP ou Répéteur WISP. Cette fonction vous permet de configurer un hôte DMZ (zone démilitarisée). Si un PC client ne peut pas exécuter les applications Internet correctement derrière le DAP-2020, vous pouvez le configurer pour qu'il ait un accès illimité a Internet. La DMZ permet d'exposer un ordinateur à Internet. Elle est également utile pour les jeux. Saisissez l'adresse IP de l'ordinateur qui représentera l'hôte DMZ. Si vous ajoutez un client à la DMZ, vous risquez d'exposer le réseau local à divers risques pour la sécurité. Veillez par conséquent à n'utiliser cette option qu'en dernier recours.

Enable DMZ	Cochez cette case pour	activer la DMZ.
(Activer la DMZ) :		

DMZ HostSaisissez l'adresse IP de l'ordinateur dont vousIP Addresssouhaitez ouvrir tous les ports. Vous pouvez(Adresse IP desélectionner un ordinateur dans le menu déroulantI'hôte DMZ):Nom de l'ordinateur, puis cliquer sur << pour saisir
le nom de l'ordinateur dans le champ Adresse IP de
l'hôte DMZ.

ADVANCED WIRELESS SETTINGS :	
Enable DMZ :	
DMZ Host IP Address:	<

Contrôle parental (modes WISP seulement)

Cette fonction n'est disponible que si votre DAP-2020 est en mode Routeur client WISP ou Répéteur WISP. Cette fonction vous permet de créer une liste de sites Web auxquels vous souhaitez refuser l'accès.

Configure Website Sélectionnez Turn Website Filtering OFF(Désactiver

Filtering Below le filtrage de sites Web) ou Turn Website Filtering (Configurer le filtrage ON and DENY computers access to ONLY these de sites Web ci- sites (Activer le filtrage de sites Web et EMPÊCHER dessous): les ordinateurs d'accéder à ces sites UNIOUEMENT).

URL du site Web Saisissez un mot clé ou une URL que vous voulez Address (Adresse bloquer, puis cliquez sur Save Settings (Enregistrer lien-local IP du les paramètres). Les URL contenant le mot clé seront réseau local): bloquées.

PARENTAL CONTROL :
The Parental Control allows you to set-up a list of Websites that the users on your network will either be allowed or denied access to.
Save Settings Don't Save Settings
WEBSITE FILTERING RULES
URL filter is used to deny LAN users from accessing the internet. Block those URLs which contain keywords listed below.
Configure Website Filtering below:
Turn Website Filtering OFF
Website URL Address or keyword
WEB FILTER LIST
Current Filter Table:
URL Address or keyword Select
Delete Selected Delete All Reset

Réseau avancé (modes WISP seulement)

Cette fonction est disponible si le DAP-2020 est en mode Routeur client WISP ou Répéteur WISP. Cette fonction vous permet de modifier les paramètres du réseau local. Vous devez savoir que la modification des paramètres par défaut risque d'avoir des conséquences sur le comportement de votre réseau.

Enable UPnP (Activer Cochez cette case pour utiliser la fonction Plug and UPnP): Play universelle (UPnP[™]). L'UPnP est compatible avec les équipements, les logiciels et les périphériques du réseau.

Enable WAN Ping Cochez cette case pour autoriser la demande de Respond (Activer ping du port de réseau étendu du DAP-2020. Si la réponse aux vous décochez la case, le DAP-2020 ne pourra pas requêtes ping du répondre aux pings. Si vous bloquez la réponse du réseau étendu) : ping, vous renforcez la sécurité contre les intrus.

Remote	La gestion à distance permet à un navigateur Web
Management	de configurer le DAP-2020 via Internet. Un nom
(Gestion à	d'utilisateur et un mot de passe restent nécessaires
distance) :	pour accéder a l'interface de gestion Web. En
	général, seul un membre de votre réseau peut
	parcourir les pages Web intégrées pour réaliser des
	tâches administrateur. Cette fonction vous permet
	de réaliser des tâches administrateur via un hôte
	distant (Internet).

UPNP :
Universal plug and Play (UPnP) supports peer-to-peer Plug and Play functionality for network devices.
Enable UPnP:
WAN PING :
If you enable this feature, the WAN port of your DAP-1360 will respond to ping requests from the Internet that are sent to the WAN IP Address.
Enable WAN Ping Respond:
REMOTE MANAGEMENT :
If you enable this feature, you can manage the DAP-1360 from anywhere on the Internet.
Enable Remote Management: 📃

Maintenance Admin

Cette page vous permet de modifier le mot de passe Administrateur. C'est ce mot de passe qui a les accès en lecture/écriture.

Password (Mot Saisissez un nouveau mot de passe pour le de passe) : compte administrateur. L'administrateur peut modifier les paramètres.

Confirm Saisissez le même mot de passe que celui Password qui vous avez entré dans la zone de texte (Confirmer le mot précédente afin de vérifier son exactitude. de passe):

Enable Graphical Cochez cette case pour activer cette fonction. Authentication (Activer l'authentification graphique):



Système

Enregistrer sur Utilisez cette option pour enregistrer les paramètres de Hard Drive configuration actuels du point d'accès dans un fichier du (Enregistrer sur le disque dur de l'ordinateur que vous utilisez. Cliquez sur le disque dur local) : bouton Save (Enregistrer). Une boîte de dialogue de fichiers s'ouvre. Vous pouvez y sélectionner un emplacement et un nom de fichier pour les paramètres.

Télécharger Utilisez cette option pour restaurer des paramètres de depuis le disque configuration du point d'accès préalablement enregistrés. dur local : Cliquez sur le bouton **Browse** (Parcourir) pour rechercher un fichier de configuration préalablement enregistré. Puis, cliquez sur le bouton **Upload Settings** (Télécharger les paramètres) pour les transférer vers le point d'accès.

Restore to Factory Cette option rétablit tous les paramètres de configuration Default (Restaurer du point d'accès qui étaient effectifs à sa sortie d'usine. les paramètres Les paramètres qui n'ont pas été enregistrés sont perdus, d'usine par y compris les règles que vous avez créées. Si vous voulez défaut) : enregistrer les paramètres de configuration actuels du point d'accès, utilisez le bouton **Save** (Enregistrer) ci-dessus.

Remarque : La restauration des paramètres d'usine ne réinitialise pas l'état du WPS sur Non configuré.

Reboot The Device Cliquez pour redémarrer le point d'accès. (Redémarrer le périphérique) :

SAVE AND RESTORE :	
Save Settings To Local Hard : Drive	Save
Load Settings From Local : Hard Drive	図覧
Restore To Factory Default : Settings	Restore Device
Reboot The Device :	Reboot

Firmware

Cette page vous permet de mettre à jour le microprogramme du point d'accès. Vérifiez que le microprogramme que vous voulez utiliser se trouve sur le disque dur local de l'ordinateur. Cliquez sur **Browse** (Parcourir) pour localiser le fichier du microprogramme à utiliser pour la mise à jour. Pour voir si des mises à jour du microprogramme sont disponibles, visitez le site Web de support technique de D-Link à l'adresse http://support.dlink.com. Vous pouvez y télécharger les mises à jour du microprogramme sur votre disque dur.

Browse Après avoir téléchargé le nouveau microprogramme, (Parcourir) : cliquez sur Browse (Parcourir) pour le localiser sur le disque dur. Cliquez sur Upload (Télécharger) pour terminer la mise à jour du microprogramme.

Upload Après avoir mis à jour un microprogramme sur votre (Télécharger): ordinateur, utilisez cette option pour rechercher le fichier, puis téléchargez les informations sur le point d'accès.

Pack linguistique

Vous pouvez modifier la langue de l'interface Web en téléchargeant les packs linguistiques disponibles.

Browse Après avoir téléchargé le nouveau pack linguistique, (Parcourir) : cliquez sur Browse (Parcourir) pour le localiser sur le disque dur. Cliquez sur Upload (Télécharger) pour terminer la mise à jour du paquet de langues.



Surveillance

La fonction Surveillance envoie une requête ping à une adresse IP. Si l'adresse IP arrête de répondre aux requêtes ping, le PA sera redémarré. Vous pouvez aussi configurer le DAP-2020 pour qu'il envoie une alerte par email si l'adresse IP spécifiée arrête de répondre aux requêtes ping.

- II W - I I						
Enable Watchdog (Ping of Life) [Activer la surveillance (technique Ping-of-Life)] :	Cochez cette case pour activer la surveillance (technique Ping-of-Life) et vérifier l'adresse IP de certains hôtes.	D-Lin	k			
Update Time Intervalle :	Saisissez l'intervalle de temps correspondant à la fréquence à laquelle vous voulez que la surveillance envoie une demande de ping de réponse de l'adresse IP.	DAP-2020 ADMIN SYSTEM	SETUP WATCHDOG (PINC The Watchdog featur	ADVANCED OF LIFE) : e pings a specified IP add be rebeated. You can al	MAINTENANCE	STATUS
Watchdog Response IP :	Saisissez l'adresse IP à laquelle la surveillance enverra une demande de ping.	FIRMWARE WATCHDOG TIME	Save Settings	De reboored. Fou car ar pecified IP address stops Don't Save Settings	responding to pings.	IE DAP-1300 Send
Enable Mail Alert (Activer l'alerte par courrier email) :	Cochez cette case pour activer la notification par courrier email de surveillance.		- WATCHDOG : Enable W (Ping Update Time :	Vatchdog of Life) : Interval : 1 (mi	inutes, range:1-60, default	:1)
Serveur SMTP :	Saisissez l'adresse IP du serveur SMTP.		Watchdog Resp Enable M	onse IP: 0.0.0.0 ail Alert: 🔲		
Sender E-Mail (Adresse email de l'expéditeur) :	Saisissez l'adresse email d'où la notification sera envoyée.		SMTF	P Server :		
Receiver E-Mail (Adresse email du destinataire) :	Saisissez l'adresse email à laquelle la notification sera envoyée.		SMTP Serve SMTP Serve Enable Authen	r E-mail : ver Port : tication :		
SMTP Server Port (Port du serveur SMTP) :	Saisissez le port du serveur SMTP.		Accour Pa Verify Pa	nt Name : Issword : Issword :		
Enable Authentication (Authentification de l'URL de l'instantané) :	Cochez la case pour activer l'authentification qui sera utilisée avec le serveur SMTP.					
Account Name (Nom du	Saisissez le nom du compte utilisé avec le serveur SMTP.					

compte):

Password (Mot de passe) : Saisissez le mot de passe utilisé avec le serveur SMTP, puis ressaisissez-le dans le champ suivant.

HELP Helpful Hints.. Enable Watchdog (Ping

of Life): Enable the Watchdog (Ping of Life) to check some host

Update Time Interval: The interval to ping. Watchdog Response IP Pair this DAP-1360 with a device that can respond back to the pings. Enable Mail Alert: If you want to enable Mail Alert, you must enable Syslog first. When DAP-1360 can't ping the host IP the DAP-1360 will send mai to the user. SMTP Server: Please enter the mail Mail Address: Please enter the mail address of the user to be notified.

Heure

L'option Configuration de l'heure vous permet de configurer, de mettre à jour et de gérer l'heure de l'horloge système interne. Dans cette section, vous pouvez définir le fuseau horaire correspondant à votre emplacement géographique. L'heure d'été peut également être configurée pour ajuster l'heure automatiquement en cas de besoin.

Time Zone (Fuseau Sélectionnez le fuseau horaire dans le menu horaire) : déroulant.

Daylight Saving Pour sélectionner l'heure d'été manuellement, (Heure d'été) : cochez la case Activer l'heure d'été. Ensuite, utilisez le menu déroulant pour sélectionner une heure d'été avant d'en saisir les dates de début et de fin.

Enable NTP Server Le protocole NTP (Network Time Protocole). (Activer le serveur synchronise les heures des horloges des ordinateurs NTP): d'un réseau. Cochez cette case pour utiliser un serveur NTP. Une connexion sera établie avec un serveur sur Internet, pas avec un serveur local.

NTP Server Used Indiquez le serveur NTP ou sélectionnez-en un (Serveur NTP dans le menu déroulant. utilisé) :

Date et heure : Pour saisir l'heure manuellement, saisissez les valeurs dans les champs Year (Année), Month (Mois), Day (Jour), Hour (Heure), Minute et Second (Seconde), puis cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres). Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Copy Computer Time** (Copier l'heure de l'ordinateur), en bas de l'écran.



Contrôle du système

Dans cette section, les tests de ping envoient des paquets de « ping » pour tester si un ordinateur sur Internet fonctionne et répond.

Ping Test (Test Le test de Ping/test de ping IPv6 sert à envoyer le de ping): Ping.

Ping Result Les résultats des tentatives de ping s'affichent dans (**Résultat du** cette zone.

ping):

D-I Sto	1_*				
DAP-2020	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
ADMIN SYSTEM FIRMWARE WATCHDOG	PING TEST : Ping test sends "ping" p PING TEST :	packets to the test a con	nputer on the Internet.		Helpful Hints "Ping" checks whether a computer on the Internet is running and responding. Enter either the IP address of the target computer or
TIME SYSTEM CHECK	Host Name or IP PING RESULT : Ente	address :	dress above and click "Pin	Ping	enter its fully qualified domain name.
SCHEDULES				- -	
WIRELESS					

Calendriers

Name (Nom): Saisissez un nom pour le nouveau calendrier.

Jours : Sélectionnez un jour, une plage de jours ou All Week (Toute la semaine) pour inclure tous les jours.

Time (Durée de Saisissez une heure de début et une heure de fin la concession pour le calendrier. DHCP) :

 Schedule Rules La liste des calendriers apparaît dans cette List (Liste zone. Cliquez sur l'icône Edit (Modifier) pour des règles de effectuer des modifications ou sur l'icône calendrier): Delete (Supprimer) pour supprimer le calendrier sélectionné.



État Informations sur le périphérique

Cette page affiche les informations actuelles concernant le DAP-2020. Il affiche les informations relatives au réseau local et au réseau local sans fil.

- **General (Général) :** Affiche l'heure du point d'accès et la version du microprogramme.
 - LAN (Réseau Affiche l'adresse MAC et les paramètres de local) : l'adresse IP privée (locale) du point d'accès.

Wireless LAN Affiche l'adresse MAC sans fil et les paramètres de (Réseau local sans votre réseau sans fil, comme le SSID et le canal. fil) :



Journaux

Le DAP-2020 conserve un journal des événements et des activités qui se produisent sur le PA. Si le PA est redémarré, les journaux sont automatiquement effacés. Vous pouvez enregistrer les fichiers journaux sous Log Settings (Paramètres du journal).

Log Options Vous pouvez afficher plusieurs types de journaux : (Options du System Activity (Activité du système), Debug journal) : Information (Informations de débogage), Attacks (Attaques), Dropped Packets (Paquets rejetés) et Notice (Avis).

First Page Ce bouton vous dirige vers la première page du **(Première page) :** journal.

Last Page (Dernière Ce bouton vous dirige vers la dernière page du page) : journal.

Previous Page Ce bouton vous dirige vers la page précédente du (Page précédente) : journal.

Next Page (Page Ce bouton vous dirige vers la page suivante du suivante) : journal.

- Clear Log (Effacer Ce bouton efface tout le contenu actuel du journal. le journal) :
 - Paramètres du Ce bouton ouvre un nouveau menu où vous pouvez journal : configurer les paramètres du journal.

Refresh Ce bouton actualise le journal. (Actualiser) :



Statistiques

Le DAP-2020 conserve les statistiques du trafic. Vous pouvez voir le nombre de paquets qui passent par le réseau local et les parties sans fil du réseau. Le compteur de trafic se réinitialise si le point d'accès est redémarré.

D-Lin	k				\prec
DAP-2020	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
DEVICE INFO LOGS STATISTICS WIRELESS	TRAFFIC STATIST Traffic Statistics display Refresh Statistics	I <mark>CS :</mark> Receive and Transmit pa	ckets passing through the I	DAP-1360.	Helpful Hints Stats: Displays data packet statistics of both transmitted frame and received frame for the DAP-1360 network.
	LAN STATISTICS Sent: TX Packets Dropped Collisions:	1941 1: 0 0	Received: RX Packets Dropped: Errors:	4547 0 0	
	WIRELESS STATIS Sent: TX Packets Dropper Collisions:	1718 1718 1: 0 0	Received: RX Packets Dropped: Errors:	7356 0 0	

Sans fil

La section sans fil vous permet de voir les clients sans fil connectés à votre point d'accès sans fil.

Connection Affiche la durée pendant laquelle le client sans fil a Time (Durée de été connecté au point d'accès. connexion) :

MAC Address ID Ethernet (adresse MAC) du client sans fil. (Adresse MAC) :



Aide

D-Lini	P				
DAP-2020	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
MENU	HELP MENU				Helpful Hints
	Setup • Wizard • Wireless Setup • LAN Setup • LAN Setup • LAN Setup Advanced • Port Forwardin • Port Filter • MAC Address F • DMZ • Parental Contro • Advanced Wire • Advanced Wire • Advanced Netw Maintenance • Device Adminis • Save and Resto • Status • Device Info • Log • Statistics • Wireless	a I <u>ter</u> I <u>less</u> vork tration tre			Click on the links for more informations of each section in the GUI.
WIRELESS					

Sécurité du réseau sans fil

Cette section présente les différents niveaux de sécurité que vous pouvez utiliser pour protéger vos données des intrus. Le DAP-2020 offre les types de sécurité suivants :

- WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)
- WPA (Wi-Fi Protected Access)

- WPA2-PSK (Pre-Shared Key)
- WPA-PSK (Pre-Shared Key)

Définition du WPA

Le WPA (Wi-Fi Protected Access = Accès protégé Wi-Fi) est une norme Wi-Fi conçue pour améliorer les fonctions de sécurité du WEP (Wired Equivalent Privacy).

Voici les 2 principales améliorations par rapport au WEP :

- Amélioration du chiffrement des données grâce au protocole TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Le TKIP mélange les clés à l'aide d'un algorithme de hachage et, en ajoutant une fonction de contrôle d'intégrité, garantit que les clés n'ont pas été sabotées. Le WPA2 repose sur la norme 802.11i et utilise la norme AES (Advanced Encryption Standard) au lieu de TKIP.
- Authentification des utilisateurs, qui manque généralement dans le WEP, via le protocole d'authentification extensible (EAP). Le WEP régule l'accès à un réseau sans fil en fonction d'une adresse MAC spécifique au matériel d'un ordinateur relativement simple à flairer et voler. L'EAP repose sur un système de chiffrement de clés publiques plus sécurisé pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au réseau.

Le WPA-PSK/WPA2-PSK utilise une phrase de passe ou une clé pour authentifier votre connexion sans fil. La clé est un mot de passe alphanumérique comprenant entre 8 et 63 caractères. Ce mot de passe peut inclure des symboles (!?*&_) et des espaces. Cette clé doit être strictement identique à celle saisie sur votre pont ou point d'accès sans fil.

Le WPA/WPA2 comprend l'authentification des utilisateurs via le protocole EAP (Extensible Authentification Protocol). L'EAP repose sur un système de chiffrement de clés publiques plus sécurisé pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au réseau.

Configuration de WPA/WPA2 Personnel

Il est recommandé d'activer le chiffrement sur votre point d'accès sans fil avant vos adaptateurs réseau sans fil. Veuillez établir une connectivité sans fil avant d'activer le chiffrement. Votre signal sans fil risque de se dégrader lorsque vous activez le chiffrement en raison du surdébit ajouté.

- Connectez-vous à la configuration Web en ouvrant un navigateur Web, puis en saisissant l'adresse IP du point d'accès. Cliquez sur Setup (Configuration), puis sur Wireless Settings (Paramètres sans fil) à gauche.
- En regard de Security Mode (Mode de sécurité, sélectionnez Enable WPA Wireless Security (Activer la sécurité sans fil WPA), Enable WPA2 Wireless Security (Activer la sécurité sans fil WPA2) ou Enable WPA2-Auto Wireless Security (Activer la sécurité sans fil WPA automatique).

WIRELESS SECURITY MODE :	
Security Mode : [Enable WPA Wireless Security (enhanced)
WPA:	
WPA requires stations to use high grad Cipher Type : [PSK / EAP : [Passphrase : Confirmed Passphrase :	e encryption and authentication. AUTO 💙 Personal 🔽

- 3. En regard de Cipher Type (Type de chiffrement), sélectionnez **TKIP**, **AES** ou **Auto**.
- 4. En regard de *PSK/EAP*, sélectionnez **EAP**.
- 5. En regard de *Passphrase* (Mot de passe), saisissez une clé (mot de passe). Entrez la clé sous forme de mot de passe au format ASCII aux deux extrémités de la connexion sans fil. Elle doit comprendre entre 8 et 63 caractères.
- 6. Cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) en haut de la fenêtre pour enregistrer vos paramètres. Si vous configurez le point d'accès à l'aide d'un adaptateur sans fil, la connectivité est perdue jusqu'à ce que vous activiez WPA-PSK sur votre adaptateur et que vous saisissiez la même phrase de passe que celle du routeur.

Configuration du WPA/WPA2 Entreprise

Il est recommandé d'activer le chiffrement sur votre point d'accès sans fil avant vos adaptateurs réseau sans fil. Veuillez établir une connectivité sans fil avant d'activer le chiffrement. Votre signal sans fil risque de se dégrader lorsque vous activez le chiffrement en raison du surdébit ajouté.

- Connectez-vous à la configuration Web en ouvrant un navigateur Web, puis en saisissant l'adresse IP du point d'accès. Cliquez sur Setup (Configuration), puis sur Wireless Settings (Paramètres sans fil) à gauche.
- En regard de Security Mode (Mode de sécurité, sélectionnez Enable WPA Wireless Security (Activer la sécurité sans fil WPA), Enable WPA2 Wireless Security (Activer la sécurité sans fil WPA2) ou Enable WPA2-Auto Wireless Security (Activer la sécurité sans fil WPA automatique).
- 3. En regard de *Cipher Mode* (Mode de chiffrement), sélectionnez **TKIP**, **AES** ou **Auto**.
- WIRELESS SECURITY MODE :

 Security Mode :

 Enable WPA Wireless Security (enhanced)

 WPA :

 WPA requires stations to use high grade encryption and authentication.

 Cipher Type :

 AUTO

 PSK / EAP :

 Enterprise

 802.1X

 RADIUS Server 1 :

 IP

 Port

 1812

 Shared Secret

 Port

 1812

 Shared Secret
- 4. En regard de *Personal / Enterprise* (Personnelle/entreprise), sélectionnez **Enterprise** (Entreprise).
- 5. En regard de RADIUS Server (serveur RADIUS), saisissez l'adresse IP de votre serveur RADIUS.
- 6. En regard de Port, saisissez le port utilisé avec votre serveur RADIUS. 1812 est le port par défaut.
- 7. En regard de Share Secret (Secret partagé), saisissez la clé de sécurité.
- 8. Cliquez sur Save Settings (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos paramètres.

Connexion à un réseau sans fil À l'aide de Windows[®] XP

Windows[®] XP peuvent utiliser l'utilitaire sans fil intégré (Zero Configuration Utility). Les instructions suivantes s'appliquent aux utilisateurs du Service Pack 2. Si vous utilisez l'utilitaire d'une autre société ou Windows[®] 2000, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre adaptateur sans fil pour obtenir de l'aide sur la connexion à un réseau sans fil. La plupart des utilitaires possèdent une option « site survey » (Visite des lieux) similaire à celle de Windows[®] XP comme illustré ci-dessous.

Si l'infobulle **Réseaux sans fil détectés** s'affiche, cliquez au centre de la bulle pour accéder à l'utilitaire.

ou

Faites un clic droit sur l'icône de l'ordinateur sans fil dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran, à côté de l'heure). Sélectionnez **View Available Wireless Networks** (Afficher les réseaux sans fil disponibles).

L'utilitaire affiche tous les réseaux sans fil disponibles dans votre zone. Cliquez sur votre réseau sans fil (affiché à l'aide du SSID), puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connexion).

Si vous obtenez un bon signal, mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, vérifiez les paramètres TCP/IP de votre adaptateur sans fil. Reportez-vous à la section **Bases de la mise en réseau** de ce manuel pour de plus amples informations.





Configuration de WPA-PSK

Il est recommandé d'activer le WEP sur le pont ou le point d'accès sans fil avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé WEP utilisée.

 Ouvrez l'utilitaire sans fil Windows[®] XP en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'ordinateur sans fil, dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran). Sélectionnez View Available Wireless Networks (Afficher les réseaux sans fil disponibles).

2. Sélectionnez le réseau sans fil (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur **Connect** Connexion.





3. La boîte de dialogue **Wireless Network Connection** (Connexion réseau sans fil) apparaît. Saisissez la phrase de passe WPA-PSK, puis cliquez sur **Connect** Connexion.

La connexion au réseau sans fil peut prendre 20 à 30 secondes. Si elle échoue, veuillez vérifier que les paramètres de WPA-PSK sont corrects. Le mot de passe WPA-PSK doit être strictement identique à celui du point d'accès sans fil.

Wireless Network Connection				
The network 'test1' requires a network key (also called a WEP key or WPA key). A network key helps prevent unknown intruders from connecting to this network.				
Type the key, and then click	Connect.			
Network <u>k</u> ey:	<u> </u>			
Confirm network key:				
	<u>C</u> onnect Cancel			

À l'aide de l'utilitaire Windows Vista®

Windows Vista[®] Les utilisateurs peuvent utiliser l'utilitaire sans fil intégré et pratique. Suivez les instructions suivantes :

Dans le menu Démarrer, allez dans Panneau de configuration, puis cliquez sur **Centre Réseau et partage**.






Cliquez sur **Connect Anyway** (Je confirme la demande de connexion) pour continuer.

L'utilitaire affiche la fenêtre suivante pour indiquer qu'une connexion est établie.

La fenêtre finale indique qu'une connexion a été établie avec succès.

Les deux pages suivantes affichent les fenêtres servant à se connecter à un réseau sans fil WEP ou WPA/PSK.







Configuration de WPA-PSK

Il est recommandé d'activer le WEP sur le pont ou le point d'accès sans fil avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé WEP utilisée.

Cliquez sur un réseau (affiché à l'aide du SSID) à l'aide du WPA-PSK sous Connexion à un réseau, puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connecter).

Saisissez la clé de sécurité ou la phrase de passe adaptées dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connecter).

Show	All	•]	
D	-Link	Security-enabled network	lee
		Name: D-Link Signal Strength: Excellent Security Type: WPA-PSK Radio Type: 802.11g SSID: D-Link	
		Security Type: WPA-PSK Radio Type: 802.11g SSID: D-Link	

Type the network	security key or pa	ssphrase for D-Lin	k
The person who setup	the network can give yo	u the key or passphrase.	
Security key or passphr	ase:		
•••••			
Display characters			
If you have a l	JSB flash drive with netw	ork settings for D-Link,	insert it now.

À l'aide de Windows[®] 7

Il est recommandé d'activer la sécurité sans fil (WPA/WPA2) sur le routeur ou le point d'accès sans fil avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé de sécurité ou la phrase de passe utilisée.

1. Cliquez sur l'icône sans fil dans la zone de notification (en bas à droite).



2. L'utilitaire affiche tous les réseaux sans fil disponibles dans votre zone.

Not connected	49	
Connections are available		ш
Wireless Network Connection	^	
dlink	Inc	
kay2690_24	In.	
AllenH DIR-655	lte.	
SD6_WLAN	-11	
DAP-2690g	Itee	
wpstest1	Ite.	
BBIQ633304WPA2	the.	
Eddie_APNAS		+
Open Network and Sharing Ce	enter	

Section 5 - Connexion à un réseau sans fil

3. Sélectionnez le réseau sans fil (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur le bouton **Connect** Connexion.

Si vous obtenez un bon signal, mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, vérifiez les paramètres TCP/IP de votre adaptateur sans fil. Reportez-vous à la section Bases de la mise en réseau de ce manuel pour de plus amples informations.

4. La fenêtre suivante apparaît pendant que l'ordinateur tente de se connecter au routeur.

Not connected



5. Entrez la même clé de sécurité ou le même mot de passe que ceux du routeur, puis cliquez sur **Connexion**. Vous pouvez également vous connecter en appuyant sur le bouton WPS du routeur.

La connexion au réseau sans fil peut prendre 20 à 30 secondes. Si elle échoue, vérifiez que les paramètres de sécurité sont corrects. La clé ou le mot de passe doivent être strictement identiques à ceux du routeur sans fil.

Connect to a Network	X
Type the network security key	
Security key:	
Hide characters	
You can also connect by pushing the button on the router.	
ОК	Cancel

Configuration du WPS

La fonction WPS du DAP-2020 peut être configurée à l'aide de Windows¹⁰7. Effectuez les étapes suivantes pour utiliser Windows¹7 et configurer la fonction WPS du DAP-2020 :

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer**, puis sélectionnez **Ordinateur** dans le menu Démarrer.







3. Double-cliquez sur le DAP-2020.



4. Saisissez le code PIN du WPS (affiché dans la fenêtre WPS de l'écran LCD du routeur ou dans le menu Setup > Wireless Setup (Configuration > Configuration sans fil) de l'interface Web du routeur), puis cliquez sur Next (Suivant).

🅞 😰 Set Up a Network
To set up a network, type the 8-digit PIN from the router label
You can find the numeric PIN on a label attached to the router or in the printed information that came from the manufacturer. PIN:
Next Cancel

5. Saisissez un nom pour identifier le réseau.

9	😰 Set Up a Network
	Give your network a name
	Your network needs a unique name so that it can be easily identified. It is best to keep the name short (25 characters or less) and recognizable.
	Type your network name: Security-enabled network
	D-Link_Net Your network is being set up using WPA2-Personal.
	Change passphrase, security level and encryption type (advanced):
	Next Cancel

6. Pour configurer les paramètres avancés, cliquez sur l'icône 🕑 .

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

\bigcirc	💇 Set Up a Network		
	Give your network a name		
	Your network needs a unique name so that it can characters or less) and recognizable.	n be easily identified. It is best to keep the name short (25	
	Type your network name:	Security-enabled network	
	D-Link_Net	Your network is being set up using WPA2-Personal.	
	Change passphrase, security level and encryption Security key:	n type (advanced): 🙆 Security level:	
	f6mm-gizb-9vmv	WPA2-Personal (Recommended)	
	Connect automatically	Encryption type: AES (Recommended)	
	Upgrade or replace the router using the netw	ork settings stored on this computer	
		<u>N</u> ext Cancel	

7. La fenêtre suivante s'ouvre lorsque le routeur est en cours de configuration.

Attendez la fin de la configuration.



8. La fenêtre suivante vous informe que le WPS a été configuré avec succès sur le DAP-2020.

Notez la clé de sécurité car vous devrez peut-être l'indiquer si vous ajoutez un périphérique sans fil d'ancienne génération au réseau.

9. Cliquez sur **Fermer** pour terminer la configuration WPS.

0	💇 Set	et Up a Network	X
	D-Lir To add	nk_Net has been successfully set up Id an older wireless device to this network, you might need to provide this security key	
		894g-eyd5-g5wb	
	You ca For ga easier	an <u>print these network settings</u> for future reference. aming consoles or computers running Windows XP, <u>copy the network profile to a USB drive</u> for r set up.	
		Clo	se

Résolution des problèmes

Ce chapitre apporte des solutions aux problèmes pouvant survenir pendant l'installation et l'utilisation de l'adaptateur DAP-2020. Lisez les descriptions suivantes si vous rencontrez des problèmes. (Les exemples ci-dessous sont illustrés dans Windows[®] XP. Si vous utilisez un autre système d'exploitation, les captures d'écran de votre ordinateur seront similaires aux exemples suivants.)

1. Pourquoi n'ai-je pas accès à l'utilitaire de configuration Web ?

Lorsque vous saisissez l'adresse IP du point d'accès D-Link, vous ne vous connectez pas à un site Web ou à Internet. L'utilitaire est intégré dans une puce ROM du périphérique lui-même. Votre ordinateur doit se trouver sur le même sous-réseau IP pour se connecter à l'utilitaire Web.

• Vérifiez qu'une version actualisée de Java est activée sur le navigateur Web. Nous recommandons les versions suivantes :

- Microsoft Internet Explorer® 11 et version supérieure
- Mozilla Firefox 28 et version supérieure
- Google[™] Chrome 33 et version supérieure
- Apple Safari 7 et version supérieure
- Vérifiez la connectivité physique en contrôlant que le voyant reste allumé sur le périphérique. S'il ne l'est pas, essayez un autre câble ou connectez-vous à un autre port du périphérique, si possible. Si l'ordinateur est éteint, le voyant l'est peut-être également.
- Désactivez les logiciels de sécurité Internet exécutés sur l'ordinateur. Certains pare-feux, tels que ZoneAlarm, BlackICE, Sygate, Norton Personal Firewall et Windows[®] XP peuvent bloquer l'accès aux pages de configuration. Vérifiez les fichiers d'aide joints à votre logiciel pare-feu pour de plus amples informations sur sa désactivation ou sa configuration.

- Configurez vos paramètres Internet :
 - Accédez à Start > Settings > Control Panel (Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration). Doublecliquez sur l'icône Internet Options (Options Internet). Sous l'onglet Security (Sécurité), cliquez sur le bouton qui restaure les paramètres par défaut.
 - Cliquez sur l'onglet Connection (Connexions), puis définissez l'option de numérotation sur Never Dial a Connection (Ne jamais établir de connexion). Cliquez sur le bouton Paramètres du réseau local. Veillez à ce que rien ne soit coché. Cliquez sur OK.
 - Sous l'onglet Avancés, cliquez sur le bouton Rétablir les paramètres avancés. Cliquez trois fois sur OK.
 - Fermez votre navigateur Web (s'il est ouvert), puis rouvrez-le.
- Accédez à la gestion Web. Ouvrez votre navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre point d'accès D-Link dans la barre d'adresse. Cette opération doit ouvrir la page de connexion de votre gestion Web.
- Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à la configuration, débranchez l'alimentation du point d'accès pendant 10 secondes, puis rebranchez-la. Patientez environ 30 secondes, puis essayez d'accéder à la configuration. Si vous possédez plusieurs ordinateurs, essayez de vous connecter avec un autre ordinateur.

2. Que dois-je faire si j'ai oublié mon mot de passe ?

Si vous oubliez votre mot de passe, vous devez réinitialiser votre point d'accès. Malheureusement, cette procédure réinitialise tous vos paramètres.

Pour réinitialiser le point d'accès, localisez le bouton de réinitialisation (orifice) à l'arrière de l'appareil. Lorsque le point d'accès est allumé, utilisez un trombone pour maintenir le bouton enfoncé pendant 10 secondes. Relâchez-le pour que le point d'accès réalise la procédure de réinitialisation. Patientez environ 30 secondes avant d'accéder au point d'accès. L'adresse IP par défaut est 192.168.0.50. Lorsque vous vous connectez, le nom d'utilisateur est Admin ; laissez la case de mot de passe vide.

3. Pourquoi ne puis-je pas me connecter à certains sites ou envoyer et recevoir des courriers électroniques lorsque je me connecte via mon point d'accès ?

Si vous avez des difficultés à envoyer ou recevoir des courriers électroniques, ou à vous connecter à des sites sécurisés (par ex. eBay, sites de banques et Hotmail), nous conseillons de réduire la MTU par étapes de dix (par ex. 1 492, 1 482, 1 472, etc.).

Remarque : Les utilisateurs d'AOL DSL+ doivent utiliser une MTU de 1400.

Pour trouver la taille de MTU appropriée, vous devez réaliser un ping spécial de la cible à laquelle vous tentez d'accéder. Il peut s'agir d'un autre ordinateur ou d'une URL.

- Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- Les utilisateurs de Windows[®] 95, 98, et Me saisissent command (les utilisateurs de Windows[®] NT, 2000 et XP saisissent cmd) et cliquent sur **Enter** (Entrée) (ou cliquent sur **OK**).
- Lorsque la fenêtre s'ouvre, vous devez réaliser un ping spécial. Utilisez la syntaxe suivante :

	C:∖>ping yahoo.com -f -l 1482
ping [url] [-f] [-l] [valeur MTU]	Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1482 bytes of data:
	Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set.
Evenule : ning values com -f -l 1472	Ping statistics for 66.94.234.13: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
	C:\>ping yahoo.com -f -l 1472
	Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1472 bytes of data:
	Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=93ms TTL=52 Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=109ms TTL=52 Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=125ms TTL=52 Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=203ms TTL=52
	Ping statistics for 66.94.234.13: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 93ms, Maximum = 203ms, Average = 132ms
	C:\>

Vous devez commencer à 1472 et réduire de 10 à chaque fois. Lorsque vous obtenez une réponse, augmentez de 2 jusqu'à ce que vous obteniez un paquet fragmenté. Relevez cette valeur et ajoutez-lui 28 pour prendre en compte les divers en-têtes TCP/IP. Par exemple, considérons que 1452 correspond à la valeur appropriée. La taille de MTU réelle doit être de 1480, soit la valeur optimale pour le réseau avec lequel nous travaillons (1452 + 28 = 1480).

Après avoir trouvé votre MTU, vous pouvez maintenant configurer votre point d'accès à l'aide de la taille de MTU appropriée.

Pour modifier la vitesse de la MTU sur votre point d'accès, procédez comme suit :

- Ouvrez votre navigateur, saisissez l'adresse IP de votre point d'accès, puis cliquez sur **OK**.
- Saisissez votre nom d'utilisateur (Admin) et votre mot de passe (vierge par défaut). Cliquez sur **OK** pour accéder à la page de configuration Web du périphérique.
- Cliquez sur Setup (Configurer), puis sur Manual Configure (Configuration manuelle).
- Pour modifier la MTU, saisissez le nombre dans le champ MTU, puis cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos paramètres.
- Testez votre courrier électronique. Si le changement de MTU ne résout pas le problème, continuez à la modifier par étapes de dix.

Bases de la connexion sans fil

Les produits sans fil D-Link reposent sur des normes industrielles permettant de fournir une connectivité sans fil haut débit conviviale et compatible à votre domicile, au bureau ou sur des réseaux sans fil publics. Si vous respectez rigoureusement la norme IEEE, la famille de produits sans fil D-Link vous permet d'accéder en toute sécurité aux données que vous voulez, quand et où vous le voulez. Vous pourrez profiter de la liberté offerte par la mise en réseau sans fil.

Un réseau local sans fil est un réseau d'ordinateurs cellulaire qui transmet et reçoit des données par signaux radio plutôt que par des câbles. Les réseaux locaux sans fil sont de plus en plus utilisés à domicile comme dans le cadre professionnel, mais aussi dans les lieux publics, comme les aéroports, les cafés et les universités. Des moyens innovants d'utiliser la technologie de réseau local sans fil permettent aux gens de travailler et de communiquer plus efficacement. La mobilité accrue, mais aussi l'absence de câblage et d'autres infrastructures fixes se sont avérées bénéfiques pour de nombreux utilisateurs.

Les utilisateurs de la technologie sans fil utilisent les mêmes applications que celles d'un réseau câblé. Les cartes d'adaptateurs sans fil utilisées sur les ordinateurs portables et de bureau prennent en charge les mêmes protocoles que les cartes d'adaptateurs Ethernet.

Il est souvent souhaitable de relier des appareils en réseau mobiles à un réseau local Ethernet classique pour utiliser des serveurs, des imprimantes ou une connexion Internet fournie via le réseau local câblé. Un point d'accès sans fil est un périphérique qui sert à créer ce lien.

Définition de « sans fil ».

La technologie sans fil, ou Wi-Fi, est un autre moyen de connecter votre ordinateur au réseau, sans utiliser de câble. Le Wi-Fi utilise la radiofréquence pour se connecter sans fil. Vous avez donc la liberté de connecter vos ordinateurs n'importe où dans votre foyer ou à votre travail.

D-Link est non seulement le leader mondial, mais aussi le concepteur, développeur et fabricant primé de produits de mise en réseau. D-Link offre les performances dont vous avez besoin, pour un prix raisonnable. D-Link propose tous les produits dont vous avez besoin pour construire votre réseau.

Comment la technologie sans fil fonctionne-t-elle ?

La technologie sans fil fonctionne comme un téléphone sans fil, via des signaux radio qui transmettent des données d'un point A à un point B. La technologie sans fil présente toutefois des limites quant à l'accès au réseau. Vous devez vous trouver dans la zone de couverture du réseau sans fil pour pouvoir connecter votre ordinateur. Il existe deux types de réseaux sans fil : le réseau local sans fil (WLAN) et le réseau personnel sans fil (WPAN).

Réseau local sans fil

Dans un réseau local sans fil, un périphérique appelé Point d'accès (PA) connecte vos ordinateurs au réseau. Ce point d'accès possède une petite antenne qui lui permet de transmettre et de recevoir des données via des signaux radio. Avec un point d'accès intérieur, comme on le voit sur la photo, le signal peut parcourir jusqu'à 300 pieds. Avec un point d'accès extérieur, le signal peut atteindre jusqu'à 48 km pour alimenter certains lieux, tels que des unités de production, des sites industriels, des collèges et des lycées, des aéroports, des parcours de golf, et bien d'autres lieux extérieurs encore.

Réseau personnel sans fil (WPAN)

Le Bluetooth est la technologie sans fil de référence dans l'industrie pour le réseau personnel sans fil. Les périphériques Bluetooth du réseau personnel sans fil fonctionnent sur une portée pouvant atteindre 9 mètres.

La vitesse et la portée d'exploitation sans fil sont inférieures à celles du réseau local sans fil, mais en retour, elles utilisent moins de puissance. Cette technologie est donc idéale pour les périphériques personnels (par ex. téléphones portables, agendas électroniques, casques de téléphones, PC portables, haut-parleurs et autres dispositifs fonctionnant sur batterie).

Qui utilise la technologie sans fil ?

Ces dernières années, la technologie sans fil est devenue si populaire que tout le monde l'utilise, à domicile comme au bureau ; D-Link offre une solution sans fil adaptée.

Domicile

Offre un accès haut débit à toutes les personnes du domicile

- Navigation sur le Web, contrôle des courriers électroniques, messagerie instantanée, etc.
- · Élimination des câbles dans toute la maison
- Simplicité d'utilisation

Petite entreprise et entreprise à domicile

- Maîtrisez tout à domicile, comme vous le feriez au bureau
- Accès distant au réseau de votre bureau, depuis votre domicile
- Partage de la connexion Internet et de l'imprimante avec plusieurs ordinateurs
- Inutile de dédier de l'espace au bureau

Où la technologie sans fil est-elle utilisée ?

La technologie sans fil s'étend partout, pas seulement au domicile ou au bureau. Les gens apprécient leur liberté de mouvement et ce phénomène prend une telle ampleur que de plus en plus de lieux publics proposent désormais un accès sans fil pour les attirer. La connexion sans fil dans des lieux publics est généralement appelée « points d'accès sans fil ».

En utilisant un adaptateur USB D-Link avec votre ordinateur portable, vous pouvez accéder au point d'accès sans fil pour vous connecter à Internet depuis des lieux distants, comme les aéroports, les hôtels, les cafés, les bibliothèques, les restaurants et les centres de congrès.

Le réseau sans fil est simple à configurer, mais si vous l'installez pour la première fois, vous risquez de ne pas savoir par où commencer. C'est pourquoi nous avons regroupé quelques étapes de configurations et conseils pour vous aider à réaliser la procédure de configuration d'un réseau sans fil.

Conseils

Voici quelques éléments à garder à l'esprit lorsque vous installez un réseau sans fil.

Centralisez votre pont ou point d'accès

Veillez à placer le pont/point d'accès dans un lieu centralisé de votre réseau pour optimiser les performances. Essayez de le placer aussi haut que possible dans la pièce pour que le signal se diffuse dans tout le foyer. Si votre demeure possède deux étages, un répéteur sera peut-être nécessaire pour doper le signal et étendre la portée.

Éliminez les interférences

Placez les appareils ménagers (par ex. téléphones sans fil, fours à micro-ondes, haut-parleurs sans fil et télévisions) aussi loin que possible du pont/point d'accès. Cela réduit considérablement les interférences pouvant être générées par les appareils dans la mesure où ils fonctionnent sur la même fréquence.

Sécurité

Ne laissez pas vos voisins ou des intrus se connecter à votre réseau sans fil. Sécurisez votre réseau sans fil en activant la fonction de sécurité WPA ou WEP sur le point d'accès. Reportez-vous au manuel du produit pour obtenir des informations détaillées sur sa configuration.

Modes sans fil

D'une manière générale, il existe deux modes de mise en réseau :

- Infrastructure : tous les clients sans fil se connectent à un point d'accès ou un pont sans fil.
- Ad-hoc : connexion directe à un autre ordinateur, pour une communication entre pairs, en utilisant des adaptateurs réseau sans fil sur chaque ordinateur (par ex. deux adaptateurs Cardbus réseau sans fil ou plus).

Un réseau d'infrastructure comporte un point d'accès ou un pont sans fil. Tous les périphériques sans fil (ou clients) se connectent au pont ou au point d'accès sans fil.

Un réseau ad-hoc comporte seulement des clients (par ex. des PC portables) équipés d'adaptateurs Cardbus sans fil. Tous les adaptateurs doivent être en mode ad-hoc pour communiquer.

Bases de la mise en réseau

Vérifiez votre adresse IP

Après avoir installé votre adaptateur, vous devez par défaut définir les paramètres TCP/IP pour obtenir automatiquement une adresse IP d'un serveur DHCP (c'est-à-dire un routeur sans fil). Pour vérifier votre adresse IP, procédez comme suit.

Cliquez sur Start > Run (Démarrer > Exécuter). Dans la zone dkexécution, saisissez **cmd**, puis cliquez sur **OK**. (les utilisateurs de Windows[®] 7/Vista[®] saisissent cmd dans le champ Start Search [Rechercher]).

À l'invite, saisissez **ipconfig**, puis appuyez sur **Entrée**.

L'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut de votre adaptateur s'affichent.

Si l'adresse est 0.0.0.0, vérifiez l'installation de votre adaptateur, les paramètres de sécurité et les paramètres de votre routeur. Certains logiciels parefeu bloquent parfois les demandes DHCP sur les nouveaux adaptateurs.



Attribution statique d'une adresse IP

Si vous n'utilisez pas de passerelle/routeur compatible avec le serveur DHCP, ou si vous devez attribuer une adresse IP statique, veuillez procéder comme suit :

Étape 1

Windows [®] 7 -	Cliquez sur Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Change Adapter Setting
	(Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage > Modifier les paramètres de la carte).
Windows Vista [®] -	Cliquez sur Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Manage Network Connections
	(Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre réseau et partage > Gérer les connexions réseau).
Windows [®] XP -	Cliquez sur Start > Control Panel > Network Connections (Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau).
Windows [®] 2000 -	Sur le Bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur My Network Places > Properties (Voisinage réseau > Propriétés).

Étape 2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Connexion au réseau local**, qui représente votre adaptateur réseau, puis sélectionnez **Propriétés**.

Étape 3

Sélectionnez Internet Protocol (Protocole Internet) (TCP/IP), puis cliquez sur Properties (Propriétés).

Étape 4

Cliquez sur **Use the following IP address** (Utiliser l'adresse IP suivante), puis saisissez une adresse IP du même sous-réseau que votre réseau ou l'adresse IP du réseau local de votre routeur.

Exemple : Si l'adresse IP du réseau local du routeur est 192.168.0.1, configurez votre adresse IP sur 192.168.0.X, X représentant un chiffre entre 2 et 99. Vérifiez que le nombre que vous choisissez n'est pas utilisé sur le réseau. Définissez la même Passerelle par défaut que celle de l'adresse IP du réseau local de votre routeur (192.168.0.1).

Définissez le même Primary DNS (DNS principal) que celui de l'adresse IP du réseau local de votre routeur (192.168.0.1). Le Secondary DNS (DNS secondaire) est inutile, mais vous pouvez quand même saisir un serveur DNS fourni par votre FAI.

Étape 5

Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.

You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you ne the appropriate IP settings.	automatically if your network supports ed to ask your network administrator fr
Obtain an IP address autom	natically
• Use the following IP addres	s:
IP address:	192.168.0.52
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192.168.0.1
Obtain DNS server address	automatically
💿 Use the following DNS serv	er addresses:
Preferred DNS server:	192.168.0.1
Alternate DNS server:	
	C • • • •

Caractéristiques techniques

Normes

- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u

Sécurité

- WPA-Personal
- WPA2-Personnel
- WPA-Entreprise
- WPA2-Entreprise

Débits du signal sans fil¹

- 300 Mbits/s 108 Mbits/s
- 54 Mbits/s 48 Mbits/s
- 36 Mbits/s 24 Mbits/s
- 18 Mbits/s 12 Mbits/s
- 11 Mbits/s 9 Mbits/s
- 6 Mbits/s 5,5 Mbits/s
- 2 Mbits/s 1 Mbits/s

Tension de fonctionnement maximale

• 12V / 0,5A

Modulation

- DQPSK
- DBPSK
- CCK
- OFDM

Plage de fréquences²

• 2,4 GHz à 2,483 GHz

Voyants

 Alimentation 	 Sans fil
 Sécurité 	• LAN

Température de fonctionnement

• 0 °C à 55 °C

Humidité

• 90% maximum (sans condensation)

Sécurité et Émissions

• FCC • IC • CE • C-Tick

Dimensions

• 144(L) x 109(P) x 97(H) mm

Garantie

• 2 ans

¹Débit maximum du signal sans fil provenant des caractéristiques 802.11g et 802.11n de la norme IEEE. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic réseau, les matériaux de construction et la construction, peuvent réduire le débit de transmission réel des données. Les conditions environnementales ont des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil. ²La plage de fréquences varie en fonction des réglementations en vigueur dans chaque pays.