GUIDA RAPIDA

Ottimizzazione Wireless



Come rendere stabile la rete wireless del prodotto

ATTENZIONE: E' necessario tenere presente che le prestazione della rete wireless non dipendono solo dalla configurazione ma soprattutto dalle circostanze ambientali dove viene collocato il prodotto.

1.

Aprire una finestra di un browser e digitare nella barra degli indirizzi 192.168.1.1 (è l'indirizzo ip di default, digitare un altro l'indirizzo ip in caso sia stato modificato)

2.

Effettuare il login alla pagina di configurazione del router. Le credenziali di default, se non modificate in precedenza, sono "admin" e "admin".

3.

Nel menu SETUP -> Wireless Setup fare clic su Manual Wireless Network Setup





4.

Nella sezione WIRELESS NETWORK SETTINGS verificare che sia abilitata l'opzione Enable Wireless, quindi in Wireless Network Name inserire un nome della rete wireless a proprio piacere, verificare che in Enable Auto Channel Scan non vi sia la spunta e nella sezione Wireless Channel selezionare un canale (i canali consigliati sono 1,6 o 11), in 802.11Mode lasciare invariata l'opzione 802.11b+g+n, per ultimo l'opzione Hide Wireless Network deve essere disabilitata.

| DSL-2680 | SETUP | ADVANCED | MAINTENANCE | STATUS |
|------------------------------|---|--|---|---|
| ADSL Setup Wireless Setup | WIRELESS | | | |
| LAN Setup | Use this section to conf this section will also ne | figure the wireless settings fo ed to be duplicated to your w | r your D-Link router. Please not rireless clients and PC. | te that changes made on |
| Logout | WIRELESS NETW | ORK SETTINGS | | |
| English V Reboot | E Wireless Networ Enable Aut W Hide Wi | Enable Wireless : k Name (SSID) : D-Link o Channel Scan : ireless Channel : 2.437 (802.111 Mode : 802.111 ireless Network : | 5Hz - CH 6 💙 p+g+n 💙 | |
| | WIRELESS SECU To protect your privacy security modes includin WPA provides a higher Please take note of your s devices and PC. | RITY MODE you can configure wireless s g: WEP, WPA-Personal, and level of security. WPA-Persor Security Mode : None SSID and security Key as you Apply Setti | ecurity features. This device su None. WEP is the original wirele hal does not require an authenti will need to duplicate the same ngs Cancel | pports three wireless ess encryption standard. ication server. e settings to your wireless |



5.

Questa sezione non è obbligatoria ma permette di rendere sicura la rete wireless in modo da prevenire accessi indesiderati alla stessa. Per poter abilitare tale protezione consigliamo la seguente configurazione: nella sezione Security Mode selezionare WPA-Personal , in WPA Mode scegliere Auto (WPA or WPA2) , in Group Key Update Interval lasciare il valore 3600. Per ultimo nella sezione Pre-Shared Key scegliere a proprio piacimento una password.

| To prote security WPA pro | ct your privacy you can configure wireless security features. This device supports three wireless modes including: WEP, WPA-Personal, and None. WEP is the original wireless encryption standard. wides a higher level of security. WPA-Personal does not require an authentication server. |
|---|--|
| WPA | |
| WPA for stronges uses AE compati this mod To achie | Tegacy clients while maintaining higher security with stations that are WPA2 capable. Also the it cipher that the client supports will be used. For best security, use WPA2 Only mode. This mode S(CCMP) cipher and legacy stations are not allowed access with WPA security. For maximum bility, use WPA Only . This mode uses TKIP cipher. Some gaming and legacy devices work only in le. |
| ٢ | WPA Mode : Auto (WPA or WPA2) |
| | Group Key Update Interval : 3600 (seconds) |
| PRE-S | Group Key Update Interval : 3600 (seconds) |
| PRE-S | Group Key Update Interval : 3600 (seconds) HARED KEY Pre-Shared Key : 102030405065 |

Apply Settings Cancel

6.

Prendere nota dei dettagli di connessione come II Wireless Network Name (SSID) e la password Pre-Shared Key che dovranno essere inseriti per ciascun dispositivo che si desidera collegare alla rete wireless del DSL-2680

