























































Stato degli Hard Disk					
• Nel menù	ı database ( rid	quadrato	o in rosso	) si può	vedere lo
status de	i dischi.				
					_
				1 %	2
	Database Total Size	Interna	Disks		1365GB
	Device Name				ar)
	II:ATA ST3500320NS	Yes	NO	- NONE	- Hrs
	12:ATA ST500DM00	Yes	NO	- NONE	
					J. J. San Le











## Esportazione registrazioni (1) Inserire una chiavetta USB in una delle porte USB dell'NVR. • Entrare nel menù nella sezione esporta. Selezionare la destinazione. ٠ Selezionare il canale di cui si vuole esportare la registrazione. Selezionare l'intervallo temporale del filmato da esportare. 1 1 11 0 Ĩ "Xe Esporta Seleziona destinazione Seleziona ingresso: Da: 2013/11/13 • 10:19:51 A: 2013/12/03 • 15:12:59 Tipo di dati Formato di esportazione Firma Digitale Inizio esportazione **D-Link**



