

MULTI-FUNCTION PRINT SERVER



DPR-1061

Quick Installation Guide+

Installations-Anleitung+

Guide d'installation+

Guía de instalación+

Guida di Installazione+

Installatiehandleiding+

Instrukcja instalacji+

Instalační příručka+

Telepítési Segédlet+

Installasjonsveiledning+

Installationsvejledning+

Asennusopas+

Installationsguide+

Guia de Instalação+

Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης το+

Vodič za brzu instalaciju+

Kratka navodila za uporabo+

Ghid de instalare rapidă+

Quick Installation Guide

DPR-1061

Multi-Function Print Server

Check Your Package Contents



DPR-1061
Multi-Function PRINT
SERVER




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, Manual and
Software)




5V DC 2.5A Power Adapter

Quick Installation

- 1** Remove the D-Link Click and Connect CD.



- 2** A. Be sure your Internet connection is active. DO NOT plug the print server in yet.
B. Insert the D-Link Click'n Connect CD into your computer.



- 3** Click



Troubleshooting

1. How do I configure my DPR-1061 print server without the CD?

- To access the print server's web configuration, please enter the following into the browser.

dlink-XXXXXX (where XXXXXX is the last 6 characters of the MAC address stated on the label)

For example if the MAC address is 00179A5CAACF, you would enter dlink-5CAACF into the browser.

2. How do I factory reset my DPR-1061 print server?

- Ensure the print server is powered on.
- Press and hold the reset button on the rear of the device for 20 seconds.

Note: Resetting the print server to factory default will erase the current configuration settings. To re-configure your settings, please repeat the Quick Installation process.

3. What printers are compatible with my D-Link print server?

- A printer compatibility list is provided within the manual. For the most up to date printer compatibility list, please refer to www.dlink.eu.

4. What can I do if my print server is not working correctly?

- Check the LEDs on the print server. The Power, ACT and Printers should be on.
- Check that all the cables are firmly connected at both ends
- Power the print server off for 20 seconds, and then power it back on.

5. My scanning software fails to detect the printer through the DPR-1061

- Check that your multi-function printer is supported. Please refer to question 3.
- Check that the printer is linked via the D-Link PS-Link software.

6. How do I setup a printer under Mac OS X?

- Please refer to the manual in the CD for detailed instruction on the installation of DPR-1061 under Mac OS X.

Technical Support

D-Link UK & Ireland Technical Support over the Telephone:

08456 12 0003 (United Kingdom)

BT 3ppm peak, 1.5ppm off peak, 0.5ppm weekends. (UK Pence per mintue). Other carriers could be lower. Times Mon-Fri 9.00am - 6.00pm Sat 10.00am - 2.00pm

+1890 886 899 (Ireland)

€0.05ppm peak, €0.045ppm off peak Times Mon-Fri 9.00am - 6.00pm Sat 10.00am - 2.00pm

D-Link UK & Ireland Technical Support over the Internet:

<http://www.dlink.co.uk>

<ftp://ftp.dlink.co.uk>

Kurzanleitung für die Installation DPR-1061

Multifunktions-Druckserver

Lieferumfang überprüfen



DPR-1061
Multifunktions-
DRUCKSERVER




CD-ROM (Click'n Connect
von D-Link, Handbuch und
Software)




Netzteil 5 V, 2,5 A
(Gleichstrom)

Schnellinstallation

- 1** Entnehmen Sie die CD „Click'n Connect“ von D-Link.



- 2** A) Es muss eine Internetverbindung bestehen. Schließen Sie den Druckserver NOCH NICHT an.
B) Legen Sie die CD „Click'n Connect“ von D-Link in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.



- 3** Klicken



Fehlerbehebung

1. Wie konfiguriere ich meinen DPR-1061 ohne CD?

- Um Zugriff auf die Webkonfiguration des Druckservers zu erhalten, geben Sie Folgendes in das Adressfeld des Browsers ein:

dlink-XXXXXX (XXXXXX steht für die letzten 6 Zeichen der MAC-Adresse auf dem Aufkleber)

Wenn Ihre MAC-Adresse beispielsweise 00179A5CAACF lautet, geben Sie dlink-5CAACF in das Adressfeld des Browsers ein.

2. Wie setze ich meinen DPR-1061 auf die Werkseinstellungen zurück?

- Vergewissern Sie sich, dass der Druckserver eingeschaltet ist.
- Halten Sie die Reset-Taste an der Rückseite des Geräts etwa 20 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Wenn Sie den Druckserver auf die werkseitigen Voreinstellungen zurücksetzen, werden alle aktuellen Konfigurationseinstellungen gelöscht. Um die Einstellungen neu zu konfigurieren, wiederholen Sie die Schnellinstallation.

3. Welche Drucker sind mit dem Druckserver von D-Link kompatibel?

- Das Benutzerhandbuch enthält eine Liste aller kompatiblen Drucker. Die aktuellste Liste aller kompatiblen Drucker finden Sie unter www.dlink.eu.

4. Mein Druckserver funktioniert nicht richtig. Was kann ich tun?

- Überprüfen Sie die LEDs am Druckserver. Die Betriebs- sowie die Aktivitätsanzeige (ACT) und die Drucker-LEDs müssen leuchten.
- Überprüfen Sie, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind.
- Schalten Sie den Druckserver aus und nach 20 Sekunden wieder ein.

5. Meine Scanning-Software erkennt den Drucker über den DPR-1061 nicht. Was kann ich tun?

- Überprüfen Sie, ob Ihr Multifunktions-Drucker unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Frage 3.
- Vergewissern Sie sich, dass der Drucker über die „PS-Link“-Software von D-Link verbunden ist.

6. Wie installiere ich einen Drucker unter Mac OS X?

- Detaillierte Anweisungen zur Installation des DPR-1061 unter Mac OS X finden Sie im Handbuch auf der CD.

Technische Unterstützung

Web: <http://www.dlink.de>
E-Mail: support@dlink.de
Telefon: +49 (1805)2787 0,14€ pro Minute

Guide d'installation rapide DPR-1061 Serveur d'impression multifonctions

Vérification du contenu de l'emballage



DPR-1061
SERVEUR D'IMPRESSION
multifonctions




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, manuel et logiciel)




Adaptateur 5 V CC, 2,5 A

Installation rapide

- 1** Retirez le CD D-Link Click'n Connect de son emballage.



- 2** A. Vérifiez que votre connexion Internet est active. Pour l'instant, ne branchez PAS le serveur d'impression.
B. Insérez le CD D-Link Click'n Connect dans votre ordinateur.



- 3** Cliquez sur



Résolution des problèmes

1. Comment configurer le serveur d'impression DPR-1061 sans le CD ?

- Pour configurer le serveur d'impression sur le Web, saisissez les informations suivantes dans votre navigateur.

dlink-XXXXXX (où XXXXXX représente les 6 derniers caractères de l'adresse MAC indiquée sur l'étiquette)

Par exemple, si l'adresse MAC est 00179A5CAACF, vous devez entrer dlink-5CAACF dans votre navigateur.

2. Comment réinitialiser le serveur d'impression DPR-1061 ?

- Vérifiez que le serveur d'impression est sous tension.
- Appuyez pendant environ 20 secondes sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du périphérique.

Remarque : cette opération entraîne la perte des valeurs de configuration en cours.
Pour configurer à nouveau vos paramètres, répétez le processus d'installation rapide.

3. Quelles sont les imprimantes compatibles avec mon serveur d'impression D-Link ?

- La liste des imprimantes compatibles est fournie dans le manuel du produit. Pour consulter une liste à jour, visitez le site www.dlink.eu.

4. Que faire si mon serveur d'impression ne fonctionne pas correctement ?

- Vérifiez les voyants du serveur d'impression. Les voyants d'alimentation, ACT et Imprimantes, doivent être allumés.
- Vérifiez que tous les câbles sont fermement connectés en leurs deux extrémités.
- Mettez le serveur d'impression hors tension pendant 20 secondes, puis mettez-le de nouveau sous tension.

5. Mon logiciel d'analyse ne parvient pas à détecter l'imprimante via le DPR-1061.

- Assurez-vous que votre imprimante multifonctions est prise en charge. Reportez-vous à la question 3.
- Vérifiez que l'imprimante est connectée via le logiciel D-Link PS-Link.

6. Comment configurer une imprimante sous Mac OS X ?

- Pour plus d'informations sur l'installation du DPR-1061 sous Mac OS X, reportez-vous au manuel figurant sur le CD.

Assistance technique

Assistance technique D-Link par téléphone : 0 820 0803 03
0,12 €/min Hours : Monday - Friday 9h to 13h and 14h to 19h Saturday 9h to
13h and from 14h to 16h
Assistance technique D-Link sur internet :
<http://www.dlink.fr>
e-mail : support@dlink.fr

Guía de instalación rápida DPR-1061

Servidor de impresión multifunción

Comprobar el contenido del paquete



SERVIDOR DE IMPRESIÓN
multifunción
DPR-1061




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, manual y software)




Adaptador de alimentación
5 V DC 2,5 A

Instalación rápida

- 1** Coja el CD-ROM de D-Link Click and Connect.



- 2** A. Asegúrese de que la conexión a internet está activa. NO conecte aún el servidor de impresión.
B. Introduzca el CD-ROM de D-Link Click'n Connect en el ordenador.



- 3** Haga clic



Solución de problemas

1. ¿Cómo configuro el servidor de impresión DPR-1061 sin el CD-ROM?

- Para acceder a la configuración web del servidor de impresión, introduzca en el navegador lo siguiente.

dlink-XXXXXX (donde XXXXXX son los 6 últimos caracteres de la dirección MAC que figura en la etiqueta)

Por ejemplo, si la dirección MAC es 00179A5CAACF, debe introducir dlink-5CAACF en el navegador.

2. ¿Cómo restauro los valores por defecto del servidor de impresión DPR-1061?

- Asegúrese de que el servidor de impresión está encendido.
- Pulse y mantenga pulsado el botón reset, situado en la parte posterior del dispositivo, durante 20 segundos.

Nota: Al restaurar los valores por defecto del servidor de impresión, se borrarán los parámetros de la configuración actual. Para volver a configurar sus parámetros, repita el proceso de instalación rápida.

3. ¿Qué impresoras son compatibles con el servidor de impresión de D-Link?

- En el manual figura una lista de impresoras compatibles. Si quiere la última actualización de la lista de impresoras compatibles, visite el sitio web www.dlink.eu.

4. ¿Qué hago si el servidor de impresión no funciona correctamente?

- Compruebe los indicadores LED del servidor de impresión. Deberían estar iluminados los indicadores de alimentación (Power), de actividad (ACT) y de impresoras (Printers).
- Asegúrese de que todos los cables están correctamente conectados en ambos extremos.
- Apague el servidor de impresión durante 20 segundos, y después enciéndalo de nuevo.

5. El software de escaneo falla al detectar la impresora a través del DPR-1061

- Compruebe que la impresora multifunción es compatible. Vea la pregunta 3.
- Compruebe que la impresora está conectada por medio del software D-Link PS-Link.

6. ¿Cómo configuro una impresora en Mac OS X?

- En el manual, incluido en el CD-ROM, encontrará las instrucciones detalladas sobre la instalación del DPR-1061 en entorno Mac OS X.

Asistencia Técnica

Asistencia Técnica de D-Link por teléfono: +34 902 30 45 45
0,067 €/min
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00
<http://www.dlink.es>
email: soporte@dlink.es

Manuale rapido d'installazione DPR-1061

Server di stampa multifunzione

Contenuto del pacchetto



DPR-1061
SERVER DI STAMPA
multifunzione




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, manuale e
software)




Trasformatore di corrente
5V CC 2.5A

Installazione rapida

- 1** Rimuovere il CD D-Link Click and Connect.



- 2** A. Verificare che la connessione Internet sia attiva. Per il momento NON collegare il server di stampa
B. Inserire il CD D-Link Click'n Connect nel computer.



- 3** Fare clic



Risoluzione degli errori

1. Come configurare la videocamera DCS-1061 senza il CD?

- Per accedere alla procedura di configurazione basata sul web, inserire la seguente stringa nel browser.

dlink-XXXXXX (XXXXXX sono gli ultimi 6 caratteri dell'indirizzo MAC stampato sull'etichetta)

Ad esempio, se l'indirizzo MAC è 00179A5CAACF, digitare dlink-5CAACF.

2. Come ripristinare le impostazioni di default del server di stampa DPR-1061?

- Verificare che il server di stampa sia acceso.
- Premere il pulsante di reset sulla parte posteriore del dispositivo per 20 secondi.

Nota: ripristinando le impostazioni di default del server di stampa, tutte le impostazioni correnti vengono cancellate. Per riconfigurare le impostazioni, ripetere la procedura di installazione rapida.

3. Quali sono le stampanti compatibili con il server di stampa D-Link?

- Il manuale contiene l'elenco delle stampanti compatibili. Per un elenco più aggiornato consultare il sito www.dlink.eu.

4. Cosa fare se il server di stampa non funziona correttamente?

- Controllare i LED del dispositivo. I LED power, ACT e Stampanti dovrebbero essere accesi.
- Verificare che entrambe le estremità di tutti i cavi siano correttamente connesse.
- Spegnere il server di stampa per 20 secondi e riaccenderlo.

5. Il software di scansione non è in grado di individuare la stampante tramite il dispositivo DPR-1061

- Verificare che la stampante multifunzione sia supportata. Vedi domanda 3.
- Verificare che la stampante sia collegata mediante il software D-Link PS-Link.

6. Come configurare una stampante in ambiente Mac OS X?

- Consultare il manuale del CD per maggiori informazioni sull'installazione del dispositivo DPR-1061 in ambiente Mac OS X.

Supporto tecnico

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Telefono: 199400057

<http://www.dlink.it/support>

Quick Installation Guide DPR-1061 Multi-Functionele Print Server

Controleer de inhoud van de verpakking



DPR-1061
Multi-Functionele PRINT
SERVER




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, Handleiding en
Software)




5V DC 2.5A Power Adapter

Seknopte installatiehandleiding

- 1** Haald de D-Link Click en Connect CD uit de doos.



- 2** A. Verzekert u van dat uw Internet verbinding actief is. De Print Server NOG NIET verbinden.
B. Leg de D-Link Click'n Connect CD in uw computer.



- 3** Klik



Probleemoplossing

1. Hoe configureer ik mijn DPR-1061 print server zonder de CD?

- Om toegang te krijgen tot de webconfiguratie van de print server, gelieve volgende informatie in te voeren in uw browser.

dlink-XXXXXX (waarbij XXXXXX de laatste 6 karakters zijn van het MAC adres op het label).

Bijvoorbeeld: als het MAC adres 00179A5CAACF is, dient u **dlink-5CAACF** in te voeren in de browser.

2. Hoe keer ik terug naar de fabrieksinstellingen van mijn DPR-1061 print server?

- Zorg dat de print server actief is.
- Houd de reset-knop op de achterkant van het toestel gedurende 20 seconden ingedrukt. **Opgelet: Het herstellen van de print server naar de fabrieksinstellingen zal uw huidige configuratie instellingen wissen. Om uw instellingen opnieuw te configureren, gelieve het Quick Installation proces te herhalen.**

3. Welke printers zijn compatibel met mijn D-Link print server?

- Een volledige lijst met compatibele printers is voorzien in de handleiding. Voor de meest recente lijst, gelieve www.dlink.eu te bezoeken.

4. Wat kan ik doen als mijn print server niet correct werkt?

- Controleer de LEDs op de print server: "Power", "ACT", en "Printers" zouden moeten branden.
- Controleer of alle kabels aan beide uiteinden stevig en correct bevestigd zijn.
- Zet de stroom van de print server gedurende 20 seconden uit, en schakel deze daarna terug aan.

5. Mijn detectiesoftware slaagt er niet in om de printer te vinden via de

- Controleer of uw printer ondersteund wordt. Zie daarvoor vraag 3.
- Controleer of de printer aangesloten is via de D-Link PS-Link software.

6. Hoe configureer ik een printer onder Mac OS X?

- Hiervoor verwijzen we naar de handleiding op de CD voor gedetailleerde instructies van de installatie van de DPR-1061 onder Mac OS X.

Technical Support

Tech Support for customers within the Netherlands:

0900 501 2007 / www.dlink.nl / €0.15ppm anytime.

Tech Support for customers within Belgium:

070 66 06 40 / www.dlink.be / €0.175ppm peak, €0.0875ppm off peak

Tech Support for customers within Luxemburg:

+32 70 66 06 40 / www.dlink.be

Skrócona Instrukcja Obsługi DPR-1061

Wielofunkcyjny serwer wydruku

Sprawdź zawartość opakowania



DPR-1061
Wielofunkcyjny serwer
wydruku




Płyta CD




Zasilacz 5VDC 2.5A

Szybka instalacja

- 1** Wyjmij płytę D-Link Click and Connect.



- 2** A. Upewnij się, że połączenie z internetem jest aktywne. NIE PODŁĄCZAJ jeszcze serwera wydruku.
B. Włóż płytę D-Link Click'n Connect do komputera.



- 3** Kliknij



Rozwiązywanie problemów

1. Jak skonfigurować DPR-1061 nie mając płyty CD?

- Aby dostać się do strony konfiguracji w przeglądarce internetowej wprowadź:

dlink-XXXXXX (gdzie XXXXXX jest 6-cioma ostatnimi znakami adresu MAC umieszczonego na nalepce)

Na przykład, jeśli adres MAC to 00179A5CAACF, wprowadź w przeglądarce dlink-5CAACF.

2. Jak przywrócić DPR-1061 do ustawień fabrycznych?

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 20 sekund przycisk Reset umieszczony z tyłu urządzenia.
Notatka: Przywrócenie serwera wydruku do ustawień fabrycznych spowoduje skasowanie jego konfiguracji. Aby ponownie skonfigurować urządzenie powtórz proces szybkiej instalacji.

3. Jakie drukarki są kompatybilne z serwerem wydruku?

- Lista kompatybilności znajduje się w podręczniku użytkownika. Aby uzyskać najbardziej aktualną listę kompatybilności, zajrzyj na www.dlink.eu.

4. Co zrobić, jeśli serwer wydruku nie pracuje prawidłowo?

- Sprawdź wskaźniki LED na urządzeniu. Wskaźniki *Power*, *ACT* i *Printers* powinny się świecić.
- Upewnij się, że wszystkie kable są poprawnie podłączone z obu stron.
- Wyłącz serwer wydruku i po 20 sekundach włącz go ponownie.

5. Moje oprogramowanie do skanowania nie wykrywa drukarki podłączonej przez DPR-1061

- Sprawdź, czy Twoje urządzenie wielofunkcyjne jest wspierane. Zajrzyj do pytania 3.
- Upewnij się, że drukarka jest podłączona przy pomocy oprogramowania D-Link PS-Link.

6. Jak skonfigurować drukarkę w systemie Mac OS X?

- Zajrzyj do podręcznika użytkownika umieszczonego na płycie CD aby uzyskać dokładne informacje dotyczące instalacji DPR-1061 w systemie Mac OS X.

Pomoc techniczna

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 0210

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

URL: <http://www.dlink.pl>

e-mail: dlink@fixit.pl

Stručný návod na instalaci DPR-1061

Multifunkční tiskový server

Zkontrolujte obsah dodávky



DPR-1061
Multifunkční TISKOVÝ
SERVER




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, návod a software)




Napájecí adaptér 5 V DC
2,5 A

Rychlá instalace

- 1** Vyměte CD D-Link Click and Connect.



- 2** A. Zkontrolujte, zda máte funkční připojení k Internetu. Tiskový server zatím **NEPŘIPOJUJTE**.
B. Vložte CD D-Link Click'n Connect do vašeho počítače.



- 3** Klikněte na



Řešení problémů

1. Jak mám nakonfigurovat tiskový server DPR-1061 bez CD?

- Pro přístup k webové konfiguraci tiskového serveru zadejte do prohlížeče následující:

dlink-XXXXXX (kde XXXXXX je posledních 6 znaků MAC adresy uvedené na štítku)

Například, je-li MAC adresa 00179A5CAACF, měli byste do prohlížeče zadat: dlink-5CAACF.

2. Jak mám resetovat tiskový server DPR-1061 do továrního nastavení?

- Zkontrolujte, zda je tiskový server připojen k napájení.
- Stiskněte a podržte resetovací tlačítko vzadu na zařízení po dobu 20 sekund.

Poznámka: Resetování tiskového serveru do výchozího továrního nastavení vymaže aktuální nastavení konfigurace. Pro obnovení nastavení zopakujte proces rychlé instalace.

3. Jaké tiskárny jsou kompatibilní s tímto tiskovým serverem D-Link?

- Seznam kompatibilních tiskáren je uveden v návodu. Nejaktuálnější seznam kompatibilních tiskáren najdete na www.dlink.eu.

4. Co mám dělat, když tiskový server nefunguje správně?

- Zkontrolujte LED indikátory na tiskovém serveru. Indikátory Power, ACT a Printers by měly svítit.
- Zkontrolujte, zda jsou konektory na obou koncích všech kabelů dobře připojeny.
- Odpojte na 20 sekund napájení tiskového serveru a pak je znovu připojte.

5. Mému skenovacímu softwaru se nedaří najít tiskárnu přes DPR-1061.

- Zkontrolujte, zda je vaše multifunkční tiskárna podporována. Viz otázka 3.
- Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena přes software D-Link PS-Link.

6. Jak mám nainstalovat tiskárnu pod Mac OS X?

- Podrobné pokyny pro nainstalování DPR-1061 pod Mac OS X najdete v návodu na CD.

Technická podpora

Web: <http://www.dlink.cz/support/>

E-mail: support@dlink.cz

Telefon: 225 281 553

Telefonická podpora je v provozu: PO- PÁ od 09.00 do 17.00

Land Line 1,78 CZK/min - Mobile 5.40 CZK/min

Gyors telepítési útmutató DPR-1061 Multifunkciós nyomtató szerver

Ellenőrizze a csomag tartalmát



DPR-1061
Multiunkciós nyomtató
szerver




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, Használati
útmutató és szoftver)




5V DC 2.5A Áram-adapter

Gyors telepítés

- 1** Vegye elő a D-Link Click and Connect CD-t.



- 2** A. Ellenőrizze, hogy aktív-e az Internet kapcsolat. MÉG NE csatlakoztassa a nyomtató szervert.
B. Helyezze be a D-Link Click'n Connect CD-t a számítógépbe.



- 3** Kattintson!



Hibaelhárítás

1. Hogyan konfigurálhatom a DPR-1061 nyomtató szervert a CD lemez nélkül?

- A nyomtató szerver webes konfigurációs felületének eléréséhez írja be a következőt egy web böngészőbe:

dlink-XXXXXX (ahol az XXXXXX a készülék címkéjén olvasható MAC cím utolsó hat karaktere)

Például ha a MAC cím a 00179A5CAACF, a web böngészőbe a következőt kell beírnia: dlink-5CAACF.

2. Hogyan állíthatom vissza a DPR-1061 nyomtató szerver gyári beállításait?

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató szerver be van-e kapcsolva.
- Tartsa 20 másodpercig lenyomva a készülék hátlapján található reset gombot.
Figyelem: A nyomtató szerver gyári beállításainak visszaállításával törli az aktuális konfigurációs beállításokat. A beállítások újbóli elvégzéséhez végezze el újra a gyors telepítési eljárást.

3. Milyen nyomtatók kompatibilisek a D-Link nyomtató szerveremmel?

- A használati útmutató tartalmaz egy nyomtató kompatibilitási listát. Az aktuális kompatibilitási listát mindig megtalálja a www.dlink.eu oldalon.

4. Mit tegyek, ha a nyomtató szerverem nem működik megfelelően?

- Ellenőrizze a nyomtató szerver LED kijelzőit. A Power, ACT és Printer LED-eknek világítaniuk kell.
- Ellenőrizze a kábelek csatlakozásait.
- Áramtalanítsa a nyomtató szervert 20 másodpercre, majd kapcsolja be újra.

5. A lapolvasó szoftverem nem ismeri fel a nyomtatót a DPR-1061-en keresztül

- Ellenőrizze, hogy az Ön multifunkciós nyomtatója szerepel-e a kompatibilitási listában.
- Ellenőrizze, hogy a szkennel elérésére a D-Link PS-Link szoftvert használja-e.

6. Hogyan állíthatom be a nyomtató szervert Mac OS X alatt?

- A DPR-1061 Mac OS X alatti telepítéséhez olvassa el a mellékelt CD-n található használati útmutatót.

Technikai Támogatás

Tel. : 06 1 461-3001

Fax : 06 1 461-3004

Land Line 14,99 HUF/min - Mobile 49,99 HUF/min

email : support@dlink.hu

URL : <http://www.dlink.hu>

Hurtiginstallasjonsveiledning DPR-1061

Flerfunksjonell utskriftsserver

Kontroller innholdet i pakken



DPR-1061
Flerfunksjonell
UTSKRIFTSSERVER




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, håndbok og
programvare)




5V DC 2,5 A strømadapter

Hurtiginstallasjon

- 1** Fjern CD-en D-Link Click and Connect.



- 2** A. Kontroller at internettilkoblingen er aktiv. IKKE koble til utskriftsserveren ennå.
B. Sett CD-en D-Link Click'n Connect CD i datamaskinen.



- 3** Klikk



Problemløsning

1. Hvordan konfigurerer jeg DPR-1061 utskriftsserver uten CD-en?

- Du får tilgang til utskriftsserverens nettkonfigurasjon ved å oppgi følgende i nettleseren.

dlink-XXXXXX (der XXXXXX er de siste 6 tegnene i MAC-adressen oppgitt på etiketten)

Hvis for eksempel MAC-adressen er 00179A5CAACF, oppgir du dlink-5CAACF i nettleseren.

2. Hvordan tilbakestiller jeg DP-1061 utskriftsserver til fabrikkinnstillingene?

- Pass på at utskriftsserveren er slått på.
- Hold tilbakestillingsknappen bakpå enheten nede i 20 sekunder.

Merk: Når du tilbakestiller utskriftsserveren til standardinnstillingene, slettes gjeldende konfigurasjonsinnstillinger. Du kan rekonfigurere innstillingene ved å gjenta hurtiginstallasjonen.

3. Hvilke skrivere er kompatible med min D-Link utskriftsserver?

- En liste over kompatible skrivere finnes i håndboken. En oppdatert liste over kompatible skrivere finnes på www.dlink.eu.

4. Hva kan jeg gjøre hvis ikke utskriftsserveren fungerer riktig?

- Kontroller lampene på utskriftsserveren. Lampene strøm, ACT og skrivere skal lyse.
- Kontroller at alle kabler er godt koblet til i begge ender.
- Slå av utskriftsserveren i 20 sekunder, og slå den på igjen.

5. Skannerprogramvaren min registrerer ikke skriveren via DPR-1061

- Kontroller at flerfunksjonsskriveren din støttes. Se spørsmål 3.
- Kontroller at skriveren er koblet til via D-Links programvare PS-Link.

6. Hvordan stiller jeg inn en skriver under Mac OS X?

- Se håndboken på CD-en for nærmere informasjon om installasjon av DPR-1061 under Mac OS X.

Teknisk Support

D-Link Teknisk telefon Support: 800 10 610
(Hverdager 08:00-20:00)

D-Link Teknisk Support over Internett: <http://www.dlink.no>

Kort installationsvejledning DPR-1061

Printerserver med multifunktioner

Kontroller indholdet af pakken



DPR-1061
PRINTERSERVER med
multifunktioner




Cd (D-Link Click'n Connect,
håndbog og program)




5V 2,5A jævnstrømsadapter

Hurtig installation

- 1** Tag cd'en med D-Link Click'n' Connect ud.



- 2** A. Kontroller, at internetforbindelsen er aktiv. Tilslut IKKE printerserveren endnu.
B. Sæt cd'en med D-Links Click'n'Connect i computeren



- 3** Klik på



Fejlfinding

1. Hvordan konfigurerer jeg min DPR-1061-printerserver uden cd'en?

- Hvis du vil have adgang til printerserverens webkonfiguration, skal du angive følgende i browseren.

dlink-XXXXXX (hvor XXXXXX er de seks sidste tegn i den MAC-adresse, der er angivet på mærkaten)

Hvis MAC-adressen f.eks. er 00179A5CAACF, skal du angive dlink-5CAACF i browseren.

2. Hvordan nulstiller jeg min DP-1061-printerserver til standardindstillingerne?

- Kontroller, at der er tændt for serveren.
- Tryk på nulstillingsknappen bag på enheden, og hold den nede i 20 sekunder.
Bemærk! Når printerserveren nulstilles til standardindstillingen fra fabrikken, slettes de aktuelle konfigurationsindstillinger. Hvis du vil konfigurere indstillingerne igen, skal du gentage processen i den korte installationsvejledning.

3. Hvilke printere er kompatible med min D-Link-printerserver?

- Håndbogen indeholder en liste over kompatible printere. Hvis du vil se en helt opdateret liste over kompatible printere, henvises til www.dlink.eu.

4. Hvad kan jeg gøre, hvis min printerserver ikke fungerer korrekt?

- Kontroller lysdioderne på printerserveren. Lysdioderne for strøm, ACT and printere bør være tændt.
- Kontroller, at alle kabler er korrekt forbundet i begge ender
- Sluk for printerserveren i 20 sekunder, og tænd derefter for den igen.

5. Mit scanningsprogram kan ikke registrere printeren via DPR-1061

- Kontroller, at multifunktionsprinteren understøttes. Se spørgsmål 3.
- Kontroller, at printeren er tilknyttet via D-Link PS-Link-programmet.

6. Hvordan konfigurerer jeg en printer under Mac OS X?

- Se håndbogen på cd'en, hvis du ønsker detaljerede instruktioner til installation af DPR-1061 på Mac OS X.

Teknisk Support

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf. 7026 9040

Åbningstider: kl. 08:00 – 20:00

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.dk>

Pika-asennusopas DPR-1061 Monitoimitulostuspalvelin

Pakkauksen sisältö



DPR-1061
Monitoimitulostuspalvelin




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, käyttöopas ja
ohjelmisto)




5 V 2,5 A verkkovirtasovitin

Pika-asennus

- 1** Poista D-Linkin Click'n Connect -CD-levy pakkauksesta.



- 2** A. Varmista, että Internet-yhteytesi on toiminnassa. ÄLÄ kytke vielä tulostuspalvelinta.
B. Aseta D-Link Click'n Connect CD-levy tietokoneeseesi.



- 3** Paina



Vianetsintä

1. Miten teen DPR-1061-tulostuspalvelimen asetukset ilman CD-levyä?

- Pääset tulostuspalvelimen selainpohjaiseen käyttöliittymään syöttämällä selaimen osoiteriville seuraavan:

dlink-XXXXXX (jossa XXXXXX vastaa laitteen tarrassa olevan MAC-osoitteen kuutta viimeistä merkkiä)

Jos esimerkiksi MAC-osoite on 00179A5CAACF, syötä selaimeen dlink-5CAACF.

2. Miten palautan DPR-1061-tulostuspalvelimen tehdasasetukset?

- Varmista, että tulostuspalvelin on kytketty päälle.
- Paina laitteen takaosassa sijaitsevaa reset-painiketta ja pidä sitä alas painettuna 20 sekunnin ajan.

Huom! Tulostuspalvelimen tehdasasetusten palautus pyyhkii pois nykyiset asetukset. Pika-asennuksen kautta voit tehdä asennustoimet uudelleen.

3. Mitkä tulostimet ovat yhteensopivia tämän D-Linkin tulostuspalvelimen kanssa?

- Lista yhteensopivista tulostimista löytyy käyttöoppaasta. Kaikkein ajantasaisimman listan yhteensopivista tulostimista löydät osoitteesta www.dlink.eu.

4. Mitä teen, jos tulostuspalvelin ei toimi kuten sen pitäisi?

- Tarkista tulostuspalvelimen merkkivalot. Verkkovirta-, ACT- ja Printers-merkkivalojen tulisi palaa.
- Tarkista, että kaikki kaapelit on molemmista päistään kunnolla kytketty.
- Kytke tulostuspalvelimesta virta pois päältä 20 sekunniksi ja sitten uudelleen päälle.

5. Skannausohjelmani ei tunnista DPR-1061:n kautta kytkettyä tulostinta.

- Tarkista, että monitoimitulostimesi löytyy tuettujen laitteitten listalta. Ks. kysymys 3.
- Varmista, että tulostin on linkitetty D-Linkin PS-Link -ohjelman kautta.

6. Miten teen tulostinasetukset Mac OS X -käyttöjärjestelmässä?

- Yksityiskohtaiset ohjeet DPR-1061:n asennukseen Mac OS X -käyttöjärjestelmässä löytyvät CD-levyllä sijaitsevasta käyttöoppaasta.

Teknistä tukea asiakkaille Suomessa:

Arkisin klo. 9 - 21
numerosta : **0800-114 677**
Internetin kautta : <http://www.dlink.fi>

Snabbinstallationsguide DPR-1061 Multifunktionell skrivarserver

Kontrollera förpackningens innehåll



DPR-1061
Multifunktionell
SKRIVARSERVER




Cd (D-Links Click'n Connect,
manual och programvara)




5 V/2,5 A-likströmsadapter

Snabbinstallation

- 1** Ta ut cd:n med D-Links
"Click and Connect"-guide
ur förpackningen.



- 2** A. Kontrollera att du är
uppkopplad mot Internet. Anslut
INTE skrivarservern ännu.
B. Sätt i cd:n med D-Links Click'n
Connect i datorn.



- 3** Klicka på



Felsökning

1. Hur konfigurerar jag skrivarservern DPR-1061 utan cd?

- Du får åtkomst till skrivarserverns webbkonfiguration genom att skriva in följande i webbläsaren:

dlink-XXXXXX (där XXXXXX är de sex sista tecknen i MAC-adressen som du hittar på etiketten).

Om MAC-adressen till exempel är 00179A5CAACF, ska du ange dlink-5CAACF i webbläsaren.

2. Hur återställer jag skrivarservern DPR-1061 till fabriksinställningarna?

- Kontrollera att skrivarservern är påslagen.
- Tryck in återställningsknappen på enhetens baksida och håll den intryckt i 20 sekunder. **Obs! Genom att återställa skrivarservern till fabriksinställningarna raderar du de nuvarande konfigurationsinställningarna. För att konfigurera inställningarna måste du göra om snabbinstallationen.**

3. Vilka skrivare är kompatibla med min skrivarserver från D-Link?

- En lista över skrivarkompatibilitet finns med i manualen. Du hittar en uppdaterad lista över skrivarkompatibilitet på www.dlink.eu.

4. Vad kan jag göra om skrivarservern inte fungerar som den ska?

- Kontrollera lysdioderna på skrivarservern. Dioderna för nätanslutning, ACT och skrivare ska lysa.
- Kontrollera att samtliga kablar är ordentligt anslutna i båda ändar.
- Stäng av skrivarservern i 20 sekunder och sätt sedan på den igen.

5. Skanningsprogramvaran kan inte registrera skrivaren via DPR-1061

- Kontrollera att multifunktionsskrivaren stöds. Se fråga 3.
- Kontrollera att skrivaren är kopplad via D-Links PS-Link-programvara.

6. Hur installerar jag en skrivare om jag har Mac OS X?

- I manualen på cd:n hittar du detaljerade anvisningar för hur du installerar DPR-1061 om du har Mac OS X.

Teknisk Support

D-Link Teknisk Support via telefon: 0770-33 00 35

Vardagar 08.00-20.00

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://www.dlink.se>

Guia de instalação rápida DPR-1061

Servidor de impressão multifunções

Verificar o conteúdo do pacote



DPR-1061
SERVIDOR DE
IMPRESSÃO multifunções




CD-ROM (Click'n Connect
da D-Link, Manual e
Software)




Adaptador de corrente 5V
CC 2.5A

Instalação Rápida

- 1** Remova o CD Click and Connect da D-Link.



- 2** A. Certifique-se de que a ligação à Internet está activa. **NÃO** ligue ainda o servidor de impressão.
B. Introduza o CD Click'n Connect da D-Link no computador.



- 3** Clique em



Resolução de problemas

1. Como posso configurar o meu servidor de impressão DPR-1061 sem o CD?

- Para aceder à configuração web do servidor de impressão, introduza o seguinte no browser.

dlink-XXXXXX (em que XXXXXX são os 6 últimos caracteres do endereço MAC indicado na etiqueta)

-
- Por exemplo, se o endereço MAC for 00179A5CAACF, deve introduzir dlink-5CAACF no browser.

2. Como posso repor as definições de fábrica do servidor de impressão DPR-1061 ?

- Certifique-se de que o servidor de impressão está ligado.
- Prima e mantenha premido o botão Repor no painel traseiro do dispositivo durante 20 segundos.

Nota: A reposição da definição de fábrica do servidor de impressão vai apagar as definições de configuração actuais. Para reconfigurar as suas definições, repita o processo de Instalação Rápida.

3. Que impressoras são compatíveis com o meu servidor de impressão da D-Link?

- É fornecida uma lista de impressoras compatíveis no manual. Para obter a lista de impressoras compatíveis mais actualizada, consulte o endereço www.dlink.eu.

4. O que posso fazer se o meu servidor de impressão não estiver a funcionar correctamente?

- Verifique os LEDs no servidor de impressão. Os LEDs de corrente, ACT e Impressoras devem estar acesos.
- Verifique se todos os cabos estão firmemente ligados em ambas as extremidades
- Desligue o servidor de impressão durante 20 segundos e, em seguida, ligue-o novamente.

5. O meu software de digitalização não detecta a impressora através do DPR-1061

- Verifique se a sua impressora multifunções é suportada. Consulte a questão 3.
- Verifique se a impressora está ligada através do software PS-Link da D-Link.

6. Como posso configurar uma impressora no MAC OS X?

- Consulte o manual no CD para obter informações detalhadas sobre a instalação do DPR-1061 no Mac OS X.

Assistência Técnica

Assistência Técnica da D-Link na Internet:

<http://www.dlink.pt>

e-mail: soporte@dlink.es

Σύντομο εγχειρίδιο εγκατάστασης DPR-1061

Server εκτύπωσης πολλαπλών λειτουργιών

Περιεχόμενο του πακέτου



DPR-1061
SERVER ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
πολλαπλών λειτουργιών




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, εγχειρίδιο και
software)




Μετασχηματιστής ρεύματος
5V CC 2.5A

Σύντομη εγκατάσταση

- 1** Αφαιρέστε το CD
D-Link Click and
Connect.



- 2** A. Ελέγξτε αν η σύνδεση Ίντερνετ
είναι ενεργοποιημένη. Για την
ώρα ΜΗΝ συνδέσετε το server
εκτύπωσης.
B. Βάλτε το CD D-Link Click'n
Connect στο κομπιούτερ.



- 3** Κάντε κλικ



Διόρθωση των λαθών

1. Πώς διαμορφώνεται η βιντεοκάμερα DCS-1061 χωρίς το CD;

- Για να κάνετε πρόσβαση στη διαδικασία διαμόρφωσης που βασίζεται στο web, βάλτε την ακόλουθη στοιχειοσειρά στο browser.

dlink-XXXXXX (XXXXXX είναι οι τελευταίοι 6 χαρακτήρες της διεύθυνσης MAC που είναι εκτυπωμένη επάνω στην ετικέτα)

Για παράδειγμα, αν η διεύθυνση MAC είναι 00179A5CAACF, πληκτρολογήστε dlink-5CAACF.

2. Πώς επαναφέρονται οι ρυθμίσεις του default του server εκτύπωσης DPR-1061;

- Ελέγξτε αν το server εκτύπωσης είναι αναμμένο.
- Πατήστε το πλήκτρο του reset στο πίσω μέρος της συσκευής για 20 δευτερόλεπτα. Σημείωση: επαναφέροντας τις ρυθμίσεις του default του server εκτύπωσης, όλες οι τρέχουσες ρυθμίσεις διαγράφονται. Για να διαμορφώσετε και πάλι τις ρυθμίσεις, επαναλάβετε τη διαδικασία σύντομης εγκατάστασης.

3. Ποιοι είναι οι συμβατοί με το server εκτύπωσης D-Link εκτυπωτές;

- Το εγχειρίδιο περιέχει τον κατάλογο των συμβατών εκτυπωτών. Για ένα πιο ενημερωμένο κατάλογο συμβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο www.dlink.eu.

4. Τι πρέπει να γίνει αν το server εκτύπωσης δεν λειτουργεί σωστά;

- Ελέγξτε τα LED της συσκευής. Τα LED power, ACT και Εκτυπωτές θα πρέπει να είναι αναμμένα.
- Επαληθεύστε αν αμφότερες οι άκρες όλων των καλωδίων είναι σωστά συνδεδεμένες.
- Σβήστε το server εκτύπωσης για 20 δευτερόλεπτα και ξαναάνιψτε.

5. Το software σάρωσης δεν είναι σε θέση να ανιχνεύσει τον εκτυπωτή μέσω της συσκευής DPR-1061

- Ελέγξτε αν ο εκτυπωτής πολλαπλών λειτουργιών υποστηρίζεται. Βλέπε ερώτηση 3.
- Ελέγξτε αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος μέσω του software D-Link PS-Link.

6. Πώς διαμορφώνεται ένας εκτυπωτής σε περιβάλλον Mac OS X;

- Για περισσότερες πληροφορίες, όσον αφορά την εγκατάσταση της συσκευής DPR-1061 σε περιβάλλον Mac OS X, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του CD.

Τεχνική Υποστήριξη

D-Link Hellas Support Center
Κεφαλληνίας 64, 11251 Αθήνα,
Τηλ: 210 86 11 114 (Δευτέρα- Παρασκευή 09:00-17:00)
Φαξ: 210 8611114
<http://www.dlink.gr/support>

Vodič za brzu instalaciju DPR-1061

Višenamjenski ispisni poslužitelj

Provjerite sadržaj pakiranja



DPR-1061
Višenamjenski ispisni
poslužitelj




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, upute i programi)




5V DC 2.5A strujni adapter

Brza instalacija

- 1** Uzmite D-Link Click and Connect CD.



- 2** A. Uvjerite se da je aktivna vaša internet veza. Nemojte još priključivati ispisni poslužitelj.
B. Umetnite D-Link Click'n Connect CD u vaše računalo.



- 3** Kliknite



Uklanjanje pogrešaka

1. Kako mogu podesiti svoj DPR-1061 ispisni poslužitelj bez CD-ROM-a?

- Za pristup web konfiguracijskom sučelju ispisnog poslužitelja u Internet preglednik unesite sljedeće:

dlink-XXXXXX (gdje XXXXXX predstavlja posljednjih 6 znakova MAC adrese poslužitelja, istaknute na naljepnici)

Npr. Ako je MAC adresa poslužitelja 00179A5CAACF, vi ćete u preglednik unijeti dlink-5CAACF.

2. Kako resetirati DPR-1061 ispisni poslužitelj na tvorničke postavke?

- Uvjerite se da je ispisni poslužitelj uključen.
- Pritisnite i držite tipku 'Reset' tijekom 20 sekundi. Tipka 'Reset' nalazi se na poledini uređaja.

Napomena: Resetiranje uređaja na tvorničke postavke obrisat će sve prethodno unesene postavke. Za ponovno postavljanje uređaja ponovite postupak brze instalacije.

3. Koji pisači su kompatibilni sa mojim D-Link ispisnim poslužiteljem?

- Popis kompatibilnih pisača nalazi se u uputama. Za najnoviji popis kompatibilnih pisača molimo potražite informaciju na web stranicama www.dlink.eu.

4. Što mogu učiniti ukoliko moj ispisni poslužitelj ne radi ispravno?

- Provjerite LED lampice na ispisnom poslužitelju. Lampice 'Power', 'ACT' i 'Printers' trebale bi svijetliti.
- Provjerite kablove, te se uvjerite da su čvrsto spojeni na oba kraja.
- Isključite ispisni poslužitelj na 20 sekundi, te ga ponovo uključite.

5. Moj pretraživački program ne pronalazi pisač preko DPR-1061 ispisnog poslužitelja

- Provjerite kompatibilnost s vašim višenamjenskim pisačem. Pogledajte pitanje br.3.
- Uvjerite se da je pisač povezan preko D-Link PS-Link programa.

6. Kako postaviti pisač pod Mac OS X operativnim sustavom?

- Za detaljne upute o instalaciji i postavljanju DPR-1061 ispisnog poslužitelja pod Mac OS X operativnim sustavom molimo pogledajte upute na CD-ROM-u.

Tehnička podrška

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na www.dlink.eu
www.dlink.biz/hr

Kratka navodila za namestitev DPR-1061

Multifunkcijski tiskalniški strežnik

Preverite vsebino v embalaži



DPR-1061
Multifunkcijski tiskalniški
strežnik




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, Priročnik in
gonilniki)




5V 2.5A napajalnik

Namestitev

- 1** Vzemite CD z D-Link Click'n'Connect programom.



- 2** A. Preverite, da ste povezani na internet. **NE PRIKLAPLJAJTE** še tiskalniškega strežnika.
B. Vstavite D-Link Click'n'Connect CD v vaš računalnik.



- 3** Kliknite



Odprava težav

1. Kako se lahko nastavi DPR-1061 tiskalniški strežnik brez uporabe CD-ja?

- Za dostop do spletnega konfiguratorja DPR-1061 vnestite v vaš spletni brskalnik naslednje:

dlink-XXXXXX (XXXXXX predstavlja zadnjih 6 znakov MAC naslova, ki je natiskan na nalepki DPR-1061)

Na primer : Če je MAC naslov 00179A5CAACF, vnesite dlink-5CAACF v brskalnik.

2. Kako se lahko ponastavi DPR-1061 na tovarniške nastavitve?

- Prepričajte se, da je tiskalniški strežnik vklopljen.
- Pritisnite in držite 'reset' tipko na zadnji strani naprave približno 20 sekund.
Opozorilo: Ponastavitev tiskalniškega strežnika na tovarniške nastavitve bo izbrisala trenutne uporabniške nastavitve. Za ponoven vpis nastavitve ponovite postopek za namestitve.

3. Kateri tiskalniki so združljivi z mojim D-Link tiskalniškim strežnikom?

- Seznam združljivih tiskalnikov se nahaja v priročniku. Za najnovejšo različico seznama pa pogledajte na www.dlink.eu.

4. Kaj je treba storiti, če tiskalniški strežnik ne deluje pravilno?

- Preverite LED indikatorje na tiskalniškem strežniku. Power, ACT in Printers morajo svetiti.
- Preverite, da so vsi kabli trdno in pravilno priključeni v vseh priključkih
- Ugasnite tiskalniški strežnik za približno 20 sekund, nato ga ponovno vklopite.

5. Program za optično čitanje ne zazna multifunkcijskega tiskalnika preko DPR-1061.

- Preverite, da je vaš multifunkcijski tiskalnik podprt. Pogledajte točko 3.
- Preverite, da je tiskalnik povezan preko D-Link PS-Link programa.

6. Kako se lahko nastavi tiskalnik pod Mac OS X operacijskim sistemom?

- Za podrobna navodila za nastavitve DPR-1061 pod Mac OS X pogledajte priročnik na priloženem CD-ju.

Tehnična podpora

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link - ovo spletno stran www.dlink.eu
www.dlink.biz/sl

Ghid de instalare rapidă DPR-1061 Print server Multi-Funcțional

Verificați conținutul pachetului



DPR-1061
Print server Multi-Funcțional




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, Manual și
Software)




Alimentator 5V DC 2.5A

Quick Installation

- 1** Scoateți CD-ul D-Link Click and Connect.



- 2** A. Asigurați-vă că sunteți conectat la Internet. NU conectați încă print server-ul.
B. Introduceți CD-ul D-Link Click'n Connect în calculator.



- 3** Apăsați



Troubleshooting

1. Cum îmi configurez DPR-1061 fără CD?

- Pentru a accesa pagina WEB a print serverului, vă rugăm tastați următoarele în browser-ul dumneavoastră:

dlink-XXXXXX (unde XXXXXX sunt ultimele 6 caractere ale adresei MAC scrise pe spatele echipamentului)

De exemplu, dacă adresa MAC este 00179A5CAACF, va trebui să tastați în browser dlink-5CAACF.

2. Cum resetez la valori inițiale DPR-1061?

- Asigurați-vă ca print serverul este pornit.
- Apăsați și țineți apăsat butonul de reset din spatele echipamentului timp de 20 de secunde.

Notă: Prin resetarea print serverului la valori inițiale, configurația actuală va fi ștersă. Pentru a reconfigura, vă rugăm urmați de la capăt pașii din Ghidul de instalare rapidă.

3. Ce imprimante sunt compatibile cu print serverul D-Link?

- O listă de compatibilități este oferită în manual. Pentru cele mai recente liste de compatibilități vă rugăm accesați www.dlink.eu.

4. Ce pot face dacă print serverul nu funcționează corect?

- Verificați LED-urile print server-ului. Cel de power, ACT și LPT ar trebui să fie aprinse.
- Verificați ca toate cablurile să fie ferm conectate la ambele capete.
- Scoateți pentru 20 de secunde de sub alimentare print server-ul și apoi porniți-l din nou.

5. Software-ul de scanare nu detectează imprimanta prin DPR-1061

- Verificați dacă imprimanta multi-funcțională este suportată. Verificați întrebarea 3.
- Verificați dacă imprimanta este legată prin software-ul D-Link PS-Link.

6. Cum configurez o imprimantă în Mac OS X?

- Vă rugăm să consultați manualul de pe CD pentru instrucțiuni detaliate ale instalării DPR-1061 sub Mac OS X.

Suport tehnică

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm să vizitați site-ul D-Link www.dlink.eu www.dlink.ro

D-Link®



Ver.1.00 (E)

2008/03/28

6DPR1061Q.E1G