

# Quick Installation Guide

## DSL-2740B

### RANGEBOOSTER N™ ADSL2+ ROUTER

## Package Contents

If any of the items are missing, please contact your reseller.



DSL-2740B  
RANGEBOOSTER  
N™ ADSL2+  
ROUTER



CD-ROM  
(D-Link Click'n Connect.  
Manual and Warranty)



Ethernet (CAT5 UTP)



Power Adapter



RJ-11 cable

Default IP: 192.168.1.1  
Default Username: admin  
Default Password: admin




Note :


Using a power supply with a different voltage rating will damage and void the warranty of this product.

## Quick Installation

- 1 Remove the D-Link Click and Connect CD.



- 2 A. Be sure your Internet connection is active. DO NOT plug the router in yet.  
B. Insert the D-Link Click'n Connect CD into your computer.



- C. Click .



## Technical Support

D-Link UK & Ireland Technical Support over the Telephone:

08456 12 0003 (United Kingdom)

+1890 886 899 (Ireland)

Lines Open: 8.00am-10.00pm Mon-Fri; 10.00am-7.00pm Sat & Sun

D-Link UK & Ireland Technical Support over the Internet:

<http://www.dlink.co.uk>

<ftp://ftp.dlink.co.uk>



# Important Information

## **Important information regarding your internet subscription**

Users who subscribe to limited or "pay as you use" broadband internet access.

In the WAN configuration settings, there is a parameter called Maximum idle timer. This parameter controls how many seconds of inactivity before dropping connection to the internet. The default setting is "0" which disables this functionality and the internet will be connected all the time. We suggest that you should change the Maximum idle timer to "300" (5 minutes) so that the device will drop the line after 5 minutes of inactivity and keep usage costs down.

Users who subscribe to unlimited broadband internet access.

You can just leave this parameter unchanged or enable Auto-reconnect to be always on line.

Technical Notes:

The Maximum idle timer is only relevant if your ISP is using PPPoE connection.

## **Information importante concernant votre abonnement internet**

Aux utilisateurs qui ont souscrit un abonnement limité ou avec paiement uniquement à l'utilisation Au niveau du paramétrage de la configuration WAN, il y a un paramètre appelé Maximum idle timer. Ce paramètre contrôle le nombre de secondes d'inactivité avec la coupure de la connexion à Internet.

Le paramètre par défaut est à "0", ce qui dé invalide cette fonctionnalité et vous connecte à internet tout le temps. Nous vous conseillons de changer le Maximum idle timer à "300" (5 minutes) de sorte que la ligne soit coupée après 5 minutes d'inactivité pour limiter les coûts.

Aux utilisateurs qui ont souscrit un abonnement internet illimité.

Vous pouvez laisser ce paramètre à 0 ou valider l'Auto-reconnexion pour toujours être en ligne.

Note technique :

Le Maximum idle timer est utile uniquement si votre FAI utilise une connexion PPPoE.

## **Informazione importante riguardante la registrazione in internet**

Per gli utenti che sottoscrivono un abbonamento Internet broadband limitato o a "pagamento per il traffico dati effettuato" Nelle impostazioni della configurazione WAN, c'è un parametro chiamato Maximum idle timer. Questo parametro controlla i secondi di inattività prima di chiudere la connessione ad Internet. L'impostazione di default è "0" che disabilita questa funzione cosicché la connessione ad Internet è sempre attiva in ogni momento. Suggeriamo di cambiare il parametro di Maximum idle timer a "300" (5 minuti) cosicché il dispositivo fermerà la connessione dopo 5 minuti di inattività. In questo modo il costo della telefonate sarà ridotto.

Per gli utenti che sottoscrivono un abbonamento Internet broadband illimitato.

E' possibile lasciare questo parametro invariato o abilitare la funzione di auto-connessione per rimanere sempre connessi

Nota Tecnica :

Il parametro Maximum idle timer è rilevante solo se l'ISP utilizza una connessione PPPoE

## **Información importante acerca de la subscripción a Internet**

Los usuarios suscritos, en los parámetros de configuración WAN, a un acceso a Internet de banda ancha limitado o de "pago por uso", encontrarán un parámetro llamado Maximum idle timer. Este parámetro controla cuántos segundos de inactividad se permiten antes de que se interrumpa la conexión a Internet. El valor por defecto es "0", y desactiva esta funcionalidad, con lo que se estará conectado ininterrumpidamente a Internet. Se recomienda que se modifique el valor de Maximum idle timer a "300" (5 minutos); así el dispositivo cortará la línea tras 5 minutos de inactividad y se reducirán los costes por uso.

Los usuarios suscritos a un acceso a internet de banda ancha ilimitado pueden dejar este parámetro como se encuentra o bien activar Auto-reconnect para estar siempre conectados.

Notas técnicas:

Maximum idle timer sólo es relevante si el ISP usa una conexión PPPoE.



# WICHTIGE Hinweise zur Internet-Verbindung

Beachten Sie bitte, das bei dem Einsatz eines Routers hohe Verbindungskosten entstehen können.

Sie müssen die Einstellungen des Routers Ihrem Tarif und Ihren Surfgewohnheiten anpassen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Insbesondere dann, wenn sie einen Tarif nutzen, bei dem Ihnen die Kosten auf der Basis Ihrer Online-Zeit in Rechnung gestellt werden (zeitbasierend), müssen Sie Ihren Router durch korrekte Einstellung dazu veranlassen, die Verbindung bei Inaktivität zu trennen.

Bei Nutzung eines Tarifs der auf einem festgelegten Volumen (übertragene Datenmenge) beruht, sollten Sie entsprechende Einstellungen verwenden. Auch bei der Nutzung einer Flatrate (Volumen und Zeit unabhängiger Tarif) ist die richtige Wahl der Routereinstellung vorzunehmen.

Nach Durchführung der Einstellungen sollten Sie sich vergewissern, dass Ihre Einstellungen vom Gerät übernommen worden sind. Am besten können Sie dies prüfen, indem Sie das Gerät kurz von der Versorgungsspannung trennen und dann das Konfigurationsmenü erneut aufrufen.

Im Weiteren werden die Einstellungen erläutert, die Sie aktivieren müssen um das entsprechende Verhalten des Gerätes auszulösen.

**“ALWAYS-ON” - “MANUAL” - “CONNECT-On-DEMAND”**  
**“IMMER AN” - “MANUELL” - “AUF ANFRAGE”**

Diese Funktionen steuern das Online-Verhalten der Produkte:

**DI (DIR)- Produkte:** (siehe auch Hinweis → Maximum Idle Time)

Always-On : Router bleibt standig mit dem Internet verbunden

Manual: Sie müssen im Menu Status des Routers die Verbindung manuell aktivieren

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf.

**DSL - Produkte:** (siehe auch Hinweis → Maximum Idle Time)

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf. **Wird dieser Funktion nicht aktiviert, dann bleibt das Gerät standig mit dem Internet verbunden.**

**“MAXIMUM IDLE TIME”**

“Maximal untatige Zeit / Leerlaufzeit”

Nach dieser Zeitspanne wird der Router eine ungenutzte Internetverbindung trennen.

Wird hier die Ziffer “0” eingegeben, dann trennt der Router die Verbindung nicht und bleibt mit dem Internet verbunden. Dieses Verhalten ist unabhängig von den anderen Einstellungen des Routers.

Bewahrt hat sich eine “MAXIMUM IDLE TIME” von 5 Minuten oder 300 Sekunden.

---

## Zusätzlicher Hinweis:

In vielen Fällen werden unerwünschte Anwahlen durch installierte Messenger Programme, Virenscanner oder Programme, die Online Updates suchen, verursacht.

Auch ein E-Mail Programm kann das Verbinden oder “Online bleiben” verursachen, genauso aber auch ein Trojaner oder Virus im System. Eine fehlende Verschlüsselung im Wireless Bereich über das gleiche Gerät oder einen von Ihnen zusätzlich installierten und über das Netzwerk mit Ihrem Router verbundenen Accesspoint kann externen Personen die Nutzung Ihres DSL Anschlusses erlauben. Überprüfen Sie Ihre Geräte in dieser Hinsicht.

Wir empfehlen Ihnen, [www.dlink.de](http://www.dlink.de) auf aktuelle Firmware zu überprüfen und die Produkte zu aktualisieren. Überprüfen Sie nach einem Firmware Update erneut das WAN Menu auf die korrekten Einstellungen und im Betrieb den Router auf das Online-Verhalten.

# Installationsanleitung DSL-2740B

RANGEBOOSTER N™ ADSL2+ Router

## Lieferumfang

Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



DSL-2740B  
RANGEBOOSTER N™  
ADSL2+ Router



CD-ROM  
(D-Link "Click'n  
Connect", Setup-  
Assistent,  
Handbuch,  
Installationsanleitung)



Kat5e Ethernet Kabel



Steckernetzteil



RJ-11 Kabel

**Hinweis :**

Die Verwendung eines  
Netzteils mit abweichender  
Spannung führt zu  
Beschädigung des Geräts und  
zum Erlöschen der Garantie.


IP: 192.168.1.1

Benutzername: admin


Passwort: admin

## Installationsanleitung

**1** D-Link "Click'n Connect" CD herausnehmen.



**2** A. Stellen Sie sicher das Ihr DSL- Modem synchron ist.  
B. Legen Sie die D-Link "Click'n'Connect" CD ins Laufwerk ein.



C. Klicken Sie



Autostart für  
das CD/DVD  
Laufwerk muss  
aktiv sein.

## Technische Unterstützung

Web: <http://www.dlink.de>

E-Mail: [support@dlink.de](mailto:support@dlink.de)

Telefon: +49 (1805)2787

# Guide d'installation rapide DSL-2740B

Routeur RANGEBOOSTER N™ ADSL2+

## Que contient la boîte ?

Si l'un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter votre revendeur.



DSL-2740B  
Routeur  
RANGEBOOSTER  
N™ ADSL2+



CD-ROM  
(L'utilitaire de  
configuration D-Link  
Click'n Connect,  
Le manuel utilisateur,  
Le guide d'installation)



câble Ethernet  
catégorie 5



adaptateur secteur



câble RJ-11

IP: 192.168.1.1

Nom d'utilisateur: admin

Mot de passe: admin




### Remarque :

Le fait d'utiliser un adaptateur de tension différente risque d'endommager le produit et d'en annuler la garantie.


## Installation rapide

- 1 Retirer le CD D-Link Click'n Connect.



- 2 A. Votre ligne Haut-Débit doit être ouverte.  
Sinon NE PAS connecter le routeur.

- B. Insérez le CD D-Link Click'n Connect  
dans votre ordinateur.



- C. cliquez sur



### Assistance technique

Assistance technique D-Link par téléphone : 0 820 0803 03

Assistance technique D-Link sur internet :

<http://www.dlink.fr>

e-mail : [support@dlink.fr](mailto:support@dlink.fr)

# Guía de instalación rápida DSL-2740B

Router RANGEBOOSTER N™ ADSL2+

## ¿Qué contiene la caja?

Si falta alguno de estos componentes, contacte con el proveedor.



DSL-2740B  
Router  
RANGEBOOSTER  
N™ ADSL2+

CD de configuración  
(El asistente de  
configuración  
D-Link Click'n Connect,  
Manual de usuario,  
Guía de instalación.)

cable Ethernet CAT5

adaptador de  
alimentación  
externo AC

cable RJ-11

IP: 192.168.1.1

Nombre de usuario: admin

Clave de acceso: admin




### Nota :

El uso de una fuente de  
alimentación con distinto  
voltaje puede ser perjudicial  
y anular la garantía de este  
producto.

## Guía de instalación rápida


1 Saque el CD D-Link Click'n Connect.



2 A. Asegúrese de que su conexión a  
internet está activa. NO enchufe el  
router todavía.

B. Introduzca el CD D-Link  
Click'n'Connect en el  
ordenador.

C. clic en



### Asistencia Técnica

Asistencia Técnica de D-Link por teléfono: +34 902 30 45 45

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

<http://www.dlink.es>

email: [soporte@dlink.es](mailto:soporte@dlink.es)

# Guida di Installazione Rapida DSL-2740B

Router RANGEBOOSTER N™ ADSL2+

## Cosa contiene la confezione?

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.



DSL-2740B  
Router  
RANGEBOOSTER  
N™ ADSL2+

CD per il Setup  
(D-Link Click'n Connect,  
Manuale Utente,  
La Guida di  
Installazione Rapida)

Cavo Ethernet CAT5

Alimentatore AC  
Esterno

Cavo RJ-11


IP: 192.168.1.1  
Nome Utente: admin  
Password: admin

**Nota :**


L'utilizzo di un trasformatore  
con voltaggio differente  
danneggia il dispositivo  
e invalida la garanzia del  
prodotto.

## Guida di Installazione Rapida

- 1** Rimuovere il CD D-Link Click'n Connect.



- 2** A. Assicurarsi che la vostra connessione Internet sia attiva. NON collegare ancora il router.  
B. Inserire il CD D-Link Click'n Connect nel vostro computer.



- C. Cliccare su



### Supporto tecnico

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con  
orario continuato

Telefono: 02-39607160

URL : <http://www.dlink.it/supporto.html>  
email: [tech@dlink.it](mailto:tech@dlink.it)

# Beknopte installatiehandleiding DSL-2740B


RANGEBOOSTER N™ ADSL2+ router

## Inhoud van de verpakking

Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de leverancier.



DSL-2740B  
RANGEBOOSTER  
N™ ADSL2+ router



Installatie-cd  
(D-Link Click'n Connect  
installatiewizard,  
Gebruikershandleiding,  
Installeerhandleiding)



CAT5 Ethernet-kabe



Voedingsadapter



RJ-11-kabe

IP: 192.168.1.1

Gebruikersnaam: admin


Wachtwoord: admin

**Opmerking :**


Als u een voeding met een andere  
netspanning gebruikt, heeft dit  
beschadiging van het product tot  
gevolg en vervalt de garantie.

## Beknopte installatiehandleiding

- 1** Verwijder de cd D-Link Click'n Connect.



- 2** A. Controleer of uw internetverbinding  
actief is. Sluit de router nog NIET aan.  
B. Plaats de cd D-Link Click'n Connect  
in de computer.



- C.** Klik op



### Technical Support

Tech Support for customers within the Netherlands:

0900 501 2007 / [www.dlink.nl](http://www.dlink.nl)

Tech Support for customers within Belgium:

070 66 06 40 / [www.dlink.be](http://www.dlink.be)

Tech Support for customers within Luxemburg:

+32 70 66 06 40 / [www.dlink.be](http://www.dlink.be)

# Skrócona instrukcja obsługi DSL-2740B

RANGEBOOSTER N™ ADSL2+ ruter

## Zawartość opakowania

Sprawdź czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu



DSL-2740B  
RANGEBOOSTER N™  
ADSL2+ ruter

Płyta CD  
(Kreator konfiguracyjny  
D-Link Click'n Connect,  
Instrukcję użytkownika,  
Przewodnik instalacji)

Kabel Ethernet

Zasilacz

Kabel RJ-11

IP: 192.168.1.1

Nazwa użytkownika: admin


Hasło: admin

### ⚠ Notatka:

Użycie zasilacza o  
niewłaściwym napięciu  
znamionowym spowoduje  
uszkodzenie routera i utratę  
gwarancji.


## Skrócona instrukcja obsługi

**1** Wyjmij płytę D-Link Click'n Connect.



**2** A. Upewnij się, że Twoje połączenie z Internetem jest aktywne. **NIE PODŁĄCZAJ** jeszcze routera.  
B. Włóż płytę D-Link Click'n'Connect do napędu CD.

C. Kliknij



### Pomoc techniczna

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: (+48 12) 25-44-000  
Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

URL: <http://www.dlink.pl>  
e-mail: [dlink@fixit.pl](mailto:dlink@fixit.pl)

# Návod na rychlou instalaci DSL-2740B

RANGEBOOSTER N™ ADSL2+ router

## Balení obsahuje

Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce.



DSL-2740B  
RANGEBOOSTER N™  
ADSL2+ router



CD-ROM  
(průvodce instalací  
D-Link Click'n Connect,  
uživatelskou příručku,  
průvodce instalací)



ethernetový kabel  
CAT5



externí napájecí  
zdroj stříd. proudu



RJ-11 kabel

IP: 192.168.1.1

uživatelské jméno: admin

heslo: admin




### Upozornění :

Použití napájecího zdroje s  
jiným jmenovitým napětím  
způsobi poškození zařízení a  
ztrátu záruky.


## Návod na rychlou instalaci

**1** vyjměte CD D-Link Click'n Connect.



**2** A. ujistěte se, že jste připojeni  
k Internetu. Router zatím  
NEPŘIPOJUJTE.

B. vložte do počítače CD D-Link  
Click'n'Connect.



C. Klikněte na



### Technická podpora

Web: <http://www.dlink.cz/support/>

E-mail: [support@dlink.cz](mailto:support@dlink.cz)

Telefon: 224 247 503

Telefonická podpora je v provozu: PO- PÁ od 09.00 do 17.00

# Gyors telepítési útmutató

## DSL-2740B

RANGEBOOSTER N™ ADSL2+ router

### Mit tartalmaz a csomag?

Amennyiben a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse fel értékesítőjét.



DSL-2740B  
RANGEBOOSTER N™  
ADSL2+ router



beállítás CD  
(D-Link Click'n Connect  
beállítás varázsló,  
Használati útmutató,  
Telepítési útmutató)



CAT5 Ethernet  
kábel



AC külső áram  
adapter



RJ-11 kábel

IP: 192.168.1.1

Felhasználónév: admin

Jelszó: admin




#### Figyelmeztetés :


Eltérel hálózati feszültségű  
áramforrás használata  
károsíthatja a készüléket és  
érvényteleníti a garanciát.

## Gyors Telepítési Útmutató

**1** Távolítsa el a D-Link Click'n Connect CD-t.



**2** A. Ellenőrizze, hogy az Internet  
kapcsolat aktív.  
B. Helyezze be a D-Link  
Click'n'Connect CD-t a  
számítógépbe.



C. Kattintson a



### Technikai Támogatás

Tel. : 06 1 461-3001  
Fax : 06 1 461-3004  
email : support@dlink.hu  
URL : <http://www.dlink.hu>

# Hurtiginstallasjonsveiledning DSL-2740B

RANGEBOOSTER N™ ADSL2+ ruter

## Hva inneholder esken?

Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse delene mangler.



DSL-2740B  
RANGEBOOSTER  
N™ ADSL2+ ruter



oppsett-CD  
(D-Link Click'n Connect.  
Brukerhåndbok,  
Hurtiginstallasjonsveiledning)



CAT5 Ethernet kabel



ekstern strømadapter



RJ-11 kabel

IP: 192.168.1.1

Brukernavn: admin

Passord: admin




### Merk :


Bruk av strømtilførsel med  
en annen spenning vil skade  
produktet og oppheve garantien.

## Hurtiginstallasjonsveiledning

- 1 Ta ut CD-en D-Link Click'n Connect.



- 2 A. Pass på at internettforbindelsen din er aktiv. Du må IKKE koble til ruteren ennå.  
B. Sett CD-en D-Link Click'n Connect i datamaskinen.



- C. Klikk deretter på



### Teknisk Support

D-Link Teknisk telefon Support: 800 10 610

(Hverdager 08:00-20:00)

D-Link Teknisk Support over Internett: <http://www.dlink.no>

# Kort installationsvejledning

**DSL-2740B**  
RANGEBOOSTER N™ ADSL2+ router

## Hvad er der i boksen?

Hvis noget af ovennævnte indhold mangler, skal du kontakte forhandleren.



DSL-2740B  
RANGEBOOSTER N™  
ADSL2+ router



Installations-cd  
(Installationsguiden til  
D-Links Click'n Connect,  
Brugervejledning,  
Installationsvejledning)



CAT5 Ethernet-kabel



Ekstern  
vekselstrømsadapter



RJ-11-kabel

IP: 192.168.1.1  
Brugernavn: admin  
Password: admin

**Bemærk :**

Hvis der bruges en  
strømforsyning med en anden  
spænding, vil produktet blive  
beskadiget, og garantien for  
produktet vil bortfalde.

## Kort installationsvejledning

- 1 Tag cd'en med D-Links Click'n Connect ud.



- 2 A. Kontroller, at internettforbindelsen er aktiv. Tilslut IKKE routeren endnu.  
B. Sæt cd'en med D-Links Click'n Connect i computeren.



- C. Klik derefter på



### Teknisk Support

**D-Link teknisk support over telefonen:** Tlf. 7026 9040

Åbningsstider: kl. 08:00 – 20:00

**D-Link teknisk support på Internettet:** <http://www.dlink.dk>

# Pika-asennusopas

## DSL-2740B

Langaton RANGEBOOSTER N™ ADSL2+

### Mitä laatikossa on?

Jos pakauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi.



DSL-2740B  
Langaton  
RANGEBOOSTER  
N™ ADSL2+



CD-ROM  
(D-Linkin Click'n  
Connect-  
asennusvelhon,  
Käyttöoppaan,  
Asennusoppaan)



CAT5-verkkokaapeli



Verkkovirtamuuntaja



RJ-11 kaapeli

IP: 192.168.1.1

Käyttäjätunnus: admin

Salasana: admin




#### Huom :


Muuta kuin edellä mainittua  
jännitetä käyttävän virtaläh-  
teen käytö vahingoittaa  
tuotetta ja mitätöi takuun.

## Pika-asennusopas

- 1 Poista D-Linkin Click'n Connect-CD-levy.



- 2 A. Varmista, että Internet-yhteytesi on  
toiminnassa. ÄLÄ kytke vielä reititintä.  
B. Aseta D-Link Click'n Connect -CD-  
levy tietokoneeseesi.



- C. Klikkaa  
seuraavaksi



**Teknistä tukea asiakkaille Suomessa:**

Arkisin klo. 9 - 21

numerosta : **0800-114 677**

Internetin kautta : <http://www.dlink.fi>

# Snabbinstallationsguide

## DSL-2740B

RANGEBOOSTER N™ ADSL2+ router

### Vad finns i lådan?

Vänligen kontakta din återförsäljare om någon av ovanstående komponenter saknas.



DSL-2740B  
RANGEBOOSTER N™  
ADSL2+ router



Installations-cd  
(D-Links  
installationsguide  
Click'n Connect,  
Användarmanual,  
Installationsguide)



CAT5 Ethernet-kabel



Extern  
växelströmsadapter



RJ-11-kabel

IP: 192.168.1.1

Användarnamn: admin

Lösenord: admin




**Obs :**


Om du använder  
strömforsörjning med ett  
annat spänningstal, kommer  
produkten att skadas och dess  
garanti att sluta gälla.

### Snabbinstallations

- 1** Ta ut cd:n D-Link Click'n Connect.



- 2** A. Kontrollera att Internetanslutningen är aktiv. Anslut INTE routern ännu.  
B. Stoppa in cd:n D-Link Click'n'Connect i datorn.



- C. Klicka  
rädefter på



### Teknisk Support

D-Link Teknisk Support via telefon: 0770-33 00 35

Vardagar 08.00-20.00

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://www.dlink.se>

# Guia de instalação rápida DSL-2740B

Router RANGEBOOSTER N™ ADSL2+

## Conteúdo da embalagem

Se algum destes itens não estiver na embalagem entre em contacto com o seu revendedor.



DSL-2740B  
Router  
RANGEBOOSTER  
N™ ADSL2+



CD-ROM (D-Link  
Click'n Connect,  
Manual e Garantia)



Cabo Ethernet  
(CAT5 UTP)



Adaptador de corrente



Cabo RJ-11

IP predefinido: 192.168.1.1

Nome de utilizador predefinido: admin

Palavra-passe predefinida: admin




### Nota:


A utilização de uma fonte de alimentação com uma voltagem diferente vai danificar e anular a garantia deste produto.

## Instalação rápida

- 1** Retire o CD Clicar e Ligar D-Link



- 2** A. Certifique-se de que a sua ligação à Internet está activa. NÃO ligue ainda o router.  
B. Coloque o CD Clicar e Ligar D-Link no seu PC.



- C. Clique em



## Assistência Técnica

Assistência Técnica da D-Link na Internet:  
<http://www.dlink.pt>  
e-mail: [soporte@dlink.es](mailto:soporte@dlink.es)

# Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης το DSL-2740B

RANGEBOOSTER N™ ADSL2+ Router

## Περιεχόμενα Πακέτου

Αν κάποιο από τα παραπάνω τεμάχια λείπει, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας.



DSL-2740B  
RANGEBOOSTER  
N™ ADSL2+ Router



CD-ROM (Εγχειρίδιο  
και Εγγύηση του  
D-Link Click'n  
Connect.)



Καλώδιο Ethernet  
(CAT5 UTP)



Προσαρμογέας  
ρεύματος



Καλώδιο RJ-11

Προεπιλεγμένη IP: 192.168.1.1

Προεπιλεγμένο Όνομα Χρήστη: admin

Προεπιλεγμένος Κωδικός Πρόσβασης: admin



### Σημείωση :

Η χρήση πηγής ρεύματος με διαφορετική τάση ακυρώνει την εγγύηση του παρόντος προϊόντος.


## Γρήγορης Εγκατάστασης

1 Αφαιρέστε το CD "D-Link Click and Connect".



2 Α. βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση με το Internet είναι ενεργή. ΜΗΝ συνδέετε το router ακόμα.

B. Εισάγετε το CD "D-Link Click'n Connect" στον υπολογιστή σας.



C. Κάντε κλίκ



### Τεχνική Υποστήριξη

D-Link Hellas Support Center

Κεφαλληνίας 64, 11251 Αθήνα,

Τηλ: 210 86 11 114 (Δευτέρα- Παρασκευή 09:00-17:00)

Φαξ: 210 86 53 172

e-mail: support@dlink.gr

<http://www.dlink.gr>

[ftp://www.dlink.it](http://www.dlink.it)