

GUIDA RAPIDA

Come rendere sicura la
connessione wireless del router



Come rendere sicura la connessione wireless

ATTENZIONE: Prendi nota di SSID e Password WPA/WPA2 impostate in nel corso di questa guida. Per collegare i tuoi dispositivi alla tua rete wireless dovrai usare le stesse impostazioni.

1.

Aprire una finestra di un browser e digitare nella barra degli indirizzi 192.168.0.1 (oppure 192.168.1.1 se il prodotto in possesso è un modem-router, cioè con nome del prodotto DSL-xxx)

2.

Effettuare il login alla pagina di configurazione del router. Le credenziali di default, se non modificate in precedenza, sono "admin" e "admin".

3.

Fare clic sul WIRELESS SETUP dalla scheda SETUP.

Poi cliccare su WIRELESS CONNECTION SETUP WIZARD per impostare la connessione wireless in modo semplice .

Si attiverà la procedura guidata (Setup Wizard).



4.

Lasciare invariato il campo "Nome di rete (SSID)"

Assegnare manualmente una password WPA o WPA2 per proteggere la tua rete wireless.

Digitare una stringa di caratteri (da 8 a 63 caratteri, meglio se contenete almeno una lettera minuscola, una maiuscola, un numero) nel campo PRE-SHARED KEY.

Poi fare clic su NEXT per passare alla pagina successiva.

WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SECURITY SETUP WIZARD

Your wireless network is enabled by default. You can simply uncheck the below checkbox to disable wireless.

Enable Your Wireless Network

Give your network a name, using up to 32 characters.

Wireless Network Name (SSID) :
(1-32 characters)

Set your wireless encryption mode. We will automatically assign a security key to prevent outsiders from accessing your wireless network, the router will automatically assign a security key to your wireless network.

Wireless Security Mode : **Auto (WPA or WPA2)**

Pre-Shared Key :
(8-63 characters, such as a~z, A~Z, or 0~9.)

Note: We provide user a random pre-shared key by automatically. You can also set it manually if you do not prefer the key we generate.

5.

Verrà mostrato un riepilogo delle impostazioni; prendere nota dei valori impostati.

Poi fare clic su SAVE per applicare l'impostazione.

WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SECURITY SETUP WIZARD

Please enter the following settings in the wireless device that you are adding to your wireless network and keep a note of it for future reference.

Wireless Status : Enabled

Network Name(SSID) : D-Link DSL-2750B

Wireless Security Mode : Auto(WPA or WPA2)

Network Key : 4t56tdn8