



**D-Link<sup>®</sup>**

**INSTALL GUIDE**



# Su pequeña caja negra



Alimentación

HDMI



Ranura para tarjeta  
SD/MMC




# Su mando a distancia de doble cara

**Reproducción/Pausa** - Sabemos que lo entiende

**Pulsador de dirección** - Navegar por todas partes

**Botón Intro** - Aceptar la selección actual / mostrar el menú de reproducción


**Menú** - Volver / mostrar el menú principal



Tire de la lengüeta de plástico del mando a distancia para activar la batería.


## Paso 1

Utilizando el cable HDMI suministrado, conecte el Boxee Box a su TV.



## Paso 2

Utilizando el adaptador de alimentación suministrado, enchufe el Boxee Box a una fuente de alimentación.



El enchufe de alimentación puede variar según la región.

Botón Alimentación








## Paso 4

Siga las instrucciones en pantalla para configurar su nuevo Boxee Box y conéctese a la red.



**Advertencia:** Para bloquear los contenidos para adultos, configure los parámetros de los controles parentales.

# Emparejar el mando a distancia de Boxee con el Boxee Box

Su mando a distancia se envía de fábrica emparejado con el Boxee Box. Si observa interferencias con el mando a distancia procedente de otros dispositivos, puede emparejar el mando a distancia con el Boxee Box siguiendo estos sencillos pasos:

1. Asegúrese de alejar los otros dispositivos del Boxee Box (o apáguelos)
2. Coloque el mando a distancia cerca del Boxee Box.
3. Pulse y mantenga pulsada la tecla Aceptar del lado sencillo del mando a distancia durante 5 segundos.
4. El emparejamiento ha finalizado cuando pueda controlar el Boxee Box. No existe ninguna indicación visual del emparejamiento en el dispositivo.
5. Puede utilizar inmediatamente el mando a distancia.

## Sustitución de la batería

Con una moneda, retire la bandeja de la batería. Introduzca la batería con la cara + hacia abajo en la bandeja de la batería. Deslice de nuevo la bandeja en el mando a distancia.



# ¿Necesita ayuda?

## Reino Unido

0871 873 3000 (9.00 a.m.–06.00 p.m. Sáb. 10.00 a.m.–02.00 p.m.) BT 10 ppm, otras empresas pueden variar.  
<http://www.dlink.co.uk>

## Irlanda

1890 886 899 €0,05 € ppm tarifa máxima, 0,045 € ppm tarifa reducida (9:00 a.m. - 6:00 p.m., Sáb 10:00 a.m. - 2:00 p.m.)  
<http://www.dlink.co.uk>

## Francia

0820 0803 03 (0.12 € la minute) Du lundi au vendredi de 9h à 19h <http://www.dlink.fr>

## España

+34 902 30 45 45 0,067 €/min De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00  
<http://www.dlink.es>

## Alemania

Deutschland: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr  
Web: <http://www.dlink.de>

Österreich: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr  
Web: <http://www.dlink.at>

Schweiz: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr  
<http://www.dlink.ch>

\* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

## Italia

199400057 Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato <http://www.dlink.it/support>

©2010, D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc. Reservados todos los derechos. D-Link, el logotipo de D-Link y el logotipo RoHS de D-Link son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de D-Link Corporation o sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países. Boxee y el logotipo de Boxee son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Boxee Inc. o sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países. El resto de las marcas comerciales o marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos titulares.



# BOXEE BOX