

**D-Link®**

POWERLINE HD DAY/NIGHT CLOUD CAMERA KIT  
DCS-6045LKT

POWERLINE HD DAY/NIGHT CLOUD CAMERA  
DCS-6045L

# QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONSANLEITUNG

GUIDE D'INSTALLATION

GUÍA DE INSTALACIÓN

GUIDA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ASENNUSOPAS

INSTALLATIONSGUIDE

GUIA DE INSTALAÇÃO


ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

# CONTENTS OF PACKAGING



**POWERLINE HD DAY/NIGHT CLOUD CAMERA**  
DCS-6045L



**DHP-308AV POWERLINE ADAPTER(KIT ONLY)**



**CAMERA POWER CORD**



**CAMERA MOUNTING BRACKET**  
INCLUDES ALIGNMENT GUIDE AND INSTALLATION  
SCREWS



**INSTALLATION CD**  
INCLUDES SETUP WIZARD & TECHNICAL MANUALS



If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.

# SYSTEM REQUIREMENTS

- Computer with Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, or Mac with OS X 10.6 or higher
- PC with 1.3GHz or above and at least 128MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6, or Chrome 20 or higher version with Java installed and enabled
- Existing 10/100 Ethernet-based network

## PRODUCT SETUP

### WINDOWS USER

#### Step 1:

If you already have a PowerLine adapter on your existing network, continue to step 2. Plug in the PowerLine adapter to a wall outlet. Connect an Ethernet cable from the PowerLine adapter to your existing network.

#### Step 2:

Plug in the camera power cord into the DCS-6045L. Move the power switch to the ON position and wait for the PWR, PLC, and LNK LED to turn green. If you have an existing PowerLine adapter, you will need to press and hold the PLC button on the camera for 5 seconds. After the PLC LED on the camera begins blinking, press the PLC button on your existing Powerline adapter within the next 60 seconds.

#### Step 3:

Insert the DCS-6045L Driver CD in the CD-ROM drive. If the CD Autorun function does not automatically start on your computer, go to **Start > Run**. In the run box type **D:\autorun.exe** (where D: represents the drive letter of your CD-ROM drive) and click **OK**. When the autorun screen appears, click **Set up your Cloud Camera** and follow the on-screen instructions.

#### Step 4:

Click on the **Start** button to start the wizard, and follow the instructions from the Installation Wizard to finish setting up your camera.



# PRODUCT SETUP


## MAC USER

Insert the Installation CD-ROM into your computer's CD drive. On the desktop, open your CD drive and double-click on the **SetupWizard** file.



SetupWizard

Within 20-30 seconds, the Setup Wizard will open, which will guide you step-by-step through the installation process from connecting your hardware to configuring your camera and registering it with your mydlink account.



**Note:** mydlink portal requires Java™ to function correctly.

For more guidelines, please refer to mydlink FAQ pages at <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

## PLC SETUP

Alternatively, you may create a PLC connection. To create a PLC connection:

### Step 1:

Press and hold the PLC button on the back of the camera for five seconds. The green PLC status LED above the button will blink.

### Step 2:

Press the PLC button on the PowerLine adapter within the next 60 seconds.

# mydlink PORTAL


After registering your DCS-6045L camera with a mydlink account in the Camera Installation Wizard, you will be able to remotely access your camera from the [www.mydlink.com](http://www.mydlink.com) website. After signing in to your mydlink account, you will see a screen similar to the following:

## Step 1:

Open Internet Explorer and go to <http://www.mydlink.com>, then sign into mydlink.

## Step 2:

Select your camera from the device list, and your camera's Live View will appear.



## TECHNICAL SUPPORT

**United Kingdom (Mon-Fri)** , Website: <http://www.dlink.com>

Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am- 05.30pm)


(BT 10ppm, other carriers may vary.)

**Ireland (Mon-Fri)**, Website: <http://www.dlink.com>

All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

# PACKUNGSGEHALT



**POWERLINE HD DAY/NIGHT CLOUD CAMERA**  
DCS-6045L



**DHP-308AV POWERLINE ADAPTER (NUR SET)**



**KAMERANETZKABEL**



**KAMERAHALTERUNG**  
UMFASST MONTAGEAUSRICHTHILFE UND  
MONTAGESCHRAUBEN



**INSTALLATIONS-CD**  
ENTHÄLT SETUP-ASSISTENT UND TECHNISCHE HANDBÜCHER



Wenn eines dieser Elemente in Ihrer Packung fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

# SYSTEMANFORDERUNGEN

- Computer mit Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP oder Mac mit OS X 10.6 oder höher
- PC mit 1,3 GHz oder höher und mindestens 128 MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6 oder Chrome 20 oder höher mit Java (installiert und aktiviert)
- Vorhandenes 10/100 MBit/s Ethernet-Netzwerk

## EINRICHTUNG DES PRODUKTS

### WINDOWS-BENUTZER

#### Schritt 1:

Befindet sich bereits ein PowerLine-Adapter in Ihrem bestehenden Netzwerk, fahren Sie mit Schritt 2 fort. Stecken Sie den PowerLine-Adapter in eine Wandsteckdose. Schließen Sie ein Ethernet-Kabel vom PowerLine-Adapter an Ihr bestehendes Netzwerk.

#### Schritt 2:

Stecken Sie das Kameranetzkabel in die DCS-6045L. Schieben Sie den Netzschalter in die Position ON (Ein) und warten Sie, bis die PWR-, PLC- und LNK-LED grün leuchten. Befügen Sie über einen PowerLine-Adapter, müssen Sie auf die PLC-Taste der Kamera drücken und sie 5 Sekunden lang gedrückt halten. Sobald die PLC LED der Kamera zu blinken beginnt, drücken Sie innerhalb von 60 Sekunden auf die PLC-Taste Ihres vorhandenen Powerline-Adapters.

#### Schritt 3:

Legen Sie die DCS-6045L Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Sollte die CD auf Ihrem Computer nicht automatisch ausgeführt werden, klicken Sie auf **Start > Ausführen**. Geben Sie im Feld 'Ausführen' **D:\autorun.exe** ein, wobei D: für den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks steht), und klicken Sie auf **OK**. Wenn das Autorun-Fenster erscheint, klicken Sie auf **Set up your Cloud Camera** (Cloud-Kamera einrichten) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

#### Schritt 4:

Klicken Sie auf **Start**, um den Assistenten zu starten, und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten, um das Einrichten Ihrer Kamera fertig zu stellen.



# EINRICHTUNG DES PRODUKTS

## MAC-NUTZER

Legen Sie die Installations-CD-ROM in das Laufwerk Ihres Computers. Öffnen Sie auf dem Desktop Ihr CD-Laufwerk und doppelklicken Sie auf die Datei **SetupWizard**.



Der Setup-Assistent

Innerhalb von 20-30 Sekunden wird der Setup-Assistent geöffnet. Er führt Sie schrittweise durch den Installationsprozess, vom Anschließen Ihrer Hardware und Konfiguration Ihrer Kamera bis zur Registrierung in Ihrem mydlink-Konto.



**Hinweis:** Das mydlink-Portal erfordert Java™, um funktionsgerecht verwendet werden zu können. Weitere Informationen und Anleitungen finden Sie auf den mydlink-Seiten häufig gestellter Fragen (FAQ) unter <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

## PLC-SETUP

Als Alternative können Sie auch eine PLC-Verbindung erstellen. So erstellen Sie eine PLC-Verbindung:

### Schritt 1:

Drücken Sie auf die PLC-Taste auf der Rückseite der Kamera und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt. Die grüne PLC-Status-LED über der Taste blinkt.

### Schritt 2:

Drücken Sie innerhalb von 60 Sekunden auf die PLC-Taste auf dem PowerLine-Adapter.



# mydlink-PORTAL


Nach Registrierung Ihrer DCS-6045L Kamera in einem mydlink-Konto mithilfe des Assistenten zur Installation der Kamera können Sie aus der Ferne (remote) über die Website [www.mydlink.com](http://www.mydlink.com) auf Ihre Kamera zugreifen. Sobald Sie sich in Ihrem mydlink-Konto angemeldet haben, wird ein Fenster, das dem folgenden ähnlich ist, angezeigt:

## Schritt 1:

Öffnen Sie den Internet Explorer und rufen Sie die Webseite <http://www.mydlink.com> auf. Melden Sie sich dann in mydlink an.

## Schritt 2:

Wählen Sie Ihre Kamera von der Geräteliste. Es erscheint die Live-Anzeige Ihrer Kamera.



## TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

**Deutschland:** Web: <http://www.dlink.com>

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

**Österreich:** Web: <http://www.dlink.com>


Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

**Schweiz:** Web: <http://www.dlink.com>

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

\* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

# CONTENU DE LA BOÎTE



**POWERLINE HD DAY/NIGHT CLOUD CAMERA**  
DCS-6045L



**ADAPTATEUR CPL DHP-308AV (KIT UNIQUEMENT)**



**CORDON D'ALIMENTATION DE LA CAMÉRA**



**SUPPORT DE MONTAGE DE LA CAMÉRA**  
COMPREND LE GUIDE D'ALIGNEMENT ET LES VIS  
POUR L'INSTALLATION



**CD D'INSTALLATION**  
COMPREND L'ASSISTANT DE CONFIGURATION ET LES  
MANUELS TECHNIQUES



Contactez immédiatement votre revendeur s'il manque l'un de ces éléments de la boîte.

# CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Ordinateur avec Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, ou Mac avec OS X 10.6 ou supérieur
- PC de 1,3 GHz ou plus et au moins 128 Mo de RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6 ou Chrome 20 ou supérieur avec Java installé et activé
- Réseau Ethernet 10/100

## INSTALLATION DU PRODUIT

### UTILISATEUR DE WINDOWS

#### Étape 1 :

Si vous avez déjà un adaptateur CPL sur votre réseau existant, passez à l'étape 2. Branchez l'adaptateur CPL dans une prise murale. Reliez votre adaptateur CPL à votre réseau existant à l'aide d'un câble Ethernet.

#### Étape 2 :


Branchez le cordon d'alimentation de la caméra dans la DCS-6045L. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur la position marche et attendez que les voyants d'alimentation, de liaison et CPL s'allument en vert. Si vous avez déjà un adaptateur CPL, vous devez appuyez sur le bouton CPL de la caméra pendant 5 secondes. Lorsque le voyant CPL de la caméra commence à clignoter, appuyez sur le bouton CPL de votre adaptateur CPL dans les 60 secondes.

#### Étape 3 :

Insérez le CD contenant le pilote de la DCS-6045L dans le lecteur de CD-ROM. Si le CD ne démarre pas automatiquement, cliquez sur **Start > Run** (Démarrer > Exécuter). Dans la zone de saisie, tapez **D:\autorun.exe** (où D: représente la lettre de votre lecteur de CD-ROM) et cliquez sur **OK**. Quand l'écran d'exécution automatique apparaît, cliquez sur **Set up your Cloud Camera** (Configurer votre caméra Cloud) et suivez les instructions à l'écran.

#### Étape 4 :

Cliquez sur le bouton **Start** (Démarrer) pour lancer l'Assistant d'installation, puis suivez ses instructions pour terminer la configuration de votre caméra.



# INSTALLATION DU PRODUIT

## UTILISATEUR MAC

Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur CD de l'ordinateur. Sur le Bureau, ouvrez votre lecteur CD et double-cliquez sur le fichier **SetupWizard**.



Assistant de configuration

L'Assistant de configuration s'ouvre au bout de 20 à 30 secondes ; il vous guidera étape par étape tout au long du processus d'installation, de la connexion de votre matériel à la configuration de votre caméra et à son enregistrement sur votre compte mylink.



**Remarque :** pour utiliser le portail mylink, Java™ doit fonctionner correctement.

Pour en savoir plus, consultez les pages FAQ de mylink à l'adresse suivante : <https://eu.mylink.com/faq/mylink>

## CONFIGURATION DU CPL

Alternativement, vous pouvez créer une connexion CPL. Pour créer une connexion CPL :

### Étape 1 :

Appuyez pendant cinq secondes sur le bouton CPL situé à l'arrière de la caméra. Le voyant d'état CPL vert au-dessus du bouton clignote.

### Étape 2 :

Appuyez sur le bouton CPL de l'adaptateur CPL dans les 60 secondes.

# PORTAIL mydlink


Après avoir enregistré votre caméra DCS-6045L et créé un compte mydlink dans l'Assistant d'installation de la caméra, vous pourrez accéder à distance à votre caméra, sur le site Web [www.mydlink.com](http://www.mydlink.com). Après vous être connecté à votre compte mydlink, vous verrez un écran semblable au suivant :

## Étape 1 :

Ouvrez Internet Explorer et allez sur <http://www.mydlink.com>, puis connectez-vous à mydlink.

## Étape 2 :

Sélectionnez votre caméra dans la liste de périphériques et la vidéo en direct apparaît.



## ASSISTANCE TECHNIQUE


Assistance technique D-Link sur internet: <http://www.dlink.com>

Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17

Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés)

# CONTENIDO DEL PAQUETE

ESPAÑOL



**POWERLINE HD DAY/NIGHT CLOUD CAMERA**  
DCS-6045L



**ADAPTADOR POWERLINE DHP-308AV (SOLO EL KIT)**



**CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CÁMARA**



**SOPORTE DE MONTAJE DE LA CÁMARA**  
INCLUYE GUÍA DE ALINEACIÓN Y TORNILLOS DE  
INSTALACIÓN



**CD DE INSTALACIÓN**  
INCLUYE ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN Y MANUALES  
TÉCNICOS



Si falta cualquiera de estos componentes del paquete, póngase en contacto con el proveedor.

# REQUISITOS DEL SISTEMA

- Ordenador con Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP o Mac con OS X 10.6 o superior
- PC a 1,3 GHz o más y un mínimo de 128 MB de RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6 o Chrome 20 o versión superior con Java instalado y activado
- Red existente basada en Ethernet 10/100

## CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

### SI UTILIZA WINDOWS

#### Paso 1:

Si ya tiene un adaptador PowerLine en su red existente, vaya al Paso 2. Enchufe el adaptador PowerLine a una toma de pared. Conecte un cable Ethernet desde el adaptador PowerLine hasta su red existente.

#### Paso 2:

Enchufe el cable de alimentación de la cámara al DCS-6045L. Mueva el interruptor de alimentación a la posición de encendido y espere hasta que los LED de ALIMENTACIÓN, PLC y ENLACE se iluminen en verde. Si tiene un adaptador PowerLine existente, necesitará pulsar y mantener pulsado el botón PLC de la cámara durante 5 segundos. Después de que el LED de PLC de la cámara empiece a parpadear, pulse el botón PLC en el adaptador PowerLine existente en un plazo aproximado de 60 segundos.

#### Paso 3:

Inserte el CD del controlador de la DCS-6045L en la unidad de CD-ROM. Si la función de ejecución automática del CD no se inicia automáticamente en su ordenador, vaya a **Inicio > Ejecutar**. En el cuadro que aparece, escriba **D:\autorun.exe** (donde D: representa la letra de unidad de su unidad de CD-ROM) y haga clic en **Aceptar**. Cuando aparezca la pantalla de ejecución automática, haga clic en **Configurar la cámara Cloud** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

#### Paso 4:

Haga clic en el botón **Inicio** para iniciar el asistente y siga las instrucciones del asistente de instalación para finalizar la configuración de la cámara.



# CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO


## USUARIO DE MAC

Inserte el CD-ROM de instalación en la unidad de CD del equipo. En el escritorio, abra la unidad de CD y haga doble clic en el archivo **Asistente de configuración**.



Asistente de configuración

Después de 20 a 30 segundos se abrirá el asistente de configuración, el cual le guiará paso a paso a través del proceso de instalación, desde la conexión del hardware hasta la configuración y el registro de la cámara con su cuenta de mydlink.



**Nota:** el portal de mydlink requiere Java™ para funcionar correctamente.

Para ver más directrices, consulte las páginas de preguntas más frecuentes de mydlink en <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

# CONFIGURACIÓN DE PLC

Como alternativa, puede crear una conexión de PLC. Para crear una conexión PLC:

### Paso 1:

Pulse y mantenga pulsado el botón PLC en la parte posterior de la cámara durante cinco segundos. El LED verde de estado de PLC situado sobre el botón parpadeará.

### Paso 2:

Pulse el botón PLC en el adaptador PowerLine en los siguientes 60 segundos.



# PORTAL DE mydlink


Después de registrar su cámara DCS-6045L con una cuenta mydlink en el asistente para la instalación de la cámara, podrá acceder remotamente a la cámara desde el sitio web [www.mydlink.com](http://www.mydlink.com). Una vez iniciada la sesión en la cuenta de mydlink, podrá ver una pantalla similar a la que se muestra a continuación:

## Paso 1:

Abra Internet Explorer y vaya a <http://www.mydlink.com>, a continuación, regístrese en mydlink.

## Paso 2:

Seleccione su cámara de la lista de dispositivos y aparecerá la visualización en directo de su cámara.



## ASISTENCIA TÉCNICA


<http://www.dlink.com>

Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min

De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

ITALIANO



**POWERLINE HD DAY/NIGHT CLOUD CAMERA**  
DCS-6045L



**DHP-308AV POWERLINE ADAPTER (SOLO KIT)**



**CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA VIDEOCAMERA**



**STAFFA PER IL MONTAGGIO DELLA VIDEOCAMERA**  
INCLUDE LA GUIDA PER L'ALLINEAMENTO E LE VITI  
PER L'INSTALLAZIONE



**CD DI INSTALLAZIONE**  
INCLUDE CONFIGURAZIONE GUIDATA E MANUALI TECNICI



Se uno di questi articoli non sono inclusi nella confezione, rivolgersi al rivenditore.

# REQUISITI DI SISTEMA

- Computer con Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, o Mac con OS X 10.6 o versione successiva
- PC con processore da 1,3 GHz o superiore e almeno 128 MB di RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6 oppure Chrome 20 o versioni successive con Java installato e abilitato
- Rete Ethernet 10/100 esistente

## CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

### UTENTE WINDOWS

#### Passaggio 1:

Se si dispone già di un adattatore PowerLine nella rete esistente, procedere con il passaggio 2. Collegare l'adattatore PowerLine a una presa a muro. Collegare con un cavo Ethernet l'adattatore PowerLine alla rete esistente.

#### Passaggio 2:

Collegare il cavo di alimentazione alla videocamera DCS-6045L. Portare l'interruttore di alimentazione sulla posizione ON e attendere finché i LED PWR, PLC e LNK non si illuminano in verde. Se si dispone già di un adattatore PowerLine, sarà necessario premere e tenere premuto per cinque secondi il pulsante PLC sulla videocamera. Una volta che il LED PLC sulla videocamera comincia a lampeggiare, premere il pulsante PLC sull'adattatore PowerLine entro i successivi 60 secondi.

#### Passaggio 3:

Inserire il CD del driver del dispositivo DCS-6045L nell'unità CD-ROM. Se la funzione di esecuzione automatica del CD non si avvia automaticamente sul computer, fare clic su **Start > Esegui**. Nella casella Esegui digitare **U:\autorun.exe** (dove U: rappresenta la lettera identificativa dell'unità CD-ROM) e fare clic su **OK**. Quando viene visualizzata la schermata dell'esecuzione automatica, fare clic su **Configurazione della videocamera cloud** ed attenersi alle istruzioni visualizzate.

#### Passo 4:

Fare clic sul pulsante **Inizio** per avviare la procedura guidata, quindi attenersi alle istruzioni dell'installazione guidata per completare la configurazione della videocamera.



# CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO


## UTENTE MAC

Inserire il CD-ROM di installazione nell'unità CD del computer. Sulla scrivania aprire l'unità CD e fare doppio clic sul file **SetupWizard**.



SetupWizard

Entro 20-30 secondi verrà aperta la Configurazione guidata che guiderà l'utente passo passo nel processo di installazione, dal collegamento dei dispositivi hardware fino alla configurazione della videocamera e alla registrazione con l'account mylink.



**Nota:** per per il corretto funzionamento del portale mylink è richiesto Java™.

Per ulteriori istruzioni, fare riferimento alle pagine delle domande frequenti su mylink all'indirizzo <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

## CONFIGURAZIONE PLC

In alternativa, è possibile creare una connessione PLC. Per creare una connessione PLC:

### Passaggio 1:

Premere e tenere premuto il pulsante PLC sul retro della videocamera per cinque secondi. Il LED di stato PLC verde sopra il pulsante lampeggia.

### Passaggio 2:

Premere il pulsante PLC presente sull'adattatore PowerLine entro i successivi 60 secondi.

# PORTALE mydlink


Dopo aver registrato la videocamera DCS-6045L con un account mydlink nell'installazione guidata videocamera, sarà possibile accedere in remoto alla videocamera dal sito Web [www.mydlink.com](http://www.mydlink.com). Dopo aver effettuato l'accesso all'account mydlink, verrà visualizzata una schermata simile alla seguente:

## Passo 1:

Aprire Internet Explorer e passare a <http://www.mydlink.com>, quindi eseguire l'accesso a mydlink.

## Passo 2:

Selezionare la videocamera nell'elenco dei dispositivi per accedere alla visualizzazione in diretta della videocamera.



## SUPPORTO TECNICO


<http://www.dlink.com>

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Telefono: 02 87366396

# INHOUD VAN VERPAKKING

NEDERLANDS



**POWERLINE HD DAY/NIGHT CLOUD CAMERA**  
DCS-6045L



**DHP-308AV POWERLINE ADAPTER (ALLEEN KIT)**



**CAMERA NETSNOER**



**CAMERA MONTAGESTEUN**  
INCLUSIEF UITLIJNINGSGIDS EN  
INSTALLATIESCHROEVEN



**INSTALLATIE-CD**  
INCLUSIEF INSTALLATIEWIZARD EN TECHNISCHE  
HANDLEIDINGEN



Neem contact op met uw verkoper wanneer items uit uw verpakking ontbreken.

# SYSTEEMVEREISTEN

- Computer met Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, of Mac met OS X 10.6 of hoger
- PC met 1.3GHz of hoger en minstens 128MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6, of Chrome 20 of hogere versie met Java geïnstalleerd en geactiveerd
- Bestaand 10/100 Ethernet-gebaseerd netwerk

# PRODUCTINSTALLATIE

## WINDOWS GEBRUIKER

### Stap 1:

Indien u al een PowerLine adapter op uw bestaande netwerk hebt, gaat u verder naar stap 2. Steek de PowerLine adapter in een wandstopcontact. Sluit een Ethernet-kabel van de PowerLine adapter aan op uw bestaande netwerk.

### Stap 2:

Steek het netsnoer van de camera in de DCS-6045L. Schuif de aan/uit-schakelaar op de ON-stand en wacht totdat de PWR, PLC en LNK LED's groen worden. Indien u een bestaande PowerLine adapter hebt, moet u de PLC knop of camera gedurende 5 seconden ingedrukt houden. Nadat het PLC LED op de camera begint te knipperen, drukt u binnen de 60 seconden op de PLC knop uw bestaande Powerline adapter.

### Stap 3:

Plaats de DCS-6045L stuurprogramma-cd in het cd-rom-station. Ga naar **Start > Uitvoeren** wanneer de functie voor automatisch opstarten cd niet automatisch start op uw computer. In het vak uitvoeren typt u **D:\autorun.exe** (waarbij D: de stationsletter van uw cd-rom-station vertegenwoordigt) en klik op **OK**. Wanneer het autorun-scherm verschijnt klikt u op **uw Cloud Camera installeren** en volg de instructies op het scherm.

### Stap 4:

Klik op de knop **Start** om de wizard te starten en volg de instructies van de Installatiewizard om de instelling van uw camera te voltooien.



# PRODUCTINSTALLATIE

## MAC-GEBRUIKER

Plaats de installatie-cd-rom in het cd-station van uw computer. Op het bureaublad opent u uw cd-station en dubbelklikt u op het bestand **SetupWizard**.



InstallatieWizard

Binnen 20-30 seconden opent de Installatiewizard die u stap-voor-stap doorheen het installatieproces zal begeleiden, van bij het aansluiten van uw hardware, tot het configureren van uw camera en de registratie onder uw mydlink account.



**Opgelet:** mydlink portal vereist Java™ om correct te functioneren.

Voor meer richtlijnen raadpleegt u mydlink FAQ pagina's op <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

# PLC INSTALLATIE

Of u kunt een PLC-verbinding maken. Om een PLC-verbinding te maken:

### Stap 1:

Houd de PLC-knop op de achterkant van de camera gedurende vijf seconden ingedrukt. Het groene PLC-statuslampje boven de knop gaat knipperen.

### Stap 2:

Druk binnen de 60 seconden op de PLC-knop op de PowerLine adapter.



# mydlink PORTAL


Na de registratie van uw DCS-6045L met een mydlink account in de Camera Installation Wizard, heeft u van op afstand toegang tot uw camera vanaf de [www.mydlink.com](http://www.mydlink.com) website. Na het inschrijven op uw mydlink account, ziet u een scherm zoals het volgende:

## Stap 1:

Open Internet Explorer en ga naar <http://www.mydlink.com>, schrijf u vervolgens in op mydlink.

## Stap 2:

Selecteer uw camera in de lijst met toestellen en de Live View van uw camera verschijnt.



## TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Technische ondersteuning voor klanten in Nederland:

<http://www.dlink.com> / 0107994344 / €0.15per minuut.

Technische ondersteuning voor klanten in België:


<http://www.dlink.com> / 033039971 / €0.175per minuut(spitsuren), €0.0875per minuut(daluren)

Technische ondersteuning voor klanten in Luxemburg:

<http://www.dlink.com> / +32 70 66 06 40

# ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

POLSKI



**POWERLINE HD DAY/NIGHT CLOUD CAMERA**  
DCS-6045L



**ADAPTER POWERLINE DHP-308AV**  
(TYLKO W ZESTAWIE)



**KABEL ZASILAJĄCY KAMERY**



**WSPORNIK MONTAŻOWY DO KAMERY,**  
W TYM PROWADNICA I WKRĘTY MONTAŻOWE



**PŁYTA INSTALACYJNA CD**  
ZAWIERA KREATOR INSTALACJI I INSTRUKCJE OBSŁUGI



Jeśli w opakowaniu brakuje jakiegokolwiek elementu, skontaktuj się ze sprzedawcą.

# WYMAGANIA SYSTEMOWE

- Komputer z systemem Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP lub Mac z systemem OS X 10.6 lub nowszym
- Komputer z procesorem 1,3 GHz lub szybszym i co najmniej 128 MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6 lub Chrome 20 lub nowsza wersja za zainstalowaną i włączoną wtyczką Java
- Istniejąca sieć Ethernet 10/100

## INSTALACJA PRODUKTU

### UŻYTKOWNICY SYSTEMU WINDOWS

#### Etap 1:

Jeśli adapter PowerLine jest już zainstalowany w sieci użytkownika, przejdź do Etapu 2. Podłącz adapter PowerLine do gniazda sieci elektrycznej. Podłącz kabel Ethernet do adaptera PowerLine oraz istniejącej sieci.

#### Etap 2:

Włóż kabel zasilający kamery do urządzenia DCS-6045L. Przesuń wyłącznik zasilania w pozycję ON i poczekaj, aż diody PWR, PLC oraz LNK zaświecą się na zielono. Jeśli w sieci zainstalowano już adapter PowerLine, naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk PLC na kamerze. Po tym, jak dioda sieci PLC na kamerze zacznie migać, w ciągu kolejnych 60 sekund naciśnij przycisk PLC na adapterze PowerLine.

#### Etap 3:

Włóż płytę ze sterownikami DCS-6045L do napędu CD-ROM. Jeśli funkcja automatycznego uruchamiania (autorun) nie uruchomi się automatycznie, przejdź do **Start > Uruchom**. W polu uruchamiania wprowadź **D:\autorun.exe** (gdzie D: jest literą Twojego napędu CD-ROM) i kliknij **OK**. Kiedy pojawi się okno automatycznego uruchamiania, kliknij **Skonfiguruj kamerę Cloud**, a następnie postępuj według instrukcji na ekranie.

#### Etap 4:

Kliknij przycisk **Start**, aby uruchomić kreator, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji, aby zakończyć konfigurowanie urządzenia.



# INSTALACJA PRODUKTU

## UŻYTKOWNICY KOMPUTERA MAC

Włóż płytę instalacyjną do napędu CD komputera. Na pulpicie otwórz zawartość płyty CD i kliknij dwukrotnie plik **SetupWizard**.



Kreator instalacji

Po upływie 20-30 sekund otworzy się Kreator instalacji, który poprowadzi Cię przez proces instalacji, podczas którego zainstalujesz składniki sprzętowe, skonfigurujesz kamerę i zarejestrujesz ją na koncie mydlink.



**Uwaga:** do poprawnego działania portal mydlink wymaga środowiska Java™.

Więcej wskazówek można znaleźć na stronie Często zadawane pytania portalu mydlink pod adresem <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

## KONFIGURACJA SIECI PLC

Można również utworzyć połączenie z siecią PLC. Aby utworzyć połączenie z siecią PLC:

### Etap 1:

Przyciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk PLC zlokalizowany z tyłu kamery. Zielona dioda LED sieci PLC nad przyciskiem zacznie migać.

### Etap 2:

W ciągu następujących 60 sekund naciśnij przycisk PLC na adapterze PowerLine.

# PORTAL mydlink


Po rejestracji kamery DCS-6045L za pomocą konta mydlink w Kreatorze instalacji kamery, zdalny dostęp do kamery będzie możliwy poprzez stronę [www.mydlink.com](http://www.mydlink.com). Po zalogowaniu do konta mydlink pojawi się ekran podobny do tego:

## Etap 1:

Otwórz przeglądarkę Internet Explorer i przejdź na stronę <http://www.mydlink.com>, a następnie zaloguj się na konto mydlink.

## Etap 2:

Wybierz kamerę z listy urządzeń. Pojawi się podgląd na żywo z kamery.



## POMOC TECHNICZNA


Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

<http://www.dlink.com>

# OBSAH BALENÍ

ČESKY



**POWERLINE HD DAY/NIGHT CLOUD CAMERA**  
DCS-6045L



**ADAPTÉR DHP-308AV POWERLINE (POUZE SADA)**



**NAPÁJECÍ KABEL KAMERY**



**MONTÁŽNÍ DRŽÁK KAMERY**  
OBSAHUJE PŘÍRUČKU A INSTALAČNÍ ŠROUBY



**INSTALAČNÍ DISK CD**  
OBSAHUJE PRŮVODCE NASTAVENÍM, TECHNICKÉ NÁVODY



Pokud některá z uvedených položek v balení chybí, kontaktujte prosím svého prodejce.

# POŽADAVKY NA SYSTÉM

- Počítač s Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, nebo Mac s OS X 10.6 nebo vyšší
- PC s 1,3GHz nebo vyšší a nejméně 128MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6 nebo Chrome 20 a vyšší verze s nainstalovanou a zapnutou technologií Java
- Existující ethernetová síť 10/100 Mbit/s

## NASTAVENÍ VÝROBKU

### UŽIVATEL WINDOWS

#### Krok 1:

Pokud již adaptér PowerLine na stávající síti máte, pokračujte krokem 2. Zapojte adaptér PowerLine do zásuvky. Připojte ethernetový kabel PowerLine adaptéru ke stávající síti.

#### Krok 2:

Zapojte napájecí kabel kamery do DCS-6045L. Posuňte vypínač do pozice ON (ZAP.) a počkejte, dokud se PWR, PLC a LNK LED nerozsvítí zeleně. Máte-li adaptér PowerLine, musíte stisknout a na 5 sekund podržet tlačítko PLC na kameře. Jakmile začne LED na kameře blikat, během 60 sekund stiskněte tlačítko PLC na adaptéru PowerLine.

#### Krok 3:

Vložte CD s ovladači kamery DCS-6045L do jednotky CD-ROM. Pokud se CD automaticky nespustí, vyberte volbu **Start > Spustit**. Do pole příkazu zadejte **D:\autorun.exe** (kde D: je písmeno jednotky CD-ROM) a klikněte na tlačítko **OK**. Až se objeví automaticky spouštěná obrazovka, klikněte na volbu **Nastavení cloudové kamery** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

#### Krok 4:

Kliknutím na tlačítko **Start** spustíte průvodce instalací a podle pokynů dokončete nastavení kamery.



# NASTAVENÍ VÝROBKU

## UŽIVATEL MAC

Vložte instalační disk CD-ROM do jednotky CD počítače. Na pracovní ploše otevřete jednotku CD a dvakrát klikněte na soubor **SetupWizard**.



Průvodce  
nastavením

Během 20–30 sekund se otevře průvodce nastavením, který vás krok za krokem provede procesem instalace od připojení hardwaru po konfiguraci kamery a její registraci k vašemu účtu mydlink.



**Poznámka:** Portál mydlink ke správné funkci vyžaduje technologii Java™.

Další pokyny najdete na stránkách s často kladenými dotazy ke službě mydlink na adrese: <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

# NASTAVENÍ PLC

Případně můžete vytvořit připojení PLC. Chcete-li vytvořit připojení PLC:

### Krok 1:

Stiskněte tlačítko PLC na zádech kamery a podržte jej 5 sekund. Zelená LED PLC nad tlačítkem se rozblíká.

### Krok 2:

Během 60 sekund stiskněte tlačítko PLC na adaptéru PowerLine.



# PORTÁL mydlink


Poté, co kameru DCS-6045L v průvodci instalací kamery zaregistrujete k účtu mydlink, budete moci ke kameře přistupovat vzdáleně z webových stránek [www.mydlink.com](http://www.mydlink.com). Po přihlášení ke svému účtu mydlink uvidíte obrazovku podobnou následující:

## Krok 1:

Otevřete Internet Explorer, přejděte na <http://www.mydlink.com> a přihlaste se k portálu mydlink.

## Krok 2:

Ze seznamu zařízení vyberte svou kameru. Zobrazí se živé video z kamery.



## TECHNICKÁ PODPORA

Web: <http://www.dlink.com>

E-mail: [support@dlink.cz](mailto:support@dlink.cz)


Telefon ČR: +420 211 151 640 nebo SK: +421 (0)692 147 110

Telefonická podpora je v provozu: PO - PÁ od 09:00 do 17:00

Volání je zpoplatněno dle příslušných tarifů Vašeho operátora.

# A CSOMAG TARTALMA

MAGYAR



**POWERLINE HD DAY/NIGHT CLOUD CAMERA**  
DCS-6045L



**DHP-308AV POWERLINE ADAPTER (CSAK KÉSZLET)**



**KAMERA TÁPKÁBEL**



**KAMERASZERELÉSI KONZOL**  
ILLESZTŐVEZETŐVEL ÉS TELEPÍTÉSHEZ  
SZÜKSÉGES CSAVAROKKAL



**TELEPÍTŐ CD**  
TARTALMAZZA A TELEPÍTŐ VARÁZSLÓT ÉS A MŰSZAKI  
KÉZIKÖNYVEKET



Ha ezen elemek bármelyike hiányzik a csomagolásból, vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával.

# RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

- Számítógép Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, vagy Mac OS X 10.6 vagy újabb operációs rendszerrel
- 1,3 GHz vagy több, és legalább 128 MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6 vagy Chrome 20 vagy újabb verziók telepített és engedélyezett Java-val
- Létező 10/100 Ethernet alapú hálózat

## TERMÉKBEÁLLÍTÁS

### WINDOWS FELHASZNÁLÓK

#### 1. lépés:

Ha már van PowerLine adaptere a meglévő hálózatán, folytassa a 2. lépéssel. Csatlakoztassa a PowerLine adaptert fali aljzatba. Egy Ethernet kábellel kösse össze a PowerLine adaptert a meglévő hálózattal.

#### 2. lépés:

Csatlakoztassa a kamera tápkábelét a DCS-6045L eszközbe. Helyezze a kapcsolót BE pozícióba és várjon, amíg a PWR, PLC és LNK Táp-jelzőfény zöldre nem vált. Ha már van meglévő PowerLine adaptere, meg kell nyomnia és 5 másodpercig lenyomva kell tartania a PLC gombot a kamerán. Miután a kamera PLC jelzőfénye elkezdett villogni, 60 másodpercen belül nyomja meg a meglévő Powerline adapter PLC gombját.

#### 3. lépés:

Helyezze be a(z) DCS-6045L illesztőprogram CD-jét a CD-ROM-meghajtóba. Amennyiben a CD Autun funkciója nem indul el automatikusan, menjen a **Start > Run** menübe. A futtatási mezőbe írja be a **D:\autorun.exe** szöveget (ahol a D: a CD-ROM-meghajtó betűjele) és kattintson az **OK** gombra. Amikor megjelenik az automatikus futtatás képernyője, kattintson a **Cloud kamera beállítása** gombra és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### 4. lépés:

Kattintson a **Start** gombra a varázsló indításához, és kövesse a Telepítő varázsló utasításait a kamera beállításának elvégzéséhez.



# TERMÉKBEÁLLÍTÁS


## MAC-FELHASZNÁLÓK

Helyezze a telepítő CD-ROM-ot a számítógép CD-meghajtójába. Nyissa meg az asztalon a CD-meghajtót, majd kattintson duplán a **SetupWizard** fájlra.



SetupWizard

Kb. 20-30 másodpercen belül megnyílik a Telepítő varázsló, amely lépésről lépésre végigvezeti Önt a kamera hardverhez történő csatlakoztatásán, a konfigurálási folyamaton és a regisztráción az Ön mylink fiókjában.



**Megjegyzés:** A mydlink portál helyes működéséhez Java™ szükséges.

További útmutatásért hivatkozzon a mydlink GYIK oldalaira: <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

# PLC BEÁLLÍTÁS

Másik lehetőségként létrehozhat egy PLC kapcsolatot. A PLC kapcsolat létrehozásához:

### 1. lépés:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a PLC gombot a kamera hátoldalán öt másodpercen keresztül. A zöld PLC állapotjelző fény a gomb fölött villogni fog.

### 2. lépés:

60 másodpercen belül nyomja meg a PLC gombot a PowerLine adapteren.

# mydlink PORTÁL


A(z) DCS-6045L kamera mydlink fiókkal történő regisztrálása után a Kamera telepítő varázslójában már távolról el fogja tudni érni a kamerát a [www.mydlink.com](http://www.mydlink.com) weboldalról. A mydlink fiókba történő belépés után az alábbihoz hasonló képernyőt fog látni:

## 1. lépés:

Nyissa meg az Internet Explorer böngészőt, menjen a <http://www.mydlink.com> weboldalra és jelentkezzen be a mydlink-be.

## 2. lépés:

Válassza ki kameráját az eszközlístáról, és megjelenik a kamera élő képe.



## TECHNIKAI TÁMOGATÁS


URL : <http://www.dlink.com>

Tel. : 06 80 315-465

Ingyenes zöld szám

# INNHold I PAKKEN

NORSK



**POWERLINE HD DAY/NIGHT CLOUD CAMERA**  
DCS-6045L



**DHP-308AV POWERLINE ADAPTER (KUN SETT)**



**KAMERASTRØMKABEL**



**KAMERA-MONTERINGSBRAKETT**  
INKLUDERER JUSTERINGSSKINNE OG  
INSTALLASJONSSKRUER



**INSTALLERINGS-CD**  
INKLUDERER OPPSETTVEISER, TEKNISKE  
BRUKSANVISNINGER



Hvis noen av postene mangler må du kontakte forhandleren.

# SYSTEMKRAV

- Datamaskin med Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, eller Mac med OS X 10.6 eller høyere
- PC med 1,3 GHz eller høyere og minst 128 MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6 eller Chrome 20 eller nyere versjon med Java installert og aktivert
- Eksisterende 10/100 Ethernet-basert nettverk

# PRODUKTOPPSETT

## WINDOWS-BRUKER

### Trinn 1:

Hvis du allerede har en Powerline-adapter på ditt eksisterende nettverk, fortsetter du til trinn 2. Sett PowerLine-adapteren i et vegguttak. Koble en Ethernet-kabel fra Powerline-adapteren til ditt eksisterende nettverk.

### Trinn 2:

Sett kamerastrømkabelen i DCS-6045L. Flytt strømbryteren til PÅ-stilling og vent på T PWR-, PLC- og LNK-LED-ENE blir grønne. Hvis du har en eksisterende Powerline-adapter, må du trykke og holde PLC-knappen på kameraet inne i fem sekunder. Etter at PLC-LED-en på kameraet begynner å blinke, trykker du på PLC-knappen på din eksisterende Powerline-adapter i løpet av de neste 60 sekunder.

### Trinn 3:

Sett DCS-6045L-driver-CD i CD-ROM-stasjonen.. Hvis CD-en ikke starter automatisk på datamaskinen, gå til **Start > Kjør**. I kjørfeltet skriver du **D:\autorun.exe** (hvor D: representerer stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen) og klikk på **OK**. Når autokjør-skjermen vises, klikk på **Sett opp ditt skykamera** og følg instruksjonene på skjermen.

### Trinn 4:

Klikk på **Start**-knappen for å starte veiviseren, og følg instruksjonene fra installasjonsveiviseren for å fullføre oppsettet av kameraet.



# PRODUKTOPPSETT


## MAC-BRUKER

Sett installasjons CD-en i datamaskinens CD-stasjonen. På skrivebordet kan du åpne CD-stasjonen og dobbeltklikke på **SetupWizard**-filen.



SetupWizard

Innen 20-30 sekunder vil oppsettveiviseren åpnes, som vil veilede deg trinn-for-trinn gjennom installasjonsprosessen fra å tilkoble maskinvaren til å konfigurere kameraet og registrere den med mydlink-konto.



**Merk:** mydlink-portal krever at Java™ fungerer riktig.

For flere retningslinjer henvises det til mydlink-OSS-sider på <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

# PLC-OPPSETT

Alternativt kan du opprette et PLC-tilkobling. For å opprette en PLC-tilkobling:

### Trinn 1:

Trykk og hold PLC-knappen på baksiden av kameraet inne i fem sekunder. Den grønne PLC-status-LED-en over knappen vil blinke.

### Trinn 2:

Trykk på PLC-knappen på Powerline-adapteren i løpet av de neste 60 sekunder.



# mydlink-PORTAL


Etter registrering av ditt DCS-6045L-kamera med en mydlink-konto i kameraets installasjonsveiviseren, kan du få ekstern tilgang til kameraet fra [www.mydlink.com](http://www.mydlink.com)-nettstedet. Etter innlogging på din mydlink-konto, vil du se et skjermbilde som ligner på følgende:

## Trinn 1:

Åpne Internet Explorer og gå til <http://www.mydlink.com>, deretter logger du inn på mydlink.

## Trinn 2:

Velg kameraet fra listen over enheter, og kameraets Live-visning kommer frem.



## TEKNISK SUPPORT


D-Link Teknisk Support over Internett: <http://www.dlink.com>

D-Link Teknisk telefonsupport: 820 00 755

(Hverdager 08:00 – 20:00)

# ÆSKENS INDHOLD

DANSK



**POWERLINE HD DAY/NIGHT CLOUD CAMERA**  
DCS-6045L



**DHP-308AV LYSNET-ADAPTER (KUN SÆT)**



**KAMERA-STRØMLEDNING**



**KAMERA-MONTERINGSBESLAG**  
HERUNDER JUSTERINGSGUIDE OG  
MONTERINGSSKRUER



**INSTALLATIONS-CD**  
OMFATTER INDSTILLINGSGUIDE OG TEKNISKE MANUALER



Hvis én eller flere dele mangler i æsken, skal du kontakte forhandleren.

# SYSTEMKRAV

- Computer med Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP eller Mac med OS X 10.6 eller højere
- PC med 1,3 GHz eller højere og mindst 128 MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6, eller Chrome 20 eller højere version med Java installeret og aktiveret
- Eksisterende 10/100 ethernet-baseret netværk

# INDSTILLING AF PRODUKTET

## WINDOWS-BRUGER

### Trin 1:

Hvis du allerede har en lysnet-adapter på dit eksisterende netværk, fortsættes til trin 2. Stik lysnet-adapteren i en stikkontakt. Tilslut et ethernetkabel fra lysnet-adapteren til dit eksisterende netværk.

### Trin 2:

Stik kamera-strømledningen i DCS-6045L. Flyt kontakten til position ON, og vent, til PWR-, PLC- og LNK-LED'erne skifter til grønt. Hvis du har en eksisterende lysnet-adapter, skal du trykke på og holde PLC-knappen på kameraet inde i 5 sekunder. Når PLC-LED'en på kameraet begynder at blinke, trykkes på PLC-knappen på din eksisterende lysnet-adapter inden for 60 sekunder.

### Trin 3:

Indsæt DCS-6045L driver-CD'en i CD-drevet. Hvis CD autorun-funktionen ikke automatisk starter på computeren, går du til **Start > Kør**. I feltet Kør skriver du **D:\autorun.exe** (hvor D: repræsenterer drevbogstavet for dit CD-drev) og klikker på **OK**. Når autorun-skærmen fremkommer, klikkes på **Set up your Cloud Camera** [Indstil Cloud-kameraet], og vejledningerne på skærmen følges.

### Trin 4:

Klik på knappen **Start** for at starte guiden, og følg vejledningerne fra Installationsguiden for at afslutte indstillingen af kameraet.



# INDSTILLING AF PRODUKTET

## MAC-BRUGER

Indsæt installations-CD'en i computerens CD-drev. På computerens skrivebord åbnes CD-drevet og dobbeltklikkes på filen **SetupWizard** [Indstillingsguide].



Indstillingsguide

Inden for 20-30 sekunder vil Indstillingsguiden åbne, som trin-for-trin fører dig gennem installationsprocessen fra tilslutning af din hardware til konfiguration af dit kamera og registrering af det på din mydlink-konto.



**Bemærk:** mydlink-portalen kræver, at Java™ fungerer korrekt.

For yderligere vejledninger henvises til mydlink's FAQ-sider [ofte stillede spørgsmål] på <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

## PLC-INDSTILLING

Alternativt kan du oprette en PLC-forbindelse. Sådan opretter du en PLC-forbindelse:

### Trin 1:

Tryk på og hold PLC-knappen på bagsiden af kameraet inde i 5 sekunder. Den grønne PLC-status-LED over knappen vil blinke.

### Trin 2:

Tryk på PLC-knappen på lysnet-adapteren inden for 60 sekunder.

# mydlink-PORTAL


Efter registrering af DCS-6045L-kameraet på en mydlink-konto i kameraets Installationsguide vil du kunne få fjernadgang til kameraet fra hjemmesiden [www.mydlink.com](http://www.mydlink.com). Efter indlogging til din mydlink-konto vil du se en skærm, der ligner denne:

## Trin 1:

Åbn Internet Explorer, og gå til <http://www.mydlink.com>, log derefter på mydlink.

## Trin 2:

Vælg dit kamera fra listen over enheder, og dit kameras Live View [Direkte visning] vil fremkomme.



DANSK

## TEKNISK SUPPORT


D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.com>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 901 388 99

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 – 20:00

# PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

SUOMI



**POWERLINE HD DAY/NIGHT CLOUD CAMERA**  
DCS-6045L



**DHP-308AV POWERLINE -SOVITIN (VAIN PAKETTI)**



**KAMERAN VIRTAJOHTO**



**KAMERAPIDIKE**  
SISÄLTÄÄ KOHDISTUSOHJAIMEN JA  
ASENNUSRUUVIT



**ASENNUS-CD**  
SISÄLTÄÄ OHJATUN ASENNUKSEN JA TEKNISET OPAAAT



Ottakaa yhteys jälleenmyyjään, jos jokin näistä osista puuttuu pakkauksesta.

# JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

- Windows-tietokone, jossa on Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, tai Mac, jossa OS X 10.6 tai uudempi
- PC, jossa vähintään 1,3 GHz:n suoritin ja vähintään 128 Mt RAM
- Internet Explorer 7 tai uudempi, Firefox 12 tai uudempi, Safari 6 tai uudempi tai Chrome 20 tai uudempi ja Java asennettuna ja käytössä
- 10/100 Ethernet-verkko

## TUOTTEEN ASETUKSET

### WINDOWS-KÄYTTÄJÄ

#### Vaihe 1:

Jos verkossasi jo on PowerLine-sovitin, jatka vaiheeseen 2. Kytke PowerLine-sovitin pistorasiaan. Kytke Ethernet-kaapeli PowerLine-sovittimesta nykyiseen verkkoon.

#### Vaihe 2:

Kytke kameran virtajohto DCS-6045L -laitteeseen. Siirrä virtakatkaisin ON-asentoon ja odota, että PWR-, PLC- ja LNK-merkkivalot vaihtuvat vihreäksi. Jos sinulla jo on PowerLine-sovitin, pidä kameran PLC-painiketta painettuna 5 sekuntia. Kun kameran PLC-LED-valo alkaa vilkkua, paina nykyisen PowerLine-sovittimen PLC-painiketta seuraavien 60 sekunnin aikana.

#### Vaihe 3:

Laita DCS-6045L Driver -CD-levy CD-ROM-asemaan. Mikäli CD:n autorun-toiminto ei käynnisty automaattisesti, valitse **Käynnistä** > **Suorita**. Kirjoita Suorita-kenttään **D:\autorun.exe** (missä D: on CD-ROM-aseman kirjain) ja valitse **OK**. Kun autorun-näyttö tulee esille, valitse **Asenna pilvikamera** ja seuraa näytölle tulevia ohjeita.

#### Vaihe 4:

Käynnistä ohjattu toiminto napsauttamalla **Käynnistä**-painiketta ja päättää sitten kameran asennus noudattamalla ohjatun asennuksen ohjeita.



# TUOTTEEN ASETUKSET


## MAC-KÄYTTÄJÄ

Laita asennus-CD-ROM-levy tietokoneen CD-asemaan. Avaa työpöydällä CD-asema ja kaksoisnapsauta **SetupWizard**-tiedostoa.



SetupWizard

20 - 30 sekunnin sisällä avautuu ohjattu asennus, joka ohjaa sinut vaiheittain asennusprosessin läpi laitteiston kytkemisestä kameran määrittämiseen ja rekisteröintiin mydlink-tilillesi.



**Huomaa:** mydlink-portaali edellyttää toimivaa Java™-ohjelmistoa.

Lisäohjeita on mydlinkin usein kysyttyjen kysymysten sivuilla osoitteessa <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

## PLC-ASETUKSET

Vaihtoehtoisesti voit luoda PLC-yhteyden. Luo PLC-yhteys seuraavasti:

### Vaihe 1:

Paina kameran takana olevaa PLC-painiketta 5 sekunnin ajan. Vihreä PLC-tilan LED-valo painikkeen yläpuolella vilkkuu.

### Vaihe 2:

Paina PowerLine-sovittimen PLC-painiketta seuraavien 60 sekunnin aikana.



# mydlink-PORTAALI


Kun olet rekisteröinyt DCS-6045L-kameran mydlink-tilille ohjatussa kameran asennuksessa, voit etäkäyttää kameraa [www.mydlink.com](http://www.mydlink.com)-sivustolta. Kirjauttuasi mydlink-tilille näet seuraavan kaltaisen näytön:

## Vaihe 1:

Avaa Internet Explorer, siirry osoitteeseen <http://www.mydlink.com> ja kirjaudu mydlink-tilille.

## Vaihe 2:

Valitse laiteluettelosta kamerasi, jolloin esille tulee kamerasi elävä kuva.




## TEKNISTÄ TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA

Internetin kautta : <http://www.dlink.com>

Arkisin klo. 09:00 – 21:00

Numerosta : 0600 - 155 57

# FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL



**POWERLINE HD DAY/NIGHT CLOUD CAMERA**  
DCS-6045L



**DHP-308AV NÄTVERKSADAPTER (SATS ENBART)**



**NÄTSLADD FÖR KAMERA**



**MONTERINGSFÄSTE FÖR KAMERA**  
INKLUDERAR INRIKTNINGSHJÄLP OCH  
FÄSTSKRUVAR



**INSTALLATIONS-CD**  
INKLUDERAR INSTALLATIONSGUIDE OCH TEKNISKA  
MANUALER



Om någon av artiklarna saknas i förpackningen var vänlig kontakta din återförsäljare.

# SYSTEMKRAV

- Dator med Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP eller Mac med OS X 10.6 eller högre
- Dator med 1,3 GHz eller mer och minst 128 MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6 eller Chrome 20 eller högre version med Java installerad och aktiverad
- Befintligt 10/100 Ethernet-baserat nätverk

# PRODUKTINSTALLATION

## WINDOWS-ANVÄNDARE

### Steg 1:

Om du redan har en PowerLine-adapte på ditt befintliga nätverk, fortsätt till steg 2. Anslut PowerLine-adaptorn till vägguttaget. Anslut en Ethernet-kabel från PowerLine-adaptorn till det befintliga nätverket.

### Steg 2:

Anslut kamerans nätsladd till DCS-6045L. Ställ strömbrytaren på PÅ och vänta tills LED-indikator för PWR, PLC och LNK blir grön. Om du har en befintlig PowerLine-adapter måste du hålla PLC-knappen på kameran intryckt i 5 sekunder. När kamerans LED-indikator för PLC börjar blinka, tryck på PLC-knappen på den befintliga Powerline-adaptorn inom de närmaste 60 sekunderna.

### Steg 3:

Infoga DCS-6045L-enheten i CD-enheten. Om autorun-programmet på CD:n inte startar automatiskt på datorn, gå till **Starta > Kör**. I rutan **Kör** anger du **D:\autorun.exe** (där D: är bokstaven för din CD-enhet) och klicka på **OK**. När autoinstallationsskärmen öppnas, klicka på **Installera din cloud-kamera** och följ instruktionerna på skärmen.

### Steg 4:

Klicka på **Start**-knappen för att starta guiden, och följ instruktionerna från installationsguiden för att avsluta installationen av kameran.



# PRODUKTINSTALLATION


## MAC-ANÄNDARE

Sätt i installations-CD:n i datorns CD-enhet. Öppna CD-enheten på skrivbordet och dubbelklicka på filen **Installationsguide**.



Installationsguide

Inom 20-30 sekunder öppnas installationsguiden, som leder dig steg för steg genom installationen, från anslutningen av utrustningen till konfigurationen av kameran, samt registrering av den på ditt mydlink-konto.



**OBS!** mydlink-portalen kräver att Java™ fungerar riktigt.

För mer hjälp, se Vanliga frågor på mydlink, på <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

# PLC-INSTALLATION

Alternativt kan du skapa en PLC-anslutning. Skapa en PLC-anslutning:

### Steg 1:

Håll PLC-knappen på baksidan av kameran intryckt i 5 sekunder. PLC-statusens blå LED-lampa ovanför knappen blinkar.

### Steg 2:

Tryck på PowerLine-adaptorns PLC-knapp inom de närmaste 60 sekunderna.

# mydlink-PORTALEN


När du har registrerat DCS-6045L-kameran med ett mydlink-konto i kamerans installationsguide kan du komma åt kameran från webbplatsen [www.mydlink.com](http://www.mydlink.com). När du loggat in till ditt mydlink-konto visas en skärm som ser ut ungefär så här:

## Steg 1:

Öppna Internet Explorer och gå till <http://www.mydlink.com>, logga sedan in till mydlink.

## Steg 2:

Välj kameran i enhetslistan för att visa kamerans direktvy.




## TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://www.dlink.com>

D-Link Teknisk Support via telefon: 0900 - 100 77 00

Vardagar 08:00 – 20:00

# CONTEÚDO DA EMBALAGEM



**POWERLINE HD DAY/NIGHT CLOUD CAMERA**  
DCS-6045L



**ADAPTADOR POWERLINE DHP-308AV (APENAS KIT)**



**CABO DE ALIMENTAÇÃO DA CÂMARA**



**SUPORTE DE MONTAGEM DA CÂMARA**  
INCLUI GUIA DE ALINHAMENTO E PARAFUSOS DE  
INSTALAÇÃO



**CD DE INSTALAÇÃO**  
INCLUI ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO E MANUAIS  
TÉCNICOS



Se algum destes itens não se encontrar na sua embalagem, entre em contacto com o seu revendedor.

# REQUISITOS DO SISTEMA

- Computador com Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, ou Mac com OS X 10.6 ou superior
- PC com 1,3 GHz ou superior e pelo menos 128 MB de RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6, ou Chrome 20 ou versão superior com Java instalado e ativado
- Rede baseada em Ethernet 10/100 existente

# CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

## UTILIZADOR WINDOWS

### Passo 1:

Se já tiver um adaptador PowerLine na sua rede existente, continue para o passo 2. Ligue o adaptador PowerLine a uma tomada de parede. Ligue um cabo Ethernet a partir de um adaptador PowerLine à sua rede existente.

### Passo 2:

Ligue o cabo de alimentação da câmara ao DCS-6045L. Desloque o interruptor de alimentação para a posição ON e aguarde que o LED PWR, PLC e LNK fique verde. Se já tiver um adaptador Powerline existente, necessitará de pressionar e manter pressionado o botão PLC na câmara durante 5 segundos. Depois do LED do PLC na câmara começar a piscar, pressione o botão PLC no seu adaptador Powerline existente nos 60 segundos seguintes.

### Passo 3:

Insira o DCS-6045L CD Controlador na unidade de CD-ROM. Se a função de arranque automático do CD não iniciar automaticamente no seu computador, vá para **Iniciar > Executar**. No campo executar, introduza **D:\autorun.exe** (onde D: representa a letra de unidade da sua unidade de CD-ROM) e clique em **OK**. Quando aparecer o ecrã de arranque automático, clique em **Configurar a sua Câmara Cloud** e siga as instruções no ecrã.

### Passo 4:

Clique no botão **Iniciar** para iniciar o assistente e siga as instruções do Assistente de Instalação para terminar a configuração da sua câmara.



# CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

## UTILIZADOR MAC

Insira o CD-ROM de Instalação na unidade de CD do seu computador. No ambiente de trabalho abra a unidade de CD e clique duas vezes no ficheiro **SetupWizard**.



Assistente de  
Configuração

Após 20-30 segundos, abrir-se-á o Assistente de Configuração que o orientará passo a passo no processo de instalação, desde a ligação do seu equipamento até à configuração da sua câmara e ao registo da sua conta mydlink.



**Nota:** o portal mydlink requer que o Java™ esteja a funcionar corretamente.

Para mais indicações, consulte as páginas das FAQ mydlink em <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

# CONFIGURAÇÃO DO PLC

Alternativamente, pode criar uma ligação PLC. Para criar uma ligação PLC:

### Passo 1:

Pressione o botão de manutenção pressionado o botão PLC na parte traseira da câmara durante cinco segundos. O LED de estado PLC verde acima do botão vai piscar.

### Passo 2:

Pressione o botão PLC no adaptador PowerLine nos próximos 60 segundos.



# PORTAL mydlink


Após registar a sua câmara DCS-6045L com uma conta mydlink no Assistente de instalação da câmara, poderá aceder remotamente à mesma a partir do sítio da Internet [www.mydlink.com](http://www.mydlink.com). Após iniciar sessão na sua conta mydlink, verá um ecrã semelhante ao que se segue:

## Passo 1:

Abra o Internet Explorer e vá para <http://www.mydlink.com>, em seguida, inicie sessão em mydlink.

## Passo 2:

Selecione a sua câmara a partir da lista de dispositivos e aparecerá o Live View da sua câmara.




## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica da D-Link na Internet: <http://www.dlink.com>

Assistência Técnica Telefónica da D-Link: +351 707 78 00 10

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



**POWERLINE HD DAY/NIGHT CLOUD CAMERA**  
DCS-6045L



**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ POWERLINE DHP-308AV**  
(ΜΟΝΟ ΚΙΤ)



**ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΜΕΡΑΣ**



**ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ**  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΔΗΓΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



**CD ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΔΗΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ  
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ



Σε περίπτωση έλλειψης οποιουδήποτε αντικειμένου από τη συσκευασία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης.

# ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Υπολογιστής με Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP ή Mac με OS X 10.6 και πάνω
- PC με 1,3GHz και πάνω και μνήμη RAM τουλάχιστον 128MB
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6 ή Chrome 20 και πάνω με Java εγκατεστημένη και ενεργοποιημένη
- Υπάρχον δίκτυο Ethernet 10/100

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΧΡΗΣΤΕΣ WINDOWS

#### Βήμα 1:

Εάν διαθέτετε ήδη προσαρμογέα PowerLine στο υπάρχον δίκτυό σας, προχωρήστε στο βήμα 2. Συνδέστε τον προσαρμογέα PowerLine σε μια επιτοίχια πρίζα. Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet μεταξύ του προσαρμογέα PowerLine και του υπάρχοντος δικτύου σας.

#### Βήμα 2:

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της κάμερας στο DCS-6045L. Θέστε το διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση ON και περιμένετε έως ότου οι ενδεικτικές λυχνίες LED PWR, PLC και LNK γίνουν πράσινες. Αν έχετε ήδη προσαρμογέα PowerLine, θα πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί PLC στην κάμερα για 5 δευτερόλεπτα. Όταν η ενδεικτική λυχνία LED PLC στην κάμερα ξεκινήσει να αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί PLC στον προσαρμογέα PowerLine μέσα στα επόμενα 60 δευτερόλεπτα.

#### Βήμα 3:

Τοποθετήστε το CD του προγράμματος οδήγησης της DCS-6045L στη μονάδα CD-ROM. Εάν η λειτουργία Αυτόματης εκτέλεσης του CD δεν ενεργοποιηθεί αυτόματα στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στις επιλογές **Έναρξη > Εκτέλεση**. Στο πλαίσιο εκτέλεσης πληκτρολογήστε **D:\autorun.exe** (όπου D είναι το γράμμα της μονάδας CD-ROM) και κάντε κλικ στο **OK**. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αυτόματης εκτέλεσης, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρύθμιση της κάμερας Cloud Camera** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

#### Βήμα 4:

Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** για να ξεκινήσετε τον οδηγό και ακολουθήστε τις οδηγίες του Οδηγού εγκατάστασης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της κάμερας.



# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## ΧΡΗΣΤΕΣ MAC

Τοποθετήστε το CD-ROM εγκατάστασης στη μονάδα CD του υπολογιστή σας. Στην επιφάνεια εργασίας, ανοίξτε τη μονάδα CD και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **SetupWizard**.



SetupWizard

Μέσα σε 20-30 δευτερόλεπτα, ο Οδηγός εγκατάστασης θα ανοίξει και θα σας καθοδηγήσει βήμα-βήμα στη διαδικασία εγκατάστασης, από τη σύνδεση του υλικού μέχρι τη διαμόρφωση της κάμερας και την καταχώρησή της στο λογαριασμό mydlink.



**Σημείωση:** Για τη σωστή λειτουργία της πύλης mydlink απαιτείται Java™.

Για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στις σελίδες με τις Συνήθεις ερωτήσεις της mydlink στη διεύθυνση <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

## ΡΥΘΜΙΣΗ PLC

Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεση PLC. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση PLC:

### Βήμα 1:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PLC στο πίσω μέρος της κάμερας για πέντε δευτερόλεπτα. Η πράσινη λυχνία LED κατάστασης PLC πάνω από το κουμπί θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

### Βήμα 2:

Πατήστε το κουμπί PLC στον προσαρμογέα PowerLine μέσα στα επόμενα 60 δευτερόλεπτα.

# ΠΥΛΗ mydlink


Αφού καταχωρήσετε την κάμερα DCS-6045L σε έναν λογαριασμό mydlink στον Οδηγό εγκατάστασης κάμερας, θα μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση στην κάμερά σας απομακρυσμένα, από τον ιστότοπο [www.mydlink.com](http://www.mydlink.com). Αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό mydlink, θα εμφανιστεί μια οθόνη παρόμοια με την ακόλουθη:

## Βήμα 1:

Ανοίξτε τον Internet Explorer, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.mydlink.com> και, στη συνέχεια, συνδεθείτε στη mydlink.

## Βήμα 2:

Επιλέξτε την κάμερά σας από τη λίστα με τις συσκευές και θα εμφανιστεί το Live View της κάμεράς σας.



## ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

D-Link Hellas Support Center


<http://www.dlink.com>

Καλύμνου 12, 112 51, Αθήνα

Τηλ. 213 0020353 (Δευτέρα - Παρασκευή, 09.00 - 19.00)

Fax. 210 8653172


# SADRŽAJ PAKIRANJA



**POWERLINE HD DAY/NIGHT CLOUD CAMERA**  
DCS-6045L



**DHP-308AV POWERLINE ADAPTER (SAMO KOMPLET)**



**KABEL ZA NAPAJANJE KAMERE**



**NOSAČ ZA MONTAŽU KAMERE**  
PRILOŽEN VODIČ ZA PORAVNAVANJE I VIJCI ZA  
MONTAŽU



**INSTALACIJSKI CD**  
SADRŽI ČAROBNJAK ZA POSTAVLJANJE I TEHNIČKE  
PRIRUČNIKE



Ako nešto od navedenih sadržaja nedostaje, obratite se prodavaču.

# ZAHTJEVI SUSTAVA

- Računalo s Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP ili Mac s OS X 10.6 ili novijim OS-om
- Računalo s 1,3 GHz ili više i najmanje 128 MB RAM-a
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6 ili Chrome 20 ili novije verzije s instaliranim i omogućenim programom Java
- Postojeća 10/100 Ethernet mreža

## POSTAVLJANJE PROIZVODA

### KORISNICI SUSTAVA WINDOWS

#### 1. korak:

Ako u postojećoj mreži već imate PowerLine adapter, nastavite s korakom 2. Ukopčajte PowerLine adapter u zidnu utičnicu. Priključite Ethernet kabel iz PowerLine adaptera na postojeću mrežu.

#### 2. korak:

Kabel napajanja kamere ukopčajte u DCS-6045L. Prekidač za uključivanje/isključivanje gurnite u položaj ON (Uključeno) i pričekajte da PWR, PLC i LNK LED lampice zasvijetle zeleno. Ako imate postojeći PowerLine adapter, pritisnite i 5 sekundi držite PLC gumb na kameri. Nakon što PLC LED lampica na kameri počne bljeskati, pritisnite PLC gumb na vašem postojećem PowerLine adapteru u roku od sljedećih 60 sekundi.

#### 3. korak:

Umetnite CD s upravljačkim programom za DCS-6045L kameru u CD-ROM pogon. Ako se funkcija automatskog pokretanja CD-a na računalu ne pokrene automatski, idite na **Start > Pokreni**. U tekstni okvir upišite **D:\Autorun.exe** (gdje D: označava slovo CD-ROM pogona) i kliknite **OK** (U redu). Kad se otvori prozor za automatsko pokretanje, kliknite **Postavi moju Cloud kameru** i slijedite upute na zaslonu.

#### 4. korak:

Kliknite gumb **Start** kako biste pokrenuli čarobnjaka pa dovršite postavljanje kamere prema uputama čarobnjaka za instalaciju.



# POSTAVLJANJE PROIZVODA

## KORISNICI MAC RAČUNALA

Umetnite instalacijski CD-ROM u CD pogon računala. Na radnoj površini otvorite CD pogon i dvaput kliknite datoteku **SetupWizard**.



Čarobnjak za  
postavljanje

U roku od približno 20-30 sekundi otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vas korak po korak provesti kroz postupak instalacije, od povezivanja hardvera do konfiguriranja kamere i registracije na računu mydlink.



**Napomena:** za uporabu portala mydlink Java™ mora funkcionirati pravilno.

Više informacija potražite na mydlink stranicama s čestim pitanjima na <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

## PLC POSTAVLJANJE

Možete kreirati i PLC vezu. Za uspostavljanje PLC veze:

### 1. korak:

Pritisnite i pet sekundi držite PLC gumb na poleđini kamere. Zatreptat će zelena lampica PLC iznad gumba.

### 2. korak:

Pritisnite gumb na PowerLine adapteru u roku od sljedećih 60 sekundi.



# mydlink PORTAL


Nakon registracije kamere DCS-6045L putem računa za mydlink u čarobnjaku za instalaciju kamere, moći ćete daljinski pristupiti kameri putem web-mjesta [www.mydlink.com](http://www.mydlink.com). Nakon što se prijavite na račun za mydlink, otvorit će se prozor sličan ovome:

## 1. korak:

Otvorite Internet Explorer i idite na <http://www.mydlink.com>, a zatim se prijavite na mydlink.

## 2. korak:


Nakon što odaberete kameru na popisu uređaja pojavit će se prikaz kamere uživo.



## TEHNIČKA PODRŠKA

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na <http://www.dlink.com>

# VSEBINA PAKETA



**POWERLINE HD DAY/NIGHT CLOUD CAMERA**  
DCS-6045L



**DHP-308AV POWERLINE ADAPTER (SAMO KOMPLET)**



**NAPAJALNI KABEL KAMERE**



**NOSILEC ZA MONTAŽO KAMERE**  
PRILOŽENA NAVODILA ZA PORAVNAVO IN VIJAKI  
ZA MONTAŽO



**NAMESTITVENI CD**  
VSEBUJE ČAROVNIK ZA POSTAVITEV IN TEHNIŠKE  
PRIROČNIKE



Če kateri koli izmed teh predmetov manjka, kontaktirajte svojega  
trgovca.

# SISTEMSKE ZAHTEVE

- Računalnik Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP ali Mac z OS X 10.6 ali novejšim OS
- Računalnik PC z 1,3 GHz ali hitrejši in najmanj 128 MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6 ali Chrome 20 ali novejša različica z nameščenim in omogočenim programom Java
- Obstoječe 10/100 Ethernet omrežje

## NAMESTITEV IZDELKA

### UPORABNIKI WINDOWS

#### 1. korak:

Če že imate PowerLine adapter v obstoječem omrežju, nadaljujte na 2. korak. Vključite PowerLine adapter v električno vtičnico. Priključite Ethernet kabel iz PowerLine adapterja v obstoječe omrežje.

#### 2. korak:

Priključite napajalni kabel kamere v DCS-6045L. Stikalo za vklop/izklop potisnite v položaj ON (Vključ) in počakajte, da LED lučke PWR, PLC in LNK zasvetijo zeleno. Če imate obstoječi PowerLine adapter, pritisnite in 5 sekund držite gumb PLC na kameri. Potem ko PLC lučka LED začne utripati, v naslednjih 60 sekundah pritisnite gumb PLC obstoječem PowerLine adapterju.

#### 3. korak:

Vstavite DCS-6045L CD z gonilniki v CD-ROM pogon. Če se funkcija samodejnega zagona CD-ja na računalniku ne zažene samodejno, pojdite na **Start > Run (Zagon)**. V okvirčku delovanja **D:\setup.exe** (kjer D: predstavlja črko pogona vašega CD-ROM pogona) in kliknite **OK** (V redu). Ko se prikaže zaslon samodejnega zagona, kliknite **Nastavi moje kamero Cloud** in sledite navodilom na zaslonu.

#### 4. korak:

Kliknite gumb **Start**, da zaženete čarovnika in sledite navodilom Čarovnika za namestitev, da zaključite nastavljanje kamere.



# NAMESTITEV IZDELKA

## UPORABNIKI RAČUNALNIKOV MAC

Vstavite namestitveni CD-ROM v CD pogon računalnika. Na namizju odprite CD pogon in dvakrat kliknite datoteko **SetupWizard**.



Čarovnik za  
namestitev

Za približno 20-30 sekund se bo odprl čarovnik za namestitev, ki vas bo popeljal korak po korak skozi postopek namestitve, od povezovanja strojne opreme do nastavljanja vaše kamere in registracije z računom mydlink.



**Opomba:** za portal mydlink mora Java™ delovati pravilno.

Več informacij poiščite na straneh s pogostimi vprašanji na <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

## PLC NAMESTITEV

Lahko ustvarite tudi PLC povezavo. Ustvarjanje PLC povezave:

### 1. korak:

Pritisnite in držite gumb PLC na ozadju kamere za pet sekund. Lučka LED stanja PLC nad gumbom bo začela utripati.

### 2. korak:

Pritisnite gumb PLC na PowerLine adapterju v naslednjih 60 sekundah.

# mydlink PORTAL


Po registriranju vaše kamere DCS-6045L z računom mydlink v Čarovniku za namestitev kamere, boste lahko do kamere dostopali preko spletne strani [www.mydlink.com](http://www.mydlink.com). Po vpisu v vaš mydlink račun, boste videli zaslon podoben sledečemu:

## 1. korak:

Odpriete Internet Explorer in pojdite na <http://www.mydlink.com>, nato se vpišete v mydlink.

## 2. korak:


Na seznamu naprav izberite vašo kamero in prikazala se bo slika v živo z vaše kamere.



## TEHNIČNA PODPORA

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link - ovo spletno stran <http://www.dlink.com>

# CONȚINUTUL PACHETULUI



**POWERLINE HD DAY/NIGHT CLOUD CAMERA**  
DCS-6045L



**ADAPTOR POWERLINE DHP-308AV (NUMAI KIT)**



**CABLU DE ALIMENTARE PENTRU CAMERĂ**



**SUPORT DE MONTARE A CAMEREI**  
INCLUDE GHIDAJ DE ALINIERE ȘI ȘURUBURI DE  
INSTALARE



**CD DE INSTALARE**  
INCLUDE EXPERTUL DE CONFIGURARE ȘI MANUALELE  
TEHNICE



Dacă oricare dintre aceste articole lipsește din pachet, contactați  
furnizorul.

# CERINȚE DE SISTEM

- Computer cu Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP sau Mac cu OS X 10.6 sau superior
- PC cu procesor cu frecvența de cel puțin 1,3 GHz și memorie RAM de cel puțin 128 MB
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6 sau Chrome 20 sau versiuni superioare, cu funcționalitatea Java instalată și activată
- Rețea Ethernet 10/100 existentă

## CONFIGURAREA PRODUSULUI

### UTILIZATOR WINDOWS

#### Pasul 1:

Dacă în rețeaua existentă aveți deja un adaptor PowerLine, treceți la pasul 2. Conectați adaptorul PowerLine la o priză de perete. Conectați un cablu Ethernet de la adaptorul PowerLine la rețeaua existentă.

#### Pasul 2:

Conectați cablul de alimentare al camerei la DCS-6045L. Puneți întrerupătorul de alimentare în poziția PORNIT și așteptați până când LED-urile PWR, PLC și LNK sunt aprinse (verde). Dacă aveți deja un adaptor PowerLine, va trebui să țineți apăsat butonul PLC de pe cameră timp de 5 secunde. După ce LED-ul PLC de la cameră începe să clipească, apăsați butonul PLC de la adaptorul Powerline existent în următoarele 60 de secunde.

#### Pasul 3:

Introduceți CD-ul cu driverul pentru DCS-6045L în unitatea CD-ROM. Dacă funcția de executare automată a CD-ului nu pornește pe computerul dvs., mergeți la **Start > Run (Executare)**. În caseta Run (Executare), tastați **D:\autorun.exe** (unde D: reprezintă litera asociată unității CD-ROM) și apoi faceți clic pe **OK**. Când apare ecranul de executare automată, faceți clic pe **Set up your Cloud Camera (Configurați-vă camera cloud)** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

#### Pasul 4:

Faceți clic pe butonul **Start** pentru a porni expertul, apoi urmați instrucțiunile acestuia pentru a finaliza configurarea camerei.



# CONFIGURAREA PRODUSULUI


## UTILIZATOR MAC

Introduceți discul CD-ROM în unitatea CD a computerului dvs. Pe desktop, deschideți unitatea CD și faceți dubli clic pe fișierul **SetupWizard**.



SetupWizard

În 20-30 de secunde, se va deschide expertul de configurare, care vă va ghida pas cu pas pe parcursul procesului de instalare, de la conectarea componentelor hardware, la configurarea camerei și înregistrarea acesteia în contul mydlink.



**Notă:** portalul mydlink necesită funcționarea corespunzătoare a caracteristicii Java™.

Pentru mai multe instrucțiuni, consultați pagina cu întrebări frecvente referitoare la mydlink, accesând <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

## CONFIGURARE PLC

În mod alternativ, puteți crea o conexiune PLC. Pentru a crea o conexiune PLC:

### Pasul 1:

Țineți apăsat butonul PLC din spatele camerei timp de 5 secunde. LED-ul de stare PLC de culoare verde de deasupra butonului va clipi.

### Pasul 2:

apăsați butonul PLC de la adaptorul Powerline în următoarele 60 de secunde.



# PORTALUL mydlink


După înregistrarea camerei DCS-6045L cu un cont mydlink cu ajutorul expertului de instalare a camerei, veți putea accesa camera de la distanță, prin intermediul site-ului web [www.mydlink.com](http://www.mydlink.com). După ce vă conectați la contul mydlink, veți putea vedea un ecran similar cu cel de mai jos:

## Pasul 1:

Deschideți Internet Explorer și accesați <http://www.mydlink.com>, apoi conectați-vă la mydlink.

## Pasul 2:

Selecția camera din lista de dispozitive și va apărea opțiunea de vizualizare în direct a camerei.



## SUPPORT TEHNIC

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm să vizitați site-ul D-Link <http://www.dlink.com>

## NOTES

## NOTES

## NOTES

## NOTES

## NOTES

## NOTES

## TECHNICAL SUPPORT

UK	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
IRELAND	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
GERMANY	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
FRANCE	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
SPAIN	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
ITALY	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
NETHERLANDS	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
BELGIUM	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
LUXEMBURG	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
POLAND	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
CZECH	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
HUNGARY	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
NORWAY	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
DENMARK	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
FINLAND	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
SWEDEN	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
GREECE	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
PORTUGAL	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>