


D-Link®

DVA-5592


GUIDA RAPIDA

**Configurazione
della Rete Ospiti**




Configurazione della rete Ospiti


Utilizzando un browser internet raggiungere l'indirizzo **192.168.1.1**, inserire il proprio Nome Utente e Password e cliccare su Login per accedere all'interfaccia di configurazione del router.




Fare clic sul pulsante "Configurazione" che si trova in alto a destra nella schermata principale del router.




Cliccare su **WiFi-1.1 (2,4 GHz)** oppure su **WiFi-2.1 (5 GHz)** a seconda della rete che si vuole configurare. La procedura è identica e si possono applicare gli stessi valori per entrambe le configurazioni delle reti ospiti.




Fare clic su **Configurazione avanzata** in basso



Successivamente fare clic su **Access Point**.




A questo punto si deve configurare la rete Ospiti. Per farlo è necessario cliccare sull'icona indicata nell'immagine. **Attenzione** a cliccare sull'icona della seconda rete in elenco, e non della prima che invece è la rete principale.



Il primo menù che viene presentato è quello denominato **Access Point**. Qui in ordine si possono configurare i seguenti campi:

- **Abilita Access Point:** scegliere **Sì**
- **Nome rete (SSID):** in questo campo si assegna alla rete wireless un nome a piacere, a titolo di esempio "Ospiti_HotelCalifornia"
- **Numero massimo di client:** è il numero massimo di connessioni contemporanee alla rete Ospiti che si sta creando. Il valore standard è 128 utenti, ma è possibile anche limitare il numero di utenti.



Successivamente bisogna salvare queste impostazioni cliccando su **Applica** in basso a destra.

