



WIRELESS N300 CLOUD ROUTER  
DIR-626L

# QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONSANLEITUNG  
GUIDE D'INSTALLATION  
GUÍA DE INSTALACIÓN  
GUIDA DI INSTALLAZIONE  
INSTALLATIEHANDLEIDING  
INSTRUKCJA INSTALACJI  
INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA  
TELEPÍTÉSI SEGÉDLET  
INSTALLASJONSVEILEDNING  
INSTALLATIONSVEJLEDNING  
ASENNUSOPAS  
INSTALLATIONSGUIDE  
GUIA DE INSTALAÇÃO  
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU  
KRATKA NAVODILA ZA UPORABO  
GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

# IMPORTANT INFORMATION



## IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR INTERNET SUBSCRIPTION

EN

### USERS WHO SUBSCRIBE TO LIMITED OR "PAY AS YOU USE" BROADBAND INTERNET ACCESS.

In the WAN configuration settings, there is a parameter called Maximum idle timer. This parameter controls how many seconds of inactivity before dropping connection to the Internet. The default setting is "0" which disables this functionality and the Internet will be connected all the time. We suggest that you should change the Maximum idle timer to "300" (5 minutes) so that the device will drop the line after 5 minutes of inactivity and keep usage costs down.

### USERS WHO SUBSCRIBE TO UNLIMITED BROADBAND INTERNET ACCESS.

You can just leave this parameter unchanged or enable Auto-reconnect to be always online.

#### TECHNICAL NOTES:

The Maximum idle timer is only relevant if your ISP is using PPPoE connection.

## INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT VOTRE ABOUNNEMENT INTERNET

FR

### AUX UTILISATEURS QUI ONT SOUSCRIT UN ABOUNNEMENT LIMITÉ OU AVEC PAIEMENT UNIQUEMENT À L'UTILISATION .

Au niveau du paramétrage de la configuration WAN, il y a un paramètre appelé Maximum idle timer. Ce paramètre contrôle le nombre de secondes d'inactivité avec la coupure de la connexion à Internet. Le paramètre par défaut est à "0", ce qui dé invalide cette fonctionnalité et vous connectez à internet tout le temps. Nous vous conseillons de changer le Maximum idle timer à "300" (5 minutes) de sorte que la ligne soit coupée après 5 minutes d'inactivité pour limiter les coûts.

### AUX UTILISATEURS QUI ONT SOUSCRIT UN ABOUNNEMENT INTERNET ILLIMITÉ.

Vous pouvez laisser ce paramètre à 0 ou valider l'Auto-reconnexion pour toujours être en ligne.

#### NOTE TECHNIQUE :

Le Maximum idle timer est utile uniquement si votre FAI utilise une connexion PPPoE.

## INFORMAZIONE IMPORTANTE RIGUARDANTE LA REGISTRAZIONE IN INTERNET

IT

### PER GLI UTENTI CHE SOTTOSCRIVONO UN ABBONAMENTO INTERNET BROADBAND LIMITATO O A "PAGAMENTO PER IL TRAFFICO DATI EFFETTUATO"

Nelle impostazioni della configurazione WAN, c'è un parametro chiamato Maximum idle timer. Questo parametro controlla i secondi di inattività prima di chiudere la connessione ad Internet. L'impostazione di default è "0" che disabilita questa funzione cosicché la connessione ad Internet è sempre attiva in ogni momento. Suggeriamo di cambiare il parametro di Maximum idle timer a "300" (5 minuti) cosicché il dispositivo fermerà la connessione dopo 5 minuti di inattività. In questo modo il costo della telefonata sarà ridotto.

### PER GLI UTENTI CHE SOTTOSCRIVONO UN ABBONAMENTO INTERNET BROADBAND ILLIMITATO.

E' possibile lasciare questo parametro invariato o abilitare la funzione di auto-conessione per rimanere sempre connessi

#### NOTA TECNICA :

Il parametro Maximum idle timer è rilevante solo se l'ISP utilizza una connessione PPPoE

## LOS USUARIOS SUSCRITOS, EN LOS PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN WAN, A UN ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA LIMITADO O DE "PAGO POR USO".

Encontrarán un parámetro llamado Maximum idle timer. Este parámetro controla cuántos segundos de inactividad se permiten antes de que se interrumpa la conexión a Internet. El valor por defecto es "0", y desactiva esta funcionalidad, con lo que se estará conectado ininterrumpidamente a Internet. Se recomienda que se modifique el valor de Maximum idle timer a "300" (5 minutos); así el dispositivo cortará la línea tras 5 minutos de inactividad y se reducirán los costes por uso.

## LOS USUARIOS SUSCRITOS A UN ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA ILIMITADO.

Pueden dejar este parámetro como se encuentra o bien activar Auto-reconnect para estar siempre conectados.

### NOTAS TÉCNICAS:

Maximum idle timer sólo es relevante si el ISP usa una conexión PPPoE.

## WICHTIGE HINWEISE ZUR INTERNET-VERBINDUNG

Beachten Sie bitte, dass bei dem Einsatz eines Routers (oder Modem in Betriebsart "PPPoE") hohe Verbindungskosten entstehen können.

Sie müssen die Einstellungen des Routers Ihrem Tarif und Ihren Surfgewohnheiten anpassen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Insbesondere dann, wenn sie einen Tarif nutzen, bei dem Ihnen die Kosten auf der Basis Ihrer Online-Zeit in Rechnung gestellt werden (zeitbasierend), müssen Sie Ihren Router durch korrekte Einstellung dazu veranlassen, die Verbindung bei Inaktivität zu trennen.

Bei Nutzung eines Tarifs der auf einem festgelegten Volumen (übertragene Datenmenge) beruht, sollten Sie entsprechende Einstellungen verwenden. Auch bei der Nutzung einer Flatrate (Volumen und Zeit unabhängiger Tarif) ist die richtige Wahl der Routereinstellung vorzunehmen.

Nach Durchführung der Einstellungen sollten Sie sich vergewissern, dass Ihre Einstellungen vom Gerät übernommen worden sind. Am besten können Sie dies prüfen, indem Sie das Gerät kurz von der Versorgungsspannung trennen und dann das Konfigurationsmenü erneut aufrufen.

Im Weiteren werden die Einstellungen erläutert, die Sie aktivieren müssen um das entsprechende Verhalten des Gerätes auszulösen.

"ALWAYS-ON" - "MANUAL" - "CONNECT-On-DEMAND" "IMMER AN" - "MANUELL" - "AUF ANFRAGE"

Diese Funktionen steuern das Online-Verhalten der Produkte:

DI (DIR)- Produkte: (siehe auch Hinweis → Maximum Idle Time)

Always-On : Router bleibt ständig mit dem Internet verbunden

Manual: Sie müssen im Menu Status des Routers die Verbindung manuell aktivieren

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf.

DSL - Produkte: (siehe auch Hinweis → Maximum Idle Time)

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf. Wird dieser Funktion nicht aktiviert, dann bleibt das Gerät ständig mit dem Internet verbunden.

"MAXIMUM IDLE TIME" "Maximal untläge Zeit / Leerlaufzeit"

Nach dieser Zeitspanne wird der Router eine ungenutzte Internetverbindung trennen.

Wird hier die Ziffer "0" eingegeben, dann trennt der Router die Verbindung nicht und bleibt mit dem Internet verbunden. Dieses Verhalten ist unabhängig von den anderen Einstellungen des Routers.

Bewährt hat sich eine "MAXIMUM IDLE TIME" von 5 Minuten oder 300 Sekunden.

Zusätzlicher Hinweis:


In vielen Fällen werden unerwünschte Anwählen durch installierte Messenger Programme, Virenscanner oder Programme, die Online Updates suchen, verursacht.

Auch ein E-Mail Programm kann das Verbinden oder "Online bleiben" verursachen, genauso aber auch ein Trojaner oder Virus im System. Eine fehlende Verschlüsselung im Wireless Bereich oder einen von Ihnen zusätzlich installierten und über das Netzwerk mit Ihrem Router verbundenen Accesspoint kann externen Personen die Nutzung Ihres DSL Anschlusses erlauben. Überprüfen Sie Ihre Geräte in dieser Hinsicht.

Wir empfehlen Ihnen, www.dlink.de auf aktuelle Firmware zu überprüfen und die Produkte zu aktualisieren.

Überprüfen Sie nach einem Firmware Update erneut das WAN Menü auf die korrekten Einstellungen und im Betrieb den Router auf das Online-Verhalten.

# CONTENTS OF PACKAGING




If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.

# PRODUCT SETUP

## WEB-BASED SETUP


In order to use all of the functions of this router, you must register it with mydlink. Simply follow the steps at the end of the Setup Wizard during installation to register your product with your mydlink account.

**NOTE:** After mydlink registration is completed, your router's default PPPoE, L2TP, PPTP connection will be set to Always On. If your ISP charges for usage, you may wish to manually choose Dial On Demand as your default setting.



### Step 1


Position your router close to your modem and the computer that is already online. Place this router in an open area of your intended work area for better wireless coverage.



### Step 2

Unplug the Ethernet cable from your modem that is connected to your computer. Plug it into the port labeled INTERNET on the router.

Connect the supplied power adapter into the power port on the back of the router and then plug into a power outlet or surge protector. Verify the power light is lit.



### Step 3

Plug one end of the included Ethernet cable into the black port labeled **1** on the back of the router. Plug the other end of this cable into the Ethernet port on your computer.

Alternatively, you can connect to the router through Wi-Fi. Go to your computer or mobile device's Wi-Fi settings. Select the network that is printed on the included Wi-Fi Configuration Note (ex: **dlink-A8FA**), then enter the Wi-Fi password also printed on the Wi-Fi Configuration Note (ex: **akbdj19368**).



### Step 4

From the computer you connected to the router, open a web browser. If you are not automatically directed to the D-Link Setup Wizard page, enter <http://dlinkrouter.local> into the address bar. Follow the onscreen instructions to configure your D-Link router. If you wish to configure your router manually, use **Admin** as your username and leave the password blank.

The full product manual is available on the included CD or from the D-Link website.

# TROUBLESHOOTING

## SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

### 1. HOW DO I CONFIGURE MY DIR-626L ROUTER MANUALLY?

- Connect your PC to the router using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the address <http://dlinkrouter.local>
- The default username is 'Admin'. The default password is " (leave the field blank).
- If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the router to set the password back to " (leave the field blank).

### 2. HOW DO I RESET MY DIR-626L ROUTER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the router is powered on.
  - Press and hold the reset button at the bottom of the device for 10 seconds.
- Note:** Resetting the router to factory default will erase the current configuration settings. To re-configure your settings, log into the router as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

### 3. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WI-FI NAME(SSID) OR WI-FI PASSWORD?

- For every PC that needs to connect to the router wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wi-Fi Name (SSID) and encryption key.
- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC. You will find a dedicated area on the back of this document to save this important information for future use.

### 4. WHY CAN I NOT GET AN INTERNET CONNECTION?

- For ADSL users, please contact your ISP to make sure the service has been enabled/connected by your ISP and that your ISP username and password is correct.

### 5. WHY CAN'T I REGISTER MY DEVICE WITH MYDLINK?

- If you experience issues registering this router with your mydlink account, try performing a hard reset by using an unfolded paperclip to press and hold the reset button for 10 seconds while the router is powered on. This may be necessary if you purchased an open box or resold unit.

## TECHNICAL SUPPORT

**United Kingdom (Mon-Fri)** website: <http://www.dlink.co.uk> FTP: <ftp://ftp.dlink.co.uk>

Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am- 05.30pm)


(BT 10ppm, other carriers may vary.)

**Ireland (Mon-Fri)**

All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

# PACKUNGS- INHALT



**HANDBUCH CD**  
ENTHÄLT TECHNISCHE HANDBÜCHER

**WIRELESS N300 CLOUD ROUTER**  
DIR-626L

**STROMADAPTER/STECKERNETZTEIL**  
12V 1A

**ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)**  
SCHLIESSEN SIE DEN ROUTER WÄHREND DES SETUP-VORGANGS AN IHREN PC AN

**WI-FI-KONFIGURATIONSHINWEIS**  
ENTHÄLT DIE STANDARDMÄSSIGEN WI-FI-INFORMATIONEN  
DES ROUTERS


Wenn eines dieser Elemente in Ihrer Packung fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

# EINRICHTUNG DES PRODUKTS

## WEBBASIERTE EINRICHTUNG


Um alle Funktionen dieses Router nutzen zu können, müssen Sie es in mydlink registrieren. Folgen Sie dazu während der Installation einfach den Schritten am Ende des Setup-Assistenten, um Ihr Produkt in Ihrem mydlink-Konto zu registrieren.

**HINWEIS:** Sobald die mydlink-Registrierung abgeschlossen ist, wird die standardmäßige PPPoE-, L2TP-, PPTP-Verbindung Ihres Routers auf 'Always On' (Immer aktiv) gesetzt. Falls Ihr Internetdienstanbieter für die Nutzung eine Gebühr erhebt, möchten Sie eventuell manuell die Option 'Dial On Demand' (Einwahl nach Bedarf) als Ihre Standardeinstellung wählen.



### Schritt 1


Stellen Sie Ihren Router nicht weit entfernt von Ihrem Modem und dem Computer auf, der bereits online ist. Um eine bessere drahtlose (kabellose) Abdeckung zu erzielen, stellen Sie diesen Router an einem leicht zugänglichen und offenen Bereich Ihres geplanten Arbeitsbereichs auf.



### Schritt 2

Ziehen Sie das Ethernet-Kabel von Ihrem Modem ab, das an Ihren Computer angeschlossen ist. Stecken Sie es in den mit INTERNET gekennzeichneten Port des Routers.

Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil (Stromadapter) an den Stromeingangs-Port (Power Port) auf der Rückseite des Routers und an die Stromversorgung oder einen Überspannungsschutz an. Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige leuchtet.



### Schritt 3

Stecken Sie das eine Ende des im Lieferumfang Ihres Routers enthaltenen Ethernet-Kabels in den mit 1 gekennzeichneten blauen Port auf der Rückseite des Routers. Stecken Sie das andere Ende dieses Kabels in den Ethernet-Port Ihres Computers.

Als Alternative können Sie auch eine Verbindung zu dem Router über Wi-Fi herstellen. Rufen Sie dazu die Wi-Fi-Einstellungen Ihres Computers oder mobilen Geräts auf. Wählen Sie das auf dem mitgelieferten Wi-Fi-Konfigurationshinweis angegebene Netzwerk (z. B.: **dlink-A8FA**) und geben Sie dann das ebenfalls auf dem Wi-Fi-Konfigurationshinweis angegebene Wi-Fi-Kennwort ein (z. B.: **akbdj19368**).



### Schritt 4

Öffnen Sie einen Webbrowser auf dem Computer, den Sie an den Router angeschlossen haben. Falls Sie nicht automatisch auf die Seite des D-Link Setup-Assistenten weitergeleitet werden, geben Sie <http://dlinkrouter.local> auf der Adresszeile ein. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Konfiguration Ihres D-Link Routers. Wenn Sie Ihren Router manuell konfigurieren möchten, geben Sie **Admin** als Ihren Benutzernamen ein und lassen Sie das Feld für das Kennwort leer.

Das umfassende Handbuch zum Produkt steht Ihnen auf der mitgelieferten CD oder auf der Website von D-Link zur Verfügung.

# FEHLERBEHEBUNG

## EINRICHTUNGS- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

### 1. WIE KONFIGURIERE ICH MEINEN DIR-626L ROUTER MANUELL?

- Schließen Sie Ihren PC mithilfe eines Ethernet-Kabels an den Router an.
- Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die Adresse <http://dlinkrouter.local> ein.
- Der standardmäßig vorgegebene Benutzername ist 'Admin'. Lassen Sie das Feld für das Kennwort leer.
- Wenn Sie das Kennwort geändert haben und sich nicht daran erinnern können, müssen Sie den Router zurücksetzen, um das Kennwort zurück auf (leeres Feld) zu setzen (lassen Sie das Feld leer).

### 2. WIE SETZE ICH MEINEN DIR-626L ROUTER AUF DIE WERKSEITIGEN STANDARDEINSTELLUNGEN ZURÜCK?

- Stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist.
- Halten Sie die Rücksetztaste (Reset) auf der Unterseite des Gerätes 10 Sekunden lang gedrückt.

**Hinweis:** Durch das Rücksetzen des Routers auf die werkseitigen Standardeinstellungen werden die aktuellen Konfigurationseinstellungen gelöscht. Um Ihre Einstellungen erneut zu konfigurieren, melden Sie sich am Router an (wie in Frage 1 erläutert), und führen Sie dann den Setup-Assistenten aus.

### 3. WIE FÜGE ICH EINEN NEUEN DRAHTLOSEN CLIENT ODER PC HINZU, WENN ICH MEINEN WiFi-NAMEN (SSID) ODER MEIN WiFi-PASSWORT VERGESSEN HABE?

- Für jeden PC, der drahtlos mit dem Router verbunden werden soll, müssen Sie sicherstellen, dass Sie den korrekten WiFi-Namen (SSID) und Verschlüsselungscode verwenden.
- Verwenden Sie die webbasierte Benutzeroberfläche (wie in Frage 1 weiter oben geschrieben), um Ihre Funkeinstellungen zu prüfen oder zu wählen.
- Sie sollten diese Einstellungen unbedingt aufschreiben, damit Sie diese in jeden drahtlos verbundenen PC eingeben können. Damit Sie sich diese wichtigen Informationen notieren können und für den zukünftigen Gebrauch schnell verfügbar haben, steht Ihnen auf der Rückseite dieses Dokuments ein entsprechend dafür vorgesehener Platz zur Verfügung.

### 4. WARUM KANN ICH KEINE INTERNETVERBINDUNG HERSTELLEN?

- ADSL-Nutzer sollten sich an ihren Internetdienstanbieter wenden und sich vergewissern, dass der ADSL-Dienst aktiviert wurde und/oder eine Verbindung zum Anbieter vorliegt und dass ihr vom Internetdienstanbieter zugewiesener Benutzername und ihr Kennwort korrekt sind.

### 5. WARUM KANN ICH MEIN GERÄT NICHT UNTER MYLINK REGISTRIEREN?

- Sollten Sie Probleme haben, diesen Router in Ihrem mydlink-Konto zu registrieren, versuchen Sie die Einstellungen Ihrer Router zurückzusetzen (auch Hard Reset genannt), indem Sie eine entsprechend auseinandergesetzte Büroklammer (oder einen ähnlich spitzen Gegenstand) verwenden und damit mindestens 10 Sekunden lang auf die Rücksetztaste drücken, während Ihr Router eingeschaltet ist. Das ist möglicherweise dann nötig, wenn Sie ein nicht direkt vom Fachhändler angebotenes oder ein weiterverkauftes Gerät erworben haben.

## TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

**Deutschland:** Web: <http://www.dlink.de>

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

**Österreich:** Web: <http://www.dlink.at>

Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

**Schweiz:** Web: <http://www.dlink.ch>

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

\* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

# CONTENU DE LA BOÎTE

FRANÇAIS



**CD DES MANUELS**  
COMPORTE LES MANUELS TECHNIQUES



**WIRELESS N300 CLOUD ROUTER**  
DIR-626L



**ADAPTATEUR SECTEUR**  
12V 1A



**CÂBLE ETHERNET (CAT 5 UTP)**  
CONNECTEZ LE ROUTEUR AU PC PENDANT LA CONFIGURATION.



**NOTE SUR LA CONFIGURATION DU WI-FI**  
COMPORTE LES DONNÉES WI-FI PAR DÉFAUT DU ROUTEUR




Contactez immédiatement votre revendeur s'il manque l'un de ces éléments de la boîte.

# CONFIGURATION DU PRODUIT

## CONFIGURATION WEB


Pour utiliser toutes les fonctions de ce routeur, vous devez l'enregistrer sur mydlink. Il suffit pour cela de suivre les étapes indiquées à la fin de l'Assistant de configuration, pendant l'installation, pour enregistrer le produit sur votre compte mydlink.

**REMARQUE :** Une fois l'enregistrement mydlink effectué, la connexion PPPoE, L2TP ou PPTP par défaut du routeur est configurée sur Always On (Toujours active). Si votre FAI applique des frais d'utilisation, vous voudrez peut-être choisir manuellement Dial On Demand (Connexion à la demande) comme paramètre par défaut.



### Étape 1


Placez le routeur à proximité de votre modem et de votre ordinateur déjà en ligne. Installez-le dans un lieu ouvert de l'espace de travail prévu pour obtenir une meilleure couverture.



### Étape 2

Débranchez le câble Ethernet du modem connecté à votre ordinateur. Branchez-le dans le port étiqueté INTERNET du routeur.

Connectez une extrémité de l'adaptateur d'alimentation joint dans le port d'alimentation (à l'arrière du routeur) et l'autre, dans une prise de courant ou un parasurtenseur. Vérifiez que le voyant d'alimentation s'allume.



### Étape 3

Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni dans le port bleu étiqueté **1** à l'arrière du routeur. Branchez l'autre extrémité de ce câble au port Ethernet de votre ordinateur.

Vous pouvez également vous connecter au routeur à l'aide du Wi-Fi. Accédez aux paramètres Wi-Fi de votre ordinateur ou de votre périphérique mobile. Sélectionnez le réseau indiqué dans la Note sur la configuration du Wi-Fi incluse (par ex. **dlink-A8FA**), puis saisissez le mot de passe Wi-Fi également indiqué sur cette même Note (par ex. **akbdj19368**).



### Étape 4

Sur l'ordinateur connecté au routeur, ouvrez un navigateur Web. Si vous n'êtes pas redirigé automatiquement vers la page Assistant de configuration D-Link, saisissez <http://dlinkrouter.local> dans la barre d'adresse. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre routeur D-Link. Si vous souhaitez configurer votre routeur manuellement, utilisez **Admin** comme nom d'utilisateur et laissez le mot de passe vierge.

Le manuel complet du produit est disponible sur le CD joint et sur le site Web de D-Link.

# RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

## PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

### 1. COMMENT CONFIGURER MON ROUTEUR DIR-626L MANUELLEMENT?

- Connectez votre PC au routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
- Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse <http://dlinkrouter.local>
- Le nom d'utilisateur par défaut est « Admin ». Par défaut, il n'y a pas de mot de passe (laissez le champ vide).
- Si vous avez modifié le mot de passe et que vous ne vous en rappelez plus, réinitialisez le routeur pour restaurer le paramètre par défaut, à savoir aucun mot de passe (champ vide).

### 2. COMMENT RÉINITIALISER MON ROUTEUR DIR-626L À SES PARAMÈTRES D'USINE ?

- Vérifiez que le routeur est sous tension.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé au-dessous de l'appareil pendant 10 secondes.

**Remarque :** Le fait de rétablir les paramètres d'usine du routeur efface l'ensemble des paramètres de la configuration actuelle. Pour reconfigurer vos paramètres, connectez-vous au routeur comme expliqué en réponse à la question 1, puis lancez l'assistant de configuration.

### 3. COMMENT AJOUTER UN NOUVEAU CLIENT SANS FIL OU UN PC SI J'AI OUBLIÉ MON NOM (SSID) OU MON MOT DE PASSE WI-FI ?

- Pour chaque PC à connecter sans fil au routeur, vous devez veiller à utiliser le nom Wi-Fi (SSID) et la clé de chiffrement corrects.
- Utilisez l'interface utilisateur Web (comme décrit en réponse à la question 1) pour vérifier les paramètres sans fil ou en choisir d'autres.
- Veillez à noter ces paramètres afin de pouvoir les entrer dans chaque PC connecté sans fil. Vous trouverez une zone prévue à cet effet au dos de ce document pour conserver ces informations importantes, qui seront réutilisées ultérieurement.

### 4. POURQUOI EST-CE QUE JE NE PARVIENS PAS À ÉTABLIR UNE CONNEXION INTERNET ?

- Pour les utilisateurs de l'ADSL, contactez votre FAI pour vous assurer que le service est bien activé, et que le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis sont corrects.

### 5. POURQUOI EST-CE QUE JE NE PARVIENS PAS À ENREGISTRER MON PÉRIPHÉRIQUE SUR MYLINK ?

- Si vous rencontrez des problèmes pour enregistrer ce routeur sur votre compte mylink, essayez d'effectuer une réinitialisation complète à l'aide d'un trombone déplié, que vous maintenez appuyé sur le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes alors que le routeur est sous tension. Cette opération peut être nécessaire si vous avez acheté une boîte ouverte ou un périphérique de seconde main.

## ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique D-Link sur internet :<http://www.dlink.fr>

Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17

Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés)

# CONTENIDO DEL PAQUETE

ESPAÑOL



**CD DEL MANUAL**  
INCLUYE MANUALES TÉCNICOS



**WIRELESS N300 CLOUD ROUTER**  
DIR-626L



**ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN**  
12V 1A



**CABLE ETHERNET (CAT5 UTP)**  
CONECTE EL ROUTER AL PC DURANTE LA INSTALACIÓN



**NOTA DE CONFIGURACIÓN WI-FI**  
CONTIENE LA INFORMACIÓN DE WI-FI PREDETERMINADA  
DEL ROUTER




Si falta cualquiera de estos componentes del paquete, póngase en contacto con el proveedor.

# CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

## CONFIGURACIÓN BASADA EN LA WEB


Para utilizar todas las funciones de este router, debe registrarlo con mydlink. Simplemente siga los pasos que aparecen al final del Asistente de configuración durante la instalación para registrar el producto con su cuenta de mydlink.

**NOTA:** una vez finalizado el registro en mydlink, la conexión PPPoE, L2TP, PPTP predeterminada del router se establecerá en Siempre activado. Si su ISP cobra por la utilización, puede que desee seleccionar manualmente Marcar a petición como su parámetro predeterminado.



### Paso 1


Coloque el router cerca del módem y del ordenador que ya está en línea. Coloque el router en una zona abierta del lugar de trabajo previsto para conseguir una mejor cobertura inalámbrica.



### Paso 2

Desenchufe el cable Ethernet del módem que está conectado al ordenador. Enchúfelo en el puerto con la etiqueta INTERNET en el router.

Conecte el adaptador de alimentación suministrado en el puerto de alimentación en la parte posterior del router y, a continuación, enchúfelo en una toma de alimentación o protector de sobretensión. Compruebe que está encendida la luz de alimentación.



### Paso 3

Enchufe un extremo del cable Ethernet incluido en el puerto azul con la etiqueta 1 en la parte posterior del router. Enchufe el otro extremo de este cable al puerto Ethernet de su ordenador.

Como alternativa, puede conectarse al router a través de Wi-Fi. Vaya a los parámetros Wi-Fi del ordenador o dispositivo móvil. Seleccione la red que aparece impresa en la Nota de configuración Wi-Fi incluida (p. ej.: **dlink-A8FA**) y, a continuación, introduzca la contraseña de Wi-Fi que también aparece impresa en la Nota de configuración Wi-Fi (p. ej.: **akbdj19368**).



### Paso 4

Desde el ordenador que ha conectado al router, abra un explorador de web. Si el sistema no le dirige automáticamente a la página Asistente de configuración D-Link, introduzca **http://dlinkrouter.local** en la barra de direcciones. Siga las instrucciones de la pantalla para configurar su router D-Link. Si desea configurar el router manualmente, utilice **Admin** como nombre de usuario y deje la contraseña en blanco.

El manual completo del producto está disponible en el CD incluido o en el sitio web de D-Link.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

### 1. ¿CÓMO DEBO CONFIGURAR MI ROUTER DIR-626L MANUALMENTE?

- Conecte el PC al router con un cable Ethernet.
- Abra un explorador web e introduzca la dirección <http://dlinkrouter.local>
- El nombre de usuario predeterminado es "Admin". La contraseña predeterminada es " " (deje el espacio en blanco).
- Si ha cambiado la contraseña y no la recuerda, deberá reiniciar el router para restablecer la contraseña en " " (deje el espacio en blanco).

### 2. ¿CÓMO PUEDO REINICIAR MI ROUTER DIR-626L EN LOS PARÁMETROS PREDETERMINADOS DE FÁBRICA?

- Compruebe que el router está encendido.
- Pulse y mantenga pulsado durante 10 segundos el botón de reinicio en la parte inferior del dispositivo.

**Nota:** al restablecer la configuración predeterminada, se borrarán los ajustes de configuración actuales. Para reconfigurar los ajustes, acceda al router tal como se describe en la pregunta 1; a continuación, ejecute el asistente de configuración.

### 3. ¿CÓMO PUEDO AGREGAR UN NUEVO CLIENTE O PC INALÁMBRICO SI HE OLVIDADO MI NOMBRE WI-FI (SSID) O LA CONTRASEÑA WI-FI?

- Para cada uno de los PC que necesite conectar de forma inalámbrica al router, es necesario que se asegure de utilizar el nombre de Wi-Fi (SSID) y la clave de cifrado correctos.
- Utilice la interfaz de usuario basada en Web (como se describe en la pregunta 1 anterior) para consultar o elegir su configuración inalámbrica.
- Asegúrese de escribir estos parámetros, para poder introducirlos en cada PC conectado de forma inalámbrica. Encontrará una zona específica en el dorso de este documento para guardar esta información importante para poder utilizarla en el futuro.

### 4. ¿POR QUÉ NO CONSIGO CONECTarme A INTERNET?

- Para los usuarios de ADSL, póngase en contacto con su ISP para confirmar que ha activado/conectado el servicio y que su nombre de usuario y contraseña de ISP son correctos.

### 5. ¿POR QUÉ NO PUEDO REGISTRAR MI DISPOSITIVO CON MYDLINK?

- Si tiene problemas para registrar este router con su cuenta de mydlink, intente realizar una reinicialización completa manteniendo pulsado el botón Restablecer con el extremo de un clip durante 10 segundos mientras se enciende el router. Esto puede ser necesario si ha adquirido una unidad abierta o de segunda mano.

## ASISTENCIA TÉCNICA

<http://www.dlink.es>

Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min

De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

ITALIANO



**CD DEL MANUALE**  
INCLUDE I MANUALI TECNICI



**WIRELESS N300 CLOUD ROUTER**  
DIR-626L



**ALIMENTATORE**  
12V 1A



**CAVO ETHERNET (UTP CAT5)**  
CONSENTE DI COLLEGARE IL ROUTER AL PC DURANTE LA CONFIGURAZIONE



**NOTA SULLA CONFIGURAZIONE WI-FI**  
CONTIENE INFORMAZIONI SULLA IMPOSTAZIONI WI-FI  
PREDEFINITE DEL ROUTER




Se uno di questi articoli non sono inclusi nella confezione,  
rivolgersi al rivenditore.

# CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

## CONFIGURAZIONE BASATA SUL WEB


Per poter utilizzare tutte le funzioni del router, è necessario registrarlo in mydlink. Attenersi alle istruzioni visualizzate al termine della Configurazione guidata durante l'installazione per registrare il prodotto con l'account mydlink.

**NOTA:** una volta completata la registrazione a mydlink, la connessione PPPoE, L2TP o PPTP predefinita del router verrà impostata su Sempre attiva. Se l'ISP prevede l'addebito in base all'utilizzo, è consigliabile scegliere manualmente la connessione a richiesta come impostazione predefinita.



### Passaggio 1


Posizionare il router accanto al modem e al computer che è già online. Per una migliore copertura wireless, sistemare il router in un punto privo di ostacoli dell'area di lavoro prevista.



### Passaggio 2

Scollegare il cavo Ethernet dal modem collegato al computer. Collegarlo alla porta etichettata con INTERNET sul router.

Collegare un'estremità del cavo di alimentazione fornito alla porta di alimentazione sul retro del router e l'altra estremità a una presa elettrica o a un dispositivo di protezione da sovrattensioni. Verificare che la spia di alimentazione sia accesa.



### Passaggio 3

Collegare un'estremità del cavo Ethernet in dotazione alla porta blu etichettata con 1 sul retro del router. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta Ethernet del computer.

In alternativa, è possibile collegarsi al router tramite Wi-Fi. Passare alle impostazioni Wi-Fi del computer o del dispositivo mobile. Selezionare la rete indicata nella nota di configurazione Wi-Fi fornita (es.: **dlink-A8FA**), quindi immettere la password Wi-Fi, anch'essa indicata nella stessa nota (es.: **akbdj19368**).



### Passaggio 4

Dal computer collegato al router aprire un browser Web. Se non si viene automaticamente reindirizzati alla pagina della Configurazione guidata D-Link, immettere **http://dlinkrouter.local** nella barra degli indirizzi. Attenersi alle istruzioni visualizzate per configurare il router D-Link. Se si desidera configurare il router manualmente, specificare **Admin** come nome utente e lasciare vuoto il campo della password.

Il manuale completo del prodotto è disponibile nel CD in dotazione o sul sito Web di D-Link.

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

ITALIANO

### 1. COME È POSSIBILE CONFIGURARE IL ROUTER DIR-626L MANUALMENTE?

- Collegare il PC al router utilizzando un cavo Ethernet.
- Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo <http://dlinkrouter.local>
- Il nome utente predefinito è 'Admin'. La password predefinita è " (lasciare il campo vuoto).
- Se la password è stata modificata e non si riesce a ricordarla, sarà necessario ripristinare il router in modo da reimpostare la password su " (campo vuoto).

### 2. COME È POSSIBILE RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DEL ROUTER DIR-626L?

- Assicurarsi che il router sia acceso.
- Premere e tenere premuto il pulsante di ripristino nella parte inferiore del dispositivo per 10 secondi.

**Nota:** il ripristino delle impostazioni predefinite del router comporterà la cancellazione delle attuali impostazioni di configurazione. Per configurare nuovamente le impostazioni accedere al router come descritto alla domanda 1, quindi avviare la Configurazione guidata.

### 3. COME È POSSIBILE AGGIUNGERE UN NUOVO CLIENT O PC WIRELESS SE SI È DIMENTICATO IL NOME DELLA RETE WI-FI (SSID) O LA PASSWORD WI-FI?

- È necessario verificare che per ogni PC da connettere al router in modalità wireless vengano utilizzati il nome della rete WI-FI (SSID) e la chiave di crittografia corretti.
- Utilizzare l'interfaccia utente basata sul Web (descritta nella risposta alla domanda 1) per verificare o selezionare le impostazioni wireless.
- Assicurarsi di prendere nota di queste impostazioni in modo da poterle immettere in ogni PC connesso alla rete wireless. Sul retro di questo documento è presente un'area dedicata in cui salvare queste informazioni importanti per un utilizzo futuro.

### 4. PERCHÉ LA CONNESSIONE INTERNET NON È DISPONIBILE?

- Gli utenti della linea ADSL devono invece contattare l'ISP per verificare l'attivazione/conessione del servizio e la correttezza del nome utente e della password assegnata.

### 5. PERCHÉ NON SI RIESCE A REGISTRARE IL DISPOSITIVO IN MYDLINK?

- Se si riscontrano problemi durante la registrazione del router con l'account mydlink, provare a eseguire una reimpostazione hardware, ovvero utilizzare una graffetta raddrizzata per tenere premuto il pulsante RESET per 10 secondi mentre il router è acceso. Tale operazione potrebbe essere necessaria se è stata acquistata un'unità in confezione aperta o rivenduta.

## SUPPORTO TECNICO


<http://www.dlink.it/support>

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Telefono: 02 87366396

# INHOUD VAN VERPAKKING

NEDERLANDS



**CD MET HANDLEIDINGEN**  
TECHNISCHE HANDLEIDINGEN INBEGREPEN

**WIRELESS N300 CLOUD ROUTER**  
DIR-626L

**STROOMADAPTER**  
12V 1A

**ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)**  
SLUIT TIJDENS DE INSTALLATIE DE ROUTER AAN OP UW PC

**WI-FI CONFIGURATIE-OPMERKING**  
BEVAT DE STANDAARD WI-FI INFORMATIE VAN DE ROUTER


Neem contact op met uw verkoper wanneer items uit uw verpakking ontbreken.

# PRODUCTINSTALLATIE

## WEBGEBASEERDE INSTALLATIE


**U dient de router te registreren bij mydlink om alle functies van deze router te gebruiken.** Volg gewoon de stappen aan het einde van de Installatiewizard tijdens de installatie om uw product te registreren met uw mydlink account.

**OPMERKING:** nadat de mydlink-registratie is voltooid, wordt de standaard PPPoE-, L2TP-, PPTP-verbinding van je router ingesteld op Altijd Aan. Indien je ISP kosten aanrekt voor gebruik, kan je Bellen op verzoek handmatig kiezen als je standaardinstelling.



### Stap 1


Plaats uw router dicht bij uw modem en de computer die al online is. Plaats deze router in een open gebied van uw beoogde werkgebied voor een beter draadloos bereik.



### Stap 2

Koppel de Ethernet-kabel uit uw modem die is aangesloten op uw computer. Steek dit in de poort met het label INTERNET op de router.

Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op de stroompoort op de achterkant van de router en steek deze vervolgens in een stroombron of piekbeveiliger. Controleer of het aan/uit-lampje brandt.



### Stap 3

Steek het ene uiteinde van de meegeleverde Ethernet-kabel in de blauwe poort met het label 1 aan de achterkant van de router. Steek het andere uiteinde van deze kabel in de Ethernet-poort op uw computer.

Of u kunt een verbinding maken met de router via Wi-Fi. Ga naar de Wi-Fi-instellingen van uw computer of mobiel toestel. Selecteer het netwerk dat afgedrukt is op de meegeleverde Wi-Fi configuratie-opmerking (bijv: **dlink-A8FA**), voer vervolgens het Wi-Fi wachtwoord in dat ook op de Wi-Fi configuratie-opmerking is afgedrukt (bijv: **akbdj19368**).



### Stap 4

Op de computer die u op de router hebt aangesloten opent u een webbrowser. Indien u niet automatisch naar de pagina voor de D-Link installatiewizard wordt gebracht, typt u <http://dlinkrouter.local> in de adresbalk. Volg de instructies op het scherm om uw D-Link router te configureren. Gebruik **Admin** als uw gebruikersnaam en laat het wachtwoord leeg indien u uw router handmatig wilt configureren.

De volledige producthandleiding is beschikbaar op de meegeleverde cd of van de D-Link website.

# PROBLEEMOPLOSSING

## INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

### 1. HOE KAN IK MIJN DIR-626L ROUTER HANDMATIC CONFIGUREEREN?

- Sluit uw pc aan op de router met behulp van een Ethernet-kabel.
- Open een webbrowser en voer het adres in <http://dlinkrouter.local>
- De standaard gebruikersnaam is 'Admin'. Het standaard wachtwoord is " (vak leeg laten).
- Als u het wachtwoord veranderd hebt en u het zich niet kunt herinneren, moet u de router opnieuw instellen om het wachtwoord opnieuw op " (vak leeg laten) in te stellen.

### 2. HOE RESET IK MIJN DIR-626L ROUTER OP DE STANDAARD FABRIEKINSTELLINGEN?

- Controleer of de router is ingeschakeld.
  - Druk op de reset-knop op de achterzijde van het apparaat en houd deze gedurende 10 seconden ingedrukt.
- Opmerking:** Door de router opnieuw in te stellen op de standaard fabriekinstellingen worden de huidige configuratie-instellingen gewist. Om uw instellingen opnieuw te configureren meldt u zich aan op de router, zoals beschreven in vraag 1, voer vervolgens de installatiewizard uit.

### 3. HOE VOEG IK EEN NIEUWE DRAADLOZE CLIENT OF PC TOE INDIEN IK MIJN WI-FI NAAM (SSID) OF WI-FI WACHTWOORD BEN VERGETEN?

- Voor iedere pc die draadloos verbinding moet maken met de router, dient u ervoor te zorgen dat u de correcte Wi-Fi naam (SSID) en coderingscode gebruikt.
- Gebruik de webgebaseerde gebruikersinterface (zoals beschreven in vraag 1 bovenstaand) om uw draadloze instellingen te controleren of te kiezen.
- Noteer deze instellingen zodat u ze kunt invoeren in iedere draadloos aangesloten pc. Op de ommezijde van dit document vindt u een gebied dat specifiek hiertoe voorzien is. Dit is belangrijke informatie voor toekomstig gebruik.

### 4. WAAROM KAN IK GEEN INTERNETVERBINDING KRIJGEN?

- ADSL-gebruikers dienen contact op te nemen met hun ISP om zeker te stellen dat de service geactiveerd/aangesloten werd door uw ISP en dat uw ISP gebruikersnaam en wachtwoord correct is.

### 5. WAAROM KAN IK MIJN TOESTEL NIET REGISTREREN MET MYDLINK?

- Indien u problemen ervaart met het registreren van deze router met uw mydlink account, probeert u best een harde reset uit te voeren met behulp van een opengevouwen papierklem. Druk met de punt van de klem op de reset-knop en houd deze gedurende 10 seconden ingedrukt, terwijl de router opstart. Dit is mogelijk noodzakelijk indien u een open doos of tweedehands toestel hebt gekocht.

## TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Technische ondersteuning voor klanten in Nederland:

[www.dlink.nl](http://www.dlink.nl) / 0107994344 / €0.15per minuut.


Technische ondersteuning voor klanten in België:

[www.dlink.be](http://www.dlink.be) / 033039971 / €0.175per minuut(spitsuren), €0.0875per minuut(daluren)

Technische ondersteuning voor klanten in Luxemburg:

[www.dlink.be](http://www.dlink.be) / +32 70 66 06 40

# ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



**PŁYTA INSTALACYJNA**  
ZAWIERA INSTRUKCJE TECHNICZNE

**WIRELESS N300 CLOUD ROUTER**  
**DIR-626L**

**ZASILACZ SIECIOWY**  
12V 1A

**KABEL ETHERNET (CAT5 UTP)**  
W CZASIE INSTALACJI NALEŻY PODŁĄCZYĆ ROUTER DO  
KOMPUTERA

**INFORMACJA O KONFIGURACJI Wi-Fi**  
ZAWIERA DOMYŚLNE INFORMACJE O ŁĄCZU Wi-Fi ROUTERA

Jeśli w opakowaniu brakuje jakiegokolwiek elementu, skontaktuj się ze sprzedawcą.


POLSKI

# INSTALACJA PRODUKTU

## KONFIGURACJA SIECIOWA

Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji routera, należy zarejestrować się za pośrednictwem usługi mydlink. W tym celu wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi po zakończeniu instalacji z pomocą Kreatora instalacji.


**UWAGA:** Po zarejestrowaniu usługi mydlink domyślne połączenie PPPoE, L2TP i PPTP routera będzie ustawione jako Zawsze włączone. Jeśli dostawca usług internetowych pobiera opłatę za połączenie, można ręcznie wybrać opcję Połączenie na żądanie jako ustawienie domyślne.



### Krok 1

Ustaw router w niewielkiej odległości od modemu i komputera połączonego z Internetem.


W celu uzyskania lepszego zasięgu sieci bezprzewodowej, wokół routera należy zapewnić nieco otwartej przestrzeni.



### Krok 2

Odlacz kabel ethernetowy od modemu, który jest podłączony do komputera. Podłącz kabel do portu oznaczonego INTERNET w routerze.

Podłącz dostarczony zasilacz sieciowy do portu zasilania z tyłu routera, a następnie podłącz go do gniazdka zasilania lub listwy przeciwprzepięciowej. Upewnij się, że świeci się lampka zasilania.



### Krok 3

Podłącz jeden koniec załączonego kabla ethernetowego do niebieskiego portu oznaczonego **1** znajdującego się z tyłu routera. Podłącz drugi koniec kabla do portu Ethernet w komputerze.

Möżesz również połączyć się z routera przez Wi-Fi. Przejdz do ustawień Wi-Fi swojego komputera lub urządzenia przenośnego. Wybierz sieć, która została wskazana w załączonej Informacji o konfiguracji Wi-Fi (np. **dlink-A8FA**), a następnie wprowadź hasło Wi-Fi, które również zostało podane w Informacji o konfiguracji Wi-Fi (np.: **akbdj19368**).



### Krok 4

Na komputerze, który został połączony do routera, otwórz przeglądarkę internetową. W przypadku braku przekierowania do strony Kreatora instalacji D-Link wprowadź w pasku adresu adres <http://dlinkrouter.local>. Aby skonfigurować router D-Link, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli chcesz skonfigurować routera ręcznie, podaj nazwę użytkownika **Admin**, a pole hasła pozostaw puste.

Kompletny podręcznik użytkownika jest dostępny na załączonym dysku CD oraz na stronie D-Link.

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

## PROBLEMY Z INSTALACJĄ I KONFIGURACJĄ

### 1. W JAKI SPOSÓB SKONFIGUROWAĆ ROUTER DIR-626L RĘCZNIE?

- Podłącz komputer PC do routera przy użyciu kabla ethernetowego.
- Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz adres <http://dlinkrouter.local>
- Domyślna nazwa użytkownika to „Admin”. Hasło domyślne to " (nie wypełniaj tego pola).
- W przypadku zmiany hasła, gdy się je zapomniało, należy zresetować router, aby ponownie ustawić hasło " (pole hasła pozostaw puste).

### 2. JAK ZRESETOWAĆ ROUTER DIR-626L DO DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ FABRYCZNYCH?

- Upewnij się, że router jest podłączony do zasilania.
  - Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund znajdujący się z tyłu urządzenia przycisk reset.
- Uwaga:** Zresetowanie routera do domyślnych ustawień fabrycznych skasuje obecną konfigurację ustawień. Aby ponownie skonfigurować ustawienia, należy zalogować się do routera w sposób wyjaśniony dla pytania 1, następnie uruchomić Kreator instalacji.

### 3. JAK MOGĘ DODAĆ NOWEGO KLIENTA SIECI BEZPRZEWODOWEJ LUB KOMPUTER PC, JEŚLI NIE PAMIĘTAM SWOICH NAZWY WI-FI (SSID) ALBO HASŁA?

- W przypadku każdego komputera PC, który ma korzystać z routera bezprzewodowo, należy się upewnić, że podana została poprawna nazwa Wi-Fi (SSID) i klucz szyfrowania.
- Użyj graficznego interfejsu użytkownika (jak w pytaniu 1 powyżej), aby sprawdzić i wybrać ustawienia sieci bezprzewodowej.
- Upewnij się, że ustawienia zostały zapisane, tak by możliwe było późniejsze ich wprowadzenie do każdego bezprzewodowo podłączonego komputera. Z tyłu tego dokumentu znajduje się specjalne miejsce, w którym można zapisać tę ważną informację przydatną w dalszym użytkowaniu.

### 4. DLACZEGO NIE MOGĘ POŁĄCZYĆ SIĘ Z INTERNETEM?

- W przypadku użytkowników ADSL: proszę skontaktować się z usługodawcą internetowym, aby upewnić się, że usługa ta jest włączona/podłączona przez usługodawcę internetowego oraz że nazwa użytkownika przydzielona przez usługodawcę internetowego i hasło są właściwe.

### 5. CZEMU NIE MOGĘ ZAREJESTROWAĆ URZĄDZENIA ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI MYDLINK?

- Jeśli wystąpił problem z zarejestrowaniem routera za pomocą konta mydlink, należy przeprowadzić resetowanie sprzętowe routera podłączonego do zasilania, naciskając i przytrzymując przez 10 sekund przycisk resetowania. Może to być konieczne, jeśli użytkownik zakupił już używane urządzenie.

## POMOC TECHNICZNA


Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

<http://www.dlink.eu/support/>

# OBSAH BALENÍ

ČESKY



**CD S NÁVODEM**  
OBSAHUJE TECHNICKÉ NÁVODY

**WIRELESS N300 CLOUD ROUTER**  
DIR-626L

**NAPÁJECÍ ADAPTÉR**  
12V, 1A

**ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP)**  
PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE SMĚROVAČ KE SVÉMU PC

**KARTA S ÚDAJI O VÝCHOZÍ KONFIGURACI WI-FI SÍTĚ**


Pokud některá z uvedených položek v balení chybí, kontaktujte prosím svého prodejce.

# NASTAVENÍ VÝROBKU

## WEBOVÉ NASTAVENÍ


**Abyste mohli používat všechny funkce tohoto směrovače, musíte jej zaregistrovat na webu mydlink.** Jednoduše při instalaci zaregistrujte svůj produkt k účtu mydlink podle pokynů na konci průvodce nastavením.

**POZNÁMKA:** Po dokončení registrace ke službě mydlink bude výchozí připojení PPPoE, L2TP a PPTP ve směrovači nastaveno na Vždy připojeno. Pokud váš poskytovatel internetových služeb účtuje poplatky podle využívání, může být užitečné jako výchozí nastavení ručně zvolit Vytočit na vyžádání.



### Krok 1


Umístěte směrovač poblíž modemu a počítače, který je již připojen k internetu. Chcete-li dosáhnout lepšího pokrytí bezdrátovým signálem, umístěte směrovač do otevřeného prostoru v zamýšlené pracovní oblasti.



### Krok 2

Odpojte od modemu ethernetový kabel, kterým je modem připojen k počítači. Zapojte kabel do portu na směrovači s označením INTERNET.

Zapojte přibalený napájecí adaptér nejprve do napájecího konektoru na zadní straně směrovače a poté do zásuvky nebo prodlužovacího kabelu. Zkontrolujte, zda svítí kontrolka napájení.



### Krok 3

Zapojte jeden konec přibaleného ethernetového kabelu do modrého portu s označením 1 na zadní straně směrovače. Zapojte druhý konec tohoto kabelu do ethernetového portu počítače.

Ke směrovači se můžete také připojit přes Wi-Fi. Otevřete nastavení Wi-Fi ve svém počítači nebo mobilním přístroji. Vyberte síť, která je uvedena na přibalené kartě s konfigurací sítě Wi-Fi (např.: **dlink-A8FA**), pak zadejte heslo k síti Wi-Fi, které je rovněž vytisknuto na kartě s konfigurací sítě Wi-Fi (např.: **akbdj19368**).



### Krok 4

Na počítači, který jste připojili ke směrovači, otevřete webový prohlížeč. Pokud nebude automaticky přesměrování na stránku průvodce nastavením D-Link, do pole adresy zadejte <http://dlinkrouter.local>. Nakonfigurujte svůj směrovač D-Link podle pokynů na obrazovce. Chcete-li směrovač nastavit ručně, jako uživatelské jméno použijte **Admin** a heslo nechejte prázdné.

Úplný návod k výrobku je dostupný na přibaleném CD nebo na webu D-Link.

# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

## PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

### 1. JAK NAKONFIGURUJI SMĚROVAČ DIR-626L RUČNĚ?

- Připojte svůj počítač ethernetovým kabelem ke směrovači.
- Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu <http://dlinkrouter.local>
- Výchozí uživatelské jméno je „Admin“. Výchozí heslo je „“ (nechte pole prázdné).
- Jestliže jste heslo změnili a nepamatujete si jej, musíte směrovač vyresetovat, aby se heslo nastavilo zpět na „“ (nechte pole prázdné).

### 2. JAK OBNOVIM VÝCHOZÍ TOVÁRNÍ NASTAVENÍ SMĚROVAČE DIR-626L?

- Ujistěte se, že je směrovač zapnutý.
- Stiskněte a 10 sekund podržte resetovací tlačítko na spodní straně zařízení.  
**Poznámka:** Obnovením továrního nastavení směrovače se vymaže aktuální nastavení konfigurace. Chcete-li nastavení znova zkonfigurovat, přihlaste se ke směrovači podle postupu uvedeného v otázce 1 a spusťte průvodce nastavením.

### 3. JAK PŘIDÁM DALŠÍHO BEZDRÁTOVÉHO KLIENTA NEBO PC, KDYŽ SI NEPAMATUJI NÁZEV SÍTĚ WI-FI (SSID) NEBO HESLO?

- Na každém PC, které je třeba bezdrátově připojit ke směrovači, musíte použít správný název sítě Wi-Fi (SSID) a šifrovací klíč.
- Pomocí webového uživatelského rozhraní (viz otázka 1 výše) zkонтrolujte a případně změňte nastavení bezdrátového připojení.
- Nezapomeňte si tato nastavení zapsat, abyste je mohli zadat na každém bezdrátově připojeném počítači. Na zadní straně této příručky najdete oblast vyhrazenou pro tyto důležité informace, které můžete později potřebovat.

### 4. PROČ SE NEMOHU PŘIPOJIT K INTERNETU?

- Uživatelé ADSL by se měli obrátit na svého poskytovatele připojení k internetu a ujistit se, že služba byla poskytovatelem povolena/zapojena a že je správně zadáno uživatelské jméno a heslo.

### 5. PROČ NEMŮŽU SVÉ ZAŘÍZENÍ ZAREGISTROVAT NA WEBU MYDLINK?

- Máte-li problémy s registrací směrovače ke svému účtu mydlink, zkuste provést tvrdý reset – rozloženou kancelářskou sponkou stiskněte a 10 sekund podržte resetovací tlačítko na zapnutém směrovači. Může to být zapotřebí, pokud jste směrovač kupili rozbalený nebo již dříve používaný.

## TECHNICKÁ PODPORA

Web: <http://www.dlink.cz/support/>


E-mail: [support@dlink.cz](mailto:support@dlink.cz)

Telefon ČR: +420 211 151 640 nebo SK: +421 (0)692 147 110

Telefonická podpora je v provozu: PO - PÁ od 09:00 do 17:00

Volání je zpoplatněno dle příslušných tarifů Vašeho operátora.

# A CSOMAG TARTALMA



**CD-KÉZIKÖNYV**  
TARTALMAZZA A MŰSZAKI KÉZIKÖNYVEKET

**WIRELESS N300 CLOUD ROUTER**  
DIR-626L

**TÁPADAPTER**  
12V 1A

**ETHERNET KÁBEL (CAT5 UTP)**  
CSATLAKOZTASSA A ROUTERT SZÁMÍTÓGÉPÉHEZ BEÁLLÍTÁS  
KÖZBEN

**WI-FI KONFIGURÁCIÓS MEGJEGYZÉS**  
TARTALMAZZA A ROUTER ALAPÉRTELMEZETT WI-FI  
INFORMÁCIÓIT


Ha ezen elemek bármelyike hiányzik a csomagolásból, vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával.

# TERMÉKBEÁLLÍTÁS

## WEB ALAPÚ BEÁLLÍTÁS


**Annak érdekében, hogy a router minden funkcióját használni tudja, regisztrálnia kell azt a mydlink-nél.** Egyszerűen kövesse a Telepítő varázsló végén található lépéseket a telepítés során, hogy regisztrálja a terméket az Ön mydlink fiókjában.

**MEGJEGYZÉS:** A mydlink regisztrációi követően a router alapértelmezett PPPoE, L2TP és PPTP kapcsolata „Mindig be” értékre lesz állítva. Amennyiben az Ön internetszolgáltatója számláz a használatáról, lehet, hogy manuálisan kell kiválasztania az „Igény szerinti tárcsázás” lehetőséget alapértelmezett beállításnak.



### 1. lépés


Helyezze a routert közel a modemhez és a már online állapotú számítógéphez. A jobb vezeték nélküli lefedettség érdekében helyezze a routert nyitott helyre a tervezett munkaterületen.



### 2. lépés

Húzza ki az Ethernet kábelt a számítógéphez kapcsolódó modemből. Csatlakoztassa az INTERNET jelölésű portba a routeren.

Csatlakoztassa a csomagolásban található tápadaptert a router hátoldalán található tápellátás portba, majd a fali aljzatba vagy tűfeszültségvédőbe. Ellenőrizze, hogy a tápellátás jelzőfény kigyulladt-e.



### 3. lépés

Csatlakoztassa a tartozékként kapott Ethernet kábelt az 1-es jelölésű kék portba a router hátoldalán. Csatlakoztassa a kábel másik végét a számítógép Ethernet portjába.

Másik lehetőségekkel Wi-Fi-n keresztül tudja csatlakoztatni a routert. Menjen a számítógép vagy a mobil eszköz Wi-Fi beállításaihoz. Válassza ki a Wi-Fi konfigurációs megjegyzésre rányomtatott hálózatot (pl: **dlink-A8FA**), majd írja be a Wi-Fi jelszavát, amely szintén a Wi-Fi konfigurációs megjegyzésre van rányomtatva (pl: **akbdj19368**).



### 4. lépés

A routerhez csatlakoztatott számítógépen nyisson meg egy webböngészőt. Ha nem kerül automatikusan átirányításra a D-Link Telepítő varázsló oldalára, írja be a <http://dlinkrouter.local> címet a címűsávba. A képernyön megjelenő utasítások követésével konfigurálja D-Link routerét. Ha manuálisan szeretné konfigurálni a routerét, használja az **Admin** szót felhasználónévnek, a jelszó mezőt pedig hagyja üresen.

A teljes termékkézikönyv elérhető a mellékelt CD-n vagy a D-Link weboldalon.

# HIBAELHÁRÍTÁS

## BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK

### 1. HOGYAN KONFIGURÁLHATOM MANUÁLISAN A DIR-626L ROUTEREMET?

- Csatlakoztassa számítógépet a routerhez Ethernet kábel segítségével.
- Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a <http://dlinkrouter.local>
- Az alapértelmezett felhasználónév az 'Admin'. Az alapértelmezett jelszó " (hagyja üresen a mezőt).
- Ha módosította a jelszót és nem emlékszik rá, vissza kell állítania a routert, hogy a jelszó is "-re változzon (a jelszó mező üresen marad).

### 2. HOGYAN ÁLLÍTHATOM VISSZA A DIR-626L ROUTEREMET ALAPÉRTELMEZETT GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRA??

- Győződjön meg arról, hogy a router be van kapcsolva.
- Nyomja be, és tartsa benyomva az eszköz alján lévő reset gombot 10 másodpercig.  
**Megjegyzés:** A router alapértelmezett gyári beállításainak visszaállítása törli a jelenlegi konfigurációs beállítást. A beállítások újrakonfigurálásához lépjön be a routerbe az első kérdésben leírtak alapján, majd futtassa a Telepítő varázslót.

### 3. HOGYAN ADHATOK HOZZÁ ÚJ VEZETÉK NÉLKÜLI KLIENST VAGY SZÁMÍTÓGÉPET, HA ELFELEJTETTEM A WI-FI NEVEMET (SSID) VAGY WI-FI JELSZAVAMAT?

- minden olyan számítógépnél, melyet vezeték nélkül kell csatlakoztatni a routerhez, meg kell bizonyosodnia arról, hogy helyes Wi-Fi Nevet (SSID) és titkosítási kulcsot használ.
- Használja a webes felhasználói felületet (az 1. kérdésben leírtak alapján) a vezeték nélküli beállítások ellenőrzéséhez vagy kiválasztásához.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy leírta a beállítások adatait, így a későbbiek során minden vezeték nélkül kapcsolódó számítógép esetén meg tudja azokat adni. A dokumentum hátlján egy e célunk megfelelő területet talál fontos információkkal, hogy elmenthesse azokat későbbi használat céljából.

### 4. MIÉRT NEM TUDOK CSATLAKOZNI AZ INTERNETRE?

- ADSL felhasználók esetén kérjük, lépjenek kapcsolatba az Internetszolgáltatóval annak ellenőrzése érdekében, hogy a szolgáltatás engedélyezett/csatlakoztatva van-e a szolgáltató által, valamint a szolgáltató felhasználóneve és jelszava helyes-e.

### 5. MIÉRT NEM TUDOM REGISZTRÁLNI AZ ESZKÖZÖMET A MYLINK-NÉL?

- Ha problémát tapasztal a router regisztrációja során a mylink fiókjával, próbálja meg a teljes visszaállítást a reset gomb egy kiegynézetített tűzökapuccsal történő megnyomásával és legalább 10 másodperces nyomva tartásával, miközben a router be van kapcsolva. Erre akkor lehet szükség, ha egy kibontott dobozt vagy újraértékesített egységet vásárolt.

## TECHNIKAI TÁMOGATÁS

URL : <http://www.dlink.hu>

Tel. : 06 1 461-3001

Fax : 06 1 461-3004

Land Line 14,99 HUG/min - Mobile 49,99,HUF/min

email : [support@dlink.hu](mailto:support@dlink.hu)

# INNHOLD I PAKKEN

NORSK



**BRUKSANVISNINGS-CD**  
INKLUDERER TEKNISKE BRUKSANVISNINGER



**WIRELESS N300 CLOUD ROUTER**  
DIR-626L



**STRØMADAPTER**  
12V 1A



**ETHERNETKABEL (CAT5 UTP)**  
KOBLE RUTEREN TIL PC-EN UNDER OPPSETT



**Wi-Fi KONFIGURERINGSMERKNAD**  
INNEHOLDER RUTERENS STANDARD WiFi-INFORMATION




Hvis noen av postene mangler må du kontakte forhandleren.

# PRODUKTOPPSETT

## NETTBASERT OPPSETT


**For å kunne bruke alle funksjonene til denne ruteren, må du registrere den hos mydlink.** Bare følg trinnene på slutten av oppsettveiviseren under installasjon for å registrere produktet med din mydlink-konto.

**MERK:** Etter at mydlink-registreringen er fullført, settes ruterens standard PPPoE-, L2TP- og PPTP-tilkobling til Alltid på. Hvis din ISP beregner avgifter for bruk, kan du manuelt velge Ring etter behov som standard innstilling.



### Trinn 1


Plasser ruteren nær modemet og datamaskinen som allerede er på Internett. Plasser denne ruten i et åpent område av det tiltenkte arbeidsområdet for bedre trådløs dekning.



### Trinn 2

Koble Ethernet-kabelen fra modemet som er koblet til datamaskinen. Sett den inn i porten merket INTERNET på ruteren.

Koble den medfølgende strømadapteren til strømkontakten på baksiden av ruten og sett den deretter i et strømuttak eller et overspenningsvern. Kontroller at strømlampen lyser.



### Trinn 3

Sett den ene enden av Ethernet-kabelen som fulgte med ruten i porten merket **1** på baksiden av ruten. Koble den andre enden av kabelen til Ethernet-porten på datamaskinen.

Alternativt kan du koble til ruten via WiFi. Gå til din datamaskinens eller mobilenhetens WiFi-innstillinger. Velg nettverket som er trykt på den medfølgende WiFi-konfigurereringsmerknad (for eks. **dlink-A8FA**), tast deretter inn WiFi-passordet som også er trykt på WiFi-konfigurereringsmerknaden (for eks. **akbdj19368**).



### Trinn 4

På datamaskinen du koblet til ruten, åpner du en nettsleser. Hvis du ikke automatisk overføres til D-Link-oppsettveiviserens side, skriv <http://dlinkrouter.local> i adresselinjen. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere D-Link-ruten. Hvis du ønsker å konfigurere ruten manuelt, bruker du **Admin** som ditt brukernavn og la passordet stå tomt.

Den fullstendige produkthåndboken er tilgjengelig på den medfølgende CD-en eller fra D-Links nettsted.

# FEILSØKING

## OPPSETT- OG KONFIGURASJONSPROBLEMER

### 1. HVORDAN KONFIGERER JEG MIN DIR-626L-RUTER MANUELT?

- Koble PC-en til ruteren med en ethernetkabel.
- Åpne en nettleser og tast inn adressen **http://dlinkrouter.local**
- Standard brukernavnet er "Admin". Standard passord er " " (la feltet være tomt).
- Hvis du har endret passordet og ikke kan huske det, må du nullstille ruteren for å stille passordet tilbake til " " (la feltet være tomt).

### 2. HVORDAN TILBAKESTILLER JEG MIN DIR-626L-RUTER TIL FABRIKKSINNSTILLINGENE?

- Kontroller at ruteren er slått på.
- Trykk og hold tilbakestillingsskappen på baksiden av enheten i 10 sekunder.  
**Merk:** Ved å nullstille ruteren til standard fabriksinnstilling slettes de gjeldende konfigureringsinnstillingene. For å rekonfigurere innstillingene kan du logge på ruteren som beskrevet i spørsmål 1, og kjøre oppsettveiviseren.

### 3. HVORDAN LEGGER JEG TIL EN NY TRÅDLØS Klient ELLER PC HVIS JEG HAR GLEMT WIFI-NAVNET (SSID) ELLER WIFI-PASSORDET?

- For hver PC som må kobles trådløst til ruteren, må du kontrollere at du bruker riktig WiFi-navn (SSID) og krypteringsnøkkelen.
- Bruk det web-baserte brukergrensesnittet (som beskrevet i spørsmål 1 ovenfor) for å kontrollere eller velge trådløse innstillinger.
- Skriv ned disse innstillingene slik at du kan taste dem inn i hver trådløst tilkoblede PC. Du finner et avsatt område på baksiden av dette dokumentet hvor du kan skrive ned denne viktige informasjonen for senere bruk.

### 4. HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ EN INTERNETT-TILKOBLING?

- ADSL-brukere bør kontakte ISP-en for å kontroller at tjenesten er aktivert/tilkoblet av ISP-en og at ditt ISP-brukernavn og -passord er riktig.

### 5. HVORFOR KAN JEG IKKE REGISTRERE ENHETEN MED MYLINK?

- Hvis du opplever problemer når du registrerer denne ruteren med din mydlink-konto, kan du prøve en hard reset (nullstilling) ved hjelp av en utbrettet binders til å trykke og holde reset knappen i 10 sekunder mens ruteren er slått på. Dette kan være nødvendig hvis du har kjøpt en åpen boks eller videresolgt enhet.


## TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support over Internett: <http://www.dlink.no>

D-Link Teknisk telefonsupport: 820 00 755

(Hverdager 08:00 – 20:00)

# INDHOLD AF ÆSKE



**VEJLEDNINGS-CD**  
INDBEFATTER TEKNISKE MANUALER

**WIRELESS N300 CLOUD ROUTER**  
DIR-626L

**SPÆNDINGSSADAPTER**  
12V 1A

**ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)**  
TILSLUT ROUTEREN TIL PC'EN UNDER INDSTILLINGEN

**Wi-Fi KONFIGURATIONSBEMÆRKNING**  
INDEHOLDER ROUTERENS STANDARD Wi-Fi-INFORMATION

Hvis én eller flere dele mangler i æsken, skal du kontakte forhandleren.


DANSK

# INDSTILLING AF PRODUKTET

## WEB-BASERET INDSTILLING


**For at benytte alle routerens funktioner skal du registrere den hos mydlink.** Du skal blot følge alle trin i slutningen af Indstillingsguiden under installation for at registrere dit produkt på din mylink-konto.

**BEMÆRK:** Efter at mylink-registreringen er fuldført, sættes routerens standard PPPoE-, L2TP-, PPTP-forbindelse til "Altid tilsluttet". Hvis din internet-udbyder betales i forhold til brugen, kan du vælge Dial On Demand [Opkald efter behov] som standardindstilling.



### Trin 1


Anbring routeren tæt på modemet og computeren, der allerede er tændt og på internettet. Anbring routeren i et åbent område inden for arbejdsmrådet for bedre trådløs dækning.



### Trin 2

Tag ethernet-kablet, der er tilsluttet computeren, ud af modemet. Sæt det i den router-port, der er mærket INTERNET.

Tilslut den medfølgende spændingsadapter til strømstikket på routerens bagside og derpå til en stikkontakt eller overspændingsbeskytter. Kontrollér, at strømlampen er tændt.



### Trin 3

Stik den ene ende af det medfølgende ethernet-kabel i den blå port, mærket 1 på routerens bagside. Stik den anden ende af dette kabel i ethernet-porten på computeren.

Alternativt kan routeren tilsluttes via Wi-Fi. Gå til Wi-Fi-indstillingerne for computeren eller den mobile enhed. Vælg det netværk, der trykt på den medfølgende Wi-Fi-konfigurationsbemærkning (eks: **dlink-A8FA**), indtast derefter det Wi-Fi-kodeord, der også er trykt på Wi-Fi-konfigurationsbemærkning (eks: **akbdj19368**).



### Trin 4

Fra den computer, der er tilsluttet routeren, åbnes en web-browser. Hvis du ikke automatisk føres videre til D-Link-siden med Indstillingsguiden, indtastes <http://dlinkrouter.local> i adressefeltet. Følg vejledningerne på skærmen for at konfigurere D-Link-routeren. Hvis du vil konfigurere routeren manuelt, anvendes **Admin** som brugernavn, og kodeordet efterlades tomt.

Den komplette produktvejledning er tilgængelig på den medfølgende CD eller fra D-Link's hjemmeside.

# FEJLFINDING

## INDSTILLINGS- OG KONFIGURATIONSPROBLEMER

### 1. HVORDAN KONFIGURERER JEG MIN DIR-626L-ROUTER MANUELTT?

- Tilslut PC'en til routeren ved hjælp af et ethernet-kabel.
- Åbn en web-browser, og indtast adressen <http://dlinkrouter.local>
- Standardbrugernavnet er 'Admin'. Standardkodeordet er "" (tomt felt).
- Hvis du har ændret kodeordet og har glemt det, skal du nulstille routeren for sætte kodeordet tilbage til "" (tomt felt).

### 2. HVORDAN NULSTILLER JEG MIN DIR-626L-ROUTER TIL FABRIKKENS STANDARDINDSTILLINGER?

- Sørg for at routeren er tændt.
- Tryk på og hold reset-knappen på enhedens underside inde i 10 sekunder.  
**Bemærk:** Ved at nulstille routeren til fabriksindstillingerne slettes de aktuelle konfigurationsindstillinger. For at konfigurere dine indstillinger påny logges ind på routeren som skitserset i spørgsmål 1; derpå køres Indstillingsguiden.

### 3. HVORDAN TILFØJER JEG EN NY TRÅDLØS KLIENT ELLER PC, HVIS JEG HAR GLEMT DET TRÅDLØSE NAVN (SSID) ELLER DEN TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØGLE ?

- For hver klient eller PC, der skal tilsluttes trådløst, er det nødvendigt at anvende det korrekte trådløse navn (SSID) og krypteringsnøgle.
- Anvend den web-baserede brugerflade (beskrevet i spørgsmål 1 ovenfor) til at kontrollere eller vælge de trådløse indstillinger.
- Sørg for at nedskrive disse indstillinger, så at du kan indtaste dem i hver trådløst tilsluttede PC. Du finder et fortrykt område på bagsiden af dette heftet til at gemme disse vigtige oplysninger til fremtidig brug.

### 4. HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ INTERNETFORBINDELSE?

- Hvis du har en ADSL-forbindelse, skal du kontakte din internetudbyder for at kontrollere, at internetudbyderen har aktiveret/tilsluttet tjenesten, og at dit brugernavn og din adgangskode til internetudbyderen er korrekte.

### 5. HVORFOR KAN JEG IKKE REGISTRERE MIN ENHED HOS MYLINK?

- Hvis du oplever problemer med at registrere denne router på din mylink-konto, kan du prøve at udføre en fuld nulstilling ved at anvende en udrettet papirclips til at nedtrykke og holde reset-knappen inde i 10 sekunder, mens routeren er tændt. Dette kan være nødvendigt, hvis du har købt en åbnet æske eller videresolgt enhed.

## TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.dk>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 901 388 99

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 – 20:00

# PAKKAUKSEN SISÄLLYS

SUOMI



KÄYTTOOPAS-CD  
SISÄLTÄÄ TEKNISET OPPAAT



WIRELESS N300 CLOUD ROUTER  
DIR-626L



VIRTASOVITIN  
12V 1A



ETHERNET (CAT5 UTP) -KAAPELI  
YHDISTÄ REITITIN TIETOKONEESEEN LAITTEEN ASENNUKSEN  
AIKANA



WI-FI-ASETUSHUOMAUTUS  
SISÄLTÄÄ REITTIMINEN OLETUS-WI-FI-TIEDOT




Ottakaa yhteys jälleenmyyjään, jos jokin näistä osista puuttuu  
pakkauksesta.

# TUOTTEEN ASETUKSET

## WEB-POHJAINEN ASETTAMINEN


**Jos haluat käyttää kaikkia tämän reitittimen toimintoja, sinun on rekisteröitävä se mydlink-tilille.** Rekisteröi tuotteesi mydlink-tilille yksinkertaisesti seuraamalla ohjatun asennuksen lopussa kuvattavia vaiheita.

**HUOMAA:** Kun mydlink-rekisteröinti on valmis, reitittimen PPPoE-, L2TP- tai PPTP-yhteyden oletusarvo on Aina päällä. Jos Internet-palveluntarjoajasi veloittaa käytöstä, kannattaa oletusasetuksi ehkä valita manuaalisesti Dial On Demand.



### Vaihe 1


Aseta reititin lähelle modeemia ja tietokonetta, joka on jo verkkoyhteydessä. Aseta reititin avoimeen paikkaan työalueelle, jotta langattoman verkon peittävyys on mahdollisimman hyvä.



### Vaihe 2

Irrota Ethernet-kaapeli modeemista, joka on kytketty tietokoneeseen. Kytke se reitittimen INTERNET-porttiin.

Kytke toimitettu virtasovitin reitittimen takana olevaan virtaliittimeen ja sitten pistorasiaan tai ylijännitesuojaan. Varmista, että virtavalo sytyty.



### Vaihe 3

Kytke toinen pää toimitetusta Ethernet-kaapelistä siniseen porttiin **1** reitittimen takana. Kytke tämän kaapelin toinen pää tietokoneen Ethernet-porttiin.

Vaihtoehtoisesti voit yhdistää reitittimeen Wi-Fi-verkon kautta. Avaa tietokone tai mobiililaitteen Wi-Fi-asetukset. Valitse verkko, joka on painettu toimitettuun Wi-Fi-asetushuomautukseen (esim.: **dlink-A8FA**), ja anna sitten Wi-Fi-salasana, joka on myös painettu toimitettuun Wi-Fi-asetushuomautukseen (esim.: **akbdj19368**).



### Vaihe 4

Avaat reitittimeen kytkeytysä tietokoneessa selain. Jos sinua ei yhdistetä automaattisesti ohjatun D-Link-asennuksen sivulle, kirjoita osoiteeksi <http://dlinkrouter.local>. Määritä D-Link-reitittimen asetukset seuraamalla ohjatun toiminnon ohjeita. Jos haluat määrittää reitittimen manuaalisesti, anna käyttäjätunnukseksi **Admin** ja jätä salasanakenttä tyhjäksi.

Tuotteen täydellinen käyttöopas on toimitulla CD-levyllä ja D-Link-sivustolla.

# ONGELMATILANTEET

## ASENNUS- JA ASETUSONGELMAT

### 1. KUINKA ASETAN DIR-626L-REITITTIMEN MANUAALISESTI?

- Kytke tietokoneesi verkkoon Ethernet-kaapelin avulla.
- Avaa Internet-selain ja syötä osoitteeksi <http://dlinkrouter.local>
- Oletuskäyttäjätunnus on "Admin". Salasana on oletusarvoisesti "" (jätä kenttä tyhjäksi).
- Jos olet vaihtanut salasanan, mutta et muista sitä, joudut palauttamaan reitittimeen tehdasasetukset saadaksesi salasanaksi jälleen "" (tyhjän kentän).

### 2. MITEN PALAUTAN DIR-626L-REITITTIMEN TEHDASASETUUKSIIN?

- Varmista, että reitittimessä on virta pääällä.
  - Paina ja pidä laitteen pohjassa olevaa painiketta pohjassa 10 sekunnin ajan.
- Huomaa:** Reitittimen nollaaminen takaisin tehdasasetuksiin pyyhkii kaikki käyttäjän määrittelemät asetukset. Määritäväksesi reitittimesi asetukset uudelleen kirjaudu reitittimeen (kts. kysymyksen 1 vastaus) ja suorita sitten ohjattu asennus.

### 3. KUINKA LISÄÄN UUDEN LANGATTOMAN TUOTTEEN TAI TIETOKONEEN, JOS OLEN UNOHTANUT WI-FI-NIMENI (SSID) TAI WI-FI-SALASANANI?

- Jokaisen reitittimeen langattomasti kytettävästi tietokoneen kohdalla on varmistettava, että käytössä on oikea WI-FI-nimi (SSID) ja salausavain.
- Voit tarkistaa/muuttaa näitä valintoja web-käyttöliittymästä (kts. kysymyksen 1 vastaus).
- Laita tiedot ylös niin, että voit helposti syöttää ne jokaiseen langattomasti liitettyään tietokoneeseen. Tämän asiakirjan takana on varattu tilaa nähille tärkeille tiedoille.

### 4. MIKSI EN PYSTY MUODOSTAMAAN INTERNET-YHTEYTÄ?

- ADSL-käyttäjien kannattaa ottaa yhteystä Internet-palveluntarjoajaansa ja varmistaa, että yhteys on kytketty pääälle ja käytössä, ja että saadut käyttäjätunnus ja salasana ovat oikein.

### 5. MIKSI EN PYSTY REKISTERÖIMÄÄN LAITETTANI MYDLINK-TILILLE?

- Jos sinulla on ongelmia tämän reitittimen rekisteröimisessä mydlink-tilillesi, kokeile nollata laite painamalla nollauspainiketta avatulla paperiliittimellä 10 sekunnin ajan, kun reitittimessä on virta. Tämä voi olla välttämätöntä, jos olet ostanut avatun pakauksen tai käytetyn laitteen.


## TEKNISTÄ TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA

Internetin kautta : <http://www.dlink.fi>

Arkisin klo. 09:00 – 21:00

Numerosta : 0600 - 155 57

# FÖRPACKNINGS- INNEHÅLL



**CD MED MANUAL**  
INNEHÄLLER TEKNISKA MANUALER

**WIRELESS N300 CLOUD ROUTER**  
DIR-626L

**NÄTADAPTER**  
12V 1A

**ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)**  
ANSLUT ROUTERN TILL DATORN UNDER INSTALLATIONEN

**KOMMENTAR TILL WI-FI-KONFIGURATION**  
INNEHÄLLER ROUTERN S WI-FI-STANDARDINFORMATION

Om någon av artiklarna saknas i förpackningen var vänlig  
kontakta din återförsäljare.


**SVENSKA**

# PRODUKTCONFIGURATION

## WEBBASERAD KONFIGURATION


För att kunna använda alla funktioner på routern måste du registrera den med mydlink. Följ helt enkelt stegen i slutet av installationsguiden under installationen för att registrera produkten med ditt mydlink-konto.

**OBS!** När mydlink-registreringen är klar kommer routerns standardinställning för PPoE-, L2TP- och PPTP-anslutning att sättas till Alltid på. Om din Internetleverantör tar betalt för användning bör du kanske manellt välja Uppringning på begäran som standardinställning.



### Steg 1


Placerar din router nära modemet och datorn som befinner sig online. Placerar routern i ett öppet område i det avsedda arbetsområdet för bättre trådlös täckning.



### Steg 2

Koppla bort Ethernet-kabeln från modemet som är anslutet till datorn. Anslut den till porten märkt med INTERNET på routern.

Anslut den medlevererade nätadaptern till strömuttaget på routerns baksida och sedan till ett eluttag eller ett överspänningsskydd. Kontrollera att strömlampen lyser.



### Steg 3

Anslut ena änden av den medföljande Ethernet-kabeln till den blå porten märkt med 1 på routerns baksida. Anslut den andra änden av kabeln till en Ethernet-port på datorn.

Alternativt så kan du ansluta till routern via Wi-Fi. Gå till Wi-Fi-inställningarna på datorn eller den mobila enheten. Välj det nätverk som är tryck på den medföljande Information för Wi-Fi-konfiguration (t.ex. **dlink-A8FA**) och ange Wi-Fi-lösenordet som också finns i Information för Wi-Fi-konfiguration (t.ex. **akbdj19368**).



### Steg 4

Öppna en webbläsare på datorn som anslöts till routern. Om du inte automatiskt dirigeras till sidan med D-Links installationsguide så skriver du in <http://dlinkrouter.local> i adressfältet. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera din D-Link-router. Om du vill konfigurera routern manuellt använder du **Admin** som användarnamn och lämnar lösenordet blankt.

En komplett produktmanual finns på den medföljande cd-skivan eller från D-Links webbplats.

# FELSÖKNING

## PROBLEM MED INSTÄLLNING OCH KONFIGURATION

### 1. HUR KONFIGURERAR JAG MIN DIR-626L-ROUTER MANUELLT?

- Anslut datorn till routern med en Ethernet-kabel.
- Öppna en webbläsare och skriv in adressen <http://dlinkrouter.local>
- Standardanvändarnamnet är 'Admin'. Standardlösenordet är " (lämna fältet tomt).
- Om du har ändrat lösenord och inte kan komma ihåg det måste du återställa routern och sätta lösenordet till " (lämna fältet tomt).

### 2. HUR ÅTERSTÄLLER JAG MIN DIR-626L-ROUTER TILL FABRIKSINSTÄLLNINGarna?

- Kontrollera att routern är påslagen.
- Tryck på återställningsknappen på enhetens undersida och håll den nere i 10 sekunder.  
**Obs!** Vid återställning av routern till fabriksinställningar försvinner befintliga konfigurationsinställningar. För att konfigurera den igen loggar du in till routern enligt fråga ett och kör installationsguiden.

### 3. HUR LÄGGER JAG TILL EN NY TRÄDLÖS KLIENT OM JAG HAR GLÖMT BORT WI-FI-NAMNET (SSID) ELLER WI-FI-LÖSENORDET?

- För varje dator som skall anslutas trådlöst till routern måste du använda rätt Wi-Fi-namn (SSID) och krypteringsnyckel.
- Använd det webbaserade användargränssnittet (beskrivet i fråga ett ovan) för att kontrollera eller välja inställningar för det trådlösa nätverket.
- Var noga med att anteckna inställningarna så att du kan skriva in dem i alla datorer som är trådlöst anslutna. Du hittar ett område längst bak i detta dokument som är avsett för att spara denna viktiga information för framtidå ändamål.

### 4. VARFÖR KAN JAG INTE ANSLUTA TILL INTERNET?

- Om du använder ADSL kontaktar du din Internetleverantör för att kontrollera att tjänsten har aktiverats/anslutits av leverantören och att användarnamnet och lösenordet för tjänsten är korrekt.

### 5. VARFÖR KAN JAG INTE REGISTRERA MIN ENHET MED MYLINK?

- Om du har problem med att registrera routern med ditt mylink-konto så kan du försöka med en maskinvaraåterställning genom att använda ett uträtat gem och hålla återställningsknappen intryckt i 10 sekunder när routern är påslagen. Detta kan vara nödvändigt om du köpt en enhet som används eller en begagnad enhet.

## TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://www.dlink.se>

D-Link Teknisk Support via telefon: 0900 - 100 77 00

Vardagar 08:00 – 20:00

SVENSKA

# CONTEÚDO DA EMBALAGEM

PORTUGUÊS



**CD DO MANUAL**  
INCLUI MANUAIS TÉCNICOS



**WIRELESS N300 CLOUD ROUTER  
DIR-626L**



**ADAPTADOR DE CORRENTE  
12V 1A**



**CABO ETHERNET (CAT5 UTP)**  
LIGUE O ROUTER AO SEU COMPUTADOR DURANTE A CONFIGURAÇÃO



**NOTA DE CONFIGURAÇÃO Wi-Fi**  
CONTÉM A INFORMAÇÃO DE FÁBRICA DO ROUTER WI-FI




Se algum destes itens faltar na embalagem, entre em contacto com o revendedor.

# CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

## CONFIGURAÇÃO COM BASE NA WEB


De forma a poder utilizar todas as funções deste router, deve registá-lo no mydlink. Basta seguir os passos no final do Assistente de Configuração durante a instalação para registrar o seu produto na sua conta mydlink.

**NOTA:** após o registo em mydlink estar concluído, a ligação PPPoE, L2TP, PPTP predefinida do seu router será definida para Sempre Ligada. Se o seu ISP cobrar a utilização, pode preferir selecionar manualmente Marcação a Pedido como predefinição.



### Passo 1:


Coloque o seu router próximo do seu modem e do computador que já se encontra on-line. Coloque este router num espaço amplo do seu local de trabalho pretendido para uma melhor cobertura sem fios.



### Passo 2:

Desligue o cabo Ethernet do seu modem que está ligado ao computador. Ligue-o à porta com o nome INTERNET no router.

Ligue o adaptador de corrente fornecido à porta de alimentação na parte traseira do router e, em seguida, ligue a uma tomada de parede ou a um protetor de tensão. Verifique se a luz de energia está acesa.



### Passo 3:

Ligue uma extremidade do cabo Ethernet à porta azul com o nome **1** na parte traseira do router. Ligue a outra extremidade deste cabo à porta Ethernet do seu computador.

Alternativamente, pode ligar-se ao router via Wi-Fi. Vá às definições Wi-Fi do seu computador ou dispositivo móvel. Selecione a rede que está impressa na Nota de Configuração Wi-Fi incluída (ex: **dlink-A8FA**), introduza depois a palavra-passe Wi-Fi também impressa na Nota de Configuração Wi-Fi (ex: **akbdj19368**).



### Passo 4:

No computador ao qual ligou o router, abra um explorador de Internet. Se não for automaticamente direcionado para a página do Assistente de Configuração D-Link, introduza <http://dlinkrouter.local> na barra do endereço. Siga as instruções no ecrã para configurar o seu router D-Link. Se deseja configurar o seu router manualmente, utilize **Admin** como o seu nome de utilizador e deixe a palavra-passe em branco.

O manual completo do produto está disponível no CD incluído ou a partir do sítio da Internet da D-Link.

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

## PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO E DEFINIÇÃO

### 1. COMO CONFIGURO O MEU ROUTER DIR-626L MANUALMENTE?

- Ligue o seu PC ao router através do cabo Ethernet.
- Abra o explorador da Internet e introduza o endereço <http://dlinkrouter.local>
- O nome de utilizador predefinido é "Admin". A palavra-passe predefinida é "(deixe este campo em branco)".
- Se alterou a palavra-passe e não se recorda dela, deverá restaurar o router para definir a palavra-passe para " " (deixe o campo em branco).

### 2. COMO É QUE REPONHO AS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA DO MEU ROUTER DIR-626L?

- Assegure-se de que o router se encontra ligado.
- Pressione e mantenha pressionado o botão Reset na parte de trás do dispositivo durante 10 segundos.

**Nota:** Ao restaurar o router para as definições de fábrica, apagará as definições de configuração atuais. Para configurar novamente as suas definições, aceda ao router conforme descrito na pergunta 1 e, em seguida, execute o Assistente de Configuração.

### 3. COMO É QUE ADICIONO UM NOVO CLIENTE OU PC DE REDE SEM FIOS SE ME ESQUECI DO NOME DA MINHA REDE SEM FIOS (SSID) OU DA PALAVRA-PASSE WI-FI?

- Para cada computador que necessitar de se ligar ao router sem fios, deverá assegurar-se de que utiliza o Nome de Rede sem Fios (SSID) e a chave de codificação corretos.
- Utilize a interface de utilizador com base na internet (conforme descrito na questão 1 acima) para verificar ou escolher as suas definições sem fios.
- Assegure-se de que anota estas definições para que as possa introduzir em cada PC com ligação sem fios. Encontrará uma área específica na parte traseira deste documento, que é informação importante para utilização futura.

### 4. POR QUE RAZÃO NÃO CONSIGO OBTER UMA LIGAÇÃO À INTERNET?

- Para utilizadores de ADSL, contacte o seu ISP para se assegurar de que o serviço foi ativado/ligado pelo seu ISP e que o nome de utilizador e a palavra-passe do seu ISP se encontram corretos.

### 5. POR QUE É QUE NÃO CONSIGO REGISTRAR O DISPOSITIVO NO MYLINK?


- Se tiver problemas no registo do seu router com a sua conta mydlink, experimente executar um reinício forçado utilizando um clip desdobrado para pressionar e manter pressionado o botão Reset durante 10 segundos enquanto liga o router. Isto pode ser necessário se comprou uma open box ou unidade seminova.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica da D-Link na Internet: <http://www.dlink.pt>

Assistência Técnica Telefónica da D-Link: +351 707 78 00 10

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



**CD ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

**WIRELESS N300 CLOUD ROUTER**  
DIR-626L

**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ**  
12V 1A

**ΚΑΛΩΔΙΟ ETHERNET (CAT5 UTP)**  
ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΣΤΟΝ Η/Υ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ WI-FI**  
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ WI-FI ΤΟΥ  
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ

Σε περίπτωση έλλειψης οποιουδήποτε τεμαχίου από τη συσκευασία, επικοινωνήστε με το μεταπωλητή σας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

# ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΣΩ WEB


Για να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του δρομολογητή, πρέπει να τον εγγράψετε στο mydlink. Απλώς, ακολουθήστε τα βήματα στο τέλος του Οδηγού ρύθμισης κατά την εγκατάσταση για την εγγραφή του προϊόντος σας με το λογαριασμό mydlink σας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής mydlink, η προεπιλεγμένη σύνδεση PPPoE, L2TP, PPTP του δρομολογητή σας θα έχει ρυθμιστεί στο "Πάντα Ενεργοποιημένη". Εάν το ISP σας διαθέτει χρονοχρέωση, μπορείτε να επιθυμείτε να επιλέξετε χειροκίνητα το "Σύνδεση μέσω τηλεφώνου κατ' εντολή" (Απομακρυσμένη σύνδεση/Dial On Demand) ως προεπιλεγμένη ρύθμιση σας.



### Βήμα 1


Τοποθετήστε το δρομολογητή σας κοντά στο μόντεμ σας και στον υπολογιστή που είναι ήδη συνδεδεμένος. Τοποθετήστε αυτόν το δρομολογητή σε μια ανοικτή περιοχή της τοποθεσίας στην οποία πρόκειται να εργαστείτε για καλύτερη ασύρματη κάλυψη.



### Βήμα 2

Αποσυνδέστε το καλώδιο Ethernet από το μόντεμ σας που είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας. Συνδέστε το στη θύρα με την ετικέτα INTERNET στο δρομολογητή.

Συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό στη θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του δρομολογητή και στη συνέχεια συνδέστε το σε μια πρίζα ισχύος ή καταστολέα υπέρτασης. Επιβεβαιώστε ότι η λυχνία ισχύος είναι αναμμένη.



### Βήμα 3

Συνδέστε το ένα άκρο του συμπεριλαμβανόμενου καλωδίου Ethernet που παρέχεται μαζί με το δρομολογητή σας στη μπλε θύρα με την ετικέτα 1 στο πίσω μέρος του δρομολογητή. Συνδέστε το άλλο άκρο αυτού του καλωδίου στη θύρα Ethernet στον υπολογιστή σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδεθείτε στο δρομολογητή μέσω Wi-Fi. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του υπολογιστή ή της κινητής συσκευής σας. Επιλέξτε το δίκτυο που είναι εντυπωμένο στη συμπεριλαμβανόμενη Σημείωση Διαμόρφωσης Wi-Fi (π.χ.: **dlink-A8FA**), στη συνέχεια εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που είναι επίσης εντυπωμένος στη Σημείωση Διαμόρφωσης Wi-Fi (π.χ.: **akbdj19368**).



### Βήμα 4

Από τον υπολογιστή που συνδέσατε στο δρομολογητή, ανοίξτε έναν περιηγητή ιστού. Εάν δεν κατευθυνθείτε αυτόματα στο σελίδα του Οδηγού ρύθμισης της D-Link, εισάγετε <http://dlinkrouter.local> στη γραμμή δεύθυνσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για τη διαμόρφωση του δρομολογητή της D-Link σας. Εάν επιθυμείτε να διαμορφώσετε το δρομολογητή σας χειροκίνητα, χρησιμοποιήστε **Admin** ως όνομα χρήστη και αφήστε κενό τον κωδικό πρόσβασης.

Το πλήρες εγχειρίδιο του προϊόντος είναι διαθέσιμο στο συμπεριλαμβανόμενο CD ή στον ιστότοπο της D-Link.

DIR-626L

# ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

## ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

### 1. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ DIR-626L ΜΟΥ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ;

- Συνδέστε τον H/Y σας στο δρομολογητή με τη χρήση καλωδίου Ethernet.
- Ανοίξτε έναν περιηγητή ιστού και εισάγετε τη διεύθυνση <http://dlinkrouter.local>
- Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι 'Admin'. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "(αφήστε κενό το πεδίο).
- Εάν έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης και δε μπορείτε να τον θυμηθείτε, πρέπει να επαναφέρετε το δρομολογητή για την επαναρύθμιση του κωδικού πρόσβασης σε κενό (αφήστε κενό το πεδίο).

### 2. ΠΩΣ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ DIR-626L ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ;

- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς στο κάτω μέρος της συσκευής για 10 δευτερόλεπτα.

**Σημείωση:** Με την επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων διαγράφονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις διαμόρφωσης του δρομολογητή. Για να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους του δρομολογητή, συνδεθείτε με το δρομολογητή, όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1, και εκτελέστε τον Οδηγό ρύθμισης.

### 3. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΕΝΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΑΝ ΕΧΩ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ WI-FI (SSID) Η ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ WI-FI;

- Για κάθε συσκευή που πρέπει να συνδεθεί ασύρματα στο δρομολογητή, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό όνομα Wi-Fi (SSID) και το σωστό κλειδί κρυπτογράφησης.
- Χρησιμοποιήστε μια διεπαφή χρήστη με βάση τον ιστό (όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1) για τον έλεγχο ή την επιλογή των ασύρματων ρυθμίσεων σας.
- Βεβαιωθείτε ότι σημειώνετε αυτές τις ρυθμίσεις ώστε να μπορείτε να τις εισάγετε σε κάθε ασύρματα συνδεδεμένο H/Y. Θα βρείτε μια ειδική περιοχή στο πίσω μέρος αυτού του εγγράφου για την αποθήκευση αυτής της σημαντικής πληροφορίας για μελλοντική χρήση.

### 4. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET;

- Για χρήστες ADSL, επικοινωνήστε με τον ISP για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία έχει ενεργοποιηθεί/ συνδεθεί από τον ISP σας και ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης του ISP σας είναι σωστός.

### 5. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΨΩ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΟΥ ΣΤΟ MYDLINK;

- Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με αυτόν το δρομολογητή με το λογαριασμό mydlink, επιχειρήστε μια ολική επαναφορά με τη χρήση ενός αναδιπλωμένου συνδεστήρα και πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να ενεργοποιηθεί ο δρομολογητής. Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο εάν αγοράστε ένα ανοικτό κουτί ή μια μεταπωλημένη μονάδα.

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

D-Link Hellas Support Center

<http://www.dlink.gr/support/>

Καλύμνου 12, 112 51, Αθήνα

Τηλ. 213 0020353 (Δευτέρα - Παρασκευή, 09.00 - 19.00)


Fax. 210 8653172

DIR-626L

**D-Link**

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

# SADRŽAJ PAKIRANJA



**CD S PRIRUČNIKOM**  
S TEHNIČKIM PRIRUČNICIMA

**WIRELESS N300 CLOUD ROUTER**  
DIR-626L

**STRUJNI ADAPTER**  
12V, 1A

**ETHERNET KABEL (CAT5 UTP)**  
SLUŽI ZA POVEZIVANJE USMJERNIKA NA RAČUNALO TIJEKOM  
POSTAVLJANJA

**NAPOMENA ZA WI-FI KONFIGURACIJU**  
SADRŽI INFORMACIJE O ZADANIM WI-FI POSTAVKAMA  
USMJERNIKA


Ako nešto od navedenih sadržaja nedostaje, obratite se  
prodavaču.

# POSTAVLJANJE PROIZVODA

## WEB POSTAVLJANJE


**Kako biste mogli koristiti sve funkcije ovog usmjernika, morate ga registrirati na mydlink.** Jednostavno prilikom instalacije slijedite korake na kraju čarobnjaka za postavljanje kako biste registrirali svoj proizvod s vašim računom mydlink.

**NAPOMENA:** Nakon registracije na mydlink zadana PPPoE, L2TP, PPTP veza vašeg usmjernika bit će postavljena na „Uvijek uključeno“. Ako vaš pružatelj internetskih usluga (ISP) naplaćuje troškove uporabe, možda biste trebali ručno postaviti „Biranje na zahtjev“ kao zadanu postavku.



### Korak 1


Postavite usmjernik u blizinu modema i računala koje je već povezano s internetom. Za bolji prijam bežičnih signala usmjernik postavite na otvoreno područje na mjestu na kojem želite raditi.



### Korak 2

Iskopčajte Ethernet kabel iz modema koji je povezan s računalom. Ukopčajte ga priključnicu s oznakom INTERNET na usmjerniku.

Priklučite priloženi strujni adapter na strujnu priključnicu na poleđini usmjernika te u strujnu utičnicu ili u uređaj za prenaponsku zaštitu. Provjerite svijetli li kontrolna lampica napajanja.



### Korak 3

Jedan kraj priloženog Ethernet kabela ukopčajte na plavu priključnicu **1** na poleđini usmjernika. Drugi kraj kabela ukopčajte Ethernet priključak vašeg računala.

Usmjernik možete povezati i putem Wi-Fi mreže. Otvorite Wi-Fi postavke vašeg računala ili mobilnog uređaja. Odaberite mrežu otisnutu na priloženoj napomeni o Wi-Fi konfiguraciji (npr.: **dlink-A8FA**), potom unesite Wi-Fi zaporku koja je također otisнутa na napomeni o Wi-Fi konfiguraciji (npr.: **akbdj19368**).



### Korak 4

Na računalu koje ste povezali s usmjernikom otvorite web-preglednik. Ako vas preglednik ne preusmjeri automatski na stranicu čarobnjaka D-Link za postavljanje, u adresnu traku unesite <http://dlinkrouter.local>. Slijedite upute na zaslonu kako biste konfigurirali D-Link usmjernik. Ako želite ručno konfigurirati svoj usmjernik, uporabite **Admin** kao korisničko ime, a polje za zaporku ostavite prazno.

Cjelovit priručnik proizvoda dostupan je na priloženom CD-u ili web mjestu D-link.

# OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

## POTEŠKOĆE S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM

### 1. KAKO MOGU RUČNO KONFIGURIRATI SVOJ USMJERNIK DIR-626L?

- Priključite računalo na usmjernik putem Ethernet kabela.
- Otvorite web-preglednik pa u polje za adresu upišite <http://dlinkrouter.local>
- Zadano korisničko ime je 'Admin'. Zadana zaporka je " (ostavite polje praznim).
- Ako ste promijenili zaporku i ne možete je se prisjetiti, trebat će ponovo pokrenuti usmjernik kako biste zaporku postavili natrag na " (ostavite polje praznim).

### 2. KAKO VRATITI ZADANE POSTAVKE USMJERNIKA DIR-626L?

- Usmjernik mora biti uključen.
- Pritisnite i držite gumb za ponovno postavljanje na dnu uređaja 10 sekundi.  
**Napomena:** Vraćanjem tvorničkih postavki usmjernika brišu se trenutačne postavke konfiguracije. Da biste ponovno konfigurirali postavke, prijavite se na usmjernik na način opisan u 1. odgovoru pa pokrenite čarobnjak za postavljanje.

### 3. KAKO DODATI NOVI BEŽIČNI KLIJENTILI RAČUNALO AKO SAM ZABORAVIO/LA NAZIV SVOJE WI-FI MREŽE (SSID)ILI ZAPORKU WI-FI MREŽE?

- Za svako računalo koje se bežično povezuje s usmjernikom trebate upotrijebiti ispravan naziv Wi-Fi mreže (SSID) i ključ za šifriranje.
- Da biste provjerili ili odabrali postavke bežične mreže, pristupite web korisničkom sučelju (kao što je opisano gore u odgovoru na 1. pitanje).
- Zabilježite te postavke kako biste ih mogli unijeti za svako bežično povezano računalo. U polje na poleđini ovog dokumenta možete upisati ove važne podatke za buduće potrebe.

### 4. ZAŠTO NE MOGU USPOSTAVITI VEZU S INTERNETOM?

- Ako koristite ADSL vezu, od pružatelja internetskih usluga zatražite potvrdu da je omogućio / uspostavio vezu te provjerite koristite li točno korisničko ime i zaporku ISP-a.

### 5. ZAŠTO NE MOGU REGISTRIRATI SVOJ UREĐAJ NA MYDLINK?


- U slučaju problema s registracijom ovog usmjernika s vašim mydlink računom, pokušajte usmjernik vratiti na tvorničke postavke tako da s otvorenom spajalicom za papir pritisnete i 10 sekundi držite gumb za resetiranje dok je usmjernik uključen. To može biti potrebno ako ste kupili proizvod s otvorenom kutijom ili ste kupili polovni proizvod.

## TEHNIČKA PODRŠKA

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu)

[www.dlink.biz/hr](http://www.dlink.biz/hr)

# VSEBINA PAKETA



**CD S PRIROČNIKOM**  
VSEBUJE TEHNIČNA NAVODILA

**WIRELESS N300 CLOUD ROUTER**  
DIR-626L

**NAPAJALNI ADAPTER**  
12V 1A

**ETHERNET KABEL (CAT5 UTP)**  
MED POSTAVITVIJO, VKLOPITE USMERJEVALNIK V VAŠ  
RAČUNALNIK

**OPOMBA ZA NAMESTITEV WI-FI**  
VSEBUJE PRIVZETE INFORMACIJE ZA NAMESTITEV WI-FI  
USMERJEVALNIKA

Če kateri koli izmed teh predmetov manjka, kontaktirajte svojega trgovca.


SLOVENSKI

# NAMESTITEV IZDELKA

## SPLETNA NASTAVITEV


**Da lahko uporabite vse funkcije tega usmerjevalnika, ga morate registrirati pri mydlink.** Med namestitvijo preprosto sledite korakom na koncu Čarovnika za nastavitev za registracijo izdelka z vašim računom mydlink.

**OPOMBA:** Potem ko opravite registracijo mydlink, bo privzeta povezava PPPoE, L2TP, PPTP vašega usmerjevalnika vedno postavljena na Vedno vklapljen. Če vam ISP zaračuna stroške povezave, lahko ročno izberete Kliči na zahtevo, kot privzeto nastavitev.



### Korak 1


Postavite usmerjevalnik ob modemu in računalniku, ki je že povezan z internetom. Ta usmerjevalnik postavite na odprto mestu v prostoru, v katerem nameravate delati, zaradi boljšega brezžičnega pokrivanja.



### Korak 2

Izklopite Ethernet kabel iz modema, ki je povezan z računalnikom. Vklopite ga v priključek oznake INTERNET na usmerjevalniku.

Priključite priloženi napajalni adapter v napajalni priključek na hrbtni strani usmerjevalnika in potem vtaknite napajalni vtikač v napajalno vtičnico ali zaščitni dušilni element. Preverite, ali se je prižgala lučka napajanja.



### Korak 3

Plug En konec priloženega Ethernet kabla priključite v modra vrata z oznako 1 na hrbtni strani usmerjevalnika. Drug konec tega kabla vtaknite v Ethernet priključek na vašem računalniku.

Usmerjevalnik lahko povežete tudi preko omrežja Wi-Fi. Odprite nastavite Wi-Fi na vašem računalniku ali mobilni napravi. Izberite omrežje, natisnjeno na priloženi opombi za nastavite Wi-Fi (npr.: **dlink-A8FA**), potem vnesite geslo Wi-Fi, ki je natisnjeno na opombi za nastavite Wi-Fi (npr.: **akbdj19368**).



### Korak 4

Na računalniku, ki je povezan z usmerjevalnikom, odprite spletni brskalnik. Če ne boste samodejno preusmerjeni na stran čarovnika za nastavitev D-Link, vpišite <http://dlinkrouter.local> v naslovno vrstico. Upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite vaš usmerjevalnik D-Link. Če želite ročno nastaviti usmerjevalnik, uporabite **Admin** kot uporabniško ime, polje za geslo pa pustite prazno.

Celoten priročnik izdelka je na voljo na priloženem CD-ju in na spletnem mestu D-Link.

# ODPRAVLJANJE TEŽAV

## PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI

### 1. KAKO NAJ ROČNO NASTAVIM SVOJ USMERJEVALNIK DIR-626L??

- Priklučite vaš računalnik na usmerjevalnik s pomočjo Ethernet kabla.
- Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov <http://dlinkrouter.local>
- Privzeto uporabniško ime je 'Admin'. Privzeto geslo je " " (polje pustite prazno).
- Če spremite geslo in ga pozabite, boste morali ponastaviti usmerjevalnik, da zopet nastavite geslo na " (polje pustite prazno).

### 2. KAKO NAJ PONASTAVIM SVOJ USMERJEVALNIK DIR-626L NA PRIVZETE TOVARNIŠKE POSTAVKE?

- Zagotovite, da je usmerjevalnik napajan.
  - Pritisnite in 10 sekund držite gumb za ponastavitev na dnu naprave.
- Opomba:** Ponastavljanje usmerjevalnika na privzete tovarniške nastavitev bo izbrisalo trenutne konfiguracijske nastavitev. Za ponovno konfiguracijo nastavitev se prijavite v usmerjevalnik kot je to opisano v vprašanju 1, in nato zaženite čarovnik za nastavitev.

### 3. KAKO DODAM NOVEGA BREZZIČNEGA ODJEMALCA ALI RAČUNALNIK, ČE SEM POZABIL IME SVOJEGA OMREŽJA WI-FI [SSID] ALI GESLO OMREŽJA WI-FI?

- Za vsak računalnik, ki se želi brezžično povezati na usmerjevalnik, se boste morali prepričati, da uporabljate pravilno ime omrežja Wi-Fi (SSID) in šifirni ključ.
- Uporabite uporabniški vmesnik, ki temelji na brskalniku (kot je opisano v zgornjem vprašanju 1), da preverite ali izberete vaše brezžične nastavitev.
- Obvezno zapишite te postavke, da jih lahko vnesete za vsak brezžično povezan računalnik. Na zadnji strani tega dokumenta boste našli področje, kjer lahko vpisete te pomembne informacije za uporabo v prihodnosti.

### 4. ZAKAJ NE MOREM DOBITI INTERNETNE POVEZAVE?

- ADSL uporabniki naj se prosimo obrnejo na ISP-ja, da zagotovijo, da je bila storitev vklopljena/ povezana s strani ISP-ja-ja in, da sta uporabniško ime in geslo ISP-ja-ja pravilna.

### 5. ZAKAJ NE MOREM REGISTRIRATI SVOJE NAPRAVE PRI MYDLINK?


- V primeru težav z registracijo tega usmerjevalnika z vašim računom mydlink, poskusite ponastaviti usmerjevalnik na tovarniške nastavitev, tako da z odprto priponko za papir pritisnete in 10 sekund držite gumb za ponastavitev, ko je usmerjevalnik vklopjen. To bo morda potrebno, če ste kupili izdelek v odprtih škatli ali rabljeni izdelek.

## TEHNIČNA PODPORA

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link - ovo spletno stran [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu)

[www.dlink.biz/sl](http://www.dlink.biz/sl)

# CONTINUTUL PACHETULUI



**CD CU MANUALE**  
INCLUDE MANUALE TEHNICE

**WIRELESS N300 CLOUD ROUTER**  
DIR-626L

**ADAPTOR DE ALIMENTARE**  
12V 1A

**CABLU ETHERNET (CAT5 UTP)**  
CONECTAȚI RUTERUL LA PC ÎN TIMPUL CONFIGURĂRII

**NOTĂ DE CONFIGURARE WI-FI**  
CONTINE INFORMAȚIILE WI-FI IMPLICITE ALE RUTERULUI


Dacă oricare dintre aceste articole lipsește din pachet,  
contactați furnizorul.

# CONFIGURAREA PRODUSULUI

## CONFIGURARE BAZATĂ PE WEB


**Pentru a utiliza toate funcțiile acestui ruter, trebuie să îl înregistrați la mydlink.** Urmați doar pașii de la finalul Expertului de configurare în timpul instalării pentru a vă înregistra produsul la contul dvs. mydlink.

**NOTĂ:** După ce înregistrarea mydlink este finalizată conexiunea PPPoE, L2TP, PPTP implicită a ruterului va fi setată la Always On (Activat în permanentă). Dacă furnizorul ISP taxează utilizarea, este posibil să alegeți manual Dial On Demand (Apelare la cerere) drept setare implicită.



### Pasul 1


Așezați ruterul în apropierea modemului și a computerului care este deja online. Amplasați ruterul într-un spațiu deschis din zona de lucru propusă pentru o mai bună acoperire fără fir.



### Pasul 2

Deconectați cablul Ethernet de la modemul conectat la computer. Conectați-l la portul etichetat INTERNET de pe ruter.

Conectați adaptorul de alimentare furnizat la portul de alimentare de pe partea din spate a ruterului și apoi conectați-l la o priză electrică sau un prelungitor cu dispozitiv de protecție contra supratensiunii. Verificați dacă indicatorul luminos de alimentare este aprins.



### Pasul 3

Conectați un capăt al cablului Ethernet inclus la portul albastru etichetat 1 de pe partea din spate a ruterului. Conectați celălalt capăt al cablului la portul Ethernet de pe computer.

În mod alternativ, vă puteți conecta la ruter prin Wi-Fi. Faceți salt la setările Wi-Fi ale computerului sau ale dispozitivului mobil. Selectați rețeaua imprimată pe Notă de configurare Wi-Fi inclusă (ex.: **dlink-A8FA**), apoi introduceți parola Wi-Fi, de asemenea imprimată pe Notă de configurare Wi-Fi (ex.: **akbdj19368**).



### Pasul 4

De pe computerul conectat la ruter, deschideți un browser Web. Dacă nu sunteți direcționat automat la pagina Expertului de configurare D-Link, introduceți adresa <http://dlinkrouter.local> în bara de adrese. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura ruterul D-Link. Dacă dorîți să configurați ruterul manual, utilizați **Admin** drept nume de utilizator și lăsați parola necompletată.

Manualul complet pentru produs este disponibil pe CD-ul inclus sau de pe site-ul Web D-Link.

# DEPANARE

## PROBLEME DE INSTALARE ȘI CONFIGURARE

### 1. CUM CONFIGUREZ RUTERUL DIR-626L MANUAL?

- Conectați PC-ul la ruter utilizând un cablu Ethernet.
- Deschideți un browser Web și introduceți adresa <http://dlinkrouter.local>
- Numele de utilizator implicit este „Admin”. Parola implicită este „” (lăsați câmpul necompletat).
- Dacă ati modificat parola și nu v-o puteți reaminti, va trebui să reinicializați ruterul pentru a seta din nou parola inițială „” (lăsați câmpul necompletat).

### 2. CUM REINITIALIZEZ RUTERUL DIR-626L LA SETĂRILE IMPLICITE DIN FABRICĂ?

- Asigurați-vă că ruterul este pornit.
  - Apăsați și mențineți apăsat butonul de reinicializare de pe partea inferioară a dispozitivului timp de 10 de secunde.
- Notă:** Reinițializarea ruterului la setările implicite din fabrică va determina ștergerea setărilor configurației curente. Pentru a reconfigura setările, conectați-vă la ruter urmând instrucțiunile din răspunsul la întrebarea 1 și apoi executați Expertul de configurare.

### 3. CUM POT ADĂUGA UN NOU CLIENT SAU PC WIRELESS, DACĂ AM UITAT NUMELE (SSID) SAU PAROLA REȚELEI WI-FI?

- Pentru fiecare PC care trebuie conectat wireless la router, trebuie să vă asigurați că utilizați numele (SSID) corect și cheia de criptare pentru rețeaua Wi-Fi dorită.
- Utilizați interfața pentru utilizator bazată pe Web (conform descrierii de la întrebarea 1 de mai sus) pentru a verifica sau a alege setările fără fir.
- Asigurați-vă că notați aceste setări, pentru a le putea introduce în fiecare PC conectat în mod fără fir. În partea din spate a acestui document veți găsi o zonă special concepută pentru a salva aceste informații importante, în vederea utilizării ulterioare.

### 4. DE CE NU POT OBȚINE O CONEXIUNE LA INTERNET?

- Pentru utilizatorii ADSL, contactați furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP) pentru a vă asigura că serviciul a fost activat/conectat de acesta și că numele de utilizator și parola furnizorului ISP sunt corecte.

### 5. DE CE NU POT ÎNREGISTRA DISPOZITIVUL LA MYDLINK?

- Dacă întâmpinați probleme la înregistrarea acestui ruter la contul dvs. mydlink, încercați să efectuați o resetare hardware utilizând o agrafă desfăcută pentru a apăsa și a menține apăsat butonul de reinicializare timp de 10 secunde în timp ce ruterul este pornit. Acest lucru poate fi necesar dacă ati achiziționat o cutie desigilată sau o unitate revândută.

## SUPORT TEHNIC

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm să vizitați site-ul D-Link [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu)

[www.dlink.ro](http://www.dlink.ro)

## NOTES

## NOTES

## NOTES

## NOTES

## NOTES

## WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

## TECHNICAL SUPPORT

UK	<a href="http://www.dlink.co.uk">www.dlink.co.uk</a>
IRELAND	<a href="http://www.dlink.ie">www.dlink.ie</a>
GERMANY	<a href="http://www.dlink.de">www.dlink.de</a>
FRANCE	<a href="http://www.dlink.fr">www.dlink.fr</a>
SPAIN	<a href="http://www.dlink.es">www.dlink.es</a>
ITALY	<a href="http://www.dlink.it">www.dlink.it</a>
NETHERLANDS	<a href="http://www.dlink.nl">www.dlink.nl</a>
BELGIUM	<a href="http://www.dlink.be">www.dlink.be</a>
LUXEMBURG	<a href="http://www.dlink.lu">www.dlink.lu</a>
POLAND	<a href="http://www.dlink.pl">www.dlink.pl</a>
CZECH	<a href="http://www.dlink.cz">www.dlink.cz</a>
HUNGARY	<a href="http://www.dlink.hu">www.dlink.hu</a>
NORWAY	<a href="http://www.dlink.no">www.dlink.no</a>
DENMARK	<a href="http://www.dlink.dk">www.dlink.dk</a>
FINLAND	<a href="http://www.dlink.fi">www.dlink.fi</a>
SWEDEN	<a href="http://www.dlink.se">www.dlink.se</a>
GREECE	<a href="http://www.dlink.gr">www.dlink.gr</a>
PORTUGAL	<a href="http://www.dlink.pt">www.dlink.pt</a>